



Ек. 1

Εικ.1

Αποτελούμενα μέρη

1. Σωλήνας και λαβή
2. Κουμπί απελευθέρωσης λαβής
3. Πλήκτρο On / Off
4. Κουμπί απελευθέρωσης δεξαμενής σκόνης
5. Φίλτρο υψηλής απόδοσης
6. Δεξαμενή σκόνης
7. Βάση αναρρόφησης
8. Εξάρτημα για γωνίες
9. Αξεσουάρ για επίπλα
10. Εξάρτημα σωλήνα
11. Αξεσουάρ για κατοικίδια

## 2. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Βγάλτε το προϊόν από το κουτί.

Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας, αυτοκόλλητα και αξεσουάρ από το εσωτερικό και το εξωτερικό της συσκευής. Κρατήστε το αρχικό κουτί.

Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη και τα εξαρτήματα περιλαμβάνονται και σε καλές συνθήκες.

## 3. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Προειδοποίηση: Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη πριν από τη συναρμολόγηση ή την αποσυναρμολόγηση των αξεσουάρ της.

Συναρμολόγηση του σωλήνα προέκτασης στο κύριο σώμα

Εισαγάγετε το σωλήνα προέκτασης στη λαβή έως ότου το κλειδί ασφαλείας ασφαλιστεί σταθερά στη λαβή. Στη συνέχεια, εισαγάγετε τον σωλήνα επέκτασης στο άνοιγμα στο πάνω μέρος του κύριου σώματος της συσκευής.

Συναρμολόγηση της βάσης αναρρόφησης και των αξεσουάρ στο κύριο σώμα

Εισαγάγετε το επιθυμητό αξεσουάρ στο άνοιγμα της οπής αναρρόφησης, που βρίσκεται στο κάτω μέρος της δεξαμενής σκόνης.

Χρήση των αξεσουάρ

Βάση αναρρόφησης: Για σκληρές ή κανονικές επιφάνειες και μαλακές επιφάνειες.

Συνιστάται να χρησιμοποιείται μαζί με την όρθια ηλεκτρική σκούπα.

Εξάρτημα για γωνίες: Για θερμαντήρες, συρτάρια, γωνίες και απρόσιτες γωνίες. Συνιστάται να χρησιμοποιείται μαζί με την όρθια ηλεκτρική σκούπα ή τη φορητή ηλεκτρική σκούπα.

Εξάρτημα για επίπλα: Για τον καθαρισμό όλων των τύπων επίπλων χωρίς να το καταστρέψετε. Συνιστάται να χρησιμοποιείται μαζί με τη φορητή ηλεκτρική σκούπα.

Αξεσουάρ για κατοικίδια: Ειδικό για την ηλεκτρική σκούπα τρίχας ζώων κολλημένων σε υφάσματα, καναπέδες κ.λπ. Συνιστάται να χρησιμοποιείται μαζί με τη φορητή ηλεκτρική σκούπα.

Εξάρτημα σωλήνα: Χρησιμοποιήστε το μαζί με άλλα αξεσουάρ για να φτάσετε στις πιο δύσκολες γωνίες. Συνιστάται να χρησιμοποιείται μαζί με τη φορητή ηλεκτρική σκούπα.

## 4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Προειδοποίηση: Το άνοιγμα αναρρόφησης πρέπει πάντα να είναι απαλλαγμένο από εμπόδια για την αποφυγή υπερθέρμανσης.

Πατήστε το κουμπί On / Off για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Χρήση της συσκευής ως όρθιας ηλεκτρικής σκούπας

Τοποθετήστε το σωλήνα προέκτασης στο κύριο σώμα.

Επιλέξτε το κατάλληλο αξεσουάρ (κατά προτίμηση βάση αναρρόφησης ή αξεσουάρ για γωνίες) και τοποθετήστε το στο άνοιγμα αναρρόφησης.

Χρήση της συσκευής ως ηλεκτρικής σκούπας χειρός

Αφαιρέστε τον σωλήνα επέκτασης από το κύριο σώμα της συσκευής χρησιμοποιώντας το κουμπί απελευθέρωσης λαβής. Μόλις αποσυναρμολογηθεί ο σωλήνας προέκτασης, κλείστε το άνοιγμα της λαβής. Επιλέξτε το αξεσουάρ ανάλογα με το επιθυμητό είδος καθαρισμού.

Η συσκευή διαθέτει σύστημα ασφαλείας κατά της υπερθέρμανσης που απενεργοποιεί τη συσκευή όταν η θερμοκρασία του κινητήρα φτάσει σε πολύ υψηλή θερμοκρασία. Εάν συμβεί αυτό, αποσυνδέστε τη συσκευή και αφήστε την να κρυώσει για λίγα λεπτά για να φτάσει στη βέλτιστη θερμοκρασία λειτουργίας και θα είναι έτοιμη να τη χρησιμοποιήσετε ξανά.

## 5. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Πριν καθαρίσετε τη συσκευή, αποσυνδέστε την από την πρίζα και αφήστε τη συσκευή να κρυώσει.

Καθαρίστε το πάνω μέρος της συσκευής με ένα μαλακό υγρό πανί.

Μην βυθίζετε ολόκληρη τη μονάδα σε νερό ή άλλα υγρά.

Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά επιθέματα καθαρισμού, σκόνης ή καθαριστικά για τον καθαρισμό του προϊόντος.

#### Άδειασμα και καθαρίσμα του δοχείου σκόνης και του φίλτρου

Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο σκόνης συναρμολογείται κατά τη λειτουργία της συσκευής.

Αποσυνδέστε τη συσκευή από το τροφοδοτικό πριν αδειάσετε το δοχείο σκόνης.

Όταν το δοχείο σκόνης είναι γεμάτο, πρέπει να αδειάσει πριν συνεχίσετε να το χρησιμοποιείτε. Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης της δεξαμενής σκόνης, γείρετε τη δεξαμενή σκόνης και τραβήξτε την προς την αντίθετη κατεύθυνση προς το κύριο σώμα της συσκευής. Κρατήστε το φίλτρο σταθερά στη μέση. Τραβήξτε το φίλτρο και απορρίψτε το περιεχόμενό του.

Σπρώξτε προς τα κάτω τη γλωττίδα και αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα.

Καθαρισμός του φίλτρου υψηλής απόδοσης

Τα φίλτρα πρέπει να καθαρίζονται σχολαστικά τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο ή όποτε παρατηρείτε ότι η συσσωρευμένη βρωμιά αρχίζει να στερεοποιείται. Για μέγιστη απόδοση, σας συνιστούμε να καθαρίζετε το φίλτρο μετά από κάθε χρήση. Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο έχει συναρμολογηθεί κατά τη λειτουργία της συσκευής. Διαφορετικά, ενδέχεται να χάσει την ισχύ αναρρόφησης ή να βλάψει τον κινητήρα. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη πριν από τον καθαρισμό των φίλτρων.

Μην καθαρίζετε τα φίλτρα χρησιμοποιώντας πλυντήριο ρούχων ή πλυντήριο πιάτων, ούτε στεγνωτήρα μαλλιών για να τα στεγνώσετε. Βουρτσίστε τα φίλτρα ή πλύνετε τα με ζεστό νερό χωρίς απορρυπαντικό ή παρόμοια προϊόντα. Αφήστε το φίλτρο να στεγνώσει εντελώς πριν το αντικαταστήσετε (τουλάχιστον 24 ώρες).

#### 6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αναφορά προϊόντος: 05542

Προϊόν: Conga Popstar 1500 Animal Duo

600-800 W, 220-240 V ~, 50/60 Hz