

1. ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

1. Φωτεινή ένδειξη
2. Κομπι υγρασίας
3. Κομπι λυχνίας LED
4. Κάλυμμα

2. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Βγάλτε το προϊόν από το κουτί.

Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας και αποθηκεύστε το αρχικό κουτί.

Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη και τα εξαρτήματα περιλαμβάνονται και σε καλές συνθήκες. Εάν παρατηρηθούν ορατά σημάδια ζημιάς, επικοινωνήστε αμέσως με την Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης.

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Η υπερβολική υγρασία εμφανίζεται με τη μορφή συμπίκνωσης σε κρύες επιφάνειες ή κρούς τοίχους στο δωμάτιο. Για να μετρήσετε σωστά την υγρασία του δωματίου, χρησιμοποιήστε ένα υγρόμετρο. Σχετική υγρασία σε διαφορετικά περιβάλλοντα κατάλληλα για άτομα:

Υπνοδωμάτιο, σαλόνι: 45-65% RH

Δωμάτιο ασθενούς: 40-55% RH

Δωμάτιο με υπολογιστή, εξοπλισμός πειράματος: 45-60% RH

Δωμάτιο με πάνο: 40-60% RH

Μουσείο, αίθουσα εκθέσεων και βιβλιοθήκη: 40-50% RH

Τοποθετήστε τη συσκευή σε επίπεδη επιφάνεια.

Αφαιρέστε το κάλυμμα και γεμίστε τη δεξαμενή νερού. Μην υπερβαίνετε τη μέγιστη ένδειξη στάθμης στο ρεζερβουάρ. Αντικαταστήστε το κάλυμμα.

Γυρίστε το κουμπι τροφοδοσίας υγρασίας για να επιλέξετε το επιθυμητό επίπεδο ισχύος υγρασίας. Η ενδεικτική λυχνία θα ανάψει.

Σημείωση: Όταν η δεξαμενή νερού είναι άδεια ή δεν υπάρχει αρκετό νερό, η ενδεικτική λυχνία θα ανάψει.

Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, πατήστε το κουμπι λυχνίας LED για να ανάψετε τη λυχνία του προϊόντος.

Εάν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για κάποιο χρονικό διάστημα, αδειάστε τη δεξαμενή. Για να το κάνετε αυτό, αφαιρέστε το κάλυμμα, γείρετε το προϊόν (δεξαμενή και βάση μαζί) και ρίξτε όλο το νερό.

Προειδοποίηση: Μην υπερβαίνετε τη μέγιστη ένδειξη στάθμης νερού κατά την προσθήκη νερού: 1,2L.

4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, υγρό πανί για να καθαρίσετε την επιφάνεια της συσκευής.

Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά, καθαριστικά, υφάσματα χημικής επεξεργασίας, βενζίνη, βενζόλιο, οινόπνευμα, διαλυτικά ή άλλους διαλύτες, καθώς αυτά μπορούν να γρατσουνίσουν και να καταστρέψουν τη δεξαμενή και να προκαλέσουν διαρροή νερού. Μην βυθίζετε το προϊόν σε νερό ή άλλο υγρό.

Αλλάζετε το νερό στη δεξαμενή νερού πιο συχνά για να το διατηρείτε φρέσκο.

Φροντίστε να ρίξετε νερό από τη δεξαμενή νερού και να στεγνώσετε τη λεκάνη νερού προτού το αποθηκεύσετε αχρησιμοποίητο για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Καθαρίστε ολόκληρο τον υγραντήρα και βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη

5. ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Η ενδεικτική λυχνία είναι σβηστή όταν είναι ενεργοποιημένη	Ο υγραντήρας δεν είναι συνδεδεμένος.	Συνδέστε τον υγραντήρα σε μια ηλεκτρική πρίζα.
	Το καλώδιο ρεύματος είναι κατεστραμμένο	Σταματήστε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή αμέσως και επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec.
Οι ενδεικτικές λυχνίες ανάβουν όταν είναι ενεργοποιημένες, αλλά δεν βεκάζει	Ο υγραντήρας δεν είναι ενεργοποιημένος	Γυρίστε το κουμπι στη θέση ON.
	Το καθορισμένο επίπεδο υγρασίας είναι πολύ χαμηλό	Αυξήστε το επίπεδο υγρασίας.

Ο υγραντήρας παράγει μικρή ποσότητα ψεκασματος	Χαμηλή θερμοκρασία νερού.	Αντικαταστήστε το νερό στη δεξαμενή.
	Βρώμικο νερό ή νερό που δεν έχει αλλάξει για πολύ καιρό.	Δοχείο καθαρού νερού, γεμίστε με καθαρό νερό.
	The set humidification level is too low	Αυξήστε το επίπεδο υγρασίας.
		Χρησιμοποιήστε απεσταγμένο νερό με τον υγραντήρα. Εάν δεν υπάρχει απεσταγμένο νερό, χρησιμοποιήστε καθαρό ή φιλτραρισμένο νερό. Θυμηθείτε να καθαρίζετε τη δεξαμενή νερού τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα ..
Λευκή σκόνη εμφανίζεται γύρω από τον υγραντήρα	Το νερό που χρησιμοποιείται έχει υψηλή περιεκτικότητα σε μεταλλικά στοιχεία.	Καθαρίστε τον υγραντήρα
	Ο υγραντήρας δεν καθαρίστηκε σωστά μετά την τελευταία χρήση.	

Ασυνήθιστος θόρυβος	Δεν υπάρχει αρκετό νερό στη δεξαμενή νερού.	Προσθέστε νερό στη δεξαμενή
	Η συσκευή δεν τοποθετείται σε σταθερή επιφάνεια.	Τοποθετήστε τη συσκευή σε επίπεδη, σταθερή επιφάνεια.

6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αναφορά προϊόντος: 05630

Προϊόν: BreezeCare 2000 Light

100-240V 50/60 Hz

Ισχύς υγρασίας: 25 W

Χωρητικότητα δεξαμενής νερού: 1.2L