

SPM

14204



Κάμερα Ασφαλείας Εξωτερικού Χώρου Full
HD 1080 WiFi

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας!
Πριν ξεκινήσετε τη χρήση, διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες για τη σωστή χρήση του προϊόντος. Διατηρήστε αυτές τις οδηγίες στο μέλλον και να ακολουθήσει τις συστάσεις της, καθώς η μη συμμόρφωση μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή ή την υγεία.

Σημαντικό: ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ!

- Διαβάστε το πλήρως πριν από τη χρήση και ακολουθήστε όλες τις οδηγίες στο εγχειρίδιο.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν λείπει ή έχει καταστραφεί κάποιο εξάρτημα.
- Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ:

Ανάλυση: 1920 * 1080

Οριζόντια ανάλυση: 1200

Φακός: 3,6 mm

Αποτελεσματική απόσταση: 5 μέτρα

Απόσταση ακτινοβολίας υπέρυθρου φωτός: 20 μέτρα

Βάρος: 380g

Μέγεθος: 110 * 60 * 195 mm

Τάση τροφοδοσίας: 12 V / 1 A

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΜΕΡΑΣ

1. Συνδέστε την κάμερα IP στο τροφοδοτικό. Ο χρόνος εκκίνησης είναι περίπου 1 λεπτό.
- 2 Λήψη της εφαρμογής και ρύθμιση Wi-Fi
- 2.1 Πραγματοποιήστε λήψη της εφαρμογής, σαρώστε τον παρακάτω κωδικό QR για να πραγματοποιήσετε λήψη της εφαρμογής



Android



IOS

Σημείωση: Εάν ο κωδικός QR δεν λειτουργεί, αναζητήστε "SAP HD" στο Google Play (για συσκευή Android) ή στο App Store (για συσκευή IOS) για να το βρείτε

2.2 Διαμόρφωση Wi-Fi

2.2.1 Εκκινήστε την εφαρμογή

2.2.2 Κάντε κλικ στο σύμβολο "+" για να προσθέσετε μια νέα συσκευή, επιλέξτε "Χωρίς κατάσταση δικτύου" - "Ρύθμιση Wi-Fi", βεβαιωθείτε ότι το κινητό σας τηλέφωνο είναι ήδη

συνδεδεμένο σε Wi-Fi.

2.2.3 Βεβαιωθείτε ότι έχει γίνει επαναφορά της συσκευής ακούγοντας τον προειδοποιητικό ήχο ή την μπλε ενδεικτική λυχνία να αναβοσβήνει και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί και εισαγάγετε το σωστός κωδικός πρόσβασης Wi-Fi, κάντε κλικ στο "Επόμενο".

2.2.4 Αυξήστε την ένταση του κινητού τηλεφώνου και πλησιάστε πιο κοντά στη συσκευή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο PLAY για να ξεκινήσει η εγκατάσταση.

2.2.5 Το UID της συσκευής, το όνομα και ο κωδικός πρόσβασης θα εμφανιστούν μετά την ολοκλήρωση της διαμόρφωσης, κάντε κλικ στο κουμπί "Τέλος" για να ολοκληρώσετε

διαμόρφωση. Κάντε κλικ στο κουμπί βίντεο για να δείτε την εικόνα σε πραγματικό χρόνο.

Συμβουλές: Το κινητό τηλέφωνο πρέπει να συνδεθεί στο τοπικό δίκτυο Wi-Fi. (Ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης είναι "admin". Για λόγους ασφαλείας, παρακαλώ

αλλάξτε τον προεπιλεγμένο κωδικό πρόσβασης μετά τη ρύθμιση.

3. Ρυθμίσεις εγγραφής και συναγερμού

3.1 Τοποθετήστε την κάρτα SD πριν την ενεργοποιήσετε

Κάντε κλικ στο κουμπί ρυθμίσεων. Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις ανίχνευσης κίνησης, Ενεργοποίηση κίνησης, Ρυθμίσεις ζώνης συναγερμού και REC

3.2 Επιλέξτε βίντεο συναγερμού στη γραμμή χρόνου.

Η περιοχή με την κόκκινη μπάρα είναι βίντεο συναγερμού. Μετακινήστε τη γραμμή χρόνου στην περιοχή με την κόκκινη γραμμή για να παρακολουθήσετε την αναπαραγωγή του βίντεο ξυπνητηριού.

4. Πώς να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ζουμ

Κάντε κλικ στο κουμπί για να απενεργοποιήσετε το στοιχείο ελέγχου PTZ, μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ για να δείτε προβολή πλήρους οθόνης.

5. Συχνές ερωτήσεις

5.1 Σχετικά με την κάρτα TF (κάρτα Micro SD)

Αυτή η κάμερα δεν συνοδεύεται από κάρτα TF, πρέπει να την αγοράσετε. Αυτή η κάμερα υποστηρίζει τις περισσότερες μάρκες καρτών TF. Συνιστούμε τη χρήση α κάρτα SanDisk TF υψηλής ταχύτητας ή κάρτα Kingston TF. Διαμορφώστε την κάρτα TF αφού την τοποθετήσετε στην κάμερα.

5.2 Πώς να διαμορφώσετε μια κάρτα TF (κάρτα Micro SD)

1 Τοποθετήστε την κάρτα TF στην υποδοχή

2 Εκτελέστε την εφαρμογή "SAP HD", βρείτε τις ρυθμίσεις της κάμερας

3 Κάντε κλικ στο "Format SD Card" και επιβεβαιώστε. Η κάρτα SD με μεγαλύτερη χωρητικότητα μπορεί να διαρκέσει περισσότερο.

(Αν δείχνει ότι η χωρητικότητα της κάρτας TF είναι 0 GB, μορφοποιήστε την κάρτα SD χειροκίνητα.) Δείτε τις εικόνες 1 και 2 παρακάτω.

5.3 Πώς να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης της κάμερας

Εκκινήστε την εφαρμογή "SAP HD", βρείτε τις ρυθμίσεις της κάμερας, κάντε κλικ στο "Αλλαγή κωδικού πρόσβασης κάμερας", θα χρειαστεί να εισαγάγετε τον τρέχοντα κωδικό πρόσβασης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο "OK" για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.

(Εάν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης, μπορείτε να επαναφέρετε την κάμερα πατώντας το κουμπί επαναφοράς για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα. Μετά την επαναφορά, η προεπιλογή

Ο κωδικός πρόσβασης είναι admin.) Δείτε τις εικόνες 1 και 3 παρακάτω.

5.4 Πώς να κλείσετε την παρακολούθηση προσώπου

Εκκινήστε την εφαρμογή "SAP HD", βρείτε τις ρυθμίσεις της κάμερας, στη συνέχεια βρείτε την ανακάλυψη PTZ και απενεργοποιήστε την

