



370-168V90PK / 370-168V90WT



Ηλεκτρική Μοτοσικλέτα για Παιδιά

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΑΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ/ΧΡΗΣΗΣ. ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ.

- **ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ.** Το προϊόν περιέχει μικρά εξαρτήματα, τα οποία προορίζονται για μόνο για ενήλικες. κρατήστε μακριά τα μικρά παιδιά κατά τη συναρμολόγηση.
- Να αφαιρείτε πάντα το προστατευτικό υλικό και τις σακούλες πολυ και να απορρίπτετε πριν από τη συναρμολόγηση.
- μην αφήνετε ποτέ το παιδί χωρίς επίβλεψη. απαιτείται άμεση επίβλεψη ενηλίκου.
- Έχετε πάντα το παιδί σε οπτική επαφή όταν το παιδί είναι στο όχημα.
- Κρατήστε τα παιδιά σε ασφαλείς περιοχές οδήγησης:
 - Μην το χρησιμοποιείτε ποτέ σε δρόμους, κοντά σε μηχανοκίνητα οχήματα, σε χώρο γκαζόν, σε ή κοντά σε απότομες περιοχές κλίσεις ή σκαλοπάτια, πισίνες ή οποιαδήποτε άλλη επικίνδυνη περιοχή.
- Χρησιμοποιήστε το παιχνίδι μόνο σε επίπεδες επιφάνειες. Όπως μέσα στο σπίτι, τον κήπο ή την παιδική χαρά σας.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ στο σκοτάδι. Ένα παιδί θα μπορούσε να συναντήσει απροσδόκητα εμπόδια και να έχει ένα ατύχημα. Λειτουργείτε το όχημα μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας ή σε καλά φωτισμένο χώρο.
- Αποφύγετε να τρέχετε σε άμμο ή σε οποιοδήποτε άλλο ανώμαλο έδαφος.
- Να φοράτε πάντα παπούτσια.
- Κάθεστε πάντα στο κάθισμα.
- αυτό το παιχνίδι δεν έχει φρένο.
- Απαγορεύεται η αλλαγή κυκλώματος ή η προσθήκη άλλων ηλεκτρικών εξαρτημάτων
- Ελέγχετε περιοδικά τα καλώδια και τις συνδέσεις του οχήματος.
- Μην αφήνετε κανένα παιδί να αγγίζει τους τροχούς ή να είναι κοντά τους όταν το αυτοκίνητο κινείται.
- Αυτό το όχημα διαθέτει ρυθμιζόμενες ζώνες ασφαλείας παιχνιδιού. Παρακαλούμε δώστε στα παιδιά πώς να δένουν τη ζώνη ασφαλείας πριν τη χρήση, εγγυηθείτε την ασφάλεια

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

- Φορτίστε 8 έως 12 ώρες πριν την πρώτη χρήση.
- Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τον κατάλληλο προσαρμογέα για να φορτίσετε την μπαταρία αποθήκευσης, διαφορετικά η επαναφορά θα γίνει να καταστραφεί.
- Φορτίστε το αυτοκίνητο μόλις η ταχύτητα είναι μικρότερη από την κανονική, διαφορετικά θα γίνει μείωση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας αποθήκευσης.
- Φορτίστε πλήρως την μπαταρία προτού αφήσετε το ποδήλατο και θυμηθείτε να το κάνετε επαναφορτίζετε την μπαταρία κάθε 30 ημέρες. Αυτό θα εξασφαλίσει την κανονική χρήση της μπαταρίας, Διαφορετικά, η μπαταρία ενδέχεται να μην φορτίζει χωρίς την κατάλληλη συντήρηση.
- Οι μπαταρίες ενδέχεται να διαρρέουν υγρά που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό από χημικό έγκαυμα ή να καταστρέψουν το προϊόν σας.
- Για να αποφύγετε τη διαρροή της μπαταρίας: Μην αναμιγνύετε παλιές και νέες μπαταρίες ή διαφορετικές μπαταρίες

τύποι: αλκαλικοί, τυπικοί (άνθρακας-ψευδάργυρος) ή επαναφορτιζόμενοι (νικέλιο-κάδμιο).

● Τοποθετήστε τις μπαταρίες όπως υποδεικνύεται στο εσωτερικό της θήκης μπαταριών. Αφαιρέστε τις μπαταρίες σε μεγάλες περιόδους μη χρήσης.

● Αφαιρείτε πάντα τις εξαντλημένες μπαταρίες από το προϊόν. Απορρίψτε τις μπαταρίες με ασφάλεια.

Μην πετάτε τις μπαταρίες σε φωτιά. Οι μπαταρίες μπορεί να εκραγούν ή να διαρρεύσουν.

● Μην βραχυκυκλώνετε ποτέ τους πόλους της μπαταρίας.

● Οι μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες δεν πρέπει να επαναφορτίζονται.

● Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες ίδιου ή ισοδύναμου τύπου όπως συνιστάται.

● Μην φορτίζετε μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.

● Αφαιρέστε τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες από το προϊόν πριν τις φορτίσετε.

● Εάν χρησιμοποιούνται αφαιρούμενες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, πρέπει να φορτίζονται μόνο κάτω

επίβλεψη ενηλίκων

● Κάθε φόρτιση δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 24 ώρες. Τόσο φορτιστής όσο και μπαταρίες αποθήκευσης

θα γίνει ήπια ζεστό κατά τη φόρτιση. Μη χρησιμοποιείτε αντάπτορα ή αποθηκευτικό χώρο που δεν λειτουργεί σωστά

μπαταρία εκτός και αν επισκευαστούν.

● Ο φορτιστής και οι μπαταρίες αποθήκευσης δεν θεωρούνται παιχνίδια.

● Κάντε περιοδικό έλεγχο για μπαταρία αποθήκευσης, ειδικά για καλώδια προσαρμογέα και βύσματα.

● Παρακαλούμε απενεργοποιήστε το διακόπτη όταν το ride-on δεν χρησιμοποιείται.

Κάντε μια πλήρη φόρτιση μετά

μεγάλες περιόδους αδράνειας.

● Φορτίστε σε καλά αεριζόμενο, ξηρό μέρος. Μην ανοίγετε την μπαταρία ή το φορτιστή.

● Σφίξτε τις βίδες με ένα κατσαβίδι. ΜΗΝ σφίγγετε υπερβολικά

Απόρριψη μπαταρίας:

1. Η σφραγισμένη μπαταρία μολύβδου-οξέος σας πρέπει να ανακυκλωθεί ή να απορριφθεί σε περιβάλλον περιβαλλοντικά υγιής τρόπος.

2. Μην πετάτε την μπαταρία μολύβδου-οξέος σας σε φωτιά. Η μπαταρία μπορεί να εκραγεί ή να διαρρεύσει.

3. Μην πετάτε μια μπαταρία μολύβδου-οξέος στα κανονικά, οικιακά σας σκουπίδια. ο αποτέφρωση, πλήρωση εδάφους ή ανάμειξη σφραγισμένων μπαταριών μολύβδου-οξέος με οικιακά σκουπίδια απαγορεύεται από το νόμο.

ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ:

- Χρησιμοποιήστε τη μοναδική επαναφορτιζόμενη μπαταρία και φορτιστή που παρέχονται με το όχημά σας.

- Μην αντικαταστήσετε ΠΟΤΕ την μπαταρία ή το φορτιστή με άλλη μάρκα.

Χρησιμοποιώντας ένα άλλο

μπαταρία ή φορτιστής μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή έκρηξη.

- Μην χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή το φορτιστή για οποιοδήποτε άλλο προϊόν.

Υπερθέρμανση, φωτιά ή

μπορεί να συμβεί έκρηξη.

- ΠΟΤΕ μην τροποποιείτε το σύστημα ηλεκτρικού κυκλώματος. Η παραβίαση του ηλεκτρικού συστήματος μπορεί προκαλέσει σοκ, πυρκαγιά ή έκρηξη ή μπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη στο σύστημα.

- Μην επιτρέπετε την άμεση επαφή μεταξύ των ακροδεκτών της μπαταρίας. Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή έκρηξη.

- Μην αφήνετε κανένα είδος υγρού πάνω στην μπαταρία ή στα εξαρτήματά της.

- Δημιουργούνται εκρηκτικά αέρια κατά τη φόρτιση. Μην φορτίζετε κοντά σε θερμότητα ή εύφλεκτο υλικά. Φορτίστε την μπαταρία ΜΟΝΟ σε καλά αεριζόμενο χώρο.

- ΠΟΤΕ μην σηκώνετε την μπαταρία από τα καλώδια ή τον φορτιστή. Μπορεί να προκληθεί ζημιά στην μπαταρία και μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Σηκώστε την μπαταρία ΜΟΝΟ από τη θήκη. Φορτίστε την μπαταρία ΜΟΝΟ σε στεγνό χώρο.

● Οι στύλοι της μπαταρίας, οι ακροδέκτες και τα σχετικά αξεσουάρ περιέχουν ενώσεις μολύβδου και μολύβδου, χημικές ουσίες που είναι γνωστό στην Πολιτεία της Καλιφόρνια ότι προκαλούν καρκίνο και αναπαραγωγική βλάβη. Πλύνετε τα χέρια μετά το χειρισμό.

● Μην ανοίγετε την μπαταρία. Η μπαταρία περιέχει οξύ μολύβδου και άλλα υλικά που είναι τοξικά και διαβρωτικό.

● Μην ανοίγετε το φορτιστή. Η εκτεθειμένη καλωδίωση και το κύκλωμα στο εσωτερικό της θήκης μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία. ΜΟΝΟ ενήλικες μπορούν να χειριστούν ή να φορτίσουν την μπαταρία. ΠΟΤΕ μην αφήνετε το παιδί να χειρίζεται ή να φορτίζει η μπαταρία. Η μπαταρία είναι βαριά και περιέχει μολύβδο οξύ (ηλεκτρολύτη).

● Μην ρίχνετε την μπαταρία. Μπορεί να προκληθεί ή να προκληθεί μόνιμη ζημιά στην μπαταρία σοβαρός τραυματισμός.

● Πριν φορτίσετε την μπαταρία, ελέγξτε για φθορά ή ζημιά στην μπαταρία, στο φορτιστή, καλώδιο τροφοδοσίας και οι σύνδεσμοι. ΜΗΝ φορτίζετε την μπαταρία εάν υπάρχει ζημιά σε εξαρτήματα έχει συμβεί.

Μην αφήνετε την μπαταρία να αδειάσει εντελώς. Επαναφορτίζετε την μπαταρία μετά από κάθε χρήση ή μία φορά το μήνα εάν δεν χρησιμοποιείται τακτικά.

● Μην φορτίζετε την μπαταρία ανάποδα.

● Στερεώνετε πάντα την μπαταρία με το στήριγμα. Η μπαταρία μπορεί να πέσει και να τραυματίσει ένα παιδί εάν ανατροπές οχήματος.

● Είναι ευθύνη των γονέων να ελέγξουν τα κύρια μέρη του παιχνιδιού πριν από τη χρήση, Πρέπει εξετάζετε τακτικά για πιθανούς κινδύνους, όπως η μπαταρία, η φόρτιση, το καλώδιο ή το καλώδιο, βύσμα, οι βίδες στερέωσης του περιβλήματος άλλων εξαρτημάτων και ότι σε περίπτωση τέτοιας ζημιά, το παιχνίδι δεν πρέπει να είναι μέχρι να αφαιρεθεί σωστά αυτή η ζημιά. Συγυρεύομαι

τα πλαστικά μέρη του οχήματος δεν είναι ραγισμένα ή σπασμένα.

●Περιστασιακά χρησιμοποιήστε ένα ελαφρύ λάδι για να λιπάνετε κινούμενα μέρη όπως τροχούς.

●Σταθμεύστε το όχημα σε εσωτερικούς χώρους ή καλύψτε το με μουςαμά για να το προστατέψετε από τον υγρό καιρό.

●Κρατήστε το όχημα μακριά από πηγές θερμότητας, όπως σόμπες και θερμάστρες.

Πλαστική ύλη

τα μέρη μπορεί να λιώσουν.

●Επαναφορτίζετε την μπαταρία μετά από κάθε χρήση. Μόνο ένας ενήλικας μπορεί να χειριστεί την μπαταρία. Επαναφόρτιση

την μπαταρία τουλάχιστον μία φορά το μήνα όταν το όχημα Raider δεν χρησιμοποιείται.

●Μην πλένετε το όχημα με εύκαμπτο σωλήνα. Μην πλένετε το όχημα με σαπούνι και νερό.

Μην οδηγείτε το όχημα σε βροχερό ή χιονισμένο καιρό. Το νερό θα βλάψει τον κινητήρα, ηλεκτρικό σύστημα και μπαταρία.

●Καθαρίστε το όχημα με ένα μαλακό, στεγνό πανί. Για να επαναφέρετε τη λάμψη στα πλαστικά μέρη, χρησιμοποιήστε ένα βερνίκι επίπλων χωρίς κερί. Μην χρησιμοποιείτε κερί αυτοκινήτου. Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά.

●Μην οδηγείτε το όχημα σε χαλαρή βρωμιά, άμμο ή ψιλό χαλίκι που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημιά στην κίνηση εξαρτήματα, κινητήρες ή το ηλεκτρικό σύστημα.

●Όταν δεν χρησιμοποιείται, όλη η ηλεκτρική πηγή πρέπει να είναι απενεργοποιημένη.

Κλείστε το διακόπτη λειτουργίας

και αποσυνδέστε τη σύνδεση της μπαταρίας.



Φόρτιση την μπαταρία

Η πρώτη φόρτιση θα διαρκέσει περίπου 12 ώρες.

1. Εισαγάγετε το βύσμα του φορτιστή στη θύρα του φορτιστή.

2. Συνδέστε το φορτιστή σε μια τυπική πρίζα 120 V ή 230 V.

3. Αφού ολοκληρωθεί η φόρτισή του (τουλάχιστον 8-10 ώρες, αλλά όχι περισσότερο από 24 ώρες, με την πρώτη

η φόρτιση διαρκεί περίπου 12 ώρες) αποσυνδέστε τον φορτιστή από την πρίζα και

αποσυνδέστε την υποδοχή μπαταρίας από τη θύρα του φορτιστή.

Συνδέστε το βύσμα της μπαταρίας στη θύρα του φορτιστή.

- Συνδέστε το φορτιστή σε μια τυπική πρίζα τοίχου. Ο φορτιστής μπορεί να ζεσταθεί κατά τη διάρκεια φόρτιση.
- Χρησιμοποιήστε μόνο το φορτιστή 12 volt για να φορτίσετε την μπαταρία 12 volt.
- Σημείωση: εάν η ροή ρεύματος στην πρίζα ελέγχεται από διακόπτη, βεβαιωθείτε ότι το ο διακόπτης είναι "ON"
- Πριν από την πρώτη χρήση, φορτίστε την μπαταρία για τουλάχιστον 12 ώρες. Μην φορτίζετε ποτέ το μπαταρία μεγαλύτερη από 24 ώρες.
- Επαναφορτίζετε την μπαταρία για τουλάχιστον 8-10 ώρες μετά από κάθε χρήση του οχήματός σας.
- Μην φορτίζετε και μην αποθηκεύετε την μπαταρία ανάποδα. Η φόρτιση παράγει εκρηκτικά αέρια. Φορτίστε μακριά από φλόγες, σπινθήρες και αναμμένα τσιγάρα. Φόρτιση σε καλά αεριζόμενο περιοχή.
- Μόλις φορτιστεί η μπαταρία, αποσυνδέστε το βύσμα της μπαταρίας από το φορτιστή σύνδεσμος. Αποσυνδέστε το φορτιστή από την πρίζα. Η μπαταρία είναι τώρα έτοιμη εγκατεστημένο στο όχημά σας. Ανατρέξτε στην παρακάτω Ενότητα εγκατάστασης μπαταρίας για αναλυτικές οδηγίες για την εγκατάσταση του οχήματός σας:

Αντικατάσταση μπαταρίας

Βγάλτε το κάθισμα και τοποθετήστε τον ακροδέκτη του καλωδίου τον σύνδεσμο, ελέγξτε άλλα ηλεκτρικά καλώδια για να φτιάξετε βεβαιωθείτε ότι όλα συνδέονται καλά.



Προσδιορίστε όλα τα εξαρτήματα πριν από τη συναρμολόγηση και αποθηκεύστε όλο το υλικό συσκευασίας μέχρι

Η συναρμολόγηση έχει ολοκληρωθεί για να διασφαλιστεί ότι δεν απορρίπτονται εξαρτήματα.

- Τα μεταλλικά μέρη έχουν επικαλυφθεί με λιπαντικό για προστασία κατά την αποστολή. Σκουπίζω όλα τα μεταλλικά μέρη με χαρτοπετσέτα για να αφαιρέσετε τυχόν περίσσεια λιπαντικού.

 <p>A x 1</p> <p>Main body</p>	 <p>B x 1</p> <p>Handlebar</p>	 <p>C x 1</p> <p>Windshield</p>
 <p>D x 1</p> <p>Front Wheel</p>	 <p>E x 1</p> <p>Front Axle</p>	 <p>F x 2</p> <p>Training Wheel</p>
 <p>G x 2</p> <p>Socket Tool</p>	 <p>H x 2 +1(spare)</p> <p>Washer (8x 22x1.3mm)</p>	 <p>I x 9 +1(spare)</p> <p>Screw (4x16mm)</p>
 <p>J x 1</p> <p>Screw (M5x30)</p>	 <p>K x 1</p> <p>Nut (M5)</p>	 <p>L x 1</p> <p>Manual</p>
 <p>M x 1</p> <p>Charger</p>	 <p>N x 1</p> <p>Front Fork</p>	 <p>O x 1</p> <p>Front Fork Decoration (Left/Right)</p>

Διακόπτης ρεύματος

Κουμπί ενεργοποίησης και απενεργοποίησης.

Προς τα εμπρός

Σπρώξτε το μοχλό ταχυτήτων στην ανοδική θέση και πατήστε το γκάζι αργά.

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ

Σπρώξτε το μοχλό ταχυτήτων σε θέση προς τα κάτω και πιέστε το γκάζι αργά.

Χαμηλή ταχύτητα

Το όχημα έχει προρυθμιστεί να λειτουργεί στο χαμηλό ταχύτητα (1,5 mph). Μόλις το παιδί σας έχει

κατέχει δεξιότητες ασφαλούς οδήγησης και κάτω από τα περίπτερα τους Κανόνες Ασφαλούς Οδήγησης.

Υψηλή ταχύτητα

όχημα που θα οδηγείται με υψηλότερη ταχύτητα (2.5 m/h) μέγιστο.

Βεβαιωθείτε ότι το παιδί σας μπορεί να κατευθύνει με ασφάλεια και χειρίζεται το όχημα και γνωρίζει τους κανόνες για ασφαλής οδήγηση.

Να σταματήσει

Το όχημα θα σταματήσει αυτόματα μετά το ο επιταχυντής απελευθερώνεται.

Εφέ ήχου

Πατήστε το κουμπί μουσικής

Συσκευή ασφαλείας

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ. Αν ο κινητήρας είναι υπερφορτωμένος για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης της ακατάλληλης χρήσης, ο διακόπτης ηλεκτρικού κυκλώματος θα κοπεί αυτόματα απενεργοποιηθείτε και, στη συνέχεια, συνεχίστε μετά την απενεργοποίηση των εξαρτημάτων

δροσίζεται!

Συντήρηση

Καθαρίστε μόνο με στεγνό, μαλακό πανί. Μην πλένετε με νερό ή διαβρωτικούς παράγοντες.

Αποθηκεύστε το όχημα σε ξηρό χώρο όταν δεν χρησιμοποιείται, αφού η υγρασία θα μπορούσε να προκαλέσει το μέταλλο εξαρτήματα και ηλεκτρικά μέρη να διαβρωθούν.

Θυμηθείτε να φορτίζετε την μπαταρία κάθε μήνα το όχημα δεν είναι σε τακτική χρήση.

Ελέγξτε και σφίξτε όλες τις βίδες και τα καλύμματα τακτικά.

Ελέγξτε όλα τα πλαστικά μέρη για ρωγμές. Αντικατάσταση ως Απαραίτητη



Σημείωση: Ορισμένα εξαρτήματα που εμφανίζονται είναι συναρμολογημένα και στις δύο πλευρές του οχήματος.

Αρ. Μέρος

1. Άξονας μπροστινού τροχού
2. Μπροστινός τροχός
3. Εξαρτήματα Μπροστινής Διακόσμησης
4. Training Wheels
5. Διακοσμητικά καλύμματος κινητήρα
6. Κάλυμμα κινητήρα

Αρ. Μέρος

7. Σύστημα πίσω κίνησης
8. Πίσω άξονας
9. Πίσω τροχός
10. Φτερό
11. Πίσω εξαρτήματα διακόσμησης
12. Κύριο σώμα

Αρ. Μέρος

13. Κάθισμα
14. Handle Bar
15. Σετ μπροστινού πιρουνιού
16. Παρμπρίζ
17. Μέρος κεφαλής