

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

BX-YSSCZBXSH-XC40V2



**Ηλεκτρικό Φορητό Ψυγείο με 2 Ρόδες 40 Lt
45W 12/24V**

Αντιμετώπιση Προβλημάτων

Θέματα	Αιτίες/Προτάσεις
Το ψυγείο δεν λειτουργεί	<ul style="list-style-type: none"> - Ελέγξτε αν ο διακόπτης είναι ενεργοποιημένος. - Ελέγξτε αν η πρίζα και το βύσμα είναι σωστά συνδεδεμένα. - Ελέγξτε αν έχει καεί η ασφάλεια. - Ελέγξτε αν υπάρχει πρόβλημα με την παροχή ρεύματος. - Η συχνή ενεργοποίηση/απενεργοποίηση μπορεί να προκαλέσει καθυστέρηση εκκίνησης του συμπιεστή.
Τα διαμερίσματα του ψυγείου είναι πολύ ζεστά	<ul style="list-style-type: none"> - Η πόρτα ανοίγεται συχνά. - Αποθηκεύθηκε μεγάλη ποσότητα ζεστού φαγητού ή νερού. - Το ψυγείο έχει αποσυνδεθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Το φαγητό είναι παγωμένο	<ul style="list-style-type: none"> - Η θερμοκρασία ήταν ρυθμισμένη πολύ χαμηλά.
Υπάρχει ήχος "ροής νερού" από το εσωτερικό του ψυγείου	<ul style="list-style-type: none"> - Είναι φυσιολογικό φαινόμενο που προκαλείται από τη ροή του ψυκτικού υγρού.
Υπάρχουν σταγόνες νερού γύρω από το κάλυμμα της πόρτας του ψυγείου ή το κενό	<ul style="list-style-type: none"> - Είναι φυσιολογικό φαινόμενο, η υγρασία θα συμπυκνωθεί σε σταγόνες νερού όταν αγγίζει την κρύα επιφάνεια του ψυγείου.
Ο συμπιεστής είναι ελαφρώς θορυβώδης όταν ξεκινά	<ul style="list-style-type: none"> - Είναι φυσιολογικό φαινόμενο, ο θόρυβος θα μειωθεί όταν ο συμπιεστής λειτουργήσει σταθερά.
Εμφανίζεται ο κωδικός F1	<ul style="list-style-type: none"> - Πιθανή αιτία: χαμηλή τάση ρεύματος. Ρυθμίστε την προστασία της μπαταρίας από High σε Medium ή από Medium σε Low.
Εμφανίζεται ο κωδικός F2	<ul style="list-style-type: none"> - Πιθανή αιτία: η συμπύκνωση είναι υπερφορτωμένη. Αποσυνδέστε το ψυγείο για 5 λεπτά και επανεκκινήστε.
Εμφανίζεται ο κωδικός F3	<ul style="list-style-type: none"> - Πιθανή αιτία: ο συμπιεστής ξεκινά πολύ συχνά. Αποσυνδέστε το ψυγείο για 5 λεπτά και επανεκκινήστε.
Εμφανίζεται ο κωδικός F4	<ul style="list-style-type: none"> - Πιθανή αιτία: ο συμπιεστής δεν εκκινεί. Αποσυνδέστε το ψυγείο για 5 λεπτά και επανεκκινήστε.
Εμφανίζεται ο κωδικός F5	<ul style="list-style-type: none"> - Πιθανή αιτία: υπερθέρμανση του συμπιεστή και της ηλεκτρονικής μονάδας. Αποσυνδέστε το ψυγείο για 5 λεπτά και επανεκκινήστε.
Εμφανίζεται ο κωδικός F6	<ul style="list-style-type: none"> - Πιθανή αιτία: καμία παράμετρος δεν έχει ανιχνευθεί από τον ελεγκτή. Αποσυνδέστε το ψυγείο για 5 λεπτά και επανεκκινήστε.
Εμφανίζεται ο κωδικός F7 ή F8	<ul style="list-style-type: none"> - Πιθανή αιτία: ο αισθητήρας θερμοκρασίας είναι ελαττωματικός.

Οδηγίες Ασφαλείας ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν είναι εμφανώς κατεστραμμένη.
- Μην μπλοκάρετε τα κενά του ψυγείου με αντικείμενα όπως ύφασμα, σύρμα κ.λπ.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή στη βροχή ή μην την αφήνετε να βραχεί.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε γυμνές φλόγες ή άλλες πηγές θερμότητας (θερμάστρες, άμεσο ηλιακό φως, αέρια κ.λπ.).
- Μην αποθηκεύετε εκρηκτικές ουσίες όπως σπρέι αεροζόλ με εύφλεκτα προωθητικά μέσα.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο παροχής δεν έχει παγιδευτεί ή καταστραφεί.
- Μην χρησιμοποιείτε φορητές πηγές τροφοδοσίας ή καλώδια με εύφλεκτα αέρια κοντά στη συσκευή.
- Ελέγξτε τις προδιαγραφές τάσης στον τύπο της πρίζας που χρησιμοποιείτε για την παροχή ισχύος στη συσκευή.
- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με την παρεχόμενη πηγή τροφοδοσίας.
- Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές μέσα στο χώρο τροφίμων του ψυγείου, εκτός αν αυτές συστήνονται από τον κατασκευαστή.
- Αφού ξεπακεταριστεί, η συσκευή πρέπει να παραμείνει σε επίπεδη επιφάνεια για περισσότερο από 6 ώρες.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή λειτουργεί οριζόντια όταν είναι σε χρήση.
- Κρατήστε τα ανοίγματα εξαερισμού της συσκευής καθαρά και ελεύθερα από εμπόδια.
- Διατηρείτε τη συσκευή είτε στο έδαφος είτε στο αυτοκίνητο, και μην την αναποδογυρίζετε.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

- Οι επισκευές πρέπει να γίνονται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό. Λανθασμένες επισκευές μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς κινδύνους.
- Η λάμπα και η πηγή τροφοδοσίας πρέπει να αντικατασταθούν από τον κατασκευαστή ή ειδικούς.
- Εάν η μπαταρία έχει υπερθερμανθεί, παραμορφωθεί ή παρουσιάζει άλλα προβλήματα, σταματήστε αμέσως να τη χρησιμοποιείτε.
- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά άνω των 8 ετών και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες μόνο υπό επίβλεψη.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ!

- Απενεργοποιείτε την πηγή τροφοδοσίας πριν από κάθε καθαρισμό ή συντήρηση.
- Μην χρησιμοποιείτε εργαλεία για την απόψυξη της συσκευής.
- Μην αποθηκεύετε το ψυγείο για μεγάλα χρονικά διαστήματα χωρίς απόψυξη και καθαρισμό.

Γενικές Οδηγίες

- **Παροχή Ισχύος:** Συνδέστε σε DC 12V/24V ή AC 100-240V (χρησιμοποιώντας ειδικό προσαρμογέα) ή ηλιακή ενέργεια (12V, διαθέσιμο για ορισμένα μοντέλα).
- Ο προσαρμογέας και η πηγή τροφοδοσίας εξαρτώνται από το συγκεκριμένο μοντέλο.

- Ενσωματωμένο κουμπί ελέγχου αφής: "☀" σημαίνει ON, "O" σημαίνει OFF. Ξεκλείδωμα Λειτουργίας: Για μοντέλα με λειτουργία κλειδώματος (κλειδαριά), πατήστε για 3 δευτερόλεπτα για ξεκλείδωμα. Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση Ισχύος: Πατήστε το κουμπί ON/OFF. (Για μοντέλα χωρίς κουμπί αφής, γυρίστε το διακόπτη σε ON). Ρυθμίσεις Θερμοκρασίας: Πατήστε το κουμπί για τον έλεγχο της θερμοκρασίας (ARC σειρά: E5, CL10). Για μοντέλα με δύο διαμερίσματα, η δεξιά πλευρά είναι εκεί όπου βρίσκεται ο συμπιεστής. Λειτουργία Ψύξης: Ενώ η μονάδα λειτουργεί, πατήστε το κουμπί για εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών MAX (Γρήγορη Ψύξη) ή ECO (Εξοικονόμηση Ενέργειας). Ρυθμίσεις Προστασίας Μπαταρίας: Ενώ η μονάδα λειτουργεί, πατήστε το κουμπί για εναλλαγή μεταξύ των ρυθμίσεων HIGH, MEDIUM ή LOW. Ρυθμίσεις Τάσης: Χρησιμοποιήστε το διακόπτη για εναλλαγή μεταξύ των επιλογών 12V ή 24V, ανάλογα με την τροφοδοσία. Σημείωση: Κατεβάστε την εφαρμογή στο App Store/Google Play και σαρώστε τον QR κωδικό στη σελίδα 1 για να συνδέσετε τη συσκευή μέσω Bluetooth.

Πίνακας & Ειδικές λειτουργίες για διαφορετικά μοντέλα (Οι φωτογραφίες είναι μόνο για αναφορά)

1. **Ρύθμιση Θερμοκρασίας Ψυγείου / Καταψύκτη:** Κατά τη λειτουργία, πατήστε ταυτόχρονα το "▲" και το "▼" για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία του ψυγείου ή του καταψύκτη.
 - **Ψυγείο:** 0°C - 8°C (32°F - 46°F)
 - **Καταψύκτης:** -12°C έως -20°C (10°F - 4°F)
2. **Λειτουργία Προστασίας Μπαταρίας:** Ενώ η μονάδα λειτουργεί, κρατήστε πατημένο το κουμπί για 3 δευτερόλεπτα έως ότου αναβοσβήσει η οθόνη, μετά πατήστε ταυτόχρονα "▲" ή "▼" για εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών προστασίας μπαταρίας: Υψηλή / Μεσαία / Χαμηλή.
3. **Ρύθμιση Μονάδας Θερμοκρασίας:** Πατήστε παρατεταμένα το "▲" και το "▼" ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα έως ότου η οθόνη εμφανίσει °C ή °F, πατήστε ξανά για εναλλαγή μεταξύ των δύο μονάδων.
4. **Φωτεινή Ένδειξη:**
 - **Πράσινο:** Γρήγορη ψύξη.
 - **Κόκκινο:** Κατάσταση λειτουργίας θέρμανσης.
5. **Ρύθμιση Ταχύτητας Συμπιεστή:** Πατήστε το κουμπί για εναλλαγή μεταξύ Max (γρήγορη ψύξη) και Eco (εξοικονόμηση ενέργειας).
6. **Ρύθμιση Θερμοκρασίας:** Χρησιμοποιήστε τα "▲" και "▼" για να ρυθμίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία.
7. **Λειτουργία Προστασίας Μπαταρίας:** Πατήστε το κουμπί για να επιλέξετε Υψηλή / Μεσαία / Χαμηλή προστασία μπαταρίας.

Πίνακας & Ειδικές λειτουργίες για διαφορετικά μοντέλα (Οι φωτογραφίες είναι μόνο για αναφορά)

CF35/CF45/CF55/NCF35/NCF45/NCF55 - Mini9 (Κουμπιά Ελέγχου)

1. **Διαμέρισμα Αριστερά / Δεξιά (ON/OFF):**
 - Όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία, πατήστε ταυτόχρονα "▲" και "▼" για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το αριστερό ή το δεξί διαμέρισμα.
 - Μην απενεργοποιείτε και τα δύο διαμερίσματα ταυτόχρονα.
2. **Ρύθμιση θερμοκρασίας:** Πατήστε ταυτόχρονα "▲" ή "▼" για να εισέλθετε στη ρύθμιση θερμοκρασίας του αριστερού ή δεξιού διαμερίσματος. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία.
3. **Μπαταρία (ON/OFF):** Πατήστε το κουμπί "Power" για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη μπαταρία.
4. **Φόρτιση μπαταρίας:** Συνδέστε τη συσκευή σε τροφοδοσία DC/AC για να ξεκινήσει η φόρτιση της μπαταρίας. Η μπαταρία θα σταματήσει να φορτίζει όταν είναι πλήρως φορτισμένη.