

**VEVOR**<sup>®</sup>  
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

DCPQCQDRCPFX0K4QAV2



Ασύρματο Σύστημα Ειδοποίησης Έτοιμης Παραγγελίας  
Πελατών για Εστιατόρια με 998 Κανάλια και 20 Συσκευές

## **ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**

Σας ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Για να βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να το χειριστείτε σωστά, διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν από τη χρήση και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά. Παρακαλούμε να διαβάσετε τις προφυλάξεις και τους κανόνες ασφαλείας αυτής της σελίδας για να εξασφαλίσετε την ασφαλή χρήση της συσκευής.

Το παρόν εγχειρίδιο περιλαμβάνει προειδοποιήσεις ασφαλείας, προφυλάξεις, οδηγίες λειτουργίας, συντήρησης και καθαρισμού. Οι προειδοποιήσεις και οι οδηγίες που αναφέρονται εδώ δεν μπορούν να καλύψουν όλες τις πιθανές καταστάσεις και συνθήκες που μπορεί να προκύψουν. Η προσοχή και η κοινή λογική δεν είναι ενσωματωμένες στο προϊόν, καθώς πιστεύουμε ότι οι χρήστες θα συμμορφωθούν με αυτούς τους κανόνες.

Εάν αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας. Μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε το προϊόν μόνοι σας, καθώς μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή ζημιές στην περιουσία σας.

**Παρακαλώ διαβάστε ΟΛΕΣ τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας.**

1. Εάν η μπαταρία είναι χαμηλή, παρακαλώ φορτίστε την εγκαίρως.
2. Μην αφήνετε παιδιά, ανηλίκους ή κατοικίδια ζώα να πλησιάζουν ή να αγγίζουν τη συσκευή.
3. Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
4. Μην αποσυναρμολογείτε το προϊόν.
5. Η χρήση οποιωνδήποτε εξαρτημάτων ή αξεσουάρ που δεν παρέχονται ή δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
6. Εάν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε την μπαταρία, καθαρίστε και καλύψτε τη και αποθηκεύστε τη σε ένα ξηρό και ασφαλές μέρος.
7. Μην αφήνετε το προϊόν να κρέμεται από την άκρη ενός τραπεζιού ή πάγκου και μην το αφήνετε να έρθει σε επαφή με ζεστές επιφάνειες.
8. Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω ή κοντά σε θερμές πηγές αέρα, ηλεκτρικές εστίες ή θερμαντικά σώματα.
9. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για σκοπούς άλλους από αυτούς που αναφέρονται στις οδηγίες χρήσης.
10. **ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΤΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ.**
11. **ΜΗΝ ΤΟ ΚΑΘΑΡΙΖΕΤΕ ΜΕ ΤΡΙΒΕΣ ΥΛΕΣ.**
12. Παρακαλώ καθαρίζετε τη συσκευή τακτικά, τουλάχιστον μία φορά το μήνα.
13. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από υπεύθυνο άτομο για την ασφάλειά τους.

## **ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ FCC**

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από το μέρος που είναι υπεύθυνο για τη συμμόρφωση μπορεί να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη να λειτουργεί τον εξοπλισμό!

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των Κανόνων της FCC. Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις:

1. Αυτό το προϊόν ενδέχεται να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές.
2. Αυτό το προϊόν πρέπει να αποδέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Οποιοσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις σε αυτό το προϊόν που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από το μέρος που είναι υπεύθυνο για τη συμμόρφωση μπορεί να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη να το χρησιμοποιεί.

### **Σημείωση:**

Αυτό το προϊόν έχει ελεγχθεί και διαπιστώθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια μιας Ψηφιακής Συσκευής Κατηγορίας Β, σύμφωνα με το Μέρος 15 των Κανόνων της FCC. Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν εύλογη προστασία έναντι επιβλαβών παρεμβολών σε μια οικιακή εγκατάσταση.

Αυτό το προϊόν παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμπει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, εάν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, ενδέχεται να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι δεν θα προκληθούν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση.

Εάν αυτό το προϊόν προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στη λήψη ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σήματος, οι οποίες μπορούν να διαπιστωθούν απενεργοποιώντας και ενεργοποιώντας το προϊόν, ο χρήστης ενθαρρύνεται να προσπαθήσει να διορθώσει την παρεμβολή με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:

- Αλλάξτε τον προσανατολισμό ή τη θέση της κεραιάς λήψης.
- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ του προϊόντος και του δέκτη.
- Συνδέστε το προϊόν σε πρίζα διαφορετικού κυκλώματος από εκείνο στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
- Συμβουλευτείτε τον προμηθευτή ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης για βοήθεια.

## **ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ**

**Μοντέλο:** P30

**Συχνότητα λειτουργίας:** 433MHz (ASK)

**Διαμόρφωση:** OOKAM

**Τροφοδοτικό:**

- **Είσοδος:** AC 100-240V, 50/60Hz
  - **Έξοδος:** DC 12V 2A
- Πομποί (Pagers):** 20 τεμάχια
-

## ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

1. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, αφαιρέστε όλα τα διαφημιστικά και συσκευαστικά υλικά και βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι καθαρό και χωρίς σκόνη.
2. Απορρίψτε προσεκτικά όλες τις πλαστικές σακούλες και κρατήστε τις μακριά από παιδιά και κατοικίδια.
3. Ελέγξτε όλα τα παρεχόμενα εξαρτήματα σύμφωνα με τη λίστα αυτού του εγχειριδίου. Βεβαιωθείτε ότι έχετε όλα τα απαραίτητα μέρη.

---

## ΕΙΣΟΔΟΣ/ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΝΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

### ● Είσοδος στο μενού ρυθμίσεων:

Πατήστε το πλήκτρο **[Set]** μέσα σε 10 δευτερόλεπτα από την ενεργοποίηση της συσκευής για να μπειτε στο μενού ρυθμίσεων. Πατήστε το αντίστοιχο **[Αριθμητικό]** πλήκτρο για να επιλέξετε την αντίστοιχη επιλογή ρύθμισης (π.χ. το **1** αντιστοιχεί στο **F1**). Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο **[Set]** για να εισέλθετε στις ρυθμίσεις.

### ● Έξοδος από το μενού ρυθμίσεων:

- Πατήστε το πλήκτρο **[Call]** για επιβεβαίωση και επιστροφή.
- Πατήστε το πλήκτρο **[Set]** για ακύρωση και επιστροφή.
- Πατήστε το πλήκτρο **[Delete]** για έξοδο από τις ρυθμίσεις.

## ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

### ● **[F1] Ρύθμιση αναγνωριστικού βάσης (1-998)**

Αφού εισέλθετε στο μενού ρυθμίσεων "F1", πατήστε το **[Αριθμητικό]** πλήκτρο για να αλλάξετε τον αριθμό αναγνωριστικού της βάσης.

### ● **[F2] Ρύθμιση του ηχητικού σήματος της βάσης (0-1)**

Αφού εισέλθετε στο μενού ρυθμίσεων "F2", πατήστε το **[Αριθμητικό]** πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον ήχο της βάσης (0: απενεργοποίηση, 1: ενεργοποίηση).

### ● **[F3] Ρύθμιση αριθμού επέκτασης (1-998)**

Αφού εισέλθετε στο μενού ρυθμίσεων "F3", πατήστε το **[Αριθμητικό]** πλήκτρο για να εισαγάγετε έναν αριθμό από 1 έως 998 και στη συνέχεια αφαιρέστε το τηλέφωνο από τη βάση και πατήστε το πλήκτρο **[Call]** εντός 5 δευτερολέπτων. Θα ακουστεί ένας ήχος επιβεβαίωσης εάν η ρύθμιση είναι επιτυχής.

### ● **[F4] Ρύθμιση δόνησης επέκτασης (0-1)**

Τοποθετήστε την επέκταση πίσω στη βάση, εισέλθετε στο μενού ρυθμίσεων "F4" και πατήστε το πλήκτρο **[Call]** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη δόνηση για όλες τις επεκτάσεις (0: απενεργοποίηση, 1: ενεργοποίηση). Θα ακουστεί ένας ήχος επιβεβαίωσης εάν η ρύθμιση είναι επιτυχής.

### ● **[F5] Ρύθμιση ήχου επέκτασης (0-1)**

Τοποθετήστε την επέκταση πίσω στη βάση, εισέλθετε στο μενού ρυθμίσεων "F5" και πατήστε το πλήκτρο **[Call]** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον ήχο ειδοποίησης για όλες τις επεκτάσεις (0: απενεργοποίηση, 1: ενεργοποίηση). Θα ακουστεί ένας ήχος επιβεβαίωσης εάν η ρύθμιση είναι επιτυχής.

### ● [F6] Ρύθμιση διάρκειας υπενθύμισης επέκτασης (5-250)

Τοποθετήστε την επέκταση πίσω στη βάση, εισέλθετε στο μενού ρυθμίσεων "F6" και πατήστε το πλήκτρο **[Call]** για να ρυθμίσετε τη διάρκεια υπενθύμισης για όλες τις επεκτάσεις. Θα ακουστεί ένας ήχος επιβεβαίωσης εάν η ρύθμιση είναι επιτυχής.

### ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

#### ● Κλήση επέκτασης

Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά πλήκτρα για να εισάγετε τον αντίστοιχο αριθμό επέκτασης και πατήστε το πλήκτρο **[Call]** για να πραγματοποιήσετε την κλήση.

#### ● Γρήγορη κλήση

Πατήστε τα πλήκτρα **[+ και -]** για να επιλέξετε τον αντίστοιχο αριθμό και περιμένετε 2 δευτερόλεπτα για να γίνει αυτόματη κλήση.

#### ● Απενεργοποίηση επέκτασης

Τοποθετήστε την επέκταση πίσω στη βάση, πληκτρολογήστε **999** στο πληκτρολόγιο και πατήστε το πλήκτρο **[Call]** για να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο.

---

### ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

1. Εάν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε την παροχή ρεύματος, καθαρίστε τη, καλύψτε τη και αποθηκεύστε τη σε ξηρό και ασφαλές μέρος.
2. Σκουπίστε τη με ένα μαλακό, στεγνό πανί. Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν παραμένει στεγνό.
3. Τοποθετήστε τον πομπό και τη βάση μαζί.