

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

840281566693



Συσκευή Σφραγίσματος Τροφίμων σε Σακούλα



ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Όταν χρησιμοποιείτε αυτήν την ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να τηρούνται οι προφυλάξεις ασφαλείας, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1. Πριν συνδέσετε το καλώδιο στην πρίζα ή αποσυνδέσετε, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ και αποσυνδέστε την από την πρίζα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε ή πριν από τον καθαρισμό.
2. Αυτή η συσκευή δεν είναι παιχνίδι, όταν χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά απαιτείται στενή επίβλεψη, και αποθηκεύστε αυτήν τη συσκευή σε ασφαλές μέρος, μακριά από τα παιδιά.
3. Μην χρησιμοποιείτε κανένα εξάρτημα που δεν συνιστάται ή παρέχεται, και μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από τον προβλεπόμενο.
4. Σταματήστε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή αμέσως αν το καλώδιο είναι κατεστραμμένο και αντικαταστήστε το από έναν επαγγελματία.
5. Κρατήστε μακριά από κινούμενα μέρη.
6. Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε αυτή τη συσκευή μόνοι σας.
7. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν έχει πέσει ή αν φαίνεται να είναι κατεστραμμένη.
8. Αποφύγετε να τραβάτε ή να κρεμάτε τη συσκευή από το καλώδιο, χρησιμοποιείτε το καλώδιο ως λαβή, κλείνετε την πόρτα πάνω στο καλώδιο ή τραβάτε το καλώδιο από αιχμηρές γωνίες ή άκρες. Μην χειρίζεστε τη συσκευή αν το καλώδιο ή η πρίζα είναι υγρά.
9. Κρατήστε μακριά από αέριο, θερμαινόμενη εστία, ηλεκτρική εστία ή οποιοσδήποτε άλλες θερμές επιφάνειες.
10. Δεν επιτρέπεται η χρήση προέκτασης με αυτή τη συσκευή. Ωστόσο, αν χρησιμοποιηθεί, πρέπει να έχει ονομαστική ισχύ ίση ή μεγαλύτερη από την ισχύ αυτής της συσκευής.
11. Όταν αποσυνδέετε, για να αποφύγετε τραυματισμούς, αποσυνδέετε πιάνοντας το βύσμα, όχι το καλώδιο.
12. Πριν συνδέσετε τη συσκευή ή την χειριστείτε, βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι στεγνά και ασφαλή για τις ενέργειες.
13. Όταν είναι σε "ON" ή σε λειτουργία, πάντα σε μια σταθερή επιφάνεια, όπως τραπέζι ή πάγκος.
14. Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιείτε κανένα λιπαντικό, όπως λιπαντικά έλαια ή νερό, σε αυτή τη συσκευή.
15. Όταν καθαρίζετε, μην βυθίζετε αυτή τη συσκευή σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
16. Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους ή σε υγρή επιφάνεια, προτείνεται μόνο για οικιακή χρήση, εσωτερική χρήση μόνο.

17. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων εάν έχουν λάβει επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που εμπλέκονται.
18. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
19. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπό του ή παρόμοια εξειδικευμένα άτομα προκειμένου να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος.
20. Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΒ: 1 ΛΕΠΤΟ ΑΝΑ ΚΥΚΛΟ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

1. **Αναρρόφηση και σφράγιση / Ακύρωση:** Αυτό το κουμπί έχει δύο λειτουργίες ανάλογα με την κατάσταση της συσκευής:
 - Σε κατάσταση αναμονής, ξεκινά την αυτόματη λειτουργία της αναρρόφησης του σάκου και στη συνέχεια σφραγίζει αυτόματα τον σάκο όταν η αναρρόφηση ολοκληρωθεί.
 - Σε κατάσταση λειτουργίας (αναρρόφηση ή σφράγιση), σταματά τη μηχανή.
2. **Πίεση: Για επιλογή διαφορετικών πιέσεων αναρρόφησης:**
 - Κανονική ρύθμιση: για κανονική αποθήκευση αντικειμένων υπό κανονική πίεση αναρρόφησης.
 - Απαλή ρύθμιση: για αποθήκευση μαλακών και θρυμματισμένων αντικειμένων όπου απαιτείται μικρότερη πίεση αναρρόφησης.
 - Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι η κανονική και η υψηλή πίεση αναρρόφησης.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

3. **Τρόφιμα: Χρησιμοποιείται για την επιλογή του καλύτερου χρόνου σφράγισης σακούλας τροφίμων**
 - Ρύθμιση για ξηρά τρόφιμα: για ξηρές σακούλες και αντικείμενα χωρίς υγρασία, με μικρότερο χρόνο θερμικής σφράγισης.
 - Ρύθμιση για υγρά τρόφιμα: για υγρές σακούλες ή τρόφιμα με υγρασία, με μεγαλύτερο χρόνο θερμικής σφράγισης.
 - Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι για ξηρές σακούλες και κανονικό χρόνο σφράγισης.
4. **Παλμός / Δοχείο:**
 - Εάν πατήσετε αυτό το κουμπί ελεύθερα, η συσκευή αρχίζει την αναρρόφηση και θα σταματήσει αυτόματα. Χρησιμοποιείται για την αναρρόφηση δοχείων, καπακίων βάζων και πωμάτων κρασιού μέσω σωλήνα.
 - Εάν πατήσετε αυτό το κουμπί συνεχώς, η μηχανή συνεχίζει την αναρρόφηση, αναιρείται, και θα σταματήσει. Η διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί. Χρησιμοποιείται για την αναρρόφηση μιας σακούλας σε επιθυμητή πίεση.

5. **Μαρινάρισμα:** Πατήστε αυτό το κουμπί για να μαρινάρετε τα τρόφιμα σε ένα μπολ μαρινάρισμα.
6. **Χειροκίνητη Σφράγιση:**
Αυτό το κουμπί παρέχει δύο λειτουργίες:
Για να σφραγίσει το ανοιχτό άκρο μιας σακούλας χωρίς αναρρόφηση αέρα, χρησιμοποιείται για να φτιάξει σακούλα από ρολό σακούλας.
Όταν η αυτόματη λειτουργία "Αναρρόφηση και Σφράγιση" είναι σε λειτουργία, αυτό το κουμπί σταματά τη λειτουργία της αντλίας και αρχίζει αμέσως να σφραγίζει τη σακούλα έτσι ώστε η πίεση του αέρα στο εσωτερικό της σακούλας να μπορεί να ελεγχθεί από τον χειριστή για να αποφευχθεί η σύνθλιψη ευαίσθητων αντικειμένων.
7. **LED Ενδείξεις:**
Υποδεικνύει την κατάσταση της αναρρόφησης ή της σφράγισης και την κατάσταση των ρυθμίσεων της μηχανής.
8. **Θύρα Σωλήνα:**
Για να εισάγετε τον σωλήνα για δοχείο και πόμα κρασιού πριν από τις λειτουργίες "μαρινάρισμα" ή "δοχείο".
9. **Κουμπί Απελευθέρωσης:**
Πατήστε και στις δύο πλευρές ταυτόχρονα για να ανοίξετε το καπάκι. Και απελευθερώστε την πίεση της αναρρόφησης μέσα στη μηχανή.
10. **Εισαγωγή Αέρα:**
Η εισαγωγή αέρα συνδέει τον θάλαμο αναρρόφησης και την αντλία. Μην καλύπτετε αυτήν την εισαγωγή όταν τοποθετείτε τη σακούλα για λειτουργίες Αναρρόφησης & Σφράγισης.
11. **Θάλαμος Αναρρόφησης:**
Τοποθετήστε το ανοιχτό άκρο της σακούλας μέσα στον θάλαμο, τραβάει τον αέρα έξω από τη σακούλα και συλλέγει τυχόν υγρό που ξεχειλίζει από τη σακούλα.
12. **Λωρίδα Σφράγισης:**
Τοποθετήστε τη σακούλα για να σφραγιστεί πάνω από αυτήν τη λωρίδα.
13. **Κάτω Φλάντζα:**
Διατηρήστε τη στεγνή δημιουργώντας θάλαμο αναρρόφησης με την επάνω φλάντζα στον θάλαμο αναρρόφησης. Καθαρίστε και στεγνώστε ή αντικαταστήστε τη όταν είναι παραμορφωμένη ή σπασμένη.
14. **Στοιχείο Σφράγισης:**
Θερμαντικό στοιχείο με επίστρωση Teflon που είναι ζεστό και σφραγίζει τη σακούλα.
15. **Άνω Φλάντζα:**
Διατηρήστε τη στεγνή δημιουργώντας θάλαμο αναρρόφησης με την κάτω φλάντζα. Καθαρίστε και στεγνώστε ή αντικαταστήστε τη όταν είναι παραμορφωμένη ή σπασμένη.
16. **Κόπτης Σακούλας:**
Πατήστε και σύρετε προς μία κατεύθυνση ή την άλλη για να κόψετε σακούλες στο επιθυμητό μέγεθος.
17. **Ράγα Κοπή:**
Υποστηρίξτε τον κόπτη για να σύρετε κατά μήκος.



ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

I. Κατασκευή σακούλας από ρολό σακούλας

1. Συνδέστε τη μονάδα σε μια πηγή ενέργειας.
2. Ανοίξτε το επάνω κάλυμμα.
3. Βεβαιωθείτε ότι ο κόπτης σακούλας είναι στο ένα άκρο της ράγας κοπής. Στη συνέχεια, τοποθετήστε τη ράγα κοπής στο πίσω μέρος - Εικόνα 1.
4. Τραβήξτε το υλικό της σακούλας στο επιθυμητό μήκος - Εικόνα 2.
5. Κατεβάστε τη ράγα κοπής και βεβαιωθείτε ότι βρίσκεται στο σωστό σημείο της σακούλας, στη συνέχεια σύρετε τον κόπτη από το ένα άκρο στο άλλο για να κόψετε τη σακούλα - Εικόνα 3.
6. Τοποθετήστε το ένα άκρο της σακούλας πάνω στη λωρίδα σφράγισης, αλλά μην την εισάγετε στον θάλαμο αναρρόφησης - Εικόνα 4.
7. Κλείστε το επάνω κάλυμμα και πιέστε δυνατά μέχρι να ακούσετε το κλικ και από τις δύο πλευρές - Εικόνα 5.
8. Πατήστε το κουμπί Χειροκίνητης Σφράγισης για να ξεκινήσει η σφράγιση της σακούλας - Εικόνα 6.
9. Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης για να ανοίξετε το κάλυμμα και να βγάλετε τη σακούλα από τη μηχανή. Η σακούλα είναι έτοιμη και έτοιμη για αναρρόφηση - Εικόνα 7.

II. Συσκευασία υπό κενό με σακούλα

1. Τοποθετήστε τα αντικείμενα μέσα στη σακούλα. Χρησιμοποιήστε μόνο τις ειδικά σχεδιασμένες σακούλες αναρρόφησης που παρέχονται με τα κανάλια αναρρόφησης.

2. Καθαρίστε και ισιώστε το ανοιχτό άκρο της σακούλας, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει σκόνη, τσάκισμα ή ρυτίδες.
3. Τοποθετήστε το ανοιχτό άκρο της σακούλας μέσα στον θάλαμο αναρρόφησης. Βεβαιωθείτε ότι η εισαγωγή αέρα δεν καλύπτεται από τη σακούλα - Εικόνα 1.



Fig.1



Fig.2



Fig.3



Fig.4



Fig.5



Fig.6



Fig.7

10



Fig.1



Fig.2



Fig.3

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

II. Συσκευασία υπό κενό με σακούλα

1. Τοποθετήστε τα αντικείμενα μέσα στη σακούλα. Χρησιμοποιήστε μόνο τις ειδικά σχεδιασμένες σακούλες αναρρόφησης που παρέχονται με τα κανάλια αναρρόφησης.
2. Καθαρίστε και ισιώστε το ανοιχτό άκρο της σακούλας, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει σκόνη, τσάκισμα ή ρυτίδες.
3. Τοποθετήστε το ανοιχτό άκρο της σακούλας μέσα στον θάλαμο αναρρόφησης. Βεβαιωθείτε ότι η εισαγωγή αέρα δεν καλύπτεται από τη σακούλα - Εικόνα 1.
4. Πιέστε το κάλυμμα προς τα κάτω και στις δύο πλευρές μέχρι να ακούσετε κλικ και από τις δύο πλευρές - Εικόνα 2.
5. Ελέγξτε την ένδειξη LED του κουμπιού "FOOD" και του κουμπιού "Pressure" για να επιβεβαιώσετε τον χρόνο σφράγισης ανάλογα με την κατάσταση υγρασίας των αντικειμένων που είναι συσκευασμένα (υγρά ή ξηρά) και την επιθυμητή πίεση κενού (Κανονική/Απαλή) ανάλογα με το είδος του τροφίμου - Εικόνα 3.
6. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί "Vacuum & Seal", η μονάδα θα ξεκινήσει να αναρροφά και θα σφραγίσει τη σακούλα αυτόματα - Εικόνα 4.
7. Η συσκευασία υπό κενό έχει ολοκληρωθεί. Πατήστε τα κουμπιά απελευθέρωσης και στις δύο πλευρές της μηχανής ταυτόχρονα για να ανοίξετε το κάλυμμα και να βγάλετε τις συσκευασμένες σακούλες - Εικόνα 5.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Για καλύτερο αποτέλεσμα σφράγισης, είναι καλύτερο να αφήσετε τη συσκευή να κρυώσει για 1 λεπτό πριν τη χρησιμοποιήσετε ξανά. Σκουπίστε τυχόν υπολείμματα υγρού ή τροφής στον θάλαμο κενού μετά από κάθε συσκευασία.
- Μην σφραγίζετε συνεχόμενα για να αποφύγετε την υπερθέρμανση του στοιχείου σφράγισης.
- Η μηχανή θα απορρίψει αυτήν τη "σφραγίδα" αν ενεργοποιηθεί μέσα σε 15 δευτερόλεπτα από την τελευταία λειτουργία σφράγισης.
- Η συσκευή σας μπορεί να λειτουργήσει μόνο με τις ειδικές σακούλες που παρέχονται από εμάς. Μην προσπαθήσετε να χρησιμοποιήσετε άλλες σακούλες που δεν προορίζονται για συσκευασία υπό κενό.
- Κόψτε τη σακούλα ευθεία με ψαλίδι για να ανοίξετε μια σφραγισμένη σακούλα.

III. Αναρρόφηση Παλμών για Τρόφιμα με Σακούλα

1. Τοποθετήστε τα αντικείμενα μέσα στη σακούλα. Χρησιμοποιήστε μόνο τις ειδικά σχεδιασμένες σακούλες αναρρόφησης που παρέχονται από εμάς με τα κανάλια αναρρόφησης.
2. Καθαρίστε και ισιώστε το ανοιχτό άκρο της σακούλας, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει σκόνη, τσάκισμα ή ρυτίδες. Τοποθετήστε το ανοιχτό άκρο της σακούλας μέσα στην περιοχή αναρρόφησης - Εικόνα 1.
3. Πιέστε το κάλυμμα προς τα κάτω και στις δύο πλευρές για να κλείσει - Εικόνα 2.
4. Πατήστε συνεχώς το κουμπί "Pulse", η μονάδα θα ξεκινήσει να αναρροφά - Εικόνα 3.
5. Παρακολουθήστε την κατάσταση της πίεσης κενού μέσα στη σακούλα. Αν η πίεση είναι ικανοποιητική, αφήστε το κουμπί "Pulse" για να σταματήσετε την αντλία και πατήστε το κουμπί "Manual Seal" για να σφραγίσετε τη σακούλα - Εικόνα 3.
6. Πατήστε τα κουμπιά απελευθέρωσης για να ανοίξετε το κάλυμμα και να βγάλετε τις συσκευασμένες σακούλες - Εικόνα 4.

IV. Συσκευασία υπό Κενό με Κανάτα

Βήμα 1: Βγάλτε το αξεσουάρ σωλήνα, εισάγετε το στην υποδοχή κανάτας στη μονάδα και στο κουμπί της κανάτας. Γυρίστε το κουμπί στη θέση SEAL.

Βήμα 2: Πατήστε ελαφρά το κουμπί της κανάτας για να ξεκινήσει η λειτουργία.

Βήμα 3: Όταν η μηχανή σταματήσει αυτόματα, η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί και η πίεση έχει επιτευχθεί. Αφαιρέστε το αξεσουάρ σωλήνα από την υποδοχή κανάτας και το κάλυμμα της κανάτας.



Fig.1



Fig.2



Fig.3



Fig.4



s



V. Μαρινάρισμα Κρέατος με Μπολ Μαριναρίσματος

1. Βγάλτε το αξεσουάρ σωλήνα, εισάγετέ το στην υποδοχή κανάτας στη μονάδα και στην κεντρική τρύπα του καπακιού της κανάτας - Εικόνα 1.
2. Πατήστε το κουμπί "Marinate" για να ξεκινήσει η λειτουργία. Το φωτάκι ένδειξης θα αναβοσβήνει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Θα απελευθερώσει αυτόματα τον αέρα αφού τελειώσει η αναρρόφηση και θα ξεκουραστεί για λίγο, αυτό είναι για 1 κύκλο εργασίας, η συσκευή θα λειτουργήσει συνολικά για 5 κύκλους. Χρειάζονται περίπου 7 λεπτά για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.
3. Όταν το φωτάκι ένδειξης σταματήσει να αναβοσβήνει, η διαδικασία μαριναρίσματος ολοκληρώνεται. Αφαιρέστε το αξεσουάρ σωλήνα από την υποδοχή κανάτας και το καπάκι της κανάτας.

Σημείωση:

- Στην αρχή της συσκευασίας κενού σε κανάτα ή μπολ κενού, πιέστε ελαφρά το κάλυμμα της κανάτας ή τον προσαρμογέα σωλήνα για να βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας δεν χαλαρώνει και για να αποφύγετε τη διαρροή αέρα από το κενό μεταξύ του καλύμματος και του πάνω μέρους της κανάτας για λίγα δευτερόλεπτα.
- Για να ελέγξετε το κενό, τραβήξτε απλά το κάλυμμα. Δεν πρέπει να κουνηθεί.
- Διατίθενται διάφορες κανάτες στην αγορά. Η διαδικασία λειτουργίας μπορεί να διαφέρει λίγο. Παρακαλούμε ανατρέξτε στο αντίστοιχο εγχειρίδιο για την συγκεκριμένη κανάτα.
- Μην πατάτε κανένα κουμπί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

VI. Κουτί Αποθήκευσης Καλωδίου

1. Βάλτε το καλώδιο ρεύματος στο κουτί αποθήκευσης όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, το οποίο βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής. Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή.

Συμβουλές για την Καλύτερη Απόδοση Κενού

1. Μην βάζετε πάρα πολλά πράγματα μέσα στη σακούλα: αφήστε αρκετό κενό χώρο στο ανοιχτό άκρο της σακούλας ώστε να μπορεί να τοποθετηθεί στο θάλαμο κενού χωρίς να δημιουργούνται ζάρες ή ρυτίδες.
2. Μην βρέχετε το ανοιχτό άκρο της σακούλας. Οι υγρές σακούλες θα δυσκολευτούν να σφραγίσουν θερμικά σωστά. Αν το φαγητό έχει υγρασία ή η σακούλα είναι υγρή, μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία "Moist" (Υγρό) που είναι σχεδιασμένη για μεγαλύτερο χρόνο σφράγισης και σφραγίζει καλύτερα τις υγρές σακούλες.
3. Καθαρίστε και ισιώστε το ανοιχτό άκρο της σακούλας πριν από τη σφράγιση. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει τίποτα στο ανοιχτό άκρο της σακούλας, καμία ζάρα ή τσαλακωμένες γραμμές δεν πρέπει να εμφανίζονται στο ανοιχτό πάνελ, ξένα αντικείμενα ή τσαλακωμένη σακούλα μπορεί να δυσκολέψουν τη στεγανότητα της σφράγισης.
4. Μην αφήνετε πολύ αέρα μέσα στη σακούλα. Πατήστε τη σακούλα για να αφήσετε επιπλέον αέρα να διαφύγει από τη σακούλα πριν από την αναρρόφηση. Πάρα πολύς αέρας μέσα στη σακούλα αυξάνει το χρόνο φόρτωσης της αντλίας κενού και μπορεί να κάνει το μοτέρ ανεπαρκές για να τραβήξει όλο τον αέρα έξω από τη σακούλα.
5. Μην χρησιμοποιείτε συσκευασίες κενού με αιχμηρά σημεία όπως κόκαλα ψαριού και σκληρά κελύφη! Οι αιχμηρές άκρες μπορεί να τρυπήσουν και να

σκίσουν τη σακούλα! Μπορεί να θέλετε να χρησιμοποιήσετε ένα δοχείο αντί για μια σακούλα για να αποθηκεύσετε τέτοια πράγματα.

6. Προτείνεται να σφραγίζετε μόνο μία σακούλα εντός 1 λεπτού, για να αφήσετε τη συσκευή να επανέλθει.
7. Αν δεν επιτευχθεί το απαιτούμενο κενό για κάποιο άγνωστο λόγο, το σύστημα κενού θα σταματήσει αυτόματα μετά από 60 δευτερόλεπτα, σε αυτήν την περίπτωση, ελέγξτε αν η σακούλα έχει διαρροή ή δεν είναι σωστά τοποθετημένη ή για άλλους λόγους.
8. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ρωγμές ή παραμορφώσεις, ή μικρά σωματίδια που να ξεκουράζονται στις αφρώδεις τσιμούχες γύρω από το θάλαμο κενού. Όταν συμβεί αυτό, πάρτε το έξω και πλύνετε το και στεγνώστε το καλά, ή αντικαταστήστε το με ένα νέο.
9. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας συσκευασίας κενού, μικρές ποσότητες υγρών, ψίχουλα ή σωματίδια τροφής μπορεί να εισχωρήσουν στον θάλαμο κενού, φράζοντας την αντλία και υποβαθμίζοντας την απόδοση του κενού. Για να αποφύγετε αυτό, παγώστε κρέατα και ζουμερά τρόφιμα πριν από τη σφράγιση σε σακούλες ή τοποθετήστε μια αναδιπλούμενη χάρτινη πετσέτα κοντά στο εσωτερικό του άκρου της σακούλας. Για σκόνες ή τροφές με λεπτή κοκκοποίηση, αποφύγετε την υπερπλήρωση των σακουλών. Μπορείτε επίσης να τοποθετήσετε ένα φίλτρο μέσα στη σακούλα πριν από τη συσκευασία κενού.
10. Προ-καταψύξτε φρούτα και ζυμαρικά πριν από τη συσκευασία κενού για καλύτερα αποτελέσματα.
11. Τα υγρά πρέπει να κρυώσουν πριν από τη συσκευασία κενού. Τα ζεστά υγρά θα δημιουργήσουν φυσαλίδες και θα υπερχειλίσουν κατά τη διαδικασία κενού. Σημείωση: Απαιτείται ένα εξάρτημα για τη σφράγιση βάζων.
12. Αποθηκεύστε τις συσκευασίες κενού με τρόφιμα στον καταψύκτη ή το ψυγείο. Η συσκευασία κενού επεκτείνει τη διάρκεια ζωής των τροφίμων, αλλά δεν τα διατηρεί.
13. Γεμίστε μια σακούλα περίπου 2/3 γεμάτη με νερό, σφραγίστε το άκρο (μην το σφραγίσετε με κενό). Καταψύξτε τη σακούλα και χρησιμοποιήστε την ως πάγο στο ψυγείο ή για παγοκύστες σε αθλήματα.
14. Πολλά τρόφιμα πωλούνται προ-συσκευασμένα σε εμπορικές σακούλες κενού όπως τυρί και αλλαντικά. Τώρα, μπορείτε να διατηρήσετε τη γεύση και τη φρεσκάδα αυτών των τροφίμων, επανασυσκευάζοντάς τα με τις σακούλες συσκευασίας κενού αφού έχουν ανοιχτεί οι εμπορικές συσκευασίες.
15. Τρόφιμα όπως αλεύρι, ρύζι, μείγμα για κέικ και τηγανίτες, διατηρούνται φρέσκα για περισσότερο χρόνο όταν συσκευάζονται με κενό. Οι ξηροί καρποί και τα μπαχαρικά διατηρούν τη γεύση τους ενώ αποτρέπεται η τάγγιση.
16. Για αντικείμενα με αιχμηρές άκρες όπως κόκαλα ή αποξηραμένα ζυμαρικά, τοποθετήστε τα στις σακούλες με χαρτοπετσέτες για να αποφύγετε τη διάτρηση των σακουλών.
17. Υπάρχουν πολλά μη-τροφικά είδη για χρήση στη συσκευασία κενού. Κρατήστε προμήθειες κατασκήνωσης όπως σπέρτα, πρώτες βοήθειες και ρούχα καθαρά και στεγνά. Διατηρήστε φανούς για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης έτοιμους για χρήση. Κρατήστε τα συλλεκτικά είδη ανεπηρέαστα. Η κύρια λειτουργία αυτής της συσκευής είναι να αποθηκεύει ένα ευρύ φάσμα ειδών φρέσκων για περισσότερο χρόνο και να εξοικονομεί χρήματα.

Χρήσεις:

- Μαγειρέψτε εκ των προτέρων για να συσκευάσετε και να αποθηκεύσετε μεμονωμένες μερίδες ή ολόκληρα γεύματα. Αυτή η συσκευή κενού δεν συνιστάται για μικροκύματα ή βραστά σακούλες, χρησιμοποιήστε τη γενική μέθοδο μαγειρέματος για να ξαναζεστάνετε τα τρόφιμα κενού.
- Προετοιμάστε φαγητά εκ των προτέρων για πικνίκ και κατασκηνώσεις ή μπάρμπεκιου.
- Εξαλείψτε την καύση από τον καταψύκτη.
- Συσκευάστε τρόφιμα όπως κρέας, ψάρι, πουλερικά, θαλασσινά και λαχανικά για κατάψυξη ή ψύξη.
- Συσκευάστε ξηρά τρόφιμα, όπως φασόλια, ξηρούς καρπούς και δημητριακά για μεγαλύτερη αποθήκευση.

Γενικοί Κανόνες για την Ασφάλεια των Τροφίμων

Οι κανόνες ασφάλειας τροφίμων βασίζονται σε επιστημονικές μελέτες καθώς και στην κοινή λογική. Οι παρακάτω κανόνες είναι σημαντικοί για την ασφάλεια των τροφίμων και την βέλτιστη αποθήκευσή τους.

1. Μόλις θερμάνετε, αποψύξετε ή ξεψύξετε ευπαθή τρόφιμα, καταναλώστε τα αμέσως.
2. Μετά το άνοιγμα κονσερβοποιημένων τροφίμων ή εμπορικά συσκευασμένων τροφίμων υπό κενό, μπορούν να επανασυσκευαστούν υπό κενό. Ακολουθήστε τις οδηγίες για την ψύξη μετά το άνοιγμα και την αποθήκευση των επανασυσκευασμένων τροφίμων σωστά.
3. Μην αποψύχετε τα τρόφιμα σε ζεστό νερό ή άλλες πηγές θερμότητας. Δεν έχει σημασία αν είναι συσκευασμένα υπό κενό ή όχι.
4. Μην καταναλώνετε τρόφιμα που είναι ευπαθή και έχουν μείνει σε θερμοκρασία δωματίου για περισσότερο από μερικές ώρες. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό αν έχουν παρασκευαστεί με πηχτή σάλτσα, σε συσκευασία κενού, ή σε περιβάλλον χαμηλής οξυγόνωσης.
5. Απλώστε τις συσκευασίες κενού στο ψυγείο ή στον καταψύκτη για να κρυσώσουν γρήγορα σε χαμηλή θερμοκρασία.

Παρατηρήσεις

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κενού, αφήστε πάντα το κάλυμμα της μηχανής ανοιχτό, μην το σφραγίζετε, διότι θα παραμορφωθούν οι αφρώδεις φλάντζες και θα επηρεαστεί η λειτουργία της μηχανής.

Καθαρισμός και Συντήρηση

Συσκευή Σφραγίσματος Κενού

1. Πάντα αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα πριν από τον καθαρισμό.
2. Μην την βυθίζετε σε νερό ή άλλα υγρά.
3. Αποφεύγετε τη χρήση λειαντικών προϊόντων ή υλικών για τον καθαρισμό της συσκευής, διότι θα γρατζουνίσουν την επιφάνεια.
4. Χρησιμοποιήστε ένα ήπιο απορρυπαντικό πιάτων και ένα ζεστό, υγρό πανί για να καθαρίσετε τα υπολείμματα τροφών από τη συσκευή και τα εξαρτήματα.
5. Στεγνώστε καλά πριν από τη χρήση.
6. **Σημείωση:** Οι αφρώδεις φλάντζες γύρω από το θάλαμο κενού πρέπει να στεγνώνονται καλά πριν από την επανασυναρμολόγηση, ώστε να μην προκληθεί ζημιά και να εξασφαλιστεί σωστή τοποθέτηση για την αποφυγή διαρροής κενού.

Σακούλες Κενού

1. Πλύνετε τις σακούλες σε ζεστό νερό με ήπιο απορρυπαντικό πιάτων.
2. Όταν πλένετε τις σακούλες στο πλυντήριο πιάτων, γυρίστε τις ανάποδα και τοποθετήστε τις στο πάνω ράφι του πλυντηρίου, ώστε να εκτεθεί όλη η επιφάνεια στο νερό πλύσης.
3. Στεγνώστε καλά πριν από τη χρήση.
4. **Σημαντικό:** Για να αποφύγετε πιθανές ασθένειες, μην επαναχρησιμοποιείτε σακούλες μετά την αποθήκευση ωμού κρέατος, ωμού ψαριού ή λιπαρών τροφίμων. Μην επαναχρησιμοποιείτε σακούλες που έχουν ζεσταθεί ή βρασθεί στο φούρνο μικροκυμάτων.

Αξεσουάρ

1. Πλύνετε όλα τα αξεσουάρ κενού σε ζεστό νερό με ήπιο απορρυπαντικό πιάτων, αλλά μην τα βυθίζετε σε νερό.
2. Τα καπάκια των δοχείων (όχι τα καπάκια των δοχείων) είναι κατάλληλα για το πάνω ράφι του πλυντηρίου πιάτων. Αλλά το καπάκι του δοχείου πρέπει να σκουπιστεί με ένα υγρό πανί.
3. Βεβαιωθείτε ότι τα εξαρτήματα είναι καλά στεγνά πριν από τη χρήση.
4. Το δοχείο και το καπάκι δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται σε φούρνο μικροκυμάτων ή καταψύκτη.

Αποθήκευση της Συσκευής Σφραγίσματος Κενού

1. Κρατήστε τη συσκευή σε ένα επίπεδο και ασφαλές μέρος, μακριά από παιδιά.
2. Θυμηθείτε να βεβαιωθείτε ότι το καπάκι της συσκευής είναι ξεκλείδωτο όταν δεν τη χρησιμοποιείτε και κατά την αποθήκευση. Το να κρατάτε το καπάκι κλειδωμένο θα παραμορφώσει τις αφρώδεις φλάντζες, προκαλώντας διαρροή κενού.

Καθαρισμός και Συντήρηση

Συσκευή Σφραγίσματος Κενού

1. Πάντα αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα πριν από τον καθαρισμό.
2. Μην την βυθίζετε σε νερό ή άλλα υγρά.
3. Αποφεύγετε τη χρήση λειαντικών προϊόντων ή υλικών για τον καθαρισμό της συσκευής, διότι θα γρατζουνίσουν την επιφάνεια.
4. Χρησιμοποιήστε ένα ήπιο απορρυπαντικό πιάτων και ένα ζεστό, υγρό πανί για να καθαρίσετε τα υπολείμματα τροφών από τη συσκευή και τα εξαρτήματα.
5. Στεγνώστε καλά πριν από τη χρήση.
6. **Σημείωση:** Οι αφρώδεις φλάντζες γύρω από το θάλαμο κενού πρέπει να στεγνώνονται καλά πριν από την επανασυναρμολόγηση, ώστε να μην προκληθεί ζημιά και να εξασφαλιστεί σωστή τοποθέτηση για την αποφυγή διαρροής κενού.

Σακούλες Κενού

1. Πλύνετε τις σακούλες σε ζεστό νερό με ήπιο απορρυπαντικό πιάτων.
2. Όταν πλένετε τις σακούλες στο πλυντήριο πιάτων, γυρίστε τις ανάποδα και τοποθετήστε τις στο πάνω ράφι του πλυντηρίου, ώστε να εκτεθεί όλη η επιφάνεια στο νερό πλύσης.
3. Στεγνώστε καλά πριν από τη χρήση.
4. **Σημαντικό:** Για να αποφύγετε πιθανές ασθένειες, μην επαναχρησιμοποιείτε σακούλες μετά την αποθήκευση ωμού κρέατος, ωμού ψαριού ή λιπαρών τροφίμων. Μην επαναχρησιμοποιείτε σακούλες που έχουν ζεσταθεί ή βρασθεί στο φούρνο μικροκυμάτων.

Αξεσουάρ

1. Πλύνετε όλα τα αξεσουάρ κενού σε ζεστό νερό με ήπιο απορρυπαντικό πιάτων, αλλά μην τα βυθίζετε σε νερό.
2. Τα καπάκια των δοχείων (όχι τα καπάκια των δοχείων) είναι κατάλληλα για το πάνω ράφι του πλυντηρίου πιάτων. Αλλά το καπάκι του δοχείου πρέπει να σκουπιστεί με ένα υγρό πανί.
3. Βεβαιωθείτε ότι τα εξαρτήματα είναι καλά στεγνά πριν από τη χρήση.
4. Το δοχείο και το καπάκι δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται σε φούρνο μικροκυμάτων ή καταψύκτη.

Αποθήκευση της Συσκευής Σφραγίσματος Κενού

1. Κρατήστε τη συσκευή σε ένα επίπεδο και ασφαλές μέρος, μακριά από παιδιά.
2. Θυμηθείτε να βεβαιωθείτε ότι το καπάκι της συσκευής είναι ξεκλειδωτό όταν δεν τη χρησιμοποιείτε και κατά την αποθήκευση. Το να κρατάτε το καπάκι κλειδωμένο θα παραμορφώσει τις αφρώδεις φλάντζες, προκαλώντας διαρροή κενού.

Ο αέρας έχει ξαναμπει στη σακούλα μετά τη σφράγιση.

1. Διαρροές κατά μήκος της σφράγισης που μπορεί να προκληθούν από ζάρες, υπολείμματα, λίπη ή υγρά. Ανοίξτε ξανά τη σακούλα, σκουπίστε το εσωτερικό της και λειάνετε το κατά μήκος της ταινίας σφράγισης πριν την επανασφράγιση.
2. Η απελευθέρωση φυσικών αερίων ή ζύμωσης από τρόφιμα (όπως φρέσκα φρούτα και λαχανικά) μπορεί να συμβεί. Ανοίξτε τη σακούλα, αν νομίζετε ότι το φαγητό έχει αρχίσει να χαλάει, και καταναλώστε το άμεσα. Η έλλειψη ψυγείου ή οι διακυμάνσεις θερμοκρασίας στο ψυγείο μπορεί να προκαλέσουν τη χαλάρωση της σφράγισης. Αν το φαγητό δεν έχει χαλάσει, καταναλώστε το άμεσα.
3. Ελέγξτε τη σακούλα για τρύπες ή άλλες ζημιές που μπορεί να έχουν απελευθερώσει το κενό. Μην συσκευάζετε σε κενό σκληρά αντικείμενα με αιχμηρές άκρες (όπως κόκαλα ή σπασμένα κελύφη ξηρών καρπών). Επενδύστε τις αιχμηρές άκρες του περιεχομένου της σακούλας με χαρτοπετσέτες.

Η σακούλα λιώνει:

Εάν η ταινία σφράγισης ή το στοιχείο θέρμανσης υπερθερμανθούν και λιώσουν τη σακούλα, μπορεί να χρειαστεί να σηκώσετε το καπάκι και να αφήσετε την ταινία σφράγισης ή το στοιχείο θέρμανσης να κρυώσουν για λίγα λεπτά.

Το δοχείο δεν θα σφραγίσει:

1. Βεβαιωθείτε ότι ο αντάπτορας ήταν καλά συνδεδεμένος τόσο στη συσκευή όσο και στο δοχείο.
2. Ελέγξτε εάν το κουμπί του δοχείου ήταν στη θέση "σφραγίδα".
3. Πατήστε τα καπάκια ή τον αντάπτορα σωλήνα στη σωστή θέση για να αποφύγετε τη διαρροή από την άκρη του καπακιού.
4. Ελέγξτε αν υπάρχουν σημαντικές ζημιές ή σπασίματα. Αν ναι, αλλάξτε το με ένα καινούργιο.
5. Ελέγξτε τη λειτουργία της συσκευής κενού.
6. Βεβαιωθείτε ότι το χείλος του δοχείου είναι καθαρό. Εάν όλες οι παραπάνω καταστάσεις έχουν αποκλειστεί, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την αρμόδια υπηρεσία εξυπηρέτησης.

Απόρριψη της συσκευής

Προστασία του περιβάλλοντος

Στο τέλος της ζωής του προϊόντος σας, πρέπει να μεταφερθεί σε ένα ειδικά προσαρμοσμένο κέντρο ανακύκλωσης αποβλήτων.

Προστασία του περιβάλλοντος πρώτα

1. Το σύμβολο πάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως οικιακό απόβλητο. Αντίθετα, θα πρέπει να παραδίδεται στο αντίστοιχο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

2. Με τη σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος, θα συμβάλετε στην πρόληψη των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, που θα μπορούσαν να προκύψουν από την ακατάλληλη διαχείριση αποβλήτων αυτού του προϊόντος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο του δήμου σας ή την υπηρεσία απόρριψης οικιακών αποβλήτων.



Τεχνικά Δεδομένα

Μοντέλο: VS5500

Ονομαστική Τάση (V~): 220-240V~

Ονομαστική Συχνότητα (Hz): 50Hz

Ονομαστική Ισχύς (W): 130W

Διαστάσεις (mm):

- Μήκος: 401 mm
- Πλάτος: 190 mm
- Ύψος: 90 mm

Κατασκευαστής: Bigland Electric Appliance Co., Ltd.