

**VEVOR**<sup>®</sup>  
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**DCPQCQFX10HSUWM3LV2**



Ασύρματο Σύστημα Ειδοποίησης Έτοιμης Παραγγελίας  
Πελατών για Εστιατόρια με 998 Κανάλια και 10 Συσκευές

## ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτό το προϊόν. Για να διασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος, **διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση** και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

● **Διαβάστε προσεκτικά τις προειδοποιήσεις και τους κανόνες ασφαλείας που ακολουθούν, ώστε να διασφαλίσετε την ασφαλή χρήση του προϊόντος.**

Αυτό το εγχειρίδιο περιλαμβάνει **προειδοποιήσεις ασφαλείας, οδηγίες λειτουργίας, συντήρησης και καθαρισμού.**

Ωστόσο, οι προειδοποιήσεις και οι οδηγίες δεν καλύπτουν όλες τις πιθανές καταστάσεις που μπορεί να προκύψουν. **Η προσοχή και η κοινή λογική είναι απαραίτητες κατά τη χρήση του προϊόντος.**

⚠ **Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα, επικοινωνήστε μαζί μας. Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε το προϊόν μόνοι σας, καθώς μπορεί να προκληθούν τραυματισμοί ή ζημιές.**

---

### Οδηγίες Ασφαλείας

1. **Εάν η μπαταρία είναι χαμηλή, φορτίστε την εγκαίρως.**
2. **Μην αφήνετε παιδιά, ανηλίκους ή κατοικίδια κοντά στη συσκευή ή να την αγγίζουν.**
3. **Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.**
4. **Μην αποσυναρμολογείτε το προϊόν.**
5. **Η χρήση εξαρτημάτων ή προσαρτημάτων που δεν παρέχονται ή δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς.**
6. **Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε την μπαταρία, καθαρίστε το, καλύψτε το και αποθηκεύστε το σε ξηρό και ασφαλές μέρος.**
7. **Μην αφήνετε το προϊόν να κρέμεται από την άκρη ενός τραπεζιού ή πάγκου και μην το αφήνετε να έρθει σε επαφή με καυτές επιφάνειες.**
8. **Μην τοποθετείτε το προϊόν κοντά σε πηγές θερμού αέρα, ηλεκτρικές εστίες ή θερμαντικά σώματα.**
9. **Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για τους σκοπούς που προορίζεται.**
10. **ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ.**
11. **ΜΗΝ ΤΟ ΚΑΘΑΡΙΖΕΤΕ ΜΕ ΤΡΙΒΕΡΑ ΥΛΙΚΑ.**
12. **Καθαρίζετε τη συσκευή τακτικά, τουλάχιστον μία φορά τον μήνα.**
13. **Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.**

## Πληροφορίες FCC

### ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ:

Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από το υπεύθυνο μέρος συμμόρφωσης **ενδέχεται να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη** για τη λειτουργία του εξοπλισμού.

### ✅ Η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των Κανονισμών FCC.

Η λειτουργία της υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις:

1. Αυτό το προϊόν **ενδέχεται να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές.**
2. Αυτό το προϊόν **πρέπει να αποδεχτεί οποιαδήποτε παρεμβολή λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που ενδέχεται να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.**

### ⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από το υπεύθυνο μέρος συμμόρφωσης **ενδέχεται να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη** για τη λειτουργία του προϊόντος.

---

### 📌 Σημείωση:

Αυτό το προϊόν έχει ελεγχθεί και διαπιστώθηκε ότι **συμμορφώνεται με τα όρια για ψηφιακή συσκευή Κατηγορίας B**, σύμφωνα με το Μέρος 15 των Κανονισμών FCC. Τα όρια αυτά έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν **εύλογη προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε οικιακές εγκαταστάσεις.**

Ωστόσο, το προϊόν αυτό **παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμπει ενέργεια ραδιοσυχνότητας**, και αν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, **ενδέχεται να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές σε ραδιοεπικοινωνίες.** Δεν υπάρχει εγγύηση ότι δεν θα προκύψουν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση.

**Εάν το προϊόν προκαλέσει παρεμβολές** στη λήψη ραδιοφώνου ή τηλεόρασης, ο χρήστης μπορεί να προσπαθήσει να διορθώσει τις παρεμβολές με έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους τρόπους:

### ✅ Τρόποι διόρθωσης παρεμβολών:

- **Αλλάξτε τον προσανατολισμό ή τη θέση της κεραίας λήψης.**
- **Αυξήστε την απόσταση μεταξύ του προϊόντος και του δέκτη.**
- **Συνδέστε το προϊόν σε πρίζα διαφορετικού κυκλώματος από εκείνο που είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.**
- **Συμβουλευτείτε τον προμηθευτή ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης για βοήθεια.**

## ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Μοντέλο	P70
Συχνότητα λειτουργίας	433MHZ (ASK)
Μοντελοποίηση	OOK AM
Είσοδος προσαρμογέα ρεύματος	AC100-240V 50/60Hz
Έξοδος προσαρμογέα ρεύματος	DC12V 1A
Αναμεταδότες	10 τεμάχια

### ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

1. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, αφαιρέστε όλα τα διαφημιστικά και συσκευαστικά υλικά και βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι καθαρό και χωρίς σκόνη.
2. Απορρίψτε όλα τα πλαστικά περιτυλίγματα με ασφάλεια και κρατήστε τα μακριά από παιδιά και κατοικίδια.
3. Ελέγξτε όλα τα εξαρτήματα σύμφωνα με τη λίστα αυτού του εγχειριδίου. Βεβαιωθείτε ότι έχετε όλα τα απαραίτητα μέρη.

### ΕΙΣΟΔΟΣ / ΕΞΟΔΟΣ ΜΕΝΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

- ✓ **Είσοδος στο μενού ρυθμίσεων:**
  - Πατήστε το κουμπί [Set] μέσα σε **10 δευτερόλεπτα** από την ενεργοποίηση του τηλεφώνου για να μπειτε στο μενού ρυθμίσεων.
  - Πατήστε το αντίστοιχο κουμπί [Number] για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση (π.χ. **1** αντιστοιχεί στο **F1**).
  - Πατήστε το [Set] για να επιβεβαιώσετε την επιλογή.
- ✗ **Έξοδος από το μενού ρυθμίσεων:**
  - Πατήστε το κουμπί [Call] για να επιβεβαιώσετε και να επιστρέψετε.
  - Πατήστε το κουμπί [Set] για να ακυρώσετε και να επιστρέψετε.
  - Πατήστε το κουμπί [Delete] για να εξέλθετε από τις ρυθμίσεις.

### ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

#### [F1] Ορισμός Αναγνωριστικού Βάσης (1-998)

- Μετά την είσοδο στο μενού ρυθμίσεων "F1", πατήστε το πλήκτρο [Number] για να αλλάξετε το αναγνωριστικό (ID) της βάσης.

#### [F2] Ρύθμιση βομβητή βάσης (0-1)

- Μετά την είσοδο στο μενού ρυθμίσεων "F2", πατήστε το πλήκτρο [Number] για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον βομβητή στη βάση.
  - Ρύθμιση OFF: 0
  - Ρύθμιση ON: 1

### [F3] Ορισμός αριθμού επέκτασης (1-998)

- Μετά την είσοδο στο μενού ρυθμίσεων "F3", πατήστε το πλήκτρο [Number] για να εισαγάγετε 1-998 αριθμούς.
- Στη συνέχεια, βγάλτε τη συσκευή από τη βάση και πατήστε το πλήκτρο [Call] εντός 5 δευτερολέπτων.
- Θα ακουστεί ένας ήχος επιβεβαίωσης αν η ρύθμιση ολοκληρωθεί επιτυχώς.

### [F4] Ρύθμιση δόνησης επέκτασης (0-1)

- Τοποθετήστε την επέκταση πίσω στη βάση, εισέλθετε στο μενού "F4" και πατήστε το πλήκτρο [Call] για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη δόνηση σε όλες τις επεκτάσεις.
  - Ρύθμιση OFF: 0
  - Ρύθμιση ON: 1
- Θα ακουστεί ένας ήχος επιβεβαίωσης αν η ρύθμιση ολοκληρωθεί επιτυχώς.

### [F5] Ρύθμιση βομβητή επέκτασης (0-1)

- Τοποθετήστε την επέκταση πίσω στη βάση, εισέλθετε στο μενού "F5" και πατήστε το πλήκτρο [Call] για να ρυθμίσετε τον ήχο ειδοποίησης σε όλες τις επεκτάσεις.
  - Ρύθμιση OFF: 0
  - Ρύθμιση ON: 1
- Θα ακουστεί ένας ήχος επιβεβαίωσης αν η ρύθμιση ολοκληρωθεί επιτυχώς.

### [F6] Ρύθμιση διάρκειας υπενθύμισης (5-250)

- Τοποθετήστε την επέκταση πίσω στη βάση, εισέλθετε στο μενού "F6" και πατήστε το πλήκτρο [Call] για να ορίσετε τη διάρκεια υπενθύμισης για όλες τις επεκτάσεις.
- Θα ακουστεί ένας ήχος επιβεβαίωσης αν η ρύθμιση ολοκληρωθεί επιτυχώς.

---

## ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

### Κλήση επέκτασης

- Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά πλήκτρα για να εισαγάγετε τον αριθμό της αντίστοιχης επέκτασης και πατήστε το πλήκτρο [Call] για να πραγματοποιήσετε την κλήση.

### Γρήγορη κλήση

- Πατήστε τα πλήκτρα [+] και [-] για να μεταβείτε στον επιθυμητό αριθμό και περιμένετε 2 δευτερόλεπτα για αυτόματη κλήση.

### Απενεργοποίηση Επέκτασης

- Τοποθετήστε την επέκταση πίσω στη βάση, εισαγάγετε "999" στο πληκτρολόγιο και πατήστε το πλήκτρο [Call] για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.
-

## **ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ**

1. **Εάν το μηχάνημα δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε το ρεύμα, καθαρίστε το, καλύψτε το και αποθηκεύστε το σε ξηρό και ασφαλές μέρος.**
2. **Σκουπίστε το με ένα μαλακό, στεγνό πανί. Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν παραμένει στεγνό.**
3. **Τοποθετήστε τον πομποδέκτη (pager) και τη βάση (host) μαζί για σωστή αποθήκευση.**