



820-377V00BK / 820-378V00BK



Τζάκι Βιοαιθανόλης

Φωτογραφία Προϊόντος

Αριθμός Μοντέλου	VOG55	VOG56	VOG54
Αριθμός SKU	820-377V00	820-378V00	820-434V00
Χωρητικότητα Δοχείου Καύσης (L)	0.9	0.9	0.9
Ισχύς Θέρμανσης (KW)	1.76	1.76	1.76
Χρόνος Καύσης (h)	3.3	3.3	3.3
Καθαρό Βάρος (kg)	9.8	9.8	9.8
Ελάχιστος Προτεινόμενος Όγκος Δωματίου (m³)	48	48	48
Προτεινόμενο Καύσιμο	≥95% C₂H₅OH		
Τύπος Συσκευής	ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ		

Σημειώσεις:

- **Μη κατάλληλο για συνεχή λειτουργία.**
- Χρησιμοποιείτε μόνο το ενδεδειγμένο καύσιμο.
- Χρησιμοποιείται μόνο σε χώρους σύμφωνα με το εγχειρίδιο.
- Οι οδηγίες χρήσης πρέπει να διαβαστούν προσεκτικά πριν την εγκατάσταση και χρήση.
- Προσέξτε τις θερμές επιφάνειες.
- Μην τοποθετείτε τίποτα πάνω στη συσκευή.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ!

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- **Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το τζάκι! Κρατήστε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.**
Η μη συμμόρφωση με αυτές τις οδηγίες μπορεί να προκαλέσει ζημιές ή σοβαρούς τραυματισμούς.
- **Σημαντικό:** Αυτό το τζάκι προορίζεται για διακοσμητική χρήση μόνο - μην το χρησιμοποιείτε ως θερμαντήρα.
- Ακολουθήστε την ενότητα "Εγκατάσταση και Συναρμολόγηση" κατά την εγκατάσταση του τζακιού.
- Αυτό το τζάκι δεν προορίζεται για συνεχή λειτουργία.
- Μην αφήνετε ποτέ το τζάκι χωρίς επίβλεψη ενώ είναι σε χρήση.
- Για εγκατάσταση και χρήση του τζακιού σε δημόσια κτίρια, είναι σημαντικό να συμμορφώνεστε με τους κανονισμούς και να ακολουθείτε τη διαδικασία επιθεώρησης που έχει εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές.
- Πριν τοποθετήσετε το τζάκι σε τοίχο, τραπέζι ή πάτωμα, βεβαιωθείτε ότι μπορεί να υποστηρίξει το βάρος του.
- Είναι σημαντικό να τηρείτε την τοπική νομοθεσία.
- Μην αλλάζετε ή τροποποιείτε τη δομή αυτής της συσκευής.

- Κατά τη λειτουργία, ορισμένα μέρη του τζακιού, ειδικά οι εξωτερικές επιφάνειες, μπορεί να γίνουν ζεστά. Χειριστείτε με προσοχή.
- Πριν ανάψετε τη συσκευή, αφαιρέστε οποιοδήποτε περίσσευμα καυσίμου.

ΣΥΧΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

- Ελέγχετε τακτικά το δευτερεύον θάλαμο καυσίμου για υπερχείλιση.
- Αν εντοπιστεί υπερβολικό καύσιμο στο θάλαμο, αδειάστε τη δεξαμενή (π.χ. πριν από κάθε αναπλήρωση).

Απαγορεύεται:

- Η χρήση αυτού του τζακιού μέσα σε τροχόσπιτα, σκάφη ή οποιοδήποτε άλλο όχημα.
- Η παρέμβαση στις συσκευές ασφαλείας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην γεμίζετε ή χειρίζεστε το τζάκι όταν είναι ζεστό. Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης!

Προσοχή:

- Αυτή η συσκευή εκπέμπει υποπροϊόντα καύσης.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε καλά αεριζόμενο δωμάτιο. Μην φράζετε τις εξόδους αερισμού και μην εμποδίζετε τα συστήματα αερισμού του χώρου.
- Μην ανάβετε το τζάκι σε ζεστή τοποθεσία.
- Μην μετακινείτε το τζάκι ενώ είναι σε λειτουργία.
- Μην χρησιμοποιείτε το τζάκι ως πολυχρηστικό καυστήρα ή για υγρά/στερεά εύφλεκτα υλικά.
- Μην καπνίζετε κατά τη διάρκεια της πλήρωσης ή της ανάφλεξης. Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης!
- Αποφύγετε την επαφή με τη βιοαιθανόλη.
- Απαγορεύεται σε παιδιά, άτομα υπό την επήρεια αλκοόλ, ναρκωτικών ή φαρμάκων να χρησιμοποιούν το τζάκι.
- Τα μικρά παιδιά και τα κατοικίδια πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση τουλάχιστον 1 μέτρου (40 ίντσες) από το τζάκι.
- Προσέχετε τα εύφλεκτα ρούχα ή μαλλιά. Μην φυσάτε προς τη φωτιά.
- Μην αφήνετε τη φωτιά χωρίς επιτήρηση.
- Μην καλύπτετε το τζάκι ή τοποθετείτε εύφλεκτα υλικά επάνω του.
- Μην χρησιμοποιείτε πετρελαιοειδή προϊόντα, όπως οινοπνεύματα ή αιθέρια έλαια.
- Μην χρησιμοποιείτε το τζάκι σε μη αεριζόμενους χώρους. Άτομα με αναπνευστικά προβλήματα πρέπει να συμβουλεύονται γιατρό πριν από τη χρήση.
- Δεν συνιστάται η τοποθέτηση του τζακιού σε υπνοδωμάτια ή μπάνια. Αν χρησιμοποιηθεί σε μικρό χώρο (λιγότερο από 20 τ.μ.), κρατήστε πόρτες ή παράθυρα ανοιχτά για αερισμό.
- Μην αποθηκεύετε βιοαιθανόλη κοντά στο τζάκι.
- Μην χρησιμοποιείτε το τζάκι για μαγείρεμα, ζέσταμα νερού ή γκριλ.
- Μην χρησιμοποιείτε το τζάκι σε παρουσία εύφλεκτων αερίων.
- Σε περίπτωση εγκαυμάτων, αναζητήστε άμεσα ιατρική βοήθεια. Μην εφαρμόζετε θεραπεία μόνοι σας.

Πριν χρησιμοποιήσετε το βιοαιθανόλης τζάκι:

- Το τζάκι είναι σχεδιασμένο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως συσκευή θέρμανσης.

- Συνιστάται η τοποθέτηση πυροσβεστήρα κοντά στο τζάκι. Σε περίπτωση φωτιάς, χρησιμοποιήστε πυροσβεστήρα CO₂.
- Διασφαλίστε ότι εύφλεκτα προϊόντα, όπως κουρτίνες και έπιπλα, βρίσκονται τουλάχιστον 1 μέτρο (40 ίντσες) μακριά από το τζάκι.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

- Το καύσιμο πρέπει να είναι βιοαιθανόλη με περιεκτικότητα τουλάχιστον 95% (μη αναγεννημένο).
- Μην χρησιμοποιείτε άλλα καύσιμα εκτός από αυτά που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.
- Μην προσθέτετε πρόσθετα, όπως αιθέρια έλαια ή αρώματα. Απαγορεύεται η χρήση τους.
- Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, εξασφαλίστε σωστό αερισμό στον χώρο και αποφύγετε το κάπνισμα.
- Μην χρησιμοποιείτε χειροκίνητη ή ηλεκτρική αντλία για να γεμίσετε τη δεξαμενή.
- Για ασφαλή λειτουργία, γεμίστε τη δεξαμενή μόνο όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
- Τηρήστε τους κανονισμούς αποθήκευσης καυσίμων.

Εγκατάσταση και Συναρμολόγηση

- Η εγκατάσταση πρέπει να γίνεται μόνο σε σημείο προστατευμένο από ρεύματα αέρα.
- Εγκαταστήστε το τζάκι σε στερεή, επίπεδη και σταθερή επιφάνεια από μη εύφλεκτο υλικό.
- Πριν από τη συναρμολόγηση, αφαιρέστε όλες τις συσκευασίες και τα ενημερωτικά υλικά.
- **Τοποθετήστε το δοχείο καύσης μέσα στο τζάκι στη σωστή κατεύθυνση.**
Δείτε την παρακάτω εικόνα:
 - **Σωστή κατεύθυνση:** Η πόρτα μετακινείται προς τα έξω.
 - **Λανθασμένη κατεύθυνση:** Η πόρτα μετακινείται προς τα μέσα.

Εκκίνηση

Γέμισμα του Δοχείου Καύσης:

- Πριν χρησιμοποιήσετε το δοχείο καύσης, ελέγξτε προσεκτικά για τυχόν διαρροές. Εάν υπάρχει διαρροή, επικοινωνήστε αμέσως με τον λιανοπωλητή.
- Γεμίστε το δοχείο με καύσιμο, διασφαλίζοντας ότι δεν υπερβαίνει τα 2/3 της χωρητικότητάς του. Μην το γεμίζετε υπερβολικά.
 - **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μην υπερβαίνετε τη γραμμή "MAX" κατά τη διάρκεια της αναπλήρωσης.
- Σε περίπτωση διαρροής αλκοόλ, καθαρίστε άμεσα με απορροφητικό υλικό και ξεπλύνετε με νερό για να αποτρέψετε την ανάφλεξη έξω από το δοχείο καύσης.
 - **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Το χυμένο αλκοόλ μπορεί να προκαλέσει λεκέδες στο πάτωμα.
- Χρησιμοποιήστε έναν μακρύ αναπτήρα ή σπίρτο για να ανάψετε το καύσιμο στο δοχείο. Διατηρήστε οριζόντια ελάχιστη απόσταση 140 mm (5.5 ίντσες) κατά την ανάφλεξη.
 - Αν η φλόγα δεν ανάψει, επαναλάβετε τη διαδικασία μέχρι να ανάψει σταθερά.

- Η φλόγα μπορεί να καίει χαμηλά αρχικά. Αφήστε περίπου 15 λεπτά για να φτάσει η φλόγα στη βέλτιστη θερμοκρασία και ύψος.
- **ΠΡΟΣΟΧΗ:**
 - Αποθηκεύστε το καύσιμο σε θερμοκρασία δωματίου για ευκολότερη ανάφλεξη.
 - Αποθηκεύστε το καύσιμο σε ασφαλές σημείο, τουλάχιστον 1 μέτρο (40 ίντσες) μακριά από το τζάκι.
- Μην τοποθετείτε καύσιμο μπροστά από το τζάκι.
- Κρατήστε το πρόσωπο και το σώμα σας μακριά από το τζάκι κατά τη διάρκεια της ανάφλεξης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ

- Πριν από την αναπλήρωση του καυσίμου, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει πλέον ορατή φλόγα στην επιφάνεια.
 - **Σημείωση:** Η φλόγα μπορεί να είναι δύσκολα ορατή, βεβαιωθείτε ότι έχει σβήσει εντελώς.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- Ποτέ μην επιχειρήσετε να ξαναγεμίσετε έναν καυστήρα που είναι ακόμα αναμμένος. Είναι απαραίτητο να περιμένετε τουλάχιστον 20 λεπτά ώστε ο καυστήρας να κρυώσει πριν τον ξαναγεμίσετε.

ΣΒΗΣΙΜΟ ΤΗΣ ΦΛΟΓΑΣ

- Για να σβήσετε τη φλόγα, χρησιμοποιήστε το εργαλείο σβησίματος που παρέχεται στη συσκευασία. Κρατήστε το εργαλείο σβησίματος τουλάχιστον 140 mm (5.5 ίντσες) μακριά από τη φλόγα.
 - **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μην αγγίζετε άμεσα την επιφάνεια του καυστήρα – μπορεί να είναι εξαιρετικά ζεστή.
 - **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Ποτέ μην σβήνετε τη φλόγα με νερό.
 - **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μην φυσάτε τη φλόγα για να τη σβήσετε, καθώς αυτό μπορεί να την αυξήσει.
- Πριν ξανανάψετε το τζάκι, αφήστε τη φλόγα να σβήσει τελείως. Αυτό αποτρέπει υπολείμματα αλκοόλης και πιθανούς κινδύνους φωτιάς.
- Για να σβήσετε τη φλόγα πριν καεί το καύσιμο, χρησιμοποιήστε το εργαλείο σβησίματος για να κλείσετε πλήρως το άνοιγμα του καυστήρα και περιμένετε να σβήσει η φλόγα.
- Εάν η φλόγα δεν σβήσει αμέσως, κλείστε το κάλυμμα και περιμένετε περίπου 10-15 λεπτά ώστε η φλόγα να κρυώσει. Επαναλάβετε τις οδηγίες μέχρι να σβήσει εντελώς η φλόγα.
 - **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Το τζάκι θα παραμείνει ζεστό όταν είναι αναμμένο και μπορεί να παραμείνει ζεστό για λίγο ακόμα αφού η φλόγα έχει σβήσει. Χειριστείτε το με προσοχή.
- Συνιστάται να αφήνετε το τζάκι να καίει μέχρι να καταναλωθεί όλο το καύσιμο.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

- Χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί για να καθαρίσετε το εσωτερικό του τζακιού. Ο καυστήρας μπορεί να αλλάξει χρώμα λόγω θερμότητας, και ο ανοξείδωτος χάλυβας μπορεί να έχει διαφορετική εμφάνιση με την πάροδο του χρόνου. Η τακτική συντήρηση θα βοηθήσει στη διατήρηση της συσκευής. Μην καθαρίζετε με νερό ή στο πλυντήριο πιάτων.

- Για καθαρισμό, σκουπίστε την εγκοπή και την επιφάνεια του καυστήρα με μικρή ποσότητα βιοαιθανόλης σε απορροφητικό χαρτί.
 - **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μην χρησιμοποιείτε χημικά, σύρμα καθαρισμού ή σφουγγάρια τρίψιματος, καθώς μπορεί να χαράξουν την επιφάνεια. Ο κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για τυχόν ζημιές που προκύπτουν από ακατάλληλη χρήση ή καθαρισμό.
- Η επισκευή ή η αντικατάσταση σημαντικών μερών πρέπει να γίνεται μόνο από εγκεκριμένους ειδικούς του κατασκευαστή ή του εισαγωγέα. Τα αυθεντικά εξαρτήματα είναι απαραίτητα για την ασφάλεια του προϊόντος και την απόδοσή του.
- Κατά τη συντήρηση ή την επισκευή, χρησιμοποιήστε μόνο αυθεντικά εξαρτήματα που αναγνωρίζονται από τον κατασκευαστή.
- Καθαρίζετε τακτικά το τζάκι, ειδικά το χειμώνα. Κρατήστε την επιφάνεια του καυστήρα καθαρή από υπολείμματα.