

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

LTCZJLSPSA7NIT52RV0



Εργαλείο Αλλαγής Ελαστικών VEVOR, Χειροκίνητο Ατσάλινο

Ασφάλεια και Προειδοποιήσεις

- **Διαβάστε και κατανοήστε ολόκληρο το εγχειρίδιο πριν από τη συναρμολόγηση, εγκατάσταση, λειτουργία ή συντήρηση αυτού του προϊόντος.** Η μη τήρηση αυτών των προειδοποιήσεων και οδηγιών μπορεί να προκαλέσει θάνατο, τραυματισμό ή ζημιά σε πολύτιμη περιουσία.
- **Απελευθερώστε την πίεση αέρα από το ελαστικό πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή αλλαγής ελαστικών.**
- **Φοράτε πάντα εγκεκριμένα από ANSI προστατευτικά γυαλιά, παπούτσια με ενίσχυση από χάλυβα και προστατευτικά γάντια** κατά τη λειτουργία της συσκευής αλλαγής ελαστικών.
- Πριν και μετά από κάθε χρήση, ελέγχετε ότι όλα τα εξαρτήματα είναι σωστά στερεωμένα. Ελέγχετε τακτικά για ζημιές. Αν εντοπιστεί φθορά ή παραμόρφωση, διακόψτε αμέσως τη χρήση.
- **Χρησιμοποιήστε κοινή λογική κατά την εργασία.** Μείνετε σε εγρήγορση και συγκεντρωμένοι κατά τη ρύθμιση και χρήση της συσκευής. Μην εργάζεστε υπό την επήρεια αλκοόλ, ναρκωτικών ή φαρμάκων.
- Κατά τη συναρμολόγηση και χρήση της συσκευής, **διατηρείτε τον χώρο εργασίας καθαρό και καλά φωτισμένο.** Κρατήστε τους θεατές και τα παιδιά μακριά από την περιοχή εργασίας.
- **Ντυθείτε κατάλληλα.** Μην φοράτε χαλαρά ρούχα ή κοσμήματα κατά τη διάρκεια της εργασίας. Συγκρατήστε τα μακριά μαλλιά και κρατήστε τα μαλλιά, τα ρούχα και τα γάντια μακριά από τα κινούμενα μέρη.

Περιεχόμενα Συσκευασίας

Αρ. Αντικειμένου	Περιγραφή	Ποσότητα
1	Ράβδος Τοποθέτησης	1
2	Κράτημα Χάντρας	1
3	Ράβδος Αφαίρεσης	1



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Α. Αφαίρεση του ελαστικού

1. Εφαρμόστε λιπαντικό στη σύνδεση μεταξύ της ζάντας και του ελαστικού.



2. Εισάγετε τη ράβδο αφαίρεσης (3) μεταξύ του ελαστικού και της ζάντας.



3. Χρησιμοποιήστε τη ράβδο αφαίρεσης (3) για να ανασηκώσετε το ελαστικό αντίστροφα, μέχρι το επάνω άκρο του ελαστικού να βγει από τη ζάντα.



4. Εισάγετε τη ράβδο αφαίρεσης (3) μεταξύ της ζάντας και της άλλης πλευράς του ελαστικού.



5. Χρησιμοποιήστε τη ράβδο αφαίρεσης (3) για να ανασηκώσετε το κάτω άκρο του ελαστικού αντίστροφα, μέχρι το επάνω άκρο του ελαστικού να βγει από τη ζάντα.



B. Συναρμολόγηση Ελαστικού

1. Εισάγετε το κράτημα χάντρας (2) μεταξύ της ζάντας και του ελαστικού.



2. Χρησιμοποιήστε τη ράβδο τοποθέτησης (1) για να πιέσετε το επάνω άκρο του ελαστικού μέσα στη ζάντα, μέχρι το ελαστικό να τοποθετηθεί πλήρως στη ζάντα.



Διευθύνσεις και Εισαγωγείς

Κατασκευαστής:

- **Διεύθυνση:** Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi, Σαγκάη, Κίνα
- **Κατασκευασμένο στην Κίνα**

Εισαγωγή στην Αυστραλία:

- **Εταιρεία:** SIHAO PTY LTD
- **Διεύθυνση:** 1 Rokeva Street, Eastwood NSW 2122, Αυστραλία

Εισαγωγή στις Ηνωμένες Πολιτείες:

- **Εταιρεία:** VEVOR STORE INC
- **Διεύθυνση:** 9448 Richmond Place #E, Rancho Cucamonga, California, 91730, Ηνωμένες Πολιτείες

Εισαγωγή στο Ηνωμένο Βασίλειο (UK REP):

- **Εταιρεία:** Pooledas Group Ltd
- **Διεύθυνση:** Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions, Preston, Ηνωμένο Βασίλειο

Εκπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση (EC REP):

- **Εταιρεία:** SHUNSHUN GmbH
- **Διεύθυνση:** Römeräcker 9 Z2021, 76351, Linkenheim-Hochstetten, Γερμανία