

# VEVOR<sup>®</sup>

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

DCPQCQDRCPYXD4Z5MV2



Ασύρματο Σύστημα Ειδοποίησης Έτοιμης  
Παραγγελίας Πελατών για Εστιατόρια με 999 Κανάλια  
και 20 Συσκευές

## **ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ**

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Για να διασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν τη χρήση και διατηρήστε το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. Φροντίστε να ακολουθείτε τις προφυλάξεις και τους κανόνες ασφαλείας σε αυτή τη σελίδα για να διασφαλίσετε την ασφαλή χρήση.

Αυτό το εγχειρίδιο θα περιγράφει τις προφυλάξεις ασφαλείας, τη λειτουργία, τη συντήρηση και τον καθαρισμό. Οι προειδοποιήσεις και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το εγχειρίδιο δεν μπορούν να καλύψουν όλες τις πιθανές συνθήκες και καταστάσεις που μπορεί να προκύψουν. Η προσοχή και η κοινή λογική δεν ενσωματώνονται σε αυτό το προϊόν, καθώς πιστεύουμε ότι οι χρήστες θα συμμορφωθούν με αυτούς τους κανόνες. Αν αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα, παρακαλώ καλέστε μας. Μην προσπαθήσετε να επιλύσετε τα προβλήματα μόνοι σας, καθώς μπορεί να προκαλέσετε τραυματισμό ή ζημιά στην περιουσία.

### **Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας.**

1. Αν η μπαταρία είναι χαμηλή, φορτίστε την εγκαίρως.
2. Μην αφήνετε παιδιά, ανηλίκους και κατοικίδια ζώα να πλησιάζουν ή να αγγίζουν τη συσκευή.
3. Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή σε άλλο υγρό.
4. Μην αποσυναρμολογείτε το προϊόν.
5. Η χρήση οποιωνδήποτε αξεσουάρ ή εξαρτημάτων που δεν παρέχονται ή δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
6. Αν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τα μέρη. Μην χρησιμοποιείτε άλλους αντάπτορες εκτός από τον συμπεριλαμβανόμενο αντάπτορα AC.
7. Μην αφήνετε το προϊόν να κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου ή να έρχεται σε επαφή με οποιεσδήποτε επιφάνειες.
8. Μην τοποθετείτε το προϊόν πάνω ή κοντά σε καυτές αερίτες, ηλεκτρικούς καυστήρες ή θερμαντικά σώματα.
9. Μην το χρησιμοποιείτε για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από την υποδεικνυόμενη χρήση.
10. ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ.
11. ΜΗΝ ΤΟ ΚΑΘΑΡΙΖΕΤΕ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΛΕΙΑΝΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ.
12. Καθαρίζετε τακτικά, τουλάχιστον μία φορά το μήνα.
13. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες, ή με έλλειψη εμπειρίας ή γνώσης, εκτός εάν έχουν λάβει εποπτεία ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.

## **Πληροφορίες FCC**

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από το μέρος που είναι υπεύθυνο για τη συμμόρφωση μπορεί να ακυρώσουν την εξουσία του χρήστη να χειρίζεται τον εξοπλισμό!

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των Κανόνων FCC. Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο συνθήκες:

1. Αυτό το προϊόν μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές.
2. Αυτό το προϊόν πρέπει να αποδέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή λαμβάνεται, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Αλλαγές ή τροποποιήσεις σε αυτό το προϊόν που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από το μέρος που είναι υπεύθυνο για τη συμμόρφωση μπορεί να ακυρώσουν την εξουσία του χρήστη να χειρίζεται το προϊόν.

**Σημείωση:** Αυτό το προϊόν έχει ελεγχθεί και βρέθηκε να συμμορφώνεται με τα όρια για μια ψηφιακή συσκευή Κλάσης Β σύμφωνα με το Μέρος 15 των Κανόνων FCC. Αυτά τα όρια σχεδιάστηκαν για να παρέχουν λογική προστασία ενάντια σε επιβλαβείς παρεμβολές σε μια οικιακή εγκατάσταση. Αυτό το προϊόν παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να ακτινοβολεί ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, αν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν υπάρχει εγγύηση ότι οι παρεμβολές δεν θα εμφανιστούν σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Αν αυτό το προϊόν προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στη ραδιοφωνία ή στην τηλεοπτική λήψη, που μπορεί να καθοριστεί με την απενεργοποίηση και ενεργοποίηση του προϊόντος, ο χρήστης ενθαρρύνεται να προσπαθήσει να διορθώσει την παρεμβολή με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:

- Αναπροσανατολισμός ή μετακίνηση της λήψης της κεραίας.
- Αύξηση της απόστασης μεταξύ του προϊόντος και του δέκτη.
- Σύνδεση του προϊόντος σε μια πρίζα σε ένα κύκλωμα διαφορετικό από αυτό στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
- Συμβουλευτείτε έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης για βοήθεια.

## **ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ**

**Μοντέλο:** ΥΥ-R108

**Συχνότητα λειτουργίας:** 433MHz (ASK)

**Διαμόρφωση:** OOK AM

**Είσοδος τροφοδοτικού:** AC100-240V 50/60Hz

**Έξοδος τροφοδοτικού:** DC9V 1A

**Pagers:** 20PCS+ 1PCS (Δωρεάν δώρο)

## **ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ**

1. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, αφαιρέστε τυχόν διαφημιστικά και συσκευαστικά υλικά και ελέγξτε ότι το προϊόν είναι καθαρό και χωρίς σκόνη.
2. Παρακαλούμε απορρίψτε όλα τα πλαστικά σακουλάκια με προσοχή και κρατήστε τα μακριά από παιδιά και κατοικίδια ζώα.
3. Ελέγξτε ότι όλα τα εξαρτήματα παρέχονται σύμφωνα με τη λίστα σε αυτό το εγχειρίδιο. Βεβαιωθείτε ότι έχετε όλα τα καταχωρισμένα μέρη.

## **ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ ΣΗΜΑΤΟΣ**

Κάθε πομπός λαμβάνει έναν μοναδικό αριθμό υποδοχής όταν παράγεται, έτσι ώστε ακόμα και αν τα γειτονικά καταστήματα χρησιμοποιούν το ίδιο προϊόν, δεν θα προκληθούν παρεμβολές σήματος. Αλλά όταν πομποί από κοντινά καταστήματα μοιράζονται τον ίδιο αριθμό υποδοχής, μπορεί να προκύψουν παρεμβολές σήματος. Σε αυτή την περίπτωση, η αλλαγή του αριθμού υποδοχής οποιουδήποτε πομπού μπορεί να βοηθήσει, αλλά όλοι οι δέκτες του πρέπει να επανεγγραφούν στον πομπό.

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΥΜΠΙΩΝ



### Εικόνα επάνω:

- **Κεραία** (Antenna)
- **Οθόνη αριθμού** (Number display) (Εμφανίζει "0" όταν είναι σε αναμονή)
- **Κουμπί ΟΡΙΣΜΟΥ** (SET button)
- **Κουμπί ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ** (DELETE button)
- **Κουμπί ΚΛΗΣΗΣ** (CALL button)
- **Κουμπί ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ** (LAST button)
- **Κουμπί ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ** (NEXT button)

### Εικόνα κάτω:

- **Επαφές φόρτισης** (Charging contacts)
- **Οθόνη αριθμού** (Number display)

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

### 1. Ρύθμιση ID πληκτρολογίου (ήδη ρυθμισμένο πριν από την παράδοση)

- Συνδέστε το πληκτρολόγιο και κρατήστε πατημένο το κουμπί [○] μέχρι να εμφανιστεί το "F1".
- Πατήστε σύντομα το κουμπί [○] και θα εμφανιστεί μια σειρά αριθμών (δηλ. το ID του πληκτρολογίου).
- Εισάγετε μια νέα σειρά αριθμών (1-999) και πατήστε σύντομα το κουμπί [▲] για να αποθηκεύσετε το νέο ID.
- Μετά τη ρύθμιση, πατήστε σύντομα δύο φορές το κουμπί [X] για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη με την ένδειξη "0".

Σημείωση: Απενεργοποιήστε το πληκτρολόγιο και συνδέστε το ξανά για να ελέγξετε αν το ID πληκτρολογίου έχει ρυθμιστεί επιτυχώς.

### 2. Σύζευξη του αριθμού pager (ήδη ρυθμισμένο πριν από την παράδοση)

Σημείωση: Πριν από τη σύζευξη, φορτίστε το pager για περισσότερο από μισή ώρα για να εξασφαλιστεί ότι έχει αρκετή ισχύ.

- Τοποθετήστε όλα τα pagers στη βάση και φορτίστε τα.
- Κρατήστε πατημένο το κουμπί [○] μέχρι να εμφανιστεί το "F1".
- Πατήστε σύντομα το κουμπί [→] μία φορά μέχρι να εμφανιστεί το "F2".
- Πατήστε σύντομα το κουμπί [○] ξανά για να εισέλθετε στη λειτουργία σύζευξης.
- Εισάγετε τον επιθυμητό αριθμό και πατήστε γρήγορα το κουμπί [▲] μέσα σε 3 δευτερόλεπτα αφού αφαιρέσετε το pager από τη βάση φόρτισης. Ο επιθυμητός αριθμός θα εμφανιστεί στην οθόνη του pager μετά την επιτυχή σύζευξη.

Μετά τη ρύθμιση, πατήστε σύντομα δύο φορές το κουμπί [X] για να βγείτε.

### 3. Ρύθμιση της διάρκειας υπενθύμισης για το pager: (Η προεπιλεγμένη διάρκεια είναι 20 δευτ.)

- Τοποθετήστε όλα τα pagers στη βάση και φορτίστε τα.
- Κρατήστε πατημένο το κουμπί [○] μέχρι να εμφανιστεί το "F1".
- Πατήστε το κουμπί [→] δύο φορές μέχρι να εμφανιστεί το "F3".
- Πατήστε σύντομα το κουμπί [○] ξανά για να εισέλθετε στη ρύθμιση της διάρκειας υπενθύμισης.
- Εισάγετε την επιθυμητή διάρκεια υπενθύμισης (0-999 δευτ.), αφαιρέστε μια προέκταση χρονικής διάρκειας, αν χρειάζεται, και ολοκληρώστε τη ρύθμιση.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

### 4. Ρύθμιση του ηχητικού σήματος του pager: (Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι "ενεργοποιημένο")

- Τοποθετήστε όλα τα pagers στη βάση και φορτίστε τα.
- Κρατήστε πατημένο το κουμπί [○] μέχρι να εμφανιστεί το "F1".
- Πατήστε το κουμπί [→] τρεις φορές μέχρι να εμφανιστεί το "F4".
- Πατήστε σύντομα το κουμπί [○] ξανά για να εισέλθετε στη ρύθμιση του ηχητικού σήματος.

- Εισάγετε 0 ή 1 (0 σημαίνει απενεργοποίηση του ηχητικού σήματος, 1 σημαίνει ενεργοποίηση). Κατεβάστε έναν διαχωριστή δίσκου και πατήστε γρήγορα το κουμπί [○] εντός 3 δευτερολέπτων από την αφαίρεσή του. Ο διαχωριστής δίσκου θα αναβοσβήσει και θα εκπέμψει έναν ήχο για να υποδείξει ότι η ρύθμιση έχει ολοκληρωθεί.
  - Μετά τη ρύθμιση, πατήστε σύντομα δύο φορές το κουμπί [X] για να βγείτε.
5. **Ρύθμιση της δόνησης του pager: (Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι "ενεργοποιημένο")**
- Τοποθετήστε όλα τα pagers στη βάση και φορτίστε τα.
  - Κρατήστε πατημένο το κουμπί [○] μέχρι να εμφανιστεί το "F1".
  - Πατήστε το κουμπί [→] τέσσερις φορές μέχρι να εμφανιστεί το "F5".
  - Πατήστε σύντομα το κουμπί [○] ξανά για να εισέλθετε στη ρύθμιση της δόνησης.
  - Εισάγετε 0 ή 1 (0 σημαίνει απενεργοποίηση της δόνησης, 1 σημαίνει ενεργοποίηση). Κατεβάστε έναν διαχωριστή δίσκου και πατήστε γρήγορα το κουμπί [○] εντός 3 δευτερολέπτων από την αφαίρεσή του. Ο διαχωριστής δίσκου θα αναβοσβήσει και θα εκπέμψει έναν ήχο για να υποδείξει ότι η ρύθμιση έχει ολοκληρωθεί.
  - Μετά τη ρύθμιση, πατήστε σύντομα δύο φορές το κουμπί [X] για να βγείτε.
6. **Ρύθμιση του φωτισμού του pager: (Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι "ενεργοποιημένο")**
- Τοποθετήστε όλα τα pagers στη βάση και φορτίστε τα.
  - Κρατήστε πατημένο το κουμπί [○] μέχρι να εμφανιστεί το "F1".
  - Πατήστε το κουμπί [→] πέντε φορές μέχρι να εμφανιστεί το "F6".
  - Πατήστε σύντομα το κουμπί [○] ξανά για να εισέλθετε στη ρύθμιση του φωτισμού.
  - Εισάγετε 0 ή 1 (0 σημαίνει απενεργοποίηση του φωτισμού, 1 σημαίνει ενεργοποίηση). Κατεβάστε έναν διαχωριστή δίσκου και πατήστε γρήγορα το κουμπί [○] εντός 3 δευτερολέπτων από την αφαίρεσή του. Ο διαχωριστής δίσκου θα αναβοσβήσει και θα εκπέμψει έναν ήχο για να υποδείξει ότι η ρύθμιση έχει ολοκληρωθεί.
  - Μετά τη ρύθμιση, πατήστε σύντομα δύο φορές το κουμπί [X] για να βγείτε.
- **ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ**
  - **Πληκτρολόγιο:** Θα απενεργοποιηθεί μετά την αφαίρεση της παροχής ρεύματος και θα ενεργοποιηθεί όταν συνδεθεί στην παροχή ρεύματος.
  - **Pager:**  
**Ενεργοποίηση:** Θα ενεργοποιηθεί όταν βρίσκεται στη βάση φόρτισης με ρεύμα.  
**Απενεργοποίηση:**
  - Τοποθετήστε το pager στη βάση φόρτισης με ρεύμα.
  - Εισάγετε "0" στο πληκτρολόγιο και πατήστε σύντομα το κουμπί [○] μέχρι να εξαφανιστεί η LED ένδειξη. **Σημείωση:** Παρακαλώ απενεργοποιήστε το pager όταν δεν χρησιμοποιείται για να αποφύγετε τη μείωση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας.
-

- **ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΛΗΣΗΣ**

- Εισάγετε τον επιθυμητό αριθμό κλήσης στο πληκτρολόγιο.
- Πατήστε σύντομα το κουμπί [○] για να ολοκληρώσετε την κλήση.

---

- **ΑΠΛΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ**

- Δεν υπάρχει απόκριση από το pager όταν το πληκτρολόγιο καλεί:
- Έλεγχος αν ο αριθμός κλήσης είναι σωστός.
- Το αναγνωριστικό του πληκτρολογίου έχει αλλάξει, και πρέπει να γίνει επανασύζευξη με τα pagers.
- Η διάρκεια υπενθύμισης ήταν ρυθμισμένη στο "0" και πρέπει να αλλάξει σε 1-999s.
- Το pager βρίσκεται πολύ μακριά από τη βάση και το σήμα δεν μπορεί να φτάσει. *Μετά την κλήση από το πληκτρολόγιο, δεν υπάρχει βούισμα, δόνηση ή φωτισμός στην επέκταση δίσκου:*

## **ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ**

**Προσοχή: Μην αποσυναρμολογήσετε ή επισκευάσετε τη συσκευή αν δεν είστε εξειδικευμένος τεχνικός.**

### **Σενάρια Προβλήματα Λύσεις**

**Έχοντας πατήσει την περιοχή του πληκτρολογίου, ο πομπός δεν έχει καμία απόκριση Ή η οθόνη δεν εμφανίζει τίποτα**

- Το τροφοδοτικό AC δεν είναι συνδεδεμένο.
  - Παρακαλώ συνδέστε το τροφοδοτικό AC στην πρίζα.
- Ο συνδετήρας ρεύματος δεν είναι συνδεδεμένος με τον πομπό.
  - Παρακαλώ συνδέστε τον συνδετήρα ρεύματος με τον πομπό.
- Το καλώδιο ρεύματος του τροφοδοτικού AC είναι χαλασμένο.
  - Παρακαλώ επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών για βοήθεια.
- Η περιοχή του πληκτρολογίου έχει λεκέδες.
  - Παρακαλώ σκουπίστε τον λεκέ με ένα μαλακό, στεγνό πανί.

### **Ο δέκτης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην κλήση**

- Ο δέκτης έχει χαμηλή στάθμη μπαταρίας.
  - Παρακαλώ εισάγετε τον δέκτη στο πομπό για φόρτιση. (40 λεπτά φόρτισης αρκούν για να είναι έτοιμος για χρήση.)
- Ο δέκτης είναι εκτός της εμβέλειας λειτουργίας του.
  - Ο δέκτης έχει εμβέλεια λήψης περίπου 500 μέτρων σε ανοιχτό χώρο.
- Τοίχοι ή μέταλλα (όπως αυτοκίνητα) μπορούν να εμποδίσουν το σήμα από τον πομπό προς τον δέκτη.
  - Το πάχος και το υλικό των τοίχων μπορεί να αποδυναμώσει το σήμα. Επίσης, σε κλειστούς χώρους από μέταλλο, το σήμα μπορεί να παρεμποδιστεί.



## **ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ**

1. Αν η μηχανή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε την τροφοδοσία, καθαρίστε και καλύψτε την και αποθηκεύστε την σε ένα ξηρό και ασφαλές μέρος.
2. Σκουπίστε με ένα μαλακό, στεγνό πανί. Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν παραμένει στεγνό.
3. Παρακαλώ τοποθετήστε τον πομπό και το πληκτρολόγιο μαζί.