

cecotec

CEC-01383 / CEC-01384



**Εντοιχιζόμενος Φούρνος Μικροκυμάτων με Γκριλ 21
Lt 1200 W Cecotec GrandHeat 2090 Built-In Touch**

1. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Εικ. 1

1. Σύστημα κλειδώματος πόρτας
2. Παράθυρο μικροκυμάτων
3. Άξονας περιστροφής
4. Δακτύλιος περιστρεφόμενου δίσκου
5. Περιστρεφόμενος δίσκος
6. Πίνακας ελέγχου
7. Πάνελ Mica
8. Σχάρα

Πίνακας ελέγχου

Εικ. 2.

1. Οθόνη
2. Ισχύς
3. Μενού
4. Διακοπή/Κλείδωμα
5. Κουμπί
6. Λαβή ανοίγματος πόρτας
7. Απόψυξη κατά βάρος/χρόνο
8. Σχάρα
9. ΕΚΚΙΝΗΣΗ/+30 δευτ.

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ:

Τα γραφικά σε αυτό το εγχειρίδιο είναι σχηματικές αναπαραστάσεις και ενδέχεται να μην ταιριάζουν ακριβώς με το προϊόν.

2. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Η συσκευή είναι συσκευασμένη με τρόπο ώστε να προστατεύεται κατά τη μεταφορά. Βγάλτε τη συσκευή από το κουτί της και αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας. Μπορείτε να κρατήσετε το αρχικό κουτί και τα άλλα στοιχεία συσκευασίας σε ασφαλές μέρος. Αυτό θα σας βοηθήσει να αποτρέψετε τυχόν ζημιές στο προϊόν κατά τη μεταφορά στο μέλλον. Σε περίπτωση που απορρίψετε την αρχική συσκευασία, βεβαιωθείτε ότι όλα τα υλικά συσκευασίας ανακυκλώνονται ανάλογα.
- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη και τα συστατικά περιλαμβάνονται και είναι σε καλή κατάσταση. Εάν λείπει κάποιο κομμάτι ή είναι σε κακή κατάσταση, επικοινωνήστε αμέσως με το επίσημο Τεχνικό Τμήμα Υποστήριξης της Cecotec.

Περιεχόμενα κουτιού

- Εντοιχιζόμενο φούρνο μικροκυμάτων GrandHeat 2090 Built-In Touch Black/White
- Περιστρεφόμενος δίσκος
- Δακτύλιος περιστρεφόμενου δίσκου
- Μεταλλική σχάρα
- Εγχειρίδιο οδηγιών

3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

- Το προϊόν πρέπει να τοποθετηθεί σε επίπεδο, σταθερό και στεγνό μέρος, μακριά από διαβρωτικά υλικά, θερμότητα και υγρασία, όπως καυστήρες αερίου ή νερό.
- Διαστάσεις προϊόντος:

Πλάτος (mm)	Ύψος (mm)	Βάθος (mm)
595	385	335

Ο φούρνος μικροκυμάτων πρέπει να έχει επαρκή εξαερισμό. Για τον σκοπό αυτό, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

- Αφήστε χώρο 20 mm γύρω από τον φούρνο μικροκυμάτων.
- Ακολουθήστε τις ενδείξεις στην εικόνα 3 σχετικά με το μέγεθος του ανοίγματος όπου θέλετε να εγκαταστήσετε τον φούρνο μικροκυμάτων.
- Το κομμάτι επίπλου πρέπει να έχει πάχος 20 mm.

Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για να εγκαταστήσετε τον φούρνο μικροκυμάτων:

1. Βεβαιωθείτε ότι πληρούνται οι παραπάνω απαιτήσεις χώρου.
 2. Τοποθετήστε ολόκληρο τον φούρνο μικροκυμάτων μέσα στο έπιπλο. **Εικ. 4**
 3. Κεντράρετε τον φούρνο μικροκυμάτων στο άνοιγμα του επίπλου. **Εικ. 5**
 4. Χρησιμοποιήστε τις βίδες που παρέχονται με τον φούρνο μικροκυμάτων για να τον ασφαλίσετε στο έπιπλο, όπως φαίνεται στην εικόνα 6.
- Το προϊόν πρέπει να τοποθετηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε το βύσμα να είναι προσβάσιμο και να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική γείωση σε περίπτωση διαρροής, ώστε να αποφεύγονται ηλεκτροπληξίες.
 - Η πόρτα του φούρνου μικροκυμάτων πρέπει να είναι κλειστή για να λειτουργήσει.
 - Εάν υπάρχουν υπολείμματα κατασκευής μέσα στον φούρνο μικροκυμάτων, αφήστε την πόρτα του ανοιχτή για να εξασφαλιστεί καλός αερισμός. Συνιστάται να ζεσταίνετε επανειλημμένα ένα ποτήρι νερό σε υψηλή ισχύ κατά τις πρώτες χρήσεις.

4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1. ΠΡΙΝ ΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

Συνδέστε τον φούρνο μικροκυμάτων στην πρίζα. Η οθόνη θα ανάψει, θα εισέλθει σε λειτουργία αναμονής και θα δείξει την ένδειξη 1:00.

2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ

Υπάρχουν πέντε επίπεδα ισχύος (100P, 80P, 50P, 30P, και 10P).

1. Πατήστε το κουμπί ισχύος (2) και επιλέξτε την επιθυμητή ισχύ μικροκυμάτων.
2. Περιστρέψτε το κουμπί για να αυξήσετε ή να μειώσετε τον χρόνο. Το εύρος επιλέξιμου χρόνου είναι 0:10-60:00.
3. Αφού επιλέξετε τον χρόνο, πατήστε το κουμπί “START/+30 δευτ.” για να ξεκινήσει η λειτουργία.
4. Όταν ο χρόνος τελειώσει, θα ακούσετε έναν ήχο.

Επίπεδο ισχύος	Λειτουργία
100P	Γρήγορο και πλήρες μαγείρεμα
80P	Μέτριο ταχύ μαγείρεμα
50P	Μαγείρεμα με ατμό
30P	Απόψυξη
10P	Διατήρηση θερμοκρασίας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- Όταν ο φούρνος μικροκυμάτων λειτουργεί σε πλήρη ισχύ, η ισχύς θα μειώνεται αυτόματα μετά από λίγο για να παραταθεί η διάρκεια ζωής της συσκευής.
- Εάν ανοίξετε την πόρτα κατά τη λειτουργία, πρέπει να πατήσετε το κουμπί “START/+30 δευτ.” για να συνεχίσετε.
- Εάν αφαιρέσετε το φαγητό πριν ολοκληρωθεί ο προκαθορισμένος χρόνος, πρέπει να πατήσετε το κουμπί “STOP/LOCK” για να αποτρέψετε την περαιτέρω λειτουργία του φούρνου μικροκυμάτων.

3. ΑΠΟΨΥΞΗ/ΡΟΛΟΪ

3.1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΨΥΞΗΣ

Υπάρχουν δύο λειτουργίες απόψυξης:

- **dEF1:** απόψυξη κατά βάρος. Το εύρος βάρους που μπορείτε να επιλέξετε είναι 100-1500 g. Σε αυτήν τη λειτουργία, θα ηχησει ένα μπιπ για να ειδοποιήσει τον χρήστη να γυρίσει το φαγητό κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.
 - **dEF2:** απόψυξη κατά χρόνο. Το εύρος χρόνου που μπορείτε να επιλέξετε είναι 0:10-60:00.
1. Πατήστε το κουμπί “Defrost/Clock” για να επιλέξετε απόψυξη κατά βάρος ή χρόνο και η οθόνη θα δείξει “dEF1” ή “dEF2”.
 2. Περιστρέψτε το κουμπί για να επιλέξετε το βάρος του φαγητού ή τον χρόνο απόψυξης.
 3. Αφού επιλέξετε το βάρος ή τον χρόνο απόψυξης, πατήστε το κουμπί “START/+30 δευτ.” για να ξεκινήσει η λειτουργία.
 4. Όταν ολοκληρωθεί, θα ακούσετε έναν βόμβο.

Συμβουλές για τον χρόνο απόψυξης τροφίμων:

- Ο χρόνος στη λειτουργία απόψυξης κατά βάρος είναι κατά προσέγγιση. Μπορεί να χρειαστείτε περισσότερο ή λιγότερο χρόνο ανάλογα με τον τύπο του φαγητού.
- Είναι απαραίτητο να γυρίσετε το φαγητό κατά τη διάρκεια της λειτουργίας για να επιτευχθεί ομοιόμορφο αποτέλεσμα.

Η απόψυξη συνήθως διαρκεί περισσότερο από τη θέρμανση του φαγητού.

- Αν το φαγητό μπορεί να κοπεί με μαχαίρι, η διαδικασία απόψυξης μπορεί να θεωρηθεί ολοκληρωμένη.
- Το αποψυγμένο φαγητό πρέπει να καταναλωθεί το συντομότερο δυνατόν. Δεν είναι σκόπιμο να το βάλετε ξανά στο ψυγείο ή να το καταψύξετε ξανά.

3.2. ΡΟΛΟΪ

Ρύθμιση ρολογιού:

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί απόψυξης κατά βάρος/χρόνου (7) για περισσότερα από 3 δευτερόλεπτα για να μπειτε στη διεπαφή ρύθμισης του ρολογιού.
2. Τα ψηφία της ώρας θα αναβοσβήνουν στην οθόνη. Ρυθμίστε την ώρα περιστρέφοντας το κουμπί.
3. Αφού ρυθμίσετε την ώρα, πατήστε το κουμπί “START/+30 s” για να μπειτε στη λειτουργία ρύθμισης των λεπτών. Ρυθμίστε τα λεπτά περιστρέφοντας το κουμπί.
4. Αφού ρυθμίσετε τα λεπτά, πατήστε ξανά το κουμπί “START/+30 s” για να βγείτε από τη λειτουργία ρύθμισης.

5. ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ

Υπάρχουν οκτώ αυτόματα μενού.

1. Πατήστε το κουμπί “Menu” για να επιλέξετε το επιθυμητό μενού.
2. Περιστρέψτε το κουμπί για να επιλέξετε το βάρος του μενού.
3. Πατήστε το κουμπί “START/+30 s” για να ξεκινήσει η λειτουργία.
4. Μόλις ολοκληρωθεί, θα ακούσετε έναν ήχο βουητού.

ΟΘΟΝΗ | ΜΕΝΟΥ | ΒΑΡΟΣ

- A.1 | ΠΑΤΑΤΕΣ | 250 γρ, 500 γρ, 750 γρ
- A.2 | ΖΥΜΑΡΙΚΑ | 50 γρ, 100 γρ, 150 γρ
- A.3 | ΠΙΤΣΑ | 200 γρ, 400 γρ
- A.4 | ΠΟΠΚΟΡΝ | 100 γρ
- A.5 | ΛΑΧΑΝΙΚΑ | 200 γρ, 400 γρ, 600 γρ

| A.6 | ΠΟΤΑ | 1 κούπα (250 ml) | | | 2 κούπες (500 ml) |

		3 κούπες (750 ml)
A.7	ΚΡΕΑΣ	200 g
		400 g
		600 g
-----	-----	-----
A.8	ΨΑΡΙ	200 g
		400 g
		600 g

Συνιστάται το φαγητό να είναι σε θερμοκρασία δωματίου (20-25°C). Μια υψηλότερη ή χαμηλότερη θερμοκρασία θα απαιτούσε αύξηση ή μείωση του χρόνου λειτουργίας.

- Η θερμοκρασία, το βάρος και το σχήμα του φαγητού έχουν μεγάλη επίδραση, επομένως μπορείτε να προσαρμόσετε τον χρόνο περισσότερο ή λιγότερο από τον υποδεικνυόμενο, εάν είναι απαραίτητο.

5. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΚΡΙΛ Υπάρχουν τρεις λειτουργίες Γκριλ:

- G: γκριλ. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να μαγειρέψετε λεπτά κομμάτια κρέατος, χοιρινό, λουκάνικα και φτερούγες κοτόπουλου για να αποκτήσουν καλό χρώμα.
 - C-1: συνδυασμός 1 που αποτελείται από γκριλ και μικροκύματα. 30% μικροκύματα και 70% γκριλ.
 - C-2: συνδυασμός 2 που αποτελείται από γκριλ και μικροκύματα. 55% μικροκύματα και 45% γκριλ.
1. Πατήστε το κουμπί «Grill» και επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία.
 2. Περιστρέψτε τον διακόπτη για να επιλέξετε τον χρόνο μαγειρέματος. Το ρυθμιζόμενο εύρος χρόνου είναι από 10 έως 60 λεπτά.
 3. Μόλις εισαχθεί ο χρόνος μαγειρέματος, πατήστε το κουμπί «START/+30 s» για να ξεκινήσει η λειτουργία. Σε αυτή τη λειτουργία, θα ηχήσει ένα μπιπ για να ειδοποιήσει τον χρήστη να γυρίσει το φαγητό κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.
 4. Μόλις ολοκληρωθεί, θα ακούσετε έναν βόμβο.

Προειδοποίηση Στη λειτουργία γκριλ, όλα τα μέρη του φούρνου μικροκυμάτων μπορεί να γίνουν πολύ ζεστά, συμπεριλαμβανομένου του σχάρας και των δοχείων. Να είστε προσεκτικοί όταν αφαιρείτε οποιοδήποτε αντικείμενο από τον φούρνο μικροκυμάτων. Χρησιμοποιήστε χοντρά πανιά ή γάντια κουζίνας για να αποφύγετε εγκαύματα.

6. ΔΙΑΚΟΠΗ

- Κατά τη διάρκεια των ρυθμίσεων μαγειρέματος, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί «STOP/κλείδωμα» για να ακυρώσετε τις ρυθμίσεις και να επιστρέψετε στη λειτουργία αναμονής.
- Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί «STOP/κλείδωμα» για παύση.

7. ΕΝΑΡΞΗ/+30 s

- Μετά τη ρύθμιση του χρόνου μαγειρέματος ή του βάρους του φαγητού, πατήστε το κουμπί «START/+30 s» για να ξεκινήσει ο φούρνος μικροκυμάτων.
- Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί «START/+30 s» για να αυξήσετε τον χρόνο. Κάθε πάτημα αυτού του κουμπιού θα αυξήσει τον χρόνο κατά 30 δευτερόλεπτα. Στη λειτουργία Μενού και στη λειτουργία Απόψυξης κατά Βάρος, δεν μπορείτε να αυξήσετε τον χρόνο.
- Σε λειτουργία αναμονής, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί «START/+30 s» για να επαναλάβετε τη λειτουργία.

8. ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΝΑΡΞΗ

- Πατήστε το κουμπί «START/+30 s» για να ξεκινήσετε γρήγορα το φούρνο μικροκυμάτων.
- Κάθε πάτημα αυτού του κουμπιού θα αυξήσει τον χρόνο κατά 30 δευτερόλεπτα. Μόλις ολοκληρωθεί, θα ακούσετε έναν βόμβο.

9. ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για να κλειδώσετε τον πίνακα ελέγχου όταν καθαρίζετε ή για να αποτρέψετε τη χρήση του φούρνου μικροκυμάτων από τα παιδιά χωρίς επίβλεψη. Όλα τα κουμπιά είναι ανενεργά σε αυτή τη λειτουργία.

Ενεργοποίηση κλειδώματος για παιδιά: Σε λειτουργία αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί «STOP/κλείδωμα» για περισσότερα από 3 δευτερόλεπτα. Η λειτουργία κλειδώματος για παιδιά θα ενεργοποιηθεί και όλα τα κουμπιά θα κλειδώσουν.

Απενεργοποίηση κλειδώματος για παιδιά: Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί «STOP/κλείδωμα» για περισσότερα από 3 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία κλειδώματος για παιδιά.

5. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

- **Τοποθέτηση τροφίμων:** Τοποθετήστε τα πιο παχιά κομμάτια τροφίμων προς την άκρη του γυάλινου δίσκου. Μην βάζετε το φαγητό το ένα πάνω στο άλλο αν είναι δυνατόν.
- **Παρακολούθηση του χρόνου μαγειρέματος:** Μαγειρέψτε αρχικά για τον συντομότερο δυνατό χρόνο και προσθέστε περισσότερα λεπτά εάν είναι απαραίτητο. Το υπερβολικό μαγείρεμα μπορεί να προκαλέσει καπνό και εγκαύματα.
- **Κάλυψη τροφίμων κατά το μαγείρεμα:** Η κάλυψη των τροφίμων που πρόκειται να μαγειρέψετε αποφεύγει το πιτσίλισμα και επιτρέπει ομοιόμορφο μαγείρεμα.
- **Αναποδογυρίστε ή ανακατέψτε το φαγητό κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος.**
- Είναι σημαντικό να χρησιμοποιείτε υλικά και δοχεία κατάλληλα και ασφαλή για το μαγείρεμα σε φούρνο μικροκυμάτων. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει ποια υλικά είναι κατάλληλα και ποια όχι:

Υλικό δοχείου	Μικροκύματα	Προειδοποιήσεις
Πιάτο για ρόδισμα	Ναι	Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Ο πάτος του πιάτου για ρόδισμα πρέπει να είναι τουλάχιστον 5 mm πάνω από το περιστρεφόμενο πιάτο. Λάθος χρήση μπορεί να σπάσει το πιάτο.
Σκεύη φαγητού	Ναι	Κατάλληλα μόνο για μικροκύματα. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Μην χρησιμοποιείτε σκεύη με ρωγμές ή σπασμένα σκεύη.
Γυάλινα βάζα	Ναι	Αφαιρέστε πάντα το καπάκι. Χρησιμοποιήστε τα μόνο για ελαφρύ ζέσταμα φαγητού. Τα περισσότερα γυάλινα βάζα δεν είναι ανθεκτικά στη θερμότητα και μπορεί να σπάσουν.
Γυάλινα σκεύη	Ναι	Ανθεκτικά στη θερμότητα σκεύη μικροκυμάτων μόνο. Βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν μεταλλική επένδυση. Μην χρησιμοποιείτε σκεύη με ρωγμές ή σπασμένα σκεύη.
Σακούλες μαγειρέματος	Ναι	Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Μην κλείνετε με μεταλλική γραβάτα. Κάντε σχισμές για να διαφεύγει ο ατμός.
Χαρτοπετσέτες	Ναι	Χρησιμοποιήστε για να καλύψετε φαγητό κατά την επαναθέρμανση και για να απορροφήσει λίπη. Χρησιμοποιήστε με προσοχή για σύντομη μαγειρική ή ζέσταμα.
Χαρτί ψησίματος	Ναι	Χρησιμοποιήστε το ως κάλυμμα για να αποφύγετε πιτσιλίσματα ή ως περιτύλιγμα για μαγείρεμα στον ατμό.

Υλικό δοχείου	Μικροκύματα	Προειδοποιήσεις
Πλαστικό	Ναι	Κατάλληλο για μικροκύματα μόνο. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Πρέπει να φέρει την ένδειξη "Κατάλληλο για μικροκύματα". Ορισμένα πλαστικά δοχεία μαλακώνουν, καθώς το φαγητό ζεσταίνεται. Οι σακούλες βρασίματος και οι κλειστές πλαστικές σακούλες πρέπει να κοπούν ή να τρυπηθούν ελαφρώς, αν το αναφέρει το προϊόν.
Πλαστική μεμβράνη	Ναι	Κατάλληλη μόνο για μικροκύματα. Χρησιμοποιήστε τη για να καλύψετε το φαγητό κατά το μαγείρεμα και να διατηρήσετε την υγρασία. Μην αφήνετε την πλαστική μεμβράνη να αγγίζει το φαγητό.
Θερμόμετρα	Ναι	Κατάλληλα μόνο για μικροκύματα (θερμόμετρα κρέατος και ζαχαροπλαστικής).
Δίσκος αλουμινίου	Όχι	Μπορεί να προκαλέσει σπινθήρες. Μετακινήστε το φαγητό σε κατάλληλο σκεύος για μικροκύματα.
Χάρτινο κουτί με μεταλλική λαβή	Όχι	Μπορεί να προκαλέσει σπινθήρες. Μετακινήστε το φαγητό σε κατάλληλο σκεύος για μικροκύματα.
Μεταλλικά ή με μεταλλική επένδυση σκεύη	Όχι	Το μέταλλο προστατεύει το φαγητό από την ενέργεια των μικροκυμάτων. Η μεταλλική επένδυση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτρικό τόξο.
Μεταλλικά σύρματα (στριφτά)	Όχι	Μπορεί να προκαλέσει σπινθήρες. Μετακινήστε το φαγητό σε κατάλληλο σκεύος για μικροκύματα.
Χάρτινες σακούλες	Όχι	Μπορεί να προκαλέσει φωτιά μέσα στο φούρνο μικροκυμάτων.
Αφρώδες πλαστικό	Όχι	Το αφρώδες πλαστικό μπορεί να λιώσει ή να μολύνει το υγρό στο εσωτερικό όταν εκτεθεί σε υψηλή θερμοκρασία.
Ξύλο	Όχι	Το ξύλο μπορεί να στεγνώσει μέσα στο φούρνο μικροκυμάτων και να σπάσει ή να ραγίσει.

6. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Προειδοποιήσεις

- ο φούρνος μικροκυμάτων όσο και τα υπολείμματα φαγητού πρέπει να καθαρίζονται και να αφαιρούνται τακτικά. Η αποτυχία να διατηρείτε τη συσκευή καθαρή μπορεί να οδηγήσει σε επιδείνωση της επιφάνειας και μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη διάρκεια ζωής του προϊόντος, οδηγώντας σε πιθανό κίνδυνο.
- Μην προσπαθήσετε να αφαιρέσετε την πλάκα mica. Αυτό το εξάρτημα είναι απαραίτητο για τη σωστή λειτουργία του φούρνου μικροκυμάτων. Αυτή η πλάκα πρέπει να είναι καθαρή για να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία της.
- Αποσυνδέστε το βύσμα από την παροχή ρεύματος πριν καθαρίσετε το φούρνο μικροκυμάτων. Μην βυθίζετε τον φούρνο μικροκυμάτων σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ ισχυρά απορρυπαντικά, λειαντική σκόνη ή μεταλλική βούρτσα για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος του φούρνου μικροκυμάτων.
- Όταν ο φούρνος μικροκυμάτων έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να προκύψουν έντονες οσμές από το εσωτερικό. Για να εξαλείψετε αυτές τις οσμές, ακολουθήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους:
 - A. Γεμίστε ένα φλιτζάνι 300 ml με νερό και προσθέστε μερικές φέτες λεμονιού. Τοποθετήστε το μέσα στο φούρνο μικροκυμάτων και θερμάνετε το σε υψηλή ισχύ για 5 λεπτά.
 - B. Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι με κόκκινο τσάι μέσα στον φούρνο μικροκυμάτων και θερμάνετε το σε υψηλή ισχύ για 2 ή 3 λεπτά.
 - Γ. Χρησιμοποιήστε ένα νωπό μαλακό πανί για να καθαρίσετε τα καλύμματα, την πόρτα, τους εσωτερικούς τοίχους και το πλαίσιο της πόρτας.

7. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αναφορά προϊόντος: 01383/01384

Μοντέλο: GrandHeat 2090 Built-In Touch Black/ GrandHeat 2090 Built-In Touch White

Τάση και συχνότητα: 230 V, 50 Hz

Ισχύς μικροκυμάτων: 1200 W

Ισχύς grill: 1000 W

Συχνότητα: 2450 MHz

Χωρητικότητα: 20 λίτρα

Οι τεχνικές προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση για τη βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος.

Κατασκευάζεται στην Κίνα | Σχεδιασμένο στην Ισπανία

8. ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι, σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις, το προϊόν και/ή η μπαταρία πρέπει να απορρίπτονται ξεχωριστά από τα οικιακά απορρίμματα. Όταν το προϊόν φτάσει στο τέλος της διάρκειας ζωής του, θα πρέπει να απορρίψετε τις μπαταρίες/συσσωρευτές και να τις παραδώσετε σε σημείο συλλογής που έχει οριστεί από τις τοπικές αρχές.

Οι καταναλωτές πρέπει να επικοινωνούν με τις τοπικές αρχές ή τον λιανοπωλητή τους για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή διάθεση των παλαιών συσκευών και/ή των μπαταριών τους.

Η συμμόρφωση με τις παραπάνω οδηγίες θα βοηθήσει στην προστασία του περιβάλλοντος.

9. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ

Η Cecotec θα είναι υπεύθυνη απέναντι στον τελικό χρήστη ή καταναλωτή για οποιαδήποτε έλλειψη συμμόρφωσης που υπάρχει κατά τη στιγμή της παράδοσης του προϊόντος, σύμφωνα με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προθεσμίες που ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Συνιστάται οι επισκευές να πραγματοποιούνται από εξειδικευμένο προσωπικό.

Εάν οποιαδήποτε στιγμή εντοπίσετε κάποιο πρόβλημα με το προϊόν σας ή έχετε κάποια αμφιβολία, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με το επίσημο Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec στο +34 963 210 728.

10. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί των κειμένων αυτού του εγχειριδίου ανήκουν στην CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται. Τα περιεχόμενα αυτής της δημοσίευσης δεν επιτρέπεται, εν μέρει ή συνολικά, να αναπαραχθούν, αποθηκευτούν σε σύστημα ανάκτησης, μεταδοθούν ή διανεμηθούν με οποιονδήποτε τρόπο (ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό, καταγραφικό ή παρόμοιο) χωρίς την προηγούμενη άδεια της CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

