

**VEVOR**<sup>®</sup>  
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**GJSETZPZXZDK68TA2V0**



Παιδική Σκηνή 128 x 125 x 175 cm

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και εγκαταστήστε σωστά το προϊόν.
2. Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, οι γονείς πρέπει πάντα να συνοδεύουν τα παιδιά. Αποφύγετε τον κίνδυνο ασφυξίας.
3. Μην το εγκαταστήσετε σε σκοτεινό, υγρό μέρος.
4. Τοποθετήστε το σε μέρος με καλό αερισμό.
5. Καθαρίζετε και απολυμαίνετε συχνά τη σκηνή για να τη διατηρείτε καθαρή και υγιεινή.

## ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

- **Ηλικιακή εφαρμογή:** 1-5 ετών
- **Εμφάνιση:** Κωνικό σχήμα, Μεταλλική Υποστήριξη
- **Μέγεθος προϊόντος:** 128x125x175 cm
- **Υλικό:** Ύφασμα τύπου δέρματος ροδάκινου + Αλουμίνιο
- **Χρώμα:** Μπεζ

## ΛΙΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Παρακαλείστε να ελέγξετε ότι έχετε όλα τα εξαρτήματα όπως εμφανίζονται στη λίστα εξαρτημάτων.

- Σκηνή x1
- Μαξιλάρι x1
- Τσάντα αποθήκευσης x1
- Εγχειρίδιο χρήστη x1

### Εγκατάσταση:

**Βήμα 1:** Ανοίξτε την τσάντα αποθήκευσης και αφαιρέστε όλα τα εξαρτήματα.



**Βήμα 2:** Στήστε τη σκηνή και στη συνέχεια απλώστε τους τέσσερις στύλους.



**Βήμα 3:** Κρατήστε το πάνω μέρος του στύλου με το ένα χέρι και πατήστε το κουμπί στον στύλο με το άλλο χέρι για να τεντώσετε τον στύλο.



**Βήμα 4:**

Τεντώστε τους τέσσερις στύλους με τον ίδιο τρόπο για να σχηματίσετε το προϊόν.



**Βήμα 5:**

Τοποθετήστε τα μαξιλάρια.



## **ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ**

1. Καθαρίζετε και απολυμαίνετε τη σκηνή σας συχνά για να την διατηρείτε καθαρή και υγιεινή.
2. Αποθηκεύετε μακριά από άμεσο ηλιακό φως.
3. Ελέγχετε την αξιοπιστία των εξαρτημάτων πριν από κάθε εγκατάσταση.