

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

BSYKFTDCJ50PPR98WV2



Επαγγελματική Καφετιέρα VEVOR 50 Φλιτζανιών από
Ανοξείδωτο Ατσάλι

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Όταν χρησιμοποιείτε τον Ηλεκτρικό Βραστήρα σας, θα πρέπει πάντα να τηρείτε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, όπως οι παρακάτω:

1. Διαβάστε όλες τις οδηγίες.
2. Μην αγγίζετε ζεστές επιφάνειες. Χρησιμοποιήστε λαβές ή κουμπιά.
3. Για προστασία από ηλεκτρικά ατυχήματα, μην βυθίζετε το καλώδιο, τα φισ ή τον βραστήρα σε νερό ή άλλα υγρά.
4. Η στενή επίβλεψη είναι απαραίτητη όταν χρησιμοποιείται η συσκευή από ή κοντά σε παιδιά.
5. Αποσυνδέστε από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται και πριν από τον καθαρισμό. Αφήστε να κρυώσει πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε μέρη.
6. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο ή το φισ είναι κατεστραμμένο, εάν η συσκευή παρουσιάζει βλάβη ή έχει υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο. Επιστρέψτε τη συσκευή στον κατασκευαστή για έλεγχο, επισκευή ή ρύθμιση.
7. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για τους σκοπούς που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο. Η χρήση εξαρτημάτων που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή μπορεί να προκαλέσει κινδύνους.
8. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.
9. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου ή να ακουμπά σε ζεστές επιφάνειες.
10. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε ή κοντά σε ζεστό μάτι κουζίνας ή σε φούρνο.
11. Να είστε προσεκτικοί όταν μετακινείτε τη συσκευή εάν περιέχει ζεστά υγρά.
12. Συνδέστε πρώτα το φισ στη συσκευή και στη συνέχεια στην πρίζα. Για αποσύνδεση, αφαιρέστε το φισ.
13. **Τύπος σύνδεσης Υ:** Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή άλλο εξειδικευμένο προσωπικό για να αποφευχθεί κίνδυνος.
14. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν έχουν λάβει επίβλεψη ή οδηγίες για τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

- ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΜΟΝΟ ΣΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ.
- ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΩΡΙΣ ΥΓΡΟ: Το υγρό πρέπει πάντα να καλύπτει τον πάτο της συσκευής.
- ΜΗ ΒΥΘΙΖΕΤΕ ΤΗ ΒΑΣΗ ΣΕ ΝΕΡΟ.
- ΚΑΘΑΡΙΖΕΤΕ ΤΑΚΤΙΚΑ ΤΟΝ ΒΡΑΣΤΗΡΑ ΚΑΦΕ.
- ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ: Αντικαταστήστε μόνο με καλώδιο του κατασκευαστή, εύκαμπτο καλώδιο τύπου SJT, 18AWGx3, μήκος καλωδίου 0,4 μ < μήκος < 1,8 μ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

- **ΠΛΥΣΙΜΟ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ:** Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά και μετά από κάθε χρήση, πλύνετε το καλάθι του καφέ, τον σωλήνα κυκλοφορίας και το εσωτερικό της καφετιέρας με ζεστό, ψεκασμένο νερό. Ξεπλύνετε καλά και στεγνώστε. Σκουπίστε το εξωτερικό μέρος με ένα υγρό πανί. **ΜΗΝ ΒΥΘΙΖΕΤΕ ΤΗ ΒΑΣΗ ΣΕ ΝΕΡΟ.**
- **ΜΕΤΡΗΣΗ ΝΕΡΟΥ:** Αφαιρέστε το καπάκι, το καλάθι του καφέ και τον σωλήνα κυκλοφορίας και γεμίστε την καφετιέρα με φρέσκο, κρύο νερό μέχρι την επιθυμητή γραμμή πλήρωσης. Μην γεμίζετε την καφετιέρα πάνω από τη μέγιστη γραμμή πλήρωσης. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ ζεστό νερό για να φτιάξετε καφέ.
- **ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΦΕ:** Βρέξτε το κάτω μέρος του καλάθιου καφέ για να αποτρέψετε τη διείδυση κόκκων στον φιλτραρισμένο καφέ. Μετρήστε την κατάλληλη ποσότητα καφέ (δείτε τον πίνακα) στο καλάθι του καφέ και τοποθετήστε το καλάθι στον σωλήνα κυκλοφορίας. Τοποθετήστε το κάτω μέρος του σωλήνα κυκλοφορίας στο θερμαντικό θάλαμο, αλλά **ΜΗΝ ΤΟ ΠΙΕΣΕΤΕ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΑ.** Τοποθετήστε το καπάκι στην καφετιέρα (δεν απαιτείται ξεχωριστό πιάτο, καθώς το καπάκι λειτουργεί ως διασκορπιστής νερού).

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΦΛΙΤΖΑΝΙΑ (Ποσότητα 150 ml)	ΚΑΦΕΣ (Ξηρό μέτρο 225 ml)
10-12	1 1/4 φλιτζάνια
18-24	1 1/2 φλιτζάνια
28-30	2 φλιτζάνια
36	2 1/4 φλιτζάνια
42-50	2 1/2 φλιτζάνια

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΦΕ

- Αφήστε περίπου 1 1/2 λεπτό χρόνο παρασκευής ανά φλιτζάνι. Οι αλλαγές τάσης ή οι διακυμάνσεις στη θερμοκρασία του νερού μπορεί να επηρεάσουν τον χρόνο παρασκευής.
- **ΜΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΕ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΗ Ή ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΑΦΕΤΙΕΡΑΣ ΣΑΣ.**
- **ΣΤΡΙΨΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΣΦΡΑΓΙΣΕΤΕ ΤΟ ΚΑΠΑΚΙ:** Πριν την παρασκευή, τοποθετήστε το καπάκι στην καφετιέρα και στρίψτε για να ασφαλίσει στις ειδικές υποδοχές. Δώστε προσοχή στα βέλη στο καπάκι για σωστή περιστροφή. Για να αφαιρέσετε το καπάκι, αντιστρέψτε τη διαδικασία και σηκώστε το.
- **ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:** Συνδέστε το καλώδιο σε οποιαδήποτε πρίζα AC. Χρησιμοποιήστε μόνο 110-120V. Το λαμπάκι ένδειξης ανάβει όταν ο καφές είναι έτοιμος για σερβίρισμα. Μετά την παρασκευή, η καφετιέρα μεταβαίνει αυτόματα σε χαμηλή θερμοότητα και θα διατηρήσει τον καφέ στη σωστή θερμοκρασία σερβιρίσματος μέχρι να αποσυνδεθεί. Η καφετιέρα σταματά αυτόματα την παρασκευή αλλά παραμένει στη θερμοκρασία σερβιρίσματος όσο είναι συνδεδεμένη στην πρίζα.

ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑ: Πιέστε το μοχλό προς τα κάτω στη βρύση και κρατήστε τον μέχρι να γεμίσει το φλιτζάνι. Αφήστε τον και θα σταματήσει αυτόματα. Για συνεχή ροή (για να γεμίσετε μεγάλη καράφα ή δοχείο), τραβήξτε τον μοχλό προς τα εμπρός για να "κλειδώσει" στη θέση του. Για να σταματήσετε, πιέστε προς τα πίσω και επαναφέρετε τον μοχλό στην κανονική θέση σερβιρίσματος.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ:

- Παρασκευάστε τουλάχιστον 12 φλιτζάνια κάθε φορά για να εξασφαλίσετε την καλύτερη γεύση του καφέ. Μην παρασκευάζετε ποτέ ποσότητα μικρότερη από την ελάχιστη χωρητικότητα ή μεγαλύτερη από τη μέγιστη χωρητικότητα της καφετιέρας σας.
- Χρησιμοποιήστε κανονικό καφέ σε κόκκους για όλες τις καφετιέρες για τα καλύτερα αποτελέσματα. Μην χρησιμοποιείτε καφέ φίλτρου ή πολύ λεπτοαλεσμένο καφέ, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει υπερχειλίση στο καλάθι του καφέ. Αν αλέθετε μόνοι σας τους κόκκους καφέ, επιλέξτε μεσαίο βαθμό άλεσης για καλύτερα αποτελέσματα. Μην αλέθετε τον καφέ πολύ λεπτά (σαν πούδρα), καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει υπερχειλίση στο καλάθι του καφέ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

- Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά και μετά από κάθε χρήση, πλύνετε το καλάθι του καφέ, τον σωλήνα κυκλοφορίας και το εσωτερικό της καφετιέρας με ζεστό, σαπουνόνερο. Μην βυθίζετε τη βάση σε νερό. Ξεπλύνετε καλά με ζεστό νερό και στεγνώστε. Σκουπίστε το εξωτερικό μέρος με ένα υγρό πανί και στεγνώστε. Πριν τον καθαρισμό, αποσυνδέστε τη συσκευή και αδειάστε οποιοδήποτε υπολειπόμενο καφέ.
- Για να καθαρίσετε το καπάκι, αφαιρέστε τους λεκέδες καφέ από την κάτω πλευρά τρίβοντας με ένα υγρό πανί και ένα μη λειαντικό καθαριστικό.
- Καθαρίστε τη βρύση μετά από κάθε χρήση ρίχνοντας ζεστό νερό στην καφετιέρα και αφήνοντάς το να τρέξει από τη βρύση.
 - Ο σωλήνας κυκλοφορίας πρέπει να καθαρίζεται συχνά με μια μακριά, στενή βούρτσα για να αφαιρούνται οι αποθέσεις αλάτων, που μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία της συσκευής. Τα λιπαρά υπολείμματα καφέ μπορούν επίσης να επηρεάσουν τη γεύση του επόμενου καφέ.
- Το θερμαντικό στοιχείο της καφετιέρας πρέπει να καθαρίζεται καλά με ένα λειαντικό πανί. Ξεπλύνετε καλά και στεγνώστε.
- Για να αφαιρέσετε αποχρωματισμούς από λεκέδες καφέ, έλαια και αποθέσεις αλάτων, καθαρίστε το εσωτερικό της καφετιέρας συχνά γεμίζοντάς την μέχρι τη μέγιστη γραμμή πλήρωσης με κρύο νερό. Προσθέστε 1/2 φλιτζάνι κρέμα τρυγίας, εισάγετε τον σωλήνα κυκλοφορίας και το κενό καλάθι καφέ. Καλύψτε τη συσκευή και συνδέστε την στην πρίζα. Όταν ολοκληρωθεί ο κύκλος παρασκευής, αποσυνδέστε τη συσκευή, αφήστε την να κρυώσει και αδειάστε το περιεχόμενο. Πλύνετε και ξεπλύνετε καλά το καλάθι καφέ, τον σωλήνα κυκλοφορίας και το εσωτερικό της καφετιέρας. Αν χρησιμοποιείτε την καφετιέρα καθημερινά, αυτή η διαδικασία πρέπει να επαναλαμβάνεται κάθε δύο εβδομάδες.
- Αν η καφετιέρα χρησιμοποιείται καθημερινά, ένας ειδικός καθαρισμός κάθε δύο εβδομάδες είναι απαραίτητος για την απομάκρυνση των αλάτων. Γεμίστε την καφετιέρα με 1 λίτρο νερού και αποσταγμένο ξύδι. (Αν έχει σχηματιστεί λευκή εναπόθεση μέσα στη συσκευή, χρησιμοποιήστε επιπλέον 2 φλιτζάνια

ξύδι.) Τοποθετήστε το στέλεχος και το κενό καλάθι καφέ, ασφαλίστε το καπάκι και συνδέστε την καφετιέρα. Αφήστε την να ολοκληρώσει τον κύκλο παρασκευής, και στη συνέχεια αφήστε την να σταθεί για 10-15 λεπτά. Αποσυνδέστε τη συσκευή και αδειάστε την καφετιέρα. Αφήστε την να κρυώσει και ακολουθήστε τις γενικές οδηγίες καθαρισμού.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Αν δεν ακολουθηθούν οι οδηγίες καθαρισμού, η λειτουργία της συσκευής μπορεί να επηρεαστεί σοβαρά.

- Μην πλένετε εξαρτήματα της καφετιέρας σε πλυντήριο πιάτων.

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΛΑΘΙΟΥ ΚΑΦΕ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ

- **Αφαιρέστε το καλάθι καφέ και τα κατάλοιπα μόλις ολοκληρωθεί ο κύκλος παρασκευής.** Αυτό βοηθά επίσης στη διατήρηση της γεύσης του καφέ. Χρησιμοποιήστε το καπάκι της καφετιέρας ως δίσκο μεταφοράς κατά την απόρριψη του υγρού καλαθιού και των υπολειμμάτων καφέ.
- **Πριν παρασκευάσετε μια δεύτερη δόση, ψύξτε την καφετιέρα ξεπλένοντάς την καλά με κρύο νερό.** Εάν υπάρχει διαρροή μεταξύ της βρύσης και του σώματος της καφετιέρας, σφίξτε το παξιμάδι στο εσωτερικό της καφετιέρας. Εάν η διαρροή προέρχεται από το στόμιο της βρύσης, σφίξτε το κάλυμμα της βρύσης.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Το προϊόν αυτό υπόκειται στις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2012/19/EC. Το σύμβολο με τον διαγραμμένο κάδο απορριμμάτων υποδηλώνει ότι το προϊόν απαιτεί ξεχωριστή συλλογή απορριμμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό ισχύει για το προϊόν και όλα τα εξαρτήματα που φέρουν αυτό το σύμβολο. Τα προϊόντα με αυτό το σύμβολο δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα, αλλά πρέπει να μεταφέρονται σε σημείο συλλογής ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού για ανακύκλωση.