

cecotec

CEC-04199



Επαναφορτιζόμενη Ξυριστική Μηχανή
Προσώπου Cecotec Bamba PrecisionCare
Titanium PerfectCut

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιώντας τη συσκευή. Κρατήστε αυτή την οδηγία εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά ή νέους χρήστες. Βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου ταιριάζει η τάση που αναγράφεται στην ετικέτα χαρακτηριστικών του συσκευή και ότι η πρίζα είναι γειωμένη. Αυτό το προϊόν είναι μόνο για οικιακή χρήση. Μη χρησιμοποιείτε για εμπορικούς ή βιομηχανικούς σκοπούς και κάνουν να μην χρησιμοποιείται σε εξωτερικούς χώρους. Μην πιάνετε μια συσκευή που έχει πέσει στο νερό. Αποσυνδέστε το αμέσως. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό ή μέσα μέρη όπου υπάρχει κίνδυνος να βραχούν. Μην αποθηκεύσετε το σε σημείο που μπορεί να ρίξει στο νερό. Μην βυθίζετε το καλώδιο, το βύσμα ή οποιοδήποτε άλλο μη αφαιρούμενο μέρος της συσκευής στο νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό, ούτε να εκθέσετε το ηλεκτρικό συνδέσεις με νερό. Φροντίστε τα χέρια σας είναι στεγνά πριν χειριστείτε το βύσμα ή την αλλαγή πάνω στη συσκευή. Εκτός από τη φόρτιση, να το αποσυνδέετε πάντα από την πρίζα συσκευή από την ηλεκτρική πρίζα αμέσως μετά τη χρήση του. Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όσο συνδεδεμένο στο τροφοδοτικό ή ενώ λειτουργικός. Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα παροχή πριν από τη συναρμολόγηση ή την αποσυναρμολόγηση συνημμένα. Κρατήστε το καλώδιο μακριά από θερμαινόμενες επιφάνειες. Ποτέ μη θέτετε σε λειτουργία τη συσκευή εάν έχει φθαρεί καλώδιο ή βύσμα, εάν δεν λειτουργεί σωστά, εάν λειτουργεί έχει πέσει ή έχει καταστραφεί ή αν έχει πέσει έπεσε στο νερό. Τοποθετείτε πάντα το προστατευτικό καπάκι στην ξυριστική μηχανή ενώ δεν χρησιμοποιείται. Αντικαταστήστε το αλουμινόχαρτο και τη λεπίδα κάθε σίγουρο χρόνο για να εξασφαλιστεί η βέλτιστη λειτουργία του η συσκευή. Μην εισάγετε κανένα αντικείμενο σε κανένα από τα ανοίγματα της συσκευής. Αποθηκεύετε πάντα τη συσκευή και το καλώδιο σε α περιοχή χωρίς υγρασία. Μην το χρησιμοποιείτε και μην το αποθηκεύετε σε θερμοκρασίες κάτω από 0 °C ή πάνω από 40 °C. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε αεροζόλ ο σπρέι. Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή με κατεστραμμένο ή σπασμένη μονάδα κοπής, καθώς μπορεί να προκληθεί τραυματισμός. Πάντα βεβαιωθείτε ότι οι λεπίδες είναι σωστά ευθυγραμμισμένες. Χρησιμοποιείτε μόνο αξεσουάρ, εξαρτήματα και τα

φορτιστής που παρέχεται από την Cecotec.
Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης ή τάση μετατροπέα με αυτή τη συσκευή.
Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή.
Αυτή η συσκευή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ή άτομα με μειωμένη σωματική, αισθητηριακή ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώση. Επιβλέπετε τα μικρά παιδιά να κάνουν βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

1. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Εικ. 1.

1. Προστατευτικό καπάκι
2. Πλαίσιο αλουμινόχαρτου
3. Πλωτό σύστημα κεφαλής ξυρίσματος
1. Λεπίδες (Ab)
2. Υποστήριξη λεπίδων (Aa)
3. Πλωτό πλαίσιο (B)
4. Κουμπί απελευθέρωσης πλωτού συστήματος
5. Θάλαμος μαλλιών
6. Κουμπί απελευθέρωσης πλαισίου φύλλου
7. Διακόπτης
8. Φωτεινή ένδειξη
9. Τρίμερ
10. Επιλογέας Trimmer
11. Πρίζα ρεύματος
12. Βούρτσα καθαρισμού
13. Καλώδιο ρεύματος

2. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Βγάλτε το προϊόν από το κουτί.

Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας. Φυλάξτε το αρχικό κουτί.

Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα περιλαμβάνονται και σε καλή κατάσταση, Διαφορετικά, επικοινωνήστε αμέσως με την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec.

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Αφαιρέστε το προστατευτικό καπάκι.

Πατήστε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε την ξυριστική μηχανή.

Μετακινήστε την ξυριστική μηχανή απαλά πάνω από το δέρμα σας. Κάντε και κυκλικά και ίσια κινήσεις.

Πατήστε το διακόπτη για να απενεργοποιήσετε την ξυριστική μηχανή.

Καθαρίστε τη συσκευή πατώντας το κουμπί απελευθέρωσης του πλωτήρα σύστημα και στη συνέχεια, καθαρίστε τις υπόλοιπες τρίχες με τη βούρτσα καθαρισμού.

Τοποθετήστε το προστατευτικό καπάκι στην ξυριστική μηχανή μετά από κάθε χρήση.

Χρησιμοποιώντας το τρίμερ

Εικ. 2.

Πατήστε το κουμπί κοπής για να ανοίξετε το τρίμερ. Τοποθετήστε το τρίμερ στο α ορθή γωνία (90°) στο δέρμα σας και μετακινήστε το προς τα κάτω για να κόψετε τις φαβορίτες ή περιγράμμα.

Φόρτιση

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη πριν τη φορτίσετε.

Η κόκκινη ένδειξη θα ανάψει κατά τη φόρτιση και θα γίνει πράσινη όταν φορτίζεται.

Η ξυριστική μηχανή θα έχει χρόνο φόρτισης 2 ωρών.

Οδηγίες μπαταρίας

Αυτή η συσκευή περιλαμβάνει μπαταρίες Li-ion, μην αποτεφρώνετε ή εκθέτετε σε υψηλές θερμοκρασίες, καθώς μπορεί να εκραγούν.

Διαρροές από την μπαταρία ή τις κυψέλες της μπαταρίας μπορεί να συμβούν σε ακραίες συνθήκες

συνθήκες. Μην αγγίζετε κανένα υγρό που διαρρέει από την μπαταρία. Αν το υγρό έρχεται σε επαφή με το δέρμα, πλύνετε αμέσως με σαπούνι και νερό. Εάν το υγρό μπει στα μάτια, ξεπλύνετε αμέσως με καθαρό

νερό για τουλάχιστον 10 λεπτά και ζητήστε ιατρική βοήθεια. Φορούν γάντια για το χειρισμό της μπαταρίας και απόρριψη αμέσως σύμφωνα με τοπικούς κανονισμούς.

Αποφύγετε την επαφή της μπαταρίας με μικρά μεταλλικά αντικείμενα όπως συνδετήρες, νομίσματα, κλειδιά, καρφιά ή βίδες.

Πριν χρησιμοποιηθεί μια νέα μπαταρία ή πριν χρησιμοποιηθεί η μπαταρία για πρώτη φορά μετά

μακροχρόνια αποθήκευση, φορτίστε πλήρως την μπαταρία. Όταν η συσκευή είναι αποθηκευμένη

και δεν χρησιμοποιείται για μεγάλα χρονικά διαστήματα, βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη και βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι φορτισμένη και αποφορτισμένη στο

τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις μήνες.

Μην αφαιρείτε την μπαταρία κατά τη φόρτιση.

4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Εικ. 3.

Εικ. 4.

Εικ. 5.

Εικ. 6.

Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος πριν τον καθαρισμό, τη συναρμολόγηση ή την αποσυναρμολόγηση οποιουδήποτε από τα μέρη του.

Καθαρίζετε τη συσκευή μετά από κάθε χρήση με τη βούρτσα καθαρισμού ή ένα ελαφρύ βρεγμένο πανί. Μη χρησιμοποιείτε νερό.

Μη χρησιμοποιείτε πεπιεσμένο αέρα, λειαντικά επιθέματα καθαρισμού, σκόνες ή καθαριστικά για τον καθαρισμό του προϊόντος.

Μην βυθίζετε το σώμα της συσκευής σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό ή μέρος είναι κάτω από τρεχούμενο νερό.

Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης πλαισίου αλουμινίου και αφαιρέστε το πλαίσιο αλουμινίου περιστρέφοντας

είναι αριστερόστροφα. Καθαρίστε το αλουμινόχαρτο και το πλαίσιο μεμβράνης.

Ωστε να. Αφαιρέστε το στήριγμα των λεπίδων από τις λεπίδες, γυρίστε το κεντρικό τμήμα αριστερόστροφα.

Αφαιρέστε τον εσωτερικό κόφτη και καθαρίστε τον. Χρησιμοποιήστε τη κοντή πλευρά του πινέλου για να

καθαρίστε τον εσωτερικό κόφτη.

Χρησιμοποιήστε τη μακριά πλευρά της βούρτσας για να καθαρίσετε το προστατευτικό, το πλαίσιο αλουμινίου, τα μαλλιά

σώμα θαλάμου και ξυριστικής μηχανής.

Αφαιρέστε τα αποκόμματα μαλλιών από το εξάρτημα και το σώμα.

Επανασυναρμολογήστε τα εξαρτήματα της συσκευής.

Συντήρηση του συστήματος κοπής

Σημείωση: Προτείνεται η αντικατάσταση του ξυριστικού καπακιού και της κεφαλής ξυρίσματος στο

τουλάχιστον κάθε χρόνο, προκειμένου να διατηρηθεί η απόδοση κοπής της ξυριστικής μηχανής