

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SYKDBLPK10M66AVEV2 - SYKDBLQP10MMY45LJV2
DYYBDBL3200W2444DV2 - SYKDBLQP10MMKM03V2
SYKDBLQP10MM1NALS2 - SYKDBLQP10MM0D13GV2
SYKDBLPK10MNYBT9V2



Ηλεκτρική Επαγγελματική Πλάκα Ψησίματος VEVOR 3200W

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε ΟΛΕΣ τις οδηγίες.

1. Βεβαιωθείτε ότι η τάση της πρίζας είναι ίδια με την τάση που αναγράφεται στην πινακίδα χαρακτηριστικών της συσκευής.
2. Μην επιτρέπετε σε παιδιά, ανήλικους και κατοικίδια ζώα να πλησιάζουν ή να αγγίζουν τη συσκευή.
3. Μην αγγίζετε τις ζεστές επιφάνειες απευθείας με τα χέρια σας. Χρησιμοποιείτε πάντα τη λαβή ή το κουμπί χειρισμού.
4. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην βυθίζετε το καλώδιο ή το φως σε νερό ή άλλα υγρά.
5. Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλο υγρό.
6. Αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε και πριν την καθαρίσετε. Αφήστε τη να κρυώσει πριν συναρμολογήσετε ή αποσυναρμολογήσετε μέρη της ή πριν την καθαρίσετε.
7. Περιμένετε να κρυώσουν οι ΖΕΣΤΕΣ επιφάνειες πριν τη λειτουργία και τον καθαρισμό.
8. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο ή το φως είναι φθαρμένο, εάν δεν λειτουργεί σωστά ή έχει υποστεί οποιαδήποτε μηχανική ζημιά. Στείλτε τη σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για έλεγχο και επισκευή (ΜΟΝΟ εξειδικευμένοι τεχνικοί θα πρέπει να ανοίγουν τη συσκευή).
9. Η χρήση εξαρτημάτων ή πρόσθετων στοιχείων που δεν παρέχονται ή συνιστώνται από τον κατασκευαστή ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμούς.
10. Αποθηκεύετε τη συσκευή σε ξηρό και ασφαλές μέρος.
11. Μην αφήνετε το καλώδιο τροφοδοσίας να κρέμεται από την άκρη τραπέζιού ή πάγκου ή να αγγίζει ζεστές επιφάνειες.
12. Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω ή κοντά σε καυτές εστίες, ηλεκτρικούς καυστήρες ή θερμαντικά σώματα.
13. Αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα πριν τη σύνδεση ή την αποσύνδεση. Πιάνετε πάντα το φως και όχι το καλώδιο.
14. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που προορίζεται.
15. ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΗ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ. Μην την αφήνετε ποτέ χωρίς επιτήρηση κατά τη χρήση.
16. Μην καθαρίζετε τη συσκευή με υλικά που προκαλούν γρατσουνιές.
17. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι συνδεδεμένη σε γειωμένη πρίζα με κατάλληλη ηλεκτρική παροχή. Εάν η πρίζα δεν είναι γειωμένη, ζητήστε από πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο να εγκαταστήσει γειωμένη πρίζα.
18. Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα, το φως και το καλώδιο τροφοδοσίας είναι σε καλή κατάσταση. Εάν έχουν φθορές, ζητήστε από πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο να τα επισκευάσει σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
19. Αποφύγετε τη χρήση της συσκευής παρουσία εύφλεκτων υγρών, αερίων, σκόνης ή άλλων εκρηκτικών καταστάσεων.
20. Μην μετακινείτε τη συσκευή πριν κρυώσει.
21. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε γκαράζ ή κάτω από ντουλάπια τοίχου. Πριν την αποθηκεύσετε σε γκαράζ, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς.
22. Σε περίπτωση φθοράς του καλωδίου τροφοδοσίας, θα πρέπει να αντικατασταθεί με καινούργιο.
23. Οι επισκευές θα πρέπει να πραγματοποιούνται από τον κατασκευαστή, τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του ή ένα εξίσου εξειδικευμένο άτομο, για να αποφευχθεί ο κίνδυνος.

24. Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
25. Πριν από κάθε χρήση, πραγματοποιήστε έλεγχο της συσκευής.
26. ΜΗΝ καθαρίζετε με υλικά που προκαλούν γρατσουνιές.
27. Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη χρήση. Μην αφήνετε ποτέ ένα παιδί χωρίς επίβλεψη.
28. Τα ούρα και τα περιττώματα των κατοικίδιων ζώων μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στο προϊόν. Φροντίστε να τα κρατάτε μακριά από τη συσκευή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από μικρά παιδιά ή άτομα με προβλήματα υγείας, εκτός εάν επιτηρούνται από υπεύθυνο άτομο, ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής χρήση της συσκευής. Τα μικρά παιδιά πρέπει να επιτηρούνται ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με το προϊόν. Τα κατοικίδια ζώα πρέπει να μένουν μακριά από τη συσκευή.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά τη χρήση, δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις συνδέσεις και τις λαβές του προϊόντος κατά τον καθαρισμό.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Πριν από την πρώτη χρήση της συσκευής, αφαιρέστε όλα τα διαφημιστικά υλικά και τα υλικά συσκευασίας και βεβαιωθείτε ότι οι πλάκες θέρμανσης είναι καθαρές και χωρίς σκόνη.

Εάν χρειάζεται, σκουπίστε τις με ένα υγρό πανί. Στεγνώστε τις με ένα απορροφητικό πανί που δεν αφήνει χνούδι.

Προσοχή: Κατά την πρώτη θέρμανση της συσκευής, μπορεί να παρατηρηθεί μια μικρή ποσότητα θερμότητας, καπνού ή οσμής. Αυτό είναι φυσιολογικό στις συσκευές θέρμανσης και δεν επηρεάζει την ασφάλεια της συσκευής σας.

Προειδοποίηση: Βεβαιωθείτε ότι η λεκάνη λαδιού έχει τοποθετηθεί σωστά.

1. Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια επίπεδη, στεγνή και σταθερή επιφάνεια, μακριά από εύφλεκτα υλικά.
2. Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα και ρυθμίστε τη θερμοκρασία στην επιθυμητή θερμοκρασία.
3. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, η ενδεικτική λυχνία πορτοκαλί χρώματος θα ανάβει και θα σβήνει κυκλικά, υποδεικνύοντας τη ρύθμιση της θερμοκρασίας.

Συμβουλές:

1. Οι επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με το λάδι πρέπει να είναι στεγνές και καθαρές.
2. Η δεξαμενή λαδιού πρέπει να καθαρίζεται τακτικά για την αποφυγή συσσώρευσης υπολειμμάτων.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1. Μετά τη χρήση, ρυθμίστε τη θερμοκρασία στη χαμηλότερη θέση, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και περιμένετε να κρυώσει.
2. Χρησιμοποιήστε μια μαλακή βούρτσα ή σφουγγάρι για να αφαιρέσετε τα υπολείμματα και το λάδι από τις επιφάνειες.
3. Καθαρίστε τις εξωτερικές επιφάνειες με ένα υγρό πανί, ένα στεγνό πανί ή ένα μαλακό σφουγγάρι. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ λειαντικά καθαριστικά ή σύρμα.
4. Καθαρίζετε τακτικά για να αποφύγετε τη συσσώρευση βρωμιάς.

Προσοχή:

- Για τον καθαρισμό της φόρμας μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά ή τραχιά αντικείμενα για να αποφύγετε ζημιά στην αντικολλητική επικάλυψη.
- Πριν από την επόμενη χρήση, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σωστά συναρμολογημένη.

Προειδοποίηση:

- Μην βυθίζετε ποτέ το προϊόν σε νερό ούτε να έρχεστε σε επαφή με υγρά.
- Κατά τον καθαρισμό, προσέχετε να αφαιρείτε τις φόρμες με ασφάλεια.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

1. Πριν αποθηκεύσετε τη συσκευή, αποσυνδέστε την από την πρίζα.
2. Πριν αποθηκεύσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι είναι καθαρή, στεγνή και έχει κρυώσει.
3. Για την αποθήκευση, μπορείτε να τοποθετήσετε ανάμεσα στα μέρη της ένα χαρτί που απορροφά λάδι για να προστατεύσετε την αντικολλητική επιφάνεια.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ	Περιοχή	Τάση	Ισχύς	Τύπος πρίζας
HT-811	Βόρεια Αμερική	AC120V60Hz	1800 W	Αμερικάνικη Πρίζα
	Ευρώπη	50Hz (με αλλαγή 220-240V)	3200 W	Ευρωπαϊκή Πρίζα
HT-811A	Βόρεια Αμερική	AC120V60Hz	1800 W	Αμερικάνικη Πρίζα
	Ευρώπη	50Hz (με αλλαγή 220-240V)	3200 W	Ευρωπαϊκή Πρίζα
HT-811E	Βόρεια Αμερική	AC120V60Hz	1800 W	Αμερικάνικη Πρίζα
	Ευρώπη	50Hz (με αλλαγή 220-240V)	3200 W	Ευρωπαϊκή Πρίζα
HT-812	Βόρεια Αμερική	AC120V60Hz	3600 W	Αμερικάνικη Πρίζα
	Ευρώπη	50Hz (με αλλαγή 220-240V)	3600 W	Ευρωπαϊκή Πρίζα
HT-813	Βόρεια Αμερική	AC120V60Hz	3600 W	Αμερικάνικη Πρίζα
	Ευρώπη	50Hz (με αλλαγή 220-240V)	3600 W	Ευρωπαϊκή Πρίζα
HT-813A	Βόρεια Αμερική	AC120V60Hz	3600 W	Αμερικάνικη Πρίζα
	Ευρώπη	50Hz (με αλλαγή 220-240V)	3600 W	Ευρωπαϊκή Πρίζα
HT-813E	Βόρεια Αμερική	AC120V60Hz	3600 W	Αμερικάνικη Πρίζα
	Ευρώπη	50Hz (με αλλαγή 220-240V)	3600 W	Ευρωπαϊκή Πρίζα

Σημείωση:

1. Χρησιμοποιείτε κατάλληλο εξωτερικό τροφοδοτικό που να είναι συμβατό με την τάση του προϊόντος.
2. Μην υπερβαίνετε το μέγιστο επιτρεπτό φορτίο που καθορίζεται στις οδηγίες χρήσης του προϊόντος.