

# VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

DCPQCQDRCPFXLM9YZV2



Ασύρματο Σύστημα Ειδοποίησης Έτοιμης Παραγγελίας  
Πελατών για Εστιατόρια με 988 Κανάλια και 16  
Συσκευές

## ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Σας ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Για να διασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν από τη χρήση και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά. Φροντίστε να διαβάσετε τις προφυλάξεις και τους κανόνες ασφάλειας σε αυτήν τη σελίδα για να εξασφαλίσετε την ασφαλή χρήση.

Αυτό το εγχειρίδιο θα περιγράψει προειδοποιήσεις ασφαλείας και προφυλάξεις, λειτουργία, συντήρηση και καθαρισμό. Οι προειδοποιήσεις και οι οδηγίες που αναφέρονται σε αυτό το εγχειρίδιο δεν καλύπτουν όλες τις πιθανές συνθήκες και καταστάσεις που μπορεί να προκύψουν. Η προσοχή και η κοινή λογική δεν είναι ενσωματωμένες σε αυτό το προϊόν, καθώς πιστεύουμε ότι οι χρήστες θα συμμορφωθούν με αυτούς τους κανόνες. Εάν έχετε προβλήματα, παρακαλούμε καλέστε μας. Μην προσπαθήσετε να επιδιορθώσετε το πρόβλημα μόνοι σας, γιατί μπορεί να προκαλέσετε τραυματισμό ή ζημιά στην περιουσία.

Παρακαλούμε διαβάστε ΟΛΕΣ τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας.

1. Εάν η μπαταρία είναι χαμηλή, παρακαλούμε φορτίστε την εγκαίρως.
2. Μην αφήνετε παιδιά, ανήλικους και κατοικίδια να πλησιάζουν ή να αγγίζουν τη συσκευή.
3. Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλο υγρό.
4. Μην αποσυναρμολογείτε το προϊόν.
5. Η χρήση οποιωνδήποτε εξαρτημάτων ή προσαρτημάτων που δεν παρέχονται ή συνιστώνται από τον κατασκευαστή μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
6. Εάν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τους προσαρμογείς. Μην χρησιμοποιείτε άλλους προσαρμογείς εκτός από τον παρεχόμενο μετασχηματιστή.
7. Μην αφήνετε το προϊόν να κρέμεται πάνω από την άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου ή να έρχεται σε επαφή με καυτές επιφάνειες.
8. Μην τοποθετείτε το προϊόν πάνω ή κοντά σε θερμότητα, καυστήρες ή θερμαντικά σώματα.
9. Μην το χρησιμοποιείτε για άλλους σκοπούς πέρα από τη δηλωμένη χρήση.
10. ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ.
11. ΜΗΝ ΤΟ ΚΑΘΑΡΙΖΕΤΕ ΜΕ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟΞΗΣΗΣ.
12. Παρακαλούμε καθαρίστε το τακτικά, τουλάχιστον μία φορά το μήνα.
13. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν έχουν δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.

## Πληροφορίες FCC

**Προσοχή:** Αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από τον υπεύθυνο για τη συμμόρφωση μπορεί να ακυρώσουν την εξουσία του χρήστη να χειρίζεται τον εξοπλισμό! Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των Κανόνων FCC. Η λειτουργία υπόκειται στους ακόλουθους δύο όρους:

1. Αυτό το προϊόν μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές.
2. Αυτό το προϊόν πρέπει να αποδέχεται οποιοσδήποτε παρεμβολές λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

**Προειδοποίηση:** Αλλαγές ή τροποποιήσεις σε αυτό το προϊόν που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από τον υπεύθυνο για τη συμμόρφωση μπορεί να ακυρώσουν την εξουσία του χρήστη να χειρίζεται το προϊόν.

**Σημείωση:** Αυτό το προϊόν έχει ελεγχθεί και βρέθηκε να συμμορφώνεται με τα όρια για μια ψηφιακή συσκευή Κατηγορίας Β σύμφωνα με το Μέρος 15 των Κανόνων FCC. Αυτά τα όρια σχεδιάστηκαν για να παρέχουν λογική προστασία έναντι επιβλαβών παρεμβολών σε μια οικιακή εγκατάσταση.

Αυτό το προϊόν παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να ακτινοβολεί ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, αν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές σε ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν υπάρχει εγγύηση ότι δεν θα προκληθούν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Αν το προϊόν προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στη λήψη ραδιοφωνίας ή τηλεόρασης, οι οποίες μπορούν να προσδιοριστούν ενεργοποιώντας και απενεργοποιώντας το προϊόν, ο χρήστης ενθαρρύνεται να προσπαθήσει να διορθώσει την παρεμβολή με έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους τρόπους:

- Αναπροσανατολισμός ή μετακίνηση της κεραίας λήψης.
- Αύξηση της απόστασης μεταξύ του προϊόντος και του δέκτη.
- Σύνδεση του προϊόντος σε μια πρίζα σε κύκλωμα διαφορετικό από εκείνο στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
- Συμβουλευτείτε τον προμηθευτή ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιο/τηλεόρασης για βοήθεια.

Η συσκευή έχει αξιολογηθεί και πληροί την απαίτηση γενικής έκθεσης σε RF. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε φορητό περιβάλλον χωρίς περιορισμούς.

## Πληροφορίες IC

### Προσοχή IC:

- Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τα πρότυπα RSS χωρίς άδεια της Industry Canada. Η λειτουργία υπόκειται στους ακόλουθους δύο όρους:
  1. Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να προκαλεί παρεμβολές, και
  2. Αυτή η συσκευή πρέπει να αποδέχεται οποιοσδήποτε παρεμβολές λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία της συσκευής. Η συσκευή έχει αξιολογηθεί και πληροί τις γενικές απαιτήσεις έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες (RF). Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε φορητό περιβάλλον χωρίς περιορισμούς.

## Παράμετροι Προϊόντος

Μοντέλο	9106
Συχνότητα λειτουργίας	433MHz (ASK)
Διαμόρφωση	OOK AM
Είσοδος τροφοδοσίας	AC100-240V 50/60Hz
Έξοδος τροφοδοσίας προσαρμογέα	DC12V 1A
Συσκευές ειδοποίησης	16 τεμάχια

### ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

1. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, αφαιρέστε όλα τα διαφημιστικά και υλικά συσκευασίας και ελέγξτε ότι το προϊόν είναι καθαρό και απαλλαγμένο από σκόνη.
2. Παρακαλούμε απορρίψτε όλες τις πλαστικές σακούλες προσεκτικά και κρατήστε τις μακριά από παιδιά και κατοικίδια.
3. Ελέγξτε όλα τα παρεχόμενα εξαρτήματα σύμφωνα με τη λίστα σε αυτό το εγχειρίδιο. Βεβαιωθείτε ότι έχετε όλα τα αναφερόμενα εξαρτήματα.

### ΣΚΕΨΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

1. Παρακαλούμε τοποθετήστε τον ειδοποιητή (pager) στη βασική μονάδα για φόρτιση για περισσότερα από 20 λεπτά πριν από τη ρύθμιση.
2. Στα πρώτα τρία δευτερόλεπτα μετά την κλήση των ειδοποιητών, η πίεση του κουμπιού ακύρωσης δεν θα ακυρώσει την κλήση.
3. Ενεργοποίηση: Τοποθετήστε όλους τους ειδοποιητές στη θήκη φόρτισης της βασικής μονάδας και ενεργοποιήστε τον ειδοποιητή αυτόματα αφού συνδέσετε την παροχή στη βάση της βασικής μονάδας.
4. Απενεργοποίηση: Τοποθετήστε όλους τους ειδοποιητές στη θήκη φόρτισης της βασικής μονάδας, εισάγετε "999" από το πληκτρολόγιο της βάσης και πατήστε σύντομα το κουμπί [Κλήση].

**Σημείωση:** Η επέκταση πρέπει να είναι κωδικοποιημένη και να έχει ρυθμιστεί με τη βάση υποδοχής πριν μπορέσει να απενεργοποιηθεί κανονικά.

5. Εισαγωγή στο μενού ρυθμίσεων: Μέσα σε 5 δευτερόλεπτα από την ενεργοποίηση, πατήστε το κουμπί [Κλήση] και το πλήκτρο [Διαγραφή] ταυτόχρονα. Όταν εμφανιστεί το "F1" στην οθόνη της βάσης, θα εισέλθετε στη διασύνδεση ρύθμισης. Σε αυτό το σημείο, εισάγετε τον αριθμό από το πληκτρολόγιο. Επιλέξτε το μενού σύμφωνα με τους αριθμούς "1-6" και πατήστε το κουμπί [Κλήση] για να εισέλθετε στο μενού ρύθμισης. Η ρύθμιση ολοκληρώνεται. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο [Διαγραφή] για έξοδο από το μενού ρυθμίσεων και η οθόνη αναμονής εμφανίζει "--".
- Εισάγετε τον αριθμό "1": [F1] Ρύθμιση αριθμού ταυτότητας οικοδεσπότη
  - Εισάγετε τον αριθμό "2": [F2] Ρύθμιση κωδικού
  - Εισάγετε τον αριθμό "3": [F3] Ρύθμιση αριθμού προτροπών
  - Εισάγετε τον αριθμό "4": [F4] Ρύθμιση διακόπτη ήχου
  - Εισάγετε τον αριθμό "5": [F5] Ρύθμιση διακόπτη δόνησης

- Εισάγετε τον αριθμό "6": [F6] Ρύθμιση διακόπτη φωτισμού
- 6. Διαδικασία λειτουργίας: Αρχικά ορίστε τη ρύθμιση αριθμού ταυτότητας οικοδεσπότη [F1], ακολουθούμενη από τη ρύθμιση αριθμού προτροπών [F3] και τη ρύθμιση διακόπτη βομβητή [F4], στη συνέχεια τη ρύθμιση διακόπτη δόνησης [F5] και τη ρύθμιση διακόπτη φωτισμού [F6]. Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω λειτουργιών, προχωρήστε στη ρύθμιση κωδικού [F2].

#### **Σημείωση:**

1. Οι F1, F3, F4, F5 και F6 δεν είναι ρυθμισμένοι σε συγκεκριμένη σειρά.
2. Μετά την τροποποίηση οποιασδήποτε τιμής, πρέπει να κωδικοποιήσετε ξανά πριν τη ρύθμιση στην επέκταση.

---

#### **Ρύθμιση Αριθμού Ταυτότητας Οικοδεσπότη [F1]**

Εισαγάγετε το μενού ρυθμίσεων και η προεπιλεγμένη οθόνη θα αναβοσβήσει τον τρέχοντα αριθμό ταυτότητας οικοδεσπότη. Σε αυτό το σημείο, εισαγάγετε τον από το πληκτρολόγιο της βάσης. Μετά την εισαγωγή του νέου αριθμού "01-99", πατήστε σύντομα το πλήκτρο [Κλήση] για να αποθηκεύσετε και να επιστρέψετε αυτόματα στο [F1].

**Σημείωση:** Αν δεν υπάρχουν ειδικές ανάγκες, μην τροποποιείτε τον αριθμό της βάσης, διαφορετικά όλες οι επεκτάσεις θα πρέπει να επαναρυθμιστούν. Ο νεοσύστατος αριθμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

---

#### **Ρύθμιση Κωδικού [F2]**

1. Αφαιρέστε πρώτα όλες τις επεκτάσεις από τη βάση και στη συνέχεια εισάγετε το μενού ρυθμίσεων. Η προεπιλεγμένη οθόνη αναβοσβήνει [001]. Μετά την εισαγωγή του νέου αριθμού ταυτότητας [001-998] από το πληκτρολόγιο, αλλάξτε τα σημεία που πρέπει να ρυθμιστούν. Αφού εισάγετε το τηλέφωνο στη θήκη φόρτισης, το φως λειτουργίας αναβοσβήνει για να υποδείξει επιτυχή κωδικοποίηση. Μετά την αφαίρεση της επέκτασης, ορίστε την επόμενη με τον ίδιο τρόπο μέχρι να ρυθμιστούν όλες οι επεκτάσεις και πατήστε σύντομα το πλήκτρο [Διαγραφή] για έξοδο.
2. Μην ορίσετε το [999] ως αριθμό επέκτασης. Αυτός ο αριθμός είναι εντολή απενεργοποίησης.
3. Εάν χρειαστεί να τροποποιήσετε τον αριθμό της επέκτασης, απλώς αντικαταστήστε τον παλιό αριθμό με το νέο.
4. **Ρύθμιση Αριθμού Προτροπών [F3]**
5. Εισαγάγετε το μενού ρυθμίσεων και η προεπιλεγμένη οθόνη αναβοσβήνει "Τρέχων αριθμός προτροπών". Εισάγετε από το πληκτρολόγιο "001-999 φορές", πατήστε σύντομα το πλήκτρο [Κλήση] για να αποθηκεύσετε και επιστρέψτε αυτόματα στο [F3].
6. \_\_\_\_\_
7. **Ρύθμιση Διακόπτη Βομβητή [F4]**
8. Εισαγάγετε το μενού ρυθμίσεων και η προεπιλεγμένη οθόνη αναβοσβήνει "Τρέχουσα τιμή κατάστασης". Σε αυτό το σημείο, εισάγετε "0 για απενεργοποίηση, 1 για ενεργοποίηση" από το πληκτρολόγιο, πατήστε σύντομα το πλήκτρο [Κλήση] για να αποθηκεύσετε και επιστρέψτε αυτόματα στο [F4].
9. \_\_\_\_\_

#### 10. Ρύθμιση Διακόπτη Δόνησης [F5]

11. Εισαγάγετε το μενού ρυθμίσεων και η προεπιλεγμένη οθόνη αναβοσβήνει "Τρέχουσα τιμή κατάστασης". Σε αυτό το σημείο, εισάγετε "0 για απενεργοποίηση, 1 για ενεργοποίηση" από το πληκτρολόγιο, πατήστε σύντομα το πλήκτρο [Κλήση] για να αποθηκεύσετε και επιστρέψτε αυτόματα στο [F5].

#### 12. Ρύθμιση Διακόπτη Φωτισμού [F6]

13. Εισαγάγετε το μενού ρυθμίσεων και η προεπιλεγμένη οθόνη αναβοσβήνει "Τρέχουσα τιμή κατάστασης". Σε αυτό το σημείο, εισάγετε "0 για απενεργοποίηση, 1 για ενεργοποίηση" από το πληκτρολόγιο, πατήστε σύντομα το πλήκτρο [Κλήση] για να αποθηκεύσετε και επιστρέψτε αυτόματα στο [F6].

#### 14. Πίνακας οδηγιών ένδειξης κατάστασης φωτισμού

Κατάσταση	Περιγραφή
Φόρτιση	Κόκκινο φως συνεχώς αναμμένο
Πλήρης	Μπλε φως πάντα αναμμένο
Αναμονή	Μπλε φως που αναβοσβήνει
Χαμηλή μπαταρία	Κόκκινο φως που αναβοσβήνει
Κλήση	4 κόκκινα φώτα που αναβοσβήνουν

#### Καθαρισμός και Αποθήκευση

1. Αν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε την από την τροφοδοσία, καθαρίστε την, καλύψτε την και αποθηκεύστε την σε ένα ξηρό και ασφαλές μέρος.
2. Σκουπίστε με ένα μαλακό, στεγνό πανί. Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν παραμένει στεγνό.
3. Παρακαλούμε τοποθετήστε τον ειδοποιητή και τη βάση μαζί.