

V1.0

A. Προδιαγραφές

235*158*36mm	μ	103*49*10mm
ABS		ABS
100mW		315MHz
315MHz		-106dB
1000m ()	3,7V200mha
DC/9V1A		μ >20
μ	98	μ 25 mW
1M	μ	1000m (
		μ / /
		μ)

Ρυθμίστε το ηχητικό σήμα/δόνηση/χρόνο φλας

Με τη συσκευή τηλεειδοποίησης ενεργοποιημένη, αφαιρέστε το διαφημιστικό χαρτί και, στη συνέχεια, πατήστε το κίτρινο μεταλλικό κουμπί. Μία λυχνία υπενθύμισης αναμμένη, αντιπροσωπεύει το ηχητικό σήμα/δόνηση/το χρόνο φλας των 8 δευτερολέπτων. Ο χρόνος αυξάνεται κατά 8 δευτερόλεπτα κάθε φορά που πατάτε το κουμπί σύντομα. Και το μέγιστο, 5 φώτα αναμμένα, ο χρόνος μπορεί να αυξηθεί στα 40 δευτερόλεπτα.

Απενεργοποιήστε το ηχητικό σήμα

Με τη συσκευή τηλεειδοποίησης ενεργοποιημένη, αφαιρέστε το διαφημιστικό χαρτί. Στη συνέχεια, πατήστε για λίγο το κίτρινο μεταλλικό κουμπί μερικές φορές μέχρι να σβήσουν τα φώτα.

B. Μέθοδος λειτουργίας

Πρόγραμμα 1s Number

Προσοχή έχει γίνει στο εργοστάσιο.

Όταν η βάση και οι τηλεειδοποιητές φορτιστούν και ενεργοποιηθούν, αφαιρέστε το διαφημιστικό χαρτί στη συσκευή τηλεειδοποίησης και πατήστε παρατεταμένα το κίτρινο μεταλλικό κουμπί. Όταν οι δύο λυχνίες στη δεξιά πλευρά είναι αναμμένες, πληκτρολογήστε τον αριθμό σας στο πληκτρολόγιο και πατήστε το κουμπί "CALL" εντός 5 δευτερολέπτων, ο αριθμός τηλεειδοποίησης θα αλλάξει και θα τελειώσει.

2s Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση

Ενεργό — συνδεθείτε στο τροφοδοτικό, οι τηλεειδοποιητές θα ενεργοποιηθούν αυτόματα.

Off— Τοποθετήστε τους τηλεειδοποιητές στη βάση φόρτισης κατά τη φόρτιση, μετά πληκτρολογήστε "99" στο πληκτρολόγιο και πατήστε το κουμπί "κλήση", ο τηλεειδοποιητής θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.

Προσοχή: Απενεργοποιήστε τη συσκευή τηλεειδοποίησης κατά τη διάρκεια του χρόνου κλεισίματος για να αποφύγετε την επίδραση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας.