

330-138GN



Ζώνη ασφαλείας και ξύλινη βάση σε σχήμα φάλαινας



Οδηγίες Χρήσης

1. Αφαιρέστε το κάτω μέρος της βέλκρο και βγάλτε την μπαταρία.
2. Αφαιρέστε το ασφαλές πλαστικό από την μπαταρία.
3. Πατήστε το σημάδι στο χέρι του ζώου, και θα κάνει θόρυβο.

Για Καλύτερη Απόδοση:

- Χρησιμοποιήστε μόνο τις προτεινόμενες μπαταρίες.
- Μην χρησιμοποιείτε αλκαλικές, στάνταρ (άνθρακα-ψευδάργυρο) ή επαναφορτιζόμενες (νικελίου-καδμίου) μπαταρίες.
- Μην αναμειγνύετε καινούριες και χρησιμοποιημένες μπαταρίες.
- Αφαιρέστε τις μπαταρίες όταν το παιχνίδι δεν χρησιμοποιείται.
- Αφαιρέστε τις εξαντλημένες μπαταρίες από το παιχνίδι και απορρίψτε τις σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή μπαταριών.
- Μην προσπαθήσετε να επαναφορτίσετε μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
- Μην χρησιμοποιείτε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
- Τοποθετήστε τις μπαταρίες με τη σωστή πολικότητα.
- Οι ακροδέκτες τροφοδοσίας δεν πρέπει να βραχυκυκλωθούν.

Προειδοποίηση

- Συνίσταται επίβλεψη από ενήλικα κατά την αλλαγή των μπαταριών.
- Αφαιρέστε όλα τα πλαστικά συνδετικά και τις ετικέτες πριν δώσετε το παιχνίδι στο παιδί. Αυτά τα εξαρτήματα δεν αποτελούν μέρος του παιχνιδιού. Τα χρώματα και τα περιεχόμενα μπορεί να διαφέρουν.
- Ο κατασκευαστής και ο πωλητής αποποιούνται ρητά οποιαδήποτε ευθύνη για προσωπικό τραυματισμό, ζημιά ή απώλεια περιουσίας, είτε άμεση, έμμεση ή παρεπόμενη, που προκύπτει από ακατάλληλη χρήση, ανεπαρκή συντήρηση ή παραμέληση αυτού του προϊόντος.

Κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 18 μηνών και άνω.

Μέγιστο βάρος: 40 κιλά.

ΗΠΑ Αν έχετε ερωτήσεις, παρακαλώ επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών μας. Τα στοιχεία επικοινωνίας μας είναι:

- Τηλέφωνο: 001-877-644-9366
- Email: customerservice@aosom.com

Εισαγόμενος από: Aosom LLC 27150 SW Kinsman Rd Wilsonville, OR 97070 USA
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ