

# cecotec

**CEC-08422**



Ηλεκτρική Σκούπα 3 σε 1 Χωρίς Σακούλα Cecotec Conga  
RockStar 1500 Ray Pure

## 1. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

### Εικ. 1

1. Λαβή
2. Κουμπί απελευθέρωσης δοχείου σκόνης
3. Δοχείο σκόνης
4. Κουμπί ανοίγματος δοχείου σκόνης
5. Κουμπί απελευθέρωσης σωλήνα αναρρόφησης
6. Σωλήνας αναρρόφησης
7. Κουμπί απελευθέρωσης κεφαλής αναρρόφησης
8. Μηχανοκίνητη και μικτή βούρτσα
9. Κουμπί ενεργοποίησης
10. Μπαταρία
11. Ένδειξη μπαταρίας
12. Εικονίδιο επιλογής λειτουργίας
13. Τροφοδοτικό
14. Εξάρτημα για γωνίες
15. Εξάρτημα 2 σε 1
16. Βάση τοίχου

### ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Τα γραφικά σε αυτό το εγχειρίδιο είναι σχηματικές απεικονίσεις και ενδέχεται να μην ταιριάζουν απόλυτα με το προϊόν.

---

## 2. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Αυτή η όρθια σκούπα περιλαμβάνει συσκευασία σχεδιασμένη να την προστατεύει κατά τη μεταφορά. Βγάλτε τη σκούπα από το κουτί και αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας. Κρατήστε το αρχικό κουτί και τα υπόλοιπα στοιχεία σε ασφαλές μέρος, καθώς θα σας βοηθήσουν να αποφύγετε ζημιές κατά τη μεταφορά της στο μέλλον. Εάν η αρχική συσκευασία απορριφθεί, βεβαιωθείτε ότι όλα τα υλικά συσκευασίας ανακυκλώνονται ανάλογα.
- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη και τα εξαρτήματα περιλαμβάνονται και είναι σε καλή κατάσταση. Εάν λείπει κάποιο κομμάτι ή είναι σε κακή κατάσταση, επικοινωνήστε άμεσα με την Επίσημη Τεχνική Υποστήριξη της Cecotec.
- Φορτίστε πλήρως τη συσκευή πριν την πρώτη χρήση.
- Ο κανονικός χρόνος φόρτισης είναι περίπου 5 ώρες. Όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως, αποσυνδέστε τη συσκευή.

### Περιεχόμενα Συσκευασίας

- Σκούπα Conga Rockstar 1500 Ray Pure
- Εξάρτημα 2 σε 1
- Εξάρτημα για γωνίες
- Μικτή βούρτσα
- Σωλήνας αναρρόφησης
- Βάση τοίχου
- Τροφοδοτικό
- Εγχειρίδιο χρήσης

---

### 3. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

#### Συναρμολόγηση σωλήνα αναρρόφησης και κεφαλής σκούπας

##### Εικ. 2

- Για να εγκαταστήσετε την κεφαλή σκούπας στον σωλήνα αναρρόφησης, ευθυγραμμίστε τα δύο μέρη, διασφαλίζοντας ότι το κουμπί της κεφαλής ταιριάζει με τους οδηγούς στον σωλήνα, και εισάγετε τον σωλήνα στην κεφαλή μέχρι να ασφαλίσει σταθερά.
- Για να τα αποσυναρμολογήσετε, πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης της κεφαλής και τραβήξτε τον σωλήνα ενώ κρατάτε σταθερά την κεφαλή σκούπας.

##### Σημείωση:

Όταν συναρμολογείτε αυτά τα δύο μέρη, βεβαιωθείτε ότι η λαβή και η βούρτσα κοιτάζουν προς την ίδια κατεύθυνση.

---

#### Συναρμολόγηση σωλήνα αναρρόφησης, κεφαλής σκούπας, και κύριου σώματος

##### Εικ. 3

Για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση της σκούπας, αφού τοποθετήσετε την κεφαλή στον σωλήνα αναρρόφησης, κρατήστε τον σωλήνα κάθετα και εισάγετέ τον στο κύριο σώμα.

---

#### Συναρμολόγηση μπαταρίας

##### Εικ. 4

- Εισάγετε τη μπαταρία στην αντίστοιχη υποδοχή στο κύριο σώμα. Αφού την εισάγετε, θα ακουστεί ένας ήχος "κλικ" που σημαίνει ότι έχει ασφαλίσει στη θέση της. Βεβαιωθείτε ότι είναι σταθερά τοποθετημένη.
- Για να αφαιρέσετε τη μπαταρία, πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης και αφαιρέστε την.

##### Σημείωση:

Αφαιρέστε τη μπαταρία και φυλάξτε την σε ασφαλές, ξηρό μέρος, αν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

### 4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη σκούπα με δύο διαφορετικούς τρόπους:

1. Ως χειροκίνητη σκούπα, συνδέοντας τα εξαρτήματα απευθείας στο κύριο σώμα.
2. Ως όρθια σκούπα, χρησιμοποιώντας τον σωλήνα αναρρόφησης με τα συναρμολογημένα εξαρτήματα.

---

#### Χρήση χειροκίνητης σκούπας

- Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης για να ανοίξετε ή να κλείσετε τη σκούπα.
- Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί ρύθμισης ταχύτητας για να επιλέξετε την ταχύτητα λειτουργίας της συσκευής: Eco και Turbo. Η συσκευή ενεργοποιείται από προεπιλογή στη λειτουργία Eco.

---

#### Εξαρτήματα

Αυτή η συσκευή περιλαμβάνει διάφορα εξαρτήματα που επιτρέπουν τον καθαρισμό διαφορετικών τύπων επιφανειών, αντικειμένων και ρύπων. Κάποια από αυτά είναι κατάλληλα για την όρθια σκούπα, ενώ άλλα χρησιμοποιούνται κυρίως με τη χειροκίνητη σκούπα.

- **Μικτή βούρτσα**  
Χρησιμοποιείται με την όρθια σκούπα. Είναι κατάλληλη για όλους τους τύπους δαπέδων.
- **Εξάρτημα 2 σε 1**  
Προτιμάται για χρήση με τη χειροκίνητη σκούπα και επιτρέπει τον καθαρισμό επίπλων χωρίς να τα καταστρέφει.
- **Εξάρτημα για γωνίες**  
Προτιμάται για χρήση με τη χειροκίνητη σκούπα για την πρόσβαση σε δύσκολα σημεία και γωνίες.

---

## Εγκατάσταση βάσης τοίχου

### Εικ. 5

1. Τοποθετήστε τη βάση τοίχου στον τοίχο και σημειώστε τα σημεία όπου πρέπει να ανοιχτούν τρύπες για τη στερέωση της βάσης. Είναι σημαντικό η κεφαλή της σκούπας να ακουμπάει στο δάπεδο, ώστε η βάση τοίχου να μην υποστηρίζει όλο το βάρος της συσκευής.
2. Τρυπήστε τις 3 σημειωμένες τρύπες και εισάγετε τα ούπα και τις βίδες.
3. Βεβαιωθείτε ότι η βάση φόρτισης έχει στερεωθεί με ασφάλεια στον τοίχο. Τοποθετήστε τη σκούπα στη βάση, εισάγοντας τα ακροδέκτες φόρτισης της σκούπας στους ακροδέκτες φόρτισης της βάσης (πλαστική γλωττίδα).
4. Μόλις εγκατασταθεί η βάση τοίχου, συνδέστε τον φορτιστή στην υποδοχή φόρτισης. Στη συνέχεια, μπορείτε να φορτίζετε τη σκούπα απλά γλιστρώντας την πάνω και κάτω στη βάση τοίχου.

### Φόρτιση και Ένδειξη

- Η μπαταρία πρέπει να φορτίζεται με τη βάση τοίχου ενώ είναι συνδεδεμένη στο κύριο σώμα. Συνδέστε το ένα άκρο του αντάπτορα στην πρίζα και το άλλο άκρο στη βάση τοίχου.
- Κατά τη φόρτιση, η ένδειξη μπαταρίας θα αναβοσβήνει. Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση, η ένδειξη μπαταρίας θα παραμείνει σταθερή.
- Μπορείτε επίσης να φορτίσετε τη μπαταρία χωρίς να χρησιμοποιήσετε τη βάση τοίχου. Μπορείτε να φορτίσετε τη μπαταρία είτε είναι τοποθετημένη στη σκούπα είτε όχι. Συνδέστε τον αντάπτορα και στη συνέχεια συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου στη μπαταρία, προσέχοντας τη σωστή κατεύθυνση σύνδεσης. Μόλις συνδεθεί σωστά, η ένδειξη μπαταρίας θα αναβοσβήνει και θα παραμείνει σταθερή όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση.

---

## 5. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Σβήστε τη συσκευή, αποσυνδέστε την από την πρίζα και αφήστε την να κρυώσει πριν την καθαρίσετε.
- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, ελαφρώς υγρό πανί για να καθαρίσετε την επιφάνεια της συσκευής.
- Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά. Μην επιτρέπετε να εισχωρήσουν υγρά στη συσκευή.
- Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά ή σκληρά σφουγγάρια για τον καθαρισμό της συσκευής.
- Μην αφήνετε τη σκούπα σε μέρος με άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
- Μην αφήνετε τη σκούπα σε υγρό μέρος μετά τον καθαρισμό της.
- Μετά από μακροχρόνια χρήση, οι τρίχες της βούρτσας μπορεί να μπλέκονται με τρίχες και άλλα σωματίδια. Καθαρίστε τη βούρτσα για να λειτουργεί σωστά ξανά.

---

### Καθαρισμός των φίλτρων και του δοχείου

- Για να αποφύγετε την υπερθέρμανση της συσκευής και τη μείωση της απορροφητικής της δύναμης, συνιστάται να καθαρίζετε τα φίλτρα συχνά. Για μέγιστη απόδοση, συνιστάται να καθαρίζετε το φίλτρο μετά από κάθε χρήση.
- Η διάρκεια ζωής των φίλτρων εξαρτάται από τη συχνότητα χρήσης και τον τύπο των σωματιδίων που απορροφώνται. Συνιστάται να αντικαθιστάτε τα φίλτρα κάθε 6 μήνες.

### **Καθαρισμός των φίλτρων και του δοχείου**

- Για να αποφύγετε την υπερθέρμανση της συσκευής και τη μείωση της απορροφητικής της δύναμης, συνιστάται να καθαρίζετε τα φίλτρα συχνά. Για μέγιστη απόδοση, συνιστάται να καθαρίζετε το φίλτρο μετά από κάθε χρήση.
- Η διάρκεια ζωής των φίλτρων εξαρτάται από τη συχνότητα χρήσης και τον τύπο των σωματιδίων που απορροφώνται. Συνιστάται να αντικαθιστάτε τα φίλτρα κάθε 6 μήνες.

### **Αφαίρεση του κύριου φίλτρου**

1. Πατήστε και μετακινήστε το κουμπί ανοίγματος του δοχείου σκόνης.
  2. Μόλις αφαιρεθεί το δοχείο σκόνης, αφαιρέστε το φίλτρο υψηλής απόδοσης.
  3. Χρησιμοποιήστε τη σκούπα ή κουνήστε το φίλτρο για να απομακρύνετε όλα τα σωματίδια και υπολείμματα που μπορεί να το φράξουν και να εμποδίζουν τη σωστή κυκλοφορία του αέρα. Θυμηθείτε να μην χρησιμοποιείτε τη σκούπα χωρίς το φίλτρο σωστά τοποθετημένο.
- Τα φίλτρα δεν μπορούν να πλυθούν σε πλυντήριο ούτε να στεγνώσουν με πιστολάκι.
  - Μην βουρτσίζετε το φίλτρο υψηλής απόδοσης.

### **Άδειασμα του δοχείου σκόνης**

1. Πατήστε το κουμπί ανοίγματος του κάτω καλύμματος του δοχείου σκόνης.
2. Ανοίξτε το και αδειάστε το δοχείο.

### **Καθαρισμός της Μικτής Βούρτσας**

#### **Εικ. 6**

1. Μετακινήστε το κουμπί απελευθέρωσης της περιστρεφόμενης βούρτσας με το δάχτυλο και αφαιρέστε το κάλυμμα από την ίδια πλευρά της βούρτσας.
2. Αφαιρέστε τη μία άκρη της βούρτσας, όπως φαίνεται στην Εικόνα 6.
3. Είναι σημαντικό να αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα ρύπων που μπορεί να έχουν συσσωρευτεί στους περιστρεφόμενους άξονες της βούρτσας.
4. Αν αποφασίσετε να πλύνετε τη βούρτσα, όλα τα μέρη πρέπει να στεγνώσουν πλήρως πριν τη συναρμολόγηση και τη χρήση της ξανά.

---

### **Αφαίρεση της Μπαταρίας**

- Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης της μπαταρίας και αφαιρέστε τη μπαταρία, όπως φαίνεται στην Εικόνα 4.
- Αποθηκεύστε τη μπαταρία σε μια πλαστική σακούλα και τοποθετήστε την σε ένα ξηρό μέρος.

---

### **Αποθήκευση της Σκούπας**

- Αν η σκούπα δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τη μπαταρία και αποθηκεύστε την σε ασφαλές και ξηρό μέρος.
-

## 5. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πρόβλημα	Πιθανή Αιτία	Πιθανή Λύση
Η σκούπα δεν λειτουργεί	Η μπαταρία έχει αποφορτιστεί. Οι μεταλλικοί σωλήνες, οι βούρτσες δαπέδου, η μπαταρία ή η ίδια η συσκευή δεν είναι σωστά συναρμολογημένα.	Φορτίστε τη σκούπα. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη της σκούπας είναι σωστά συναρμολογημένα.
Η απορροφητική δύναμη μειώθηκε και η σκούπα κάνει πολύ θόρυβο	Το δοχείο σκόνης είναι γεμάτο. Το φίλτρο είναι πολύ βρώμικο, η είσοδος της περιστρεφόμενης βούρτσας είναι μπλοκαρισμένη, ή η βούρτσα είναι φραγμένη.	Καθαρίστε τα υπολείμματα. Καθαρίστε ή αντικαταστήστε τα φίλτρα. Καθαρίστε το εσωτερικό της περιστρεφόμενης βούρτσας.
Μειωμένος χρόνος λειτουργίας μετά από φόρτιση της σκούπας. (Η διάρκεια της μπαταρίας μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη θερμοκρασία δωματίου).	Ο χρόνος φόρτισης δεν ήταν επαρκής. Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας έχει λήξει.	Φορτίστε πλήρως τη μπαταρία ακολουθώντας τις οδηγίες αυτού του εγχειριδίου. Οι μπαταρίες ανακυκλώνονται εύκολα. Πηγαίστε στο κοντινότερο σημείο συντήρησης και αγοράστε νέες μπαταρίες.

## 7. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Conga Rockstar 1500 Ray Pure

- Αναφορά προϊόντος: 08422
- Ισχύς κινητήρα: 200 W
- Ισχύς βούρτσας: 15 W
- Έξοδος φορτιστή: 26.5 V 0.5 A

Δεδομένα μπαταρίας:

- 22.2 V, 2200 mAh, 48.84 Wh
- Αναφορά προϊόντος: RSH06
- Είσοδος: 26.5 V, 0.5 A
- Τύπος: 6INR19/66

*Οι τεχνικές προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση για τη βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος.*

**Κατασκευάζεται στην Κίνα | Σχεδιάστηκε στην Ισπανία**

---

## 8. ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Το παρακάτω σύμβολο υποδεικνύει ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, το προϊόν και/ή η μπαταρία πρέπει να απορρίπτονται ξεχωριστά από τα οικιακά απορρίμματα.

Όταν το προϊόν φτάσει στο τέλος της διάρκειας ζωής του, θα πρέπει να απορρίψετε τα στοιχεία/μπαταρίες/συσσωρευτές και να τα μεταφέρετε σε ένα σημείο συλλογής που έχει οριστεί από τις τοπικές αρχές.

Οι καταναλωτές πρέπει να επικοινωνούν με τις τοπικές αρχές ή τον λιανοπωλητή για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή διάθεση παλαιών συσκευών και/ή των μπαταριών τους.

Η συμμόρφωση με τις παραπάνω οδηγίες συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος.

---

## 9. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ

Η Cecotec φέρει ευθύνη απέναντι στον τελικό χρήστη ή καταναλωτή για οποιαδήποτε έλλειψη συμμόρφωσης που υπάρχει κατά τη στιγμή της παράδοσης του προϊόντος, σύμφωνα με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προθεσμίες που καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Συνιστάται οι επισκευές να πραγματοποιούνται από εξειδικευμένο προσωπικό.

Αν οποιαδήποτε στιγμή εντοπίσετε πρόβλημα με το προϊόν σας ή έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με την επίσημη Τεχνική Υποστήριξη της Cecotec στο +34 963 210 728.

