

HB-114248.2

EMERIO®



Ραβδομπλέντερ Χειρός 500 W με Βάση Στήριξης



ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Πριν από τη χρήση, φροντίστε να διαβάσετε όλες τις παρακάτω οδηγίες για να αποφύγετε τραυματισμό ή ζημιά και να έχετε τα καλύτερα αποτελέσματα από τη συσκευή. Φροντίστε να φυλάξετε αυτό το εγχειρίδιο σε χρηματοκιβώτιο θέση. Εάν δώσετε ή μεταφέρετε αυτή τη συσκευή σε κάποιον άλλο φροντίστε να συμπεριλάβετε και αυτό το εγχειρίδιο.

Σε περίπτωση ζημιάς που προκαλείται από τον χρήστη που δεν ακολουθεί το οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο η εγγύηση θα είναι άκυρη. ο

Ο κατασκευαστής/εισαγωγέας δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές προκαλείται από αδυναμία τήρησης του εγχειριδίου, αμελής χρήση ή χρήση όχι σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτού του εγχειριδίου.

1. Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την παροχή ρεύματος, εάν είναι αφήνεται χωρίς επίβλεψη και πριν από τη συναρμολόγηση, την αποσυναρμολόγηση ή καθαρισμό.
2. Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά. Κρατά το τη συσκευή και το καλώδιο της μακριά από παιδιά.
3. Οι συσκευές μπορούν να χρησιμοποιηθούν από άτομα με μειωμένη φυσική κατάσταση, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώση εάν τους έχει δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και αν κατανοούν τους κινδύνους που εμπεριέχονται.
4. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
5. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από το κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπό του σέρβις ή παρόμοια εξειδίκευση άτομα προκειμένου να αποφευχθεί ένας κίνδυνος.
6. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να χρησιμοποιούν το μπλέντερ χωρίς εποπτεία.
7. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την παροχή πριν αλλάξετε εξαρτήματα ή πλησιάσετε εξαρτήματα που κίνηση σε χρήση.
8. Υπάρχει πιθανός κίνδυνος τραυματισμών από κακή χρήση.
9. Πριν τοποθετήσετε το βύσμα στην πρίζα, παρακαλούμε ελέγξτε ότι η τάση και η συχνότητα συμμορφώνονται με το προδιαγραφές στην ετικέτα αξιολόγησης.
10. Αποσυνδέστε το φως από την πρίζα όταν το η συσκευή δεν χρησιμοποιείται και πριν τον καθαρισμό.
11. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν είναι κρεμασμένο σε αιχμηρές άκρες και κρατήστε το μακριά από καυτά αντικείμενα και ανοιχτές φλόγες.
12. Μη βυθίζετε τη συσκευή ή το φως στο νερό ή άλλα υγρά. Υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή λόγω ηλεκτρικού ρεύματος αποπληξία!
13. Για να αφαιρέσετε το φως από την πρίζα, τραβήξτε το φως. Κάνω μην τραβάτε το καλώδιο ρεύματος.
14. Μην αγγίζετε τη συσκευή εάν πέσει στο νερό. Αφαιρώ το βύσμα από την πρίζα, απενεργοποιήστε τη συσκευή και στείλτε τη σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για επισκευή.
15. Μην συνδέετε ή αποσυνδέετε τη συσκευή από το ηλεκτρικό ρεύμα πρίζα με βρεγμένο χέρι.
16. Μην επιχειρήσετε ποτέ να ανοίξετε το περίβλημα της συσκευής ή να

επισκευάστε τη συσκευή μόνοι σας. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτρισμό αποπληξία.

17. Τα παιδιά δεν μπορούν να αναγνωρίσουν τους σχετικούς κινδύνους με λανθασμένο χειρισμό ηλεκτρικών συσκευών. Επομένως, τα παιδιά δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιούν ηλεκτρικές οικιακές συσκευές χωρίς επίβλεψη.

18. Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη χρήση.

19. Αυτή η συσκευή δεν έχει σχεδιαστεί για εμπορική χρήση.

20. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για άλλη χρήση από την προβλεπόμενη.

21. Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή και μην το τυλίγετε λυγίστε το.

22. Οι λεπίδες είναι κοφτερές. Προσέξτε πολύ όταν χειρίζεστε το λεπίδες.

23. Αν θέλετε να ανακατέψετε απευθείας στην κατσαρόλα, θα πρέπει αφαιρέστε πρώτα την κατσαρόλα από τη φωτιά και αφήστε την να κρυώσει προς τα κάτω ελαφρώς. Μην ανακατεύετε κανένα φαγητό σε θερμοκρασία υψηλότερη από 40°C, διαφορετικά το μπλέντερ χειρός σας θα μπορούσε υπερθερμανθούν.

24. Σχετικά με τις οδηγίες καθαρισμού των επιφανειών που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα, τις ρυθμίσεις ταχύτητας και τη λειτουργία φορές, ανατρέξτε στην παρακάτω παράγραφο του εγχειριδίου.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

1. Κουμπί ταχύτητας
2. Ηλεκτρική λαβή
3. Άξονας
4. Λεπίδα
5. Βάση στάθμευσης



Σημείωση: Μπορείτε να πατήσετε το κουμπί ταχύτητας για να ρυθμίσετε την ταχύτητα. Όσο περισσότερο ζορίζετε πατήστε το κουμπί, τόσο μεγαλύτερη ταχύτητα θα πάρετε για την ανάμειξη.

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

1. Αποσυνεβάστε προσεκτικά τη συσκευή και αφαιρέστε όλο το υλικό συσκευασίας.
2. Καθαρίστε τη συσκευή με ένα υγρό πανί πριν τη χρήση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Η συσκευή αναμειγνύεται και αναμειγνύεται γρήγορα και εύκολα. Χρησιμοποιήστε το για να φτιάξετε σάλτσες, σούπες, μαγιονέζα, πουρέ, διαιτητικά και παιδικές τροφές, ανάμεικτα ποτά ή κοκτέιλ. Μπορείτε να λειτουργήσετε το μπλέντερ ραβδιών εξίσου καλά σε οποιοδήποτε μπολ και τηγάνι ή άλλο δοχείο επίσης. Αν θέλετε να ανακατέψετε απευθείας στην κατσαρόλα, θα πρέπει να πάρετε την κατσαρόλα απομακρυνθείτε πρώτα από την εστία και αφήστε το να κρυώσει ελαφρώς. Μην ανακατεύετε κανένα φαγητό σε θερμοκρασία τόσο υψηλότερη από 40°C, διαφορετικά το μπλέντερ χειρός μπορεί να υπερθερμανθεί.

2. Για να αποφύγετε το πιτσίλισμα, τοποθετήστε πρώτα το μπλέντερ ραβδιών στο δοχείο και μετά πατήστε το κουμπί ταχύτητας. Κρατά το κουμπί πατημένο για λειτουργία. Για να απενεργοποιήσετε το μπλέντερ σας, απλά αφήστε το κουμπί.

Προσοχή:

1. Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί για να χειρίζεται μέσες ποσότητες φαγητού. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς διακοπή για το πολύ 1 λεπτό. Μετά από αυτό, θα πρέπει να το αφήσετε να κρυώσει για 5 λεπτά διαφορετικά θα υπερθερμανθεί.
2. Μην πλένετε ποτέ το περίβλημα του κινητήρα με νερό.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1. Πριν τον καθαρισμό, απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε το καλώδιο από την ηλεκτρική πρίζα.
2. Καθαρίστε τη συσκευή με ένα υγρό πανί.
3. Μην αγγίζετε τις αιχμηρές λεπίδες.
4. Μην πλένετε κανένα μέρος στο πλυντήριο πιάτων.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ονομαστική τάση: 220-240V ~ 50/60Hz

Κατανάλωση ισχύος: 500W

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Πριν από την παράδοση, οι συσκευές μας υπόκεινται σε αυστηρό ποιοτικό έλεγχο. Εάν, παρ' όλη τη φροντίδα, έχει προκληθεί ζημιά κατά την παραγωγή ή τη μεταφορά, επιστρέψτε τη συσκευή στον αντιπρόσωπό σας. Πέραν των εκ του νόμου νόμιμων δικαιώματα, ο αγοραστής έχει τη δυνατότητα να διεκδικήσει σύμφωνα με τους όρους της ακόλουθης εγγύησης:

Για την αγορασμένη συσκευή παρέχουμε 2 χρόνια εγγύηση, αρχής γενομένης από την ημέρα πώλησης. Εάν έχετε ένα ελαττωματικό προϊόν, μπορείτε να επιστρέψετε απευθείας στο σημείο αγοράς.

Βλάβες που προκύπτουν από ακατάλληλο χειρισμό της συσκευής και δυσλειτουργίες λόγω επεμβάσεων και επισκευών από τρίτους ή η τοποθέτηση μη γνήσιων ανταλλακτικών δεν καλύπτονται από αυτή την εγγύηση. Κρατάτε πάντα την απόδειξή σας, χωρίς την απόδειξη δεν μπορείτε να διεκδικήσετε οποιαδήποτε μορφή εγγύησης. Ζημιά που προκλήθηκε από τη μη τήρηση των οδηγιών, θα οδηγήσει σε ακύρωση της εγγύησης, εάν αυτό έχει ως αποτέλεσμα επακόλουθες ζημιές, τότε δεν θα φέρουμε ευθύνη.

Ούτε μπορούμε να θεωρήσουμε υπεύθυνοι για υλικές ζημιές ή σωματικές βλάβες που προκαλούνται από ακατάλληλη χρήση ή εάν το

εγχειρίδιο οδηγιών δεν εκτελούνται σωστά. Η ζημιά στα αξεσουάρ δεν σημαίνει δωρεάν αντικατάσταση του ολόκληρη τη συσκευή. Σε αυτή την περίπτωση επικοινωνήστε με το τμήμα σέρβις μας. Σπασμένο γυαλί ή σπάσιμο πλαστικών μερών υπόκειται πάντα σε χρέωση. Ελαττώματα σε αναλώσιμα ή εξαρτήματα που υπόκεινται σε φθορά, καθώς και στον καθαρισμό, η συντήρηση ή η αντικατάσταση των εν λόγω ανταλλακτικών δεν καλύπτονται από την εγγύηση και καταβάλλονται.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ανακύκλωση – Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΕ

Αυτή η σήμανση υποδεικνύει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα. Προς την πρόληψη πιθανής βλάβης στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη διάθεση απορριμμάτων, ανακυκλώστε το με υπευθυνότητα για την προώθηση της βιώσιμης επαναχρησιμοποίησης των υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε το μεταχειρισμένο σας συσκευή, χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής όπου βρισκόταν το προϊόν αγοράστηκε. Μπορούν να πάρουν αυτό το προϊόν για περιβαλλοντική ασφαλή ανακύκλωση.

Emerio Deutschland GmbH (χωρίς διεύθυνση υπηρεσίας)

Höffer Weg 14

51519 Odenthal

Γερμανία

Εξυπηρέτηση πελατών:

T: +49 (0) 3222 1097 600

E: info.de@emerio.eu