

KRAFT&DELE

KD-10343



Χειροκίνητη Υδραυλική Πρέσα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Χωρητικότητα 1/2 Ton 1 Ton KD10342 2 Ton KD10343 3 Ton 5 Ton

Μέγιστο ύψος 3-1/2" 4-2/5" 7" 11-1/5" 18"

Μέγιστη διάμετρος 6-1/2" 8" 12" 12" 17"

Μακρύτερος μοχλός 1" 1-1/8" 1-5/8" 1-3/4" 2-7/8"

Βάση 3/4" 1" 1-1/4" 1-1/2" 2"

Ύψος πίεσης 11" 14" 17-1/2" 24-1/5" 32"

Διαστάσεις βάσης 4"×9,5" 5"×10,5" 6,5"×17" 8"×18" 10,8"×25,4"

Αναλογία μόχλευσης 20:1 20:1 25:1 20:1 25:1

Βάρος 22 λίβρες 37,5 λίβρες 86 λίβρες 152,1 λίβρες 388 λίβρες

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Το Εγχειρίδιο κατόχου περιέχει προειδοποιήσεις και προφυλάξεις για την ασφάλεια, την εγκατάσταση, τις διαδικασίες λειτουργίας, τις διαδικασίες συντήρησης, την αντιμετώπιση προβλημάτων, τη λίστα ανταλλακτικών και το διάγραμμα. Διατηρήστε επίσης το τιμολόγιο αγοράς μαζί με αυτό το εγχειρίδιο χρήσης. Γράψτε τον αριθμό τιμολογίου στο εσωτερικό του μπροστινού καλύμματος. Φυλάξτε τόσο αυτό το εγχειρίδιο όσο και το τιμολόγιο σε ασφαλές και στεγνό μέρος για μελλοντική αναφορά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανές ή συσκευές, θα πρέπει πάντα να τηρούνται οι βασικές προφυλάξεις ασφαλείας για τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας και τραυματισμού.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ!

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

1. ΔΙΑΤΗΡΕΤΕ ΠΑΝΤΑ ΚΑΘΑΡΟ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Ένας ακατάστατος χώρος εργασίας ευνοεί την πιθανότητα τραυματισμών και ατυχημάτων.
2. ΤΗΡΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ. Μη χρησιμοποιείτε μηχανήματα ή ηλεκτρικά εργαλεία σε υγρούς, υγρούς ή ανεπαρκώς φωτισμένους χώρους. Μην εκθέτετε τη συσκευή στη βροχή. Ο χώρος εργασίας πρέπει να είναι καλά φωτισμένος. Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία παρουσία εύφλεκτων αερίων ή υγρών.
3. ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ. Τα παιδιά δεν πρέπει ποτέ να μένουν στον χώρο εργασίας της συσκευής. Κρατήστε τα παιδιά μακριά από μηχανήματα, εργαλεία ή καλώδια επέκτασης.
4. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕ ΤΟΝ ΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΣΕ ΑΣΦΑΛΕΣ ΧΩΡΟ. Όταν δεν χρησιμοποιούνται, τα εργαλεία πρέπει να φυλάσσονται σε ξηρό μέρος για να αποφευχθεί η σκουριά. Διατηρείτε πάντα το δωμάτιο όπου βρίσκεται η συσκευή κλειστό για να μην έρχονται σε επαφή τα παιδιά μαζί της.
5. ΜΗΝ ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΝΕΤΕ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ. Η συσκευή θα κάνει τη δουλειά καλύτερα και ασφαλέστερα με τον ρυθμό για τον οποίο σχεδιάστηκε. Μην χρησιμοποιείτε ακατάλληλα αξεσουάρ όταν προσπαθείτε να αυξήσετε τις δυνατότητες της συσκευής, καθώς αυτό μπορεί τελικά να οδηγήσει σε μειωμένη απόδοση εργασίας και ζημιά στη συσκευή λόγω υπερφόρτωσης.
6. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ. Μην προσπαθήσετε να πιέσετε ένα μικρό εργαλείο ή εξάρτημα να κάνει τη δουλειά ενός μεγαλύτερου

βιομηχανικού εργαλείου. Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο για σκοπούς για τους οποίους δεν προορίζονται.

7. Φοράτε κατάλληλο προστατευτικό ρουχισμό. Να φοράτε πάντα προστατευτικά αυτιών. Μην φοράτε φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα, γιατί μπορεί να πιαστούν περιστρεφόμενα μέρη της συσκευής. Εάν ο χειριστής έχει μακριά μαλλιά, πρέπει να φοράει ειδικό προστατευτικό δίχτυ.

8. Να φοράτε προστατευτικό εξοπλισμό και να χρησιμοποιείτε πάντα γυαλιά ασφαλείας. Η χρήση κατάλληλου εξοπλισμού ατομικής προστασίας για τον τύπο του εξοπλισμού και της εργασίας που εκτελείται (π.χ. μάσκα σκόνης, αντιολισθητικό ρουχισμό, κράνος ασφαλείας ή προστατευτικά αυτιών) μειώνει τον κίνδυνο τραυματισμού.

9. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να χρησιμοποιείται το καλώδιο τροφοδοσίας για τη μεταφορά, τη μετακίνηση ή την αποσύνδεση της συσκευής. Κρατήστε το καλώδιο ρεύματος μακριά από πηγές θερμότητας, λάδια, αιχμηρές άκρες και κινούμενα μέρη. Τα κατεστραμμένα ή εκτεταμένα καλώδια ρεύματος αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

10. Διατηρήστε μια σταθερή στάση. Διατηρήστε μια σταθερή στάση για να μην χάσετε την ισορροπία στη θέση εργασίας.

11. ΣΥΝΤΗΡΗΣΤΕ ΣΩΣΤΑ. Διατηρήστε τα εργαλεία αιχμηρά και καθαρά για καλύτερη και ασφαλέστερη απόδοση. Ακολουθήστε τις οδηγίες για λίπανση και αντικατάσταση εξαρτημάτων. Ελέγχετε περιοδικά τα καλώδια της συσκευής και, εάν είναι κατεστραμμένα, αναθέστε τη συσκευή να επισκευαστεί από εξειδικευμένο τεχνικό. Οι λαβές πρέπει να είναι πάντα καθαρές, στεγνές και απαλλαγμένες από λάδια και λίπη.

12. ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΟ ΡΕΥΜΑ. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πηγή ρεύματος όταν δεν τη χρησιμοποιείτε, πριν από το σέρβις και όταν αλλάζετε αξεσουάρ.

13. ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ. Ελέγχετε πάντα ότι τα κλειδιά και τα εργαλεία ρύθμισης έχουν αφαιρεθεί από τη συσκευή ή από την επιφάνεια εργασίας του μηχανήματος πριν από τη σύνδεση.

14. ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΕΙ ΤΥΧΑΙΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗ. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης λειτουργίας βρίσκεται στη θέση OFF όταν η συσκευή χρησιμοποιείται και πριν συνδέσετε τη συσκευή σε μια πηγή ρεύματος. Μην μεταφέρετε τη συσκευή με το δάχτυλό σας στη σκανδάλη, είτε η συσκευή είναι συνδεδεμένη είτε όχι.

15. Κορδόνια προέκτασης. Όταν η συσκευή χρησιμοποιείται σε εξωτερικούς χώρους, χρησιμοποιείτε μόνο σε εξωτερικούς χώρους καλώδια επέκτασης που προορίζονται για εξωτερική χρήση. Ανατρέξτε στον πίνακα προδιαγραφών "Καλώδι επέκτασης" για την κατάλληλη βαθμολογία καλωδίου επέκτασης με βάση το μήκος του χρησιμοποιούμενου καλωδίου.

16. Να δίνεις πάντα προσοχή. Συγκεντρώσου στη δουλειά σου. Να είστε λογικοί. Μη χρησιμοποιείτε το μηχάνημα όταν είστε κουρασμένοι ή υπό την επήρεια ναρκωτικών, αλκοόλ ή άλλων ναρκωτικών. Οποιαδήποτε στιγμή απροσεξίας μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό ατύχημα.

17. ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΜΕΡΗ. Επιθεωρείτε τακτικά τη συσκευή. Ελέγξτε τη συσκευή για ζημιές, ομαλή λειτουργία των περιστρεφόμενων στοιχείων στη συσκευή και άλλα. Εάν εντοπιστεί βλάβη, η συσκευή θα πρέπει να σταλεί για επισκευή. Η χρήση της συσκευής με κατεστραμμένα εξαρτήματα μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη. Πριν χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε εργαλείο, οποιοδήποτε εξάρτημα φαίνεται να έχει υποστεί ζημιά θα πρέπει να επιθεωρηθεί προσεκτικά για να διασφαλιστεί ότι θα λειτουργήσει σωστά και θα εκτελέσει τη λειτουργία που προορίζεται. Ελέγξτε ότι όλα τα περιστρεφόμενα στοιχεία κινούνται ελεύθερα. Ελέγξτε τυχόν εξαρτήματα ή βραχίονες στήριξης για ζημιές και κάθε άλλο στοιχείο που μπορεί να επηρεάσει τη σωστή λειτουργία. Οποιοδήποτε κατεστραμμένο εξάρτημα πρέπει να επισκευαστεί ή να αντικατασταθεί σωστά από εξειδικευμένο τεχνικό. Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο εάν ο διακόπτης λειτουργίας δεν ανάβει και σβήνει σωστά.

18. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ. Αποφύγετε την επαφή του σώματος με γειωμένες επιφάνειες όπως σωλήνες, καλοριφέρ και περιβλήματα ψυγείου για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία.

19. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ. Χρησιμοποιείτε μόνο πανομοιότυπα ανταλλακτικά κατά το σέρβις. Η χρήση οποιωνδήποτε άλλων εξαρτημάτων ακυρώνει την εγγύηση.

Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα που προορίζονται για χρήση με αυτό το εργαλείο. Τα εγκεκριμένα αξεσουάρ διατίθενται από το σημείο αγοράς αυτής της συσκευής.

20. ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΕΑΝ Ο ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΑΛΚΟΟΛΉ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ.

Διαβάστε τις προειδοποιητικές ετικέτες στα φάρμακά σας για να διαπιστώσετε εάν επηρεάζουν την κρίση και την ψυχοκινητική σας λειτουργία. Εάν έχετε αμφιβολίες, μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

ΛΙΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Αριθμός Περιγραφή Ποσότητα

1 Σώμα συσκευής 1

2 Βίδα 8

3 Παξιμάδι 6

4 Βίδα 1

5 Δαχτυλίδι 1

6 Πλακάκι 1

7 Pin 1

8 Εξώφυλλο 1

9 Ροδέλα 1

10 Υποστήριξη 1

11 Πείρο κλειδώματος 1

12 Pin 1

13 Βίδα 1

14 Εργαλείο 1

15 Άξονας 1

16 Λαβή 2

