

KRAFT&DELE

PROFESSIONAL

KD-1672/KD-1672-Z



Ηλεκτρικό Πολυεργαλείο Χειρός 1300 W

Προσοχή ! Η μη τήρηση όλων των παρακάτω οδηγιών μπορεί οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά και/ή σοβαρό τραυματισμό.

Ο όρος «ηλεκτρική συσκευή» στις προειδοποιήσεις σε αυτό το εγχειρίδιο σε αυτό το έγγραφο σημαίνει μια ηλεκτρική συσκευή συνδεδεμένη σε μια πηγή ρεύματος καλώδιο ρεύματος ή ηλεκτρική συσκευή τροφοδοτείται από μπαταρία (ασύρματο).

1. Χώρος εργασίας

α) Ο χώρος εργασίας πρέπει να είναι καθαρός, τακτοποιημένος και καλά φωτισμένος. Τα βρώμικα και σκοτεινά μέρη μπορούν να προκαλέσουν ατυχήματα.

β) Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές σε εκρηκτικό περιβάλλον, συμπαρουσία εύφλεκτων υγρών, αερίων ή σκόνης. Ηλεκτρική συσκευή δημιουργούν ηλεκτρικούς σπινθήρες που μπορεί να αναφλέξουν τη σκόνη ή τις αναθυμιάσεις.

γ) Κρατάτε τα παιδιά και τους παρευρισκόμενους μακριά από τον χώρο εργασίας.

Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά και

δεν αποσπάτε την προσοχή σας από άλλα άτομα, καθώς αυτό μπορεί να θέσει τον χειριστή σε κίνδυνο

συσκευές.

2. Ηλεκτρική ασφάλεια

α) Τα βύσματα της συσκευής πρέπει να ταιριάζουν με τις πρίζες. Σε κανένα θήκη, μην τροποποιήσετε το βύσμα. Χρήση γνήσιων εξαρτημάτων (βύσματα, πρίζες) παρέχουν μεγαλύτερη ασφάλεια από ό,τι τυχόν τροποποιημένα στοιχεία.

β) Αποφύγετε να αγγίζετε γειωμένα μέρη όπως σωλήνες, καλοριφέρ, φούρνους και ψυγεία. Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας εάν σας το σώμα είναι γειωμένο.

γ) Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η χρήση του καλωδίου ρεύματος μεταφορά, μετακίνηση ή αποσύνδεση της συσκευής. Σύρμα

Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν πρέπει να βρίσκεται κοντά σε πηγές θερμότητας, λάδια, αιχμηρά αντικείμενα

άκρες και κινούμενα μέρη. Κατεστραμμένα ή εκτεταμένα καλώδια

τα καλώδια ρεύματος αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας

δ) Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους, χρησιμοποιήστε καλώδια επέκτασης σχεδιασμένα για εξωτερική χρήση. Χρησιμοποιώντας το λάθος

Το καλώδιο όταν εργάζεστε σε εξωτερικούς χώρους μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ηλεκτροπληξία.

3. Προσωπική Ασφάλεια

α) Να προσέχετε πάντα, να επικεντρωθείτε στη δουλειά σας. Να είστε λογικοί.

Μη χρησιμοποιείτε το μηχάνημα όταν είστε κουρασμένοι ή υπό την επήρεια ναρκωτικά, αλκοόλ ή άλλα ναρκωτικά. Κάθε στιγμή απροσεξίας μπορεί να είναι αιτία σοβαρού ατυχήματος.

β) Να φοράτε προστατευτικό εξοπλισμό και να χρησιμοποιείτε πάντα γυαλιά ασφαλείας.

Χρήση κατάλληλου εξοπλισμού ατομικής προστασίας για τον τύπο συσκευή και την εργασία που εκτελείται (π.χ. μάσκα σκόνης, ρούχα αντιολισθητικά, προστατευτικά κράνους ή προστατευτικά αυτιών) μειώνει τον κίνδυνο τραυματισμού.

γ) Αποφύγετε την ακούσια εκκίνηση της συσκευής. Πριν από τη σύνδεση συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα, βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης ρεύματος είναι ενεργοποιημένος

η συσκευή είναι απενεργοποιημένη. Πιάστε τη συσκευή κοντά στο διακόπτη

ρεύμα κατά τη μεταφορά μπορεί να προκαλέσει το πάτημα του διακόπτη και ένα σοβαρό ατύχημα.

δ) Αφαιρέστε τυχόν πλήκτρα ρύθμισης πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή. κλειδί ή οποιοδήποτε άλλο εργαλείο έχει απομείνει σε κινούμενα μέρη του μηχανήματος μπορεί να προκαλέσει ατύχημα.

ε) Διατηρήστε σταθερή στάση. Διατηρήστε μια σταθερή στάση για να μην χάνετε ισορροπία στη θέση εργασίας.

στ) Να φοράτε κατάλληλο προστατευτικό ρουχισμό. Να φοράτε πάντα προστατευτικό εξοπλισμό αυτιά.

Μην φοράτε φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα, γιατί μπορεί να πιαστούν περιστρεφόμενα μέρη της συσκευής. Εάν ο χειριστής έχει μακριά μαλλιά, παρακαλώ βάλτε ένα ειδικό προστατευτικό δίχτυ.

ζ) Εάν το μηχάνημα είναι εξοπλισμένο με συσκευές εξαγωγής ή συλλέκτες, βεβαιωθείτε ότι έχουν στερεωθεί με ασφάλεια και ασφάλεια μηχανήματα. Η χρήση αυτών των συσκευών μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο κίνδυνοι εκπομπής σκόνης.

4. Σωστός χειρισμός και χειρισμός της ηλεκτρικής συσκευής

α) Μην υπερφορτώνετε τη συσκευή. Χρησιμοποιήστε μόνο την κατάλληλη συσκευή για τη δεδομένη εφαρμογή

δουλειά. Χρήση της κατάλληλης συσκευής για συγκεκριμένο τύπο η εργασία θα είναι ασφαλέστερη και πιο πρακτική.

β) Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν ο διακόπτης δεν λειτουργεί ή είναι κατεστραμμένος. Είναι επικίνδυνο να χρησιμοποιείτε τη συσκευή με ελαττωματικό διακόπτη.

γ) Πριν κάνετε οποιοδήποτε ρυθμίσεις, αλλάξετε αξεσουάρ ή τοποθετήσετε μακριά συσκευή, αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα. Τέτοιοι λαμβάνονται προφυλάξεις για την αποφυγή ακούσιας εκκίνησης συσκευές

δ) Κρατήστε τη συσκευή μακριά από παιδιά. Θα πρέπει επίσης λάβετε όλες τις προφυλάξεις για να αποτρέψετε οποιοδήποτε άλλο άτομο να το αποκτήσει πρόσβαση στη συσκευή και μην τη χρησιμοποιείτε χωρίς την κατάλληλη γνώση και εμπειρία. Η συσκευή στα χέρια ενός άπειρου ατόμου μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνος.

ε) Πραγματοποιήστε τακτικές επιθεωρήσεις της συσκευής. Ελέγξτε τη συσκευή κάτω από όσον αφορά τη ζημιά, την ομαλότητα της εργασίας των στοιχείων που περιστρέφονται μέσα συσκευή και άλλα. Εάν εντοπιστεί βλάβη, η συσκευή θα πρέπει να επισκευαστεί παραδώσει για επισκευή. Χρήση της συσκευής με κατεστραμμένα εξαρτήματα μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνο.

στ) Τα κοπτικά εργαλεία πρέπει να είναι αιχμηρά και καθαρά. Κατάλληλη των στοιχείων κοπής εξασφαλίζει επαρκή αποτελεσματικότητα και ποιότητα επεξεργασίας

5. Σέρβις

α) Το σέρβις της συσκευής επιτρέπεται μόνο από εξειδικευμένο άτομο μέλος των ενόπλων δυνάμεων. Χρησιμοποιήστε γνήσια ανταλλακτικά κατά την επισκευή ή την αντικατάσταση

εφεδρικός. Χάρη σε αυτό, έχουμε εγγύηση για την ασφαλή λειτουργία της συσκευής.

5

Ειδικοί κανόνες ασφαλείας

- Κρατήστε το μηχάνημα από τα μονωμένα στοιχεία λαβής όταν εργάζεστε μέσα όπου η συσκευή μπορεί να έρθει σε επαφή με κρυφή καλωδίωση

ζω. Η επαφή με ηλεκτροφόρα καλώδια μπορεί να προκαλέσει ροή ηλεκτρικού ρεύματος από τον αγωγό προς τα μεταλλικά στοιχεία

εξοπλισμό και ηλεκτροπληξία στον χειριστή συσκευή.

- Χρησιμοποιήστε τους κατάλληλους ανιχνευτές για να βρείτε κρυμμένα καλώδια ή επικοινωνήστε με την τοπική εταιρεία σας για βοήθεια (επικοινωνήστε μαζί μας. Οι ηλεκτρικές συνδέσεις μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Ζημιά στους σωλήνες αερίου μπορεί να προκαλέσει έκρηξη. τρύπημα σωλήνων το νερό μπορεί να καταστρέψει τη συσκευή ή να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ηλεκτρικός)

- Αποφύγετε την κατά λάθος εκκίνηση της συσκευής.

- Στερεώστε το τεμάχιο εργασίας (το τεμάχιο εργασίας συσφίγγεται από με σφιγκτήρες ή στη λαβή είναι πιο σταθερό από ότι θα ήταν μέσα όταν στηρίζετε το τεμάχιο εργασίας με το χέρι)

- Μην υπερφορτώνετε τη συσκευή. Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο αυτά αξεσουάρ που έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν με τη συσκευή. Αλλα αξεσουάρ μπορεί να μειώσουν την απόδοση της συσκευής και ακόμη ζημιά στο τεμάχιο εργασίας και τη συσκευή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Ορισμένα είδη σκόνης ταξινομούνται ως καρκινογόνα (όπως η σκόνη που προέρχονται από δρυς ή οξιά) ειδικά σε συνδυασμό

με πρόσθετα ξυλουργικής? φορέστε μάσκα σκόνης και δουλέψτε με μια συσκευή αναρρόφησης όταν είναι δυνατή η σύνδεσή της

- Σκόνη από υλικά όπως βαφή που περιέχει μόλυβδο, ορισμένα είδη ξύλου, ορυκτά και μέταλλα είναι επιβλαβή (η επαφή ή η εισπνοή σκόνης μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις και/ή αναπνευστικές ασθένειες του χειριστή ή των απόμων παρευρισκόμενοι) φορέστε μάσκα για τη σκόνη και εργαστείτε με τη συσκευή μονάδα εξαγωγής, εάν είναι δυνατή η σύνδεσή της

- Για να μειώσετε τον κίνδυνο έκθεσης στη σκόνη που δημιουργείται, εργαστείτε χώρους με επαρκή αερισμό (σε καλά αεριζόμενους χώρους) και χρησιμοποιήστε εγκεκριμένο εξοπλισμό ατομικής προστασίας, όπως μάσκες

6

καλύμματα σκόνης που είναι προσαρμοσμένα να λειτουργούν με πολύ λεπτή σκόνη.

- Η εισπνοή σκόνης μπορεί να είναι επικίνδυνη για τον χειριστή και τους παρευρισκόμενους.

Πρόσθετοι κανόνες ασφαλείας

- Κρατήστε τα χέρια σας μακριά από την περιοχή κοπής και τη λεπίδα. Η συσκευή ανήκει κρατήστε το με τα δύο χέρια έτσι ώστε ο χειριστής να μην εκτίθεται σε επαφή με τα χέρια με κινούμενα μέρη της συσκευής

- Μην κρατάτε το τεμάχιο εργασίας με τα χέρια σας. Επαφή λεπίδας αυτό μπορεί να οδηγήσει σε πολύ σοβαρούς τραυματισμούς.

- Ξεκινήστε τη συσκευή πριν την εφαρμόσετε στο τεμάχιο εργασίας.

Η μη τήρηση αυτής της συμβουλής μπορεί να προκαλέσει εμπλοκή της λεπίδας αντικείμενο εργασίας

- Ποτέ μην κρατάτε το τεμάχιο εργασίας με τα χέρια σας και μην το κρατάτε πόδια. Στερεώστε το τεμάχιο εργασίας (το τεμάχιο εργασίας συσφίγγεται από με σφιγκτήρες ή στη λαβή είναι πιο σταθερό από ότι θα ήταν μέσα όταν κρατάτε το τεμάχιο εργασίας με το χέρι).

- Αποφύγετε καταστάσεις όπου η συσκευή μπορεί να υποστεί ζημιά βίδες, μπουλόνια και άλλα στοιχεία στο τεμάχιο εργασίας. Πριν

πριν ξεκινήσετε την εργασία, αφαιρέστε τα από το τεμάχιο εργασίας

- Μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα εάν οι δίσκοι είναι κατεστραμμένοι. Δουλεύοντας με με κατεστραμμένες ασπίδες είναι επικίνδυνο και θα οδηγήσει σε σχηματισμό ανομοιόμορφη γραμμή κοπής στο τεμάχιο εργασίας. Επιπλέον, σπασμένες ασπίδες

αυξάνουν τον κίνδυνο ανάκρουσης που προκαλείται από το μπλοκάρισμα της λεπίδας αντικείμενο εργασίας.

- Βεβαιωθείτε ότι η τάση στην ηλεκτρική πρίζα αντιστοιχεί στην τάση σημειώνεται στην πινακίδα της συσκευής
- Σε περίπτωση ηλεκτρικής ή μηχανικής βλάβης, απενεργοποιήστε αμέσως συσκευή ή αποσυνδέστε το φορτιστή από την πηγή ρεύματος
- Ο χώρος εργασίας πρέπει να είναι καθαρός, τακτοποιημένος και καλά φωτισμένος. Τα βρώμικα και σκοτεινά μέρη μπορούν να προκαλέσουν ατυχήματα
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν είναι συνδεδεμένο το καλώδιο ρεύματος ή το φως Σπασμένος; Το καλώδιο ή το βύσμα πρέπει να αντικατασταθούν αμέσως από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο υπηρεσία.
- Μη χρησιμοποιείτε το καλώδιο τροφοδοσίας για να τραβήξετε την πρίζα πρίζα
- Μη υπερθερμαίνετε το μηχάνημα και το τεμάχιο εργασίας γιατί υπάρχει κίνδυνος βλάβης υλικού και συσκευής
- Μη αγγίζετε τη συσκευή αμέσως μετά τη χρήση γιατί το μηχάνημα μπορεί να είναι ζεστό, όπως και το τεμάχιο εργασίας
- Μη καθαρίζετε ποτέ τη συσκευή με εύφλεκτα υγρά ή γράσο.
- Εκτός από την τήρηση αυτών των οδηγιών λειτουργίας



1. Διακόπτης ON/OFF
2. Έλεγχος ταχύτητας
3. Ξύστρα
4. Μαξιλαράκι λείανσης
5. Τυπική λεπίδα
6. Κλειδί
7. Γυαλόχαρτο
8. Λεπίδα
9. Κορυφαίος σκόνη