

cecotec

ThermoSense 270 Steel

Ασύρματος Ηλεκτρικός Βραστήρας από Ανοξείδωτο Ατσάλι



Εγχειρίδιο οδηγιών

2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Όλες οι οδηγίες ασφαλείας πρέπει να τηρούνται προσεκτικά κατά τη χρήση της συσκευής.

- Βεβαιωθείτε ότι η τάση δικτύου αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στην ετικέτα βαθμολογίας της συσκευής
- Μην βυθίζετε το καλώδιο, το βύσμα ή οποιοδήποτε μη αφαιρούμενο μέρος της συσκευής σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό και μην εκθέτετε τις ηλεκτρικές συνδέσεις στο νερό. Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι στεγνά πριν χειριστείτε το βύσμα ή ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: εάν η συσκευή πέσει κατά λάθος σε νερό, αποσυνδέστε την αμέσως. Μην ακουμπήσετε στο νερό!

- Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο τροφοδοσίας για ορατή ζημιά. Εάν το καλώδιο έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από την επίσημη Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec, προκειμένου να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος.
- Μην τραβάτε και μην μεταφέρετε τη συσκευή από το καλώδιο. Μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο ως λαβή. Μην τραβάτε το καλώδιο κατά μήκος αιχμηρών άκρων ή γωνιών. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή πάνω από το καλώδιο. Κρατήστε το καλώδιο μακριά από ζεστές επιφάνειες.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο, το βύσμα ή το περίβλημά της έχει υποστεί ζημιά, ούτε μετά από δυσλειτουργία ή πτώση ή ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιορισμένους χώρους με εκρηκτικά ή τοξικά ατμούς.

- Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά άνω των 8 ετών, εφόσον τους παρέχεται συνεχής επίβλεψη.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα με μειωμένη σωματική, αισθητηριακή ή διανοητική ικανότητα ή έλλειψη εμπειρίας ή γνώσης, εκτός εάν έχουν δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο από υπεύθυνο άτομο για την ασφάλειά τους, και να κατανοήσουν τους κινδύνους.
- Επιτηρήστε τα μικρά παιδιά για να βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. Απαιτείται στενή επίβλεψη όταν η συσκευή χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά.
- Φυλάσσετε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.
- Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη χρήση. Αποσυνδέστε το από την παροχή ρεύματος όταν τελειώσετε τη χρήση του ή όταν φύγετε από το δωμάτιο.
- Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας. Επικοινωνήστε με την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec για συμβουλές.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση πρέπει να πραγματοποιούνται σύμφωνα με αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή λειτουργεί σωστά. Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή πριν την καθαρίσετε.
- Οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά.
- Αποθηκεύστε τη συσκευή και το εγχειρίδιο οδηγιών σε ασφαλές και στεγνό μέρος όταν δεν τη χρησιμοποιείτε.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: εάν ο βραστήρας είναι γεμάτος βραστό νερό μπορεί να εξαχθεί.

- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.
- Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο για τον επιδιωκόμενο σκοπό.
- Ο βραστήρας πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με την παρεχόμενη βάση.
- Χρησιμοποιείτε μόνο κρύο νερό κατά την πλήρωση.
- Η στάθμη του νερού πρέπει να είναι μεταξύ του MAX. και MIN. σημαδιού.
- Απενεργοποιήστε το μηχάνημα πριν το αφαιρέσετε από τη βάση.
- Βεβαιωθείτε πάντα ότι το καπάκι είναι καλά κλειστό.
- Το σώμα του βραστήρα πρέπει να ταιριάζει με τη βάση του βραστήρα.
- Αυτή η συσκευή προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε νοικοκυριά και παρόμοια όπως:
 - Κουζίνα προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα περιβάλλοντα εργασίας, αγροικίες; με πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα οικιστικά μέρη.
 - Τύπος περιβάλλοντος δωματίου για πρωινό
- Αποφύγετε να αγγίζετε την καυτή επιφάνεια όταν λειτουργεί ο βραστήρας, περιμένετε μέχρι να κρυώσει για λίγα λεπτά. Χρησιμοποιήστε τη λαβή για μεταφορά του βραστήρα.

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Πριν χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα για πρώτη φορά, το νερό πρέπει να βράσει δύο φορές σε αυτό χωρίς πρόσθετα.

- Γεμίστε το βραστήρα με νερό. Μην συμπληρώνετε. Χρησιμοποιήστε τον δείκτη στάθμης νερού.
- Τοποθετήστε το βραστήρα στη βάση.
- Ηλεκτρική σύνδεση: βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου ταιριάζει με την τάση στην ετικέτα της συσκευής.
- Πατήστε το κουμπί έναρξης για να ξεκινήσετε τη διαδικασία.
- Μετά το βράσιμο, το μηχάνημα απενεργοποιείται αυτόματα.
- Μην ανοίγετε το καπάκι κατά την έκχυση.

4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Πάντα να απομακρύνετε το βύσμα από την πρίζα πριν καθαρίσετε το μηχάνημα!

- Το εξωτερικό του δοχείου πρέπει να καθαρίζεται εάν είναι απαραίτητο με ένα ελαφρώς υγρό πανί χωρίς πρόσθετα.
- Το φίλτρο μπορεί να αφαιρεθεί για καθαρισμό όταν το νερό κρυώσει.