

Τοποθετήστε την κανάτα με το καπάκι κλειστό στην καφετιέρα, βεβαιωθείτε ότι είναι πλήρως τοποθετημένο στην καφετιέρα για να ενεργοποιήσετε τον μηχανισμό Pause & Serve.

**Προειδοποίηση:** Βεβαιωθείτε ότι η κανάτα έχει τοποθετηθεί σωστά στη συσκευή και ότι το καπάκι είναι αναμμένο για να αποφευχθεί η υπερχείλιση ζεστού νερού ή καφέ.

Με το επάνω καπάκι εντελώς ανοιχτό, εισάγετε το φίλτρο στη χοάνη που διπλώνει τις ραμμένες áκρες για να βεβαιωθείτε ότι είναι σωστά συνδεδεμένο στο καλάθι.

**Προσθέστε καφέ χρησιμοποιώντας** ένα κουτάλι μέτρησης.

**Σημείωση:** Η προτεινόμενη ποσότητα για την παρασκευή ενός πλούσιου, γεμάτου αρώματος καφέ είναι μια κουταλιά ενός επιπέδου για κάθε φλιτζάνι ή 10 κουταλιές επιπέδου ανά γεμάτο δοχείο καφέ.

Δοκιμάστε με την ποσότητα του καφέ που χρησιμοποιείται για να προσαρμόσετε την ποσότητα στις προτιμήσεις σας.

Κλείστε το καπάκι και βεβαιωθείτε ότι είναι καλά κλειστό.

Με το καπάκι καλά κλεισμένο και την κανάτα στη θέση της, πατήστε το κουμπί On. Η κόκκινη λυχνία LED θα ανάψει και θα αναβοσβήνει, υποδεικνύοντας ότι έχει ξεκινήσει ο κύκλος παρασκευής.

**Προειδοποίηση:** Μην ανοίγετε το καπάκι κατά τη διάρκεια του κύκλου παρασκευής. ακόμα και αν δεν αποστραγγίζεται νερό από τη χοάνη. Εξαιρετικά ζεστό νερό / καφές μπορεί να χυθεί από τη συσκευή και να προκαλέσει τραυματισμό. Εάν δεν αποστραγγίζεται νερό / καφές από τη χοάνη, αποσυνδέστε αμέσως τη μονάδα και περιμένετε 10 λεπτά πριν ανοίξετε και ελέγξετε το φίλτρο.

Όταν η διαδικασία παρασκευής τελειώσει και η ένδειξη στάθμης νερού δείχνει ότι είναι άδεια, θα εξακολουθεί να υπάρχει ζεστό υγρό στο καλάθι φίλτρου. Περιμένετε λίγα λεπτά για να περάσει το υπόλοιπο υγρό μέσα στο βάζο.

Αφού κρυώσουν οι κόκκοι του καφέ, ανοίξτε το καπάκι και αφαιρέστε προσεκτικά το φίλτρο κρατώντας τη λαβή της συσκευής και ανυψώνοντάς την κατ' ευθείαν από το χώρο της χοάνης. Πετάξτε το χρησιμοποιημένο φίλτρο καφέ και τα αλεσμένα.

**Σημείωση:** Απενεργοποιείτε πάντα την καφετιέρα όταν το βάζο είναι άδειο ή δεν χρειάζεται να ζεσταθεί πια. Η καφετιέρα θα σβήσει αυτόματα μετά από 40 λεπτά.

Εάν πρόκειται να παρασκευαστούν δύο ή περισσότερα βάζα καφέ, συνιστάται να αφήσετε την καφετιέρα να κρυώσει για 10 λεπτά ανάμεσα σε κάθε κατσαρόλα. Το φίλτρο πρέπει επίσης να ξεπλένεται μετά από κάθε κύκλο παρασκευής.

**Παρασκευή καφέ**

**Αυτόματη παραγωγή καφέ (Κανονική)**

Πατήστε το κουμπί On / Off. Η καφετιέρα θα ετοιμάσει τον καφέ αμέσως. Η κόκκινη λυχνία LED αναβοσβήνει υποδηλώνοντας ότι το μηχάνημα παρασκευάζει καφέ. Όταν η κόκκινη λυχνία LED μετατρέπεται σε σταθερή, σημαίνει ότι η λειτουργία θέρμανσης κυπέλλου είναι ενεργοποιημένη. Η καφετιέρα θα σβήσει αυτόματα μετά από 40 λεπτά.

**Σημείωση:** Πατήστε ξανά το κουμπί On / off για να σταματήσετε να φτιάχνετε καφέ.

**Αυτόματος προγραμματισμός καφέ**

Πατήστε τα κουμπιά HOUR και στη συνέχεια τα MIN για να ρυθμίσετε την τρέχουσα ώρα.

Πατήστε παρατεταμένα τα κουμπιά για γρήγορη κύλιση στους αριθμούς. Όταν ο αριθμός που εμφανίζεται πλησιάζει την επιθυμητή ρύθμιση, πατήστε το κουμπί για να προχωρήσετε ένα ψηφίο κάθε φορά.

Για να ορίσετε την επιθυμητή ώρα έναρξης αυτόματης παρασκευής, πατήστε πρώτα το κουμπί PROG.

Ρυθμίστε την ώρα που θέλετε να ξεκινήσει η παρασκευή καφέ χρησιμοποιώντας τα κουμπιά HOUR και MIN ακολουθώντας τα ίδια βήματα με το προηγούμενο σημείο.

Μόλις ρυθμιστεί, το πράσινο φως θα αναβοσβήνει και η οθόνη LCD θα εμφανίσει "AUTO".

Η καφετιέρα θα ξεκινήσει αυτόματα την παρασκευή στην προκαθορισμένη ώρα. Όταν ξεκινήσει ο κύκλος παρασκευής, το κόκκινο φως θα αναβοσβήνει για να δείξει ότι η καφετιέρα λειτουργεί.

Πατήστε το κουμπί PRO για 3 δευτερόλεπτα για να ακυρώσετε τη λειτουργία αυτόματης παρασκευής.

## ΙΣΧΥΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Αυτή η λειτουργία έχει σχεδιαστεί για να παρασκευάζει δυνατός και πιο έντονος καφές.

Πατήστε το πλήκτρο STRONG για να λειτουργεί αυτόματα το μηχάνημα με αυτήν τη λειτουργία. Από τη λειτουργία "Κανονική", πατήστε αυτό το κουμπί για να αλλάξετε το μηχάνημα σε λειτουργία Ισχυρή. Η διαδικασία παρασκευής θα διαρκέσει περισσότερο.

## Παύση & προβολή (ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να διακόψετε τον κύκλο παρασκευής και να ρίξετε ένα φλιτζάνι καφέ πριν ολοκληρωθεί η παρασκευή του καφέ. Όταν αφαιρεθεί η κανάτα, η συσκευή θα σταματήσει αυτόματα να στάζει τον καφέ.

Προειδοποίηση: Ο μέγιστος χρόνος αφαίρεσης της κανάτας είναι 30 δευτερόλεπτα. Μην υπερβαίνετε αυτήν τη φορά. Όταν η κανάτατοποθετηθεί ξανά, βεβαιωθείτε ότι είναι σταθερά στο πίσω μέρος της καφετιέρας.