

cecotec

ESSENTIALVITA POWERADJUST 600 BLACK

Αποχυμωτής



ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για μελλοντική αναφορά ή για νέους χρήστες. Κατά τη χρήση της συσκευής πρέπει να τηρούνται πιστά όλες οι οδηγίες ασφαλείας.

Βεβαιωθείτε ότι η τάση δικτύου ταιριάζει με την τάση που αναγράφεται στην ετικέτα χαρακτηριστικών της συσκευής.

Μην βυθίζετε το καλώδιο, το φως ή οποιοδήποτε μη αφαιρούμενο μέρος του αποχυμωτή σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό και μην εκθέτετε τις ηλεκτρικές συνδέσεις σε νερό. Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι στεγνά πριν χειριστείτε το φως ή βάλετε σε λειτουργία τη συσκευή.

Εάν ο αποχυμωτής πέσει κατά λάθος στο νερό, αποσυνδέστε τον αμέσως. Μην πιάνετε το χέρι στο νερό!

Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο ρεύματος για ορατή ζημιά. Εάν το καλώδιο είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec για να αποφευχθεί κάθε είδους κίνδυνος.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο, η πρίζα ή το περίβλημά της είναι κατεστραμμένο, ούτε αφού δυσλειτουργεί ή έχει πέσει ή έχει καταστραφεί με οποιονδήποτε τρόπο.

Μην στρίβετε, λυγίζετε, τεντώνετε ή καταστρέφετε το καλώδιο ρεύματος με κανέναν τρόπο.

Προστατέψτε το από αιχμηρές άκρες και πηγές θερμότητας. Μην το αφήνετε να αγγίζει καυτές επιφάνειες. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται πάνω από την άκρη της επιφάνειας εργασίας ή του πάγκου.

Η συσκευή δεν προορίζεται για λειτουργία μέσω εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή χωριστού συστήματος τηλεχειρισμού.

Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τον αποχυμωτή από την παροχή ρεύματος όταν δεν τον χρησιμοποιείτε και πριν τον καθαρίσετε. Τραβήξτε από το φως, όχι από το καλώδιο, για να το αποσυνδέσετε από την πρίζα.

Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Δεν είναι κατάλληλο για εμπορική ή βιομηχανική χρήση. Μην το χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους.

Μη χρησιμοποιείτε αξεσουάρ που δεν έχει προταθεί από τον κατασκευαστή, καθώς μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμούς ή ζημιά στη συσκευή.

Τοποθετήστε τον αποχυμωτή σε στεγνή, σταθερή, επίπεδη επιφάνεια.

Μη χρησιμοποιείτε τον αποχυμωτή στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Πάνω ή κοντά σε εστίες αερίου ή ηλεκτρικής εστίασης, σε θερμαινόμενους φούρνους ή κοντά σε ανοιχτές φλόγες.

Σε μαλακές επιφάνειες (όπως χαλιά) ή όπου μπορεί να ανατραπεί κατά τη χρήση.

Σε εξωτερικούς χώρους ή σε χώρους με υψηλά επίπεδα υγρασίας.

Αποσυνδέστε τη συσκευή αμέσως από την πρίζα στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Ο κώνος χυμού δεν λειτουργεί σωστά.

Ο αποχυμωτής δεν χρησιμοποιείται.

Καθαρισμός και συντήρηση.

Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν για περισσότερο από 15 δευτερόλεπτα ή 10 κύκλους. Αφήστε ανάπαυση 15 δευτερολέπτων μεταξύ των χρήσεων.

Μην αφήνετε τον αποχυμωτή χωρίς επιτήρηση ενώ είναι συνδεδεμένος στην παροχή ρεύματος. Αποσυνδέστε το όταν τελειώσετε τη χρήση του ή εάν φύγετε από το δωμάτιο.

Ο καθαρισμός και η συντήρηση πρέπει να εκτελούνται σύμφωνα με αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή λειτουργεί σωστά. Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή πριν τη μετακινήσετε και καθαρίσετε.

Οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά.

Αποθηκεύστε τη συσκευή και τις οδηγίες χρήσης της σε ασφαλές και στεγνό μέρος όταν δεν τη χρησιμοποιείτε.

Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί για μαλακά φρούτα. Η χρήση του για τον χυμό σκληρών φρούτων μπορεί να το καταστρέψει.

Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές ή σωματικούς τραυματισμούς που προέρχονται από κακή χρήση ή μη συμμόρφωση με αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών.

Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά κάτω των 8 ετών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά άνω των 8 ετών, εφόσον τους παρέχεται συνεχής επίβλεψη.

Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας ή γνώσης, εκτός εάν τους έχει δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους και να κατανοήσουν τους κινδύνους που εμπεριέχονται.

Επιβλέπετε τα μικρά παιδιά για να βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. Απαιτείται στενή επίβλεψη όταν η συσκευή χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά.

Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο της μακριά από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών.

1. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Εικ. 1.

1. Κάλυμμα του κώνου
2. Μεγάλος κώνος χυμού
3. Μικρό χωνάκι χυμού
4. Φίλτρο από ανοξείδωτο χάλυβα
5. Δίσκος χυμού
6. Κύριο σώμα
7. Μοχλός
8. Φίλτρο αποστράγγισης πολτού

ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Αυτό το προϊόν έχει συσκευαστεί για να το προστατεύει από ζημιές κατά τη μεταφορά.

Αποσυσκευάστε τη συσκευή και κρατήστε την αρχική συσκευασία και τα υλικά σε ασφαλές μέρος. Θα βοηθήσει στην αποφυγή οποιασδήποτε ζημιάς εάν το προϊόν χρειαστεί να μεταφερθεί στο μέλλον. Σε περίπτωση απόρριψης της αρχικής συσκευασίας, βεβαιωθείτε ότι όλα τα υλικά συσκευασίας ανακυκλώνονται ανάλογα. Το πλαστικό περιτύλιγμα μπορεί να προκαλέσει κινδύνους ασφυξίας για μωρά και μικρά παιδιά. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα υλικά συσκευασίας είναι μακριά από παιδιά.

Επιθεωρήστε όλα τα μέρη της συσκευής για οπτική βλάβη.

Ξετυλίξτε τελείως το καλώδιο τροφοδοσίας και επιθεωρήστε το για ζημιά. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν ο αποχυμωτής ή το καλώδιο του έχουν καταστραφεί ή δεν λειτουργούν σωστά. Σε περίπτωση ζημιάς, επικοινωνήστε με την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec για συμβουλές, επισκευές ή επιστροφές.

Καθαρίστε τη συσκευή σύμφωνα με την ενότητα Καθαρισμός και συντήρηση πριν τη χρήση.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει όλες τις οδηγίες και τις προειδοποιήσεις σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών.

Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις οδηγίες ασφαλείας στην προηγούμενη ενότητα.

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στην παροχή ρεύματος και σηκώστε το μοχλό.

Τοποθετήστε τον πιο κατάλληλο κώνο χυμού, λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος του καρπού. Εάν θέλετε να κάνετε χυμό μικρών φρούτων, όπως λεμόνια, χρησιμοποιήστε το μικρό χωνάκι χυμού. Για να το κάνετε αυτό, τραβήξτε από τον μεγάλο κώνο αποχύμωσης για να τον αφαιρέσετε. Για να το ξανακολλήσετε, τοποθετήστε τον μεγάλο κώνο αποχύμωσης πάνω στον μικρό κώνο αποχύμωσης και πιέστε.

Τοποθετήστε ένα ποτήρι κάτω από το ακροφύσιο κατά της στάλαξης και χαμηλώστε το ακροφύσιο, για να αφήσετε τον χυμό να χυθεί στο ποτήρι.

Κόψτε τα φρούτα στη μέση, τοποθετήστε ένα από τα κομμάτια πάνω στον αποχυμωτή.

4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και αφαιρέστε το φίλτρο και τους κώνους χυμού.

Καθαρίστε το κύριο σώμα της συσκευής με ένα βρεγμένο πανί και μερικές σταγόνες απορρυπαντικού.

Μη χρησιμοποιείτε διαλύτες ή προϊόντα με όξινη βάση pH, ούτε λειαντικά προϊόντα για να καθαρίσετε τη συσκευή. Μη βυθίζετε το κύριο σώμα της συσκευής σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.

Καθαρίστε όλα τα αφαιρούμενα κομμάτια με νερό και σαπούνι.

Τα ακόλουθα εξαρτήματα πλένονται στο πλυντήριο πιάτων: Πρεσαριστό κάλυμμα κώνου, μεγάλος κώνος, μικρός κώνος, φίλτρο από ανοξείδωτο χάλυβα, δίσκος χυμού και φίλτρο αποστράγγισης πολτού.

Στεγνώστε καλά όλα τα μέρη πριν τα συναρμολογήσετε ξανά.

Εικ. 2.

Είναι σημαντικό να καθαρίσετε το φίλτρο αποστράγγισης πολτού (μέρος Β) που αποτελείται από 2 αποσπώμενα μέρη

(άνω και κάτω φίλτρο) μετά από κάθε χρήση. Για να το κάνετε αυτό, διαχωρίστε και τα δύο μέρη.

Μόλις καθαριστεί, τοποθετήστε και τα δύο κομμάτια ξανά μαζί τοποθετώντας το εξόγκωμα στο κάτω κομμάτι ανάμεσα στις γλωττίδες του επάνω κομματιού.

5. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αναφορά προϊόντος: 04149

Προϊόν: EssentialVita PowerAdjust 600 Μαύρο

600 W, 220-240 V~, 50/60 Hz

Κατασκευάζεται στην Κίνα | Σχεδιασμένο στην Ισπανία