

3. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Βγάλτε το προϊόν από το κουτί.
- Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας. Κρατήστε το αρχικό κουτί.
- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα περιλαμβάνονται και σε καλές συνθήκες, διαφορετικά, επικοινωνήστε αμέσως με την επίσημη Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec.
- Πριν από την πρώτη χρήση, φορτίστε τη συσκευή για 2 ώρες για βέλτιστη λειτουργία.

4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1. Επιλέξτε αυτό που ταιριάζει καλύτερα στις προσωπικές σας ανάγκες.
2. Συναρμολογήστε το επιθυμητό εξάρτημα στο πάνω μέρος του σώματος της συσκευής.
3. Για να αφαιρέσετε την ξυριστική κεφαλή ή οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα που έχετε συναρμολογήσει, κρατήστε το σώμα κοπής με το ένα χέρι και περιστρέψτε το ελαφρώς αριστερόστροφα με το άλλο χέρι.
4. Για να συναρμολογήσετε ένα διαφορετικό, εισαγάγετε το εξάρτημα στην υποδοχή του κουρέματος και, στη συνέχεια, γυρίστε το ελαφρώς δεξιόστροφα για να το στερεώσετε στη θέση του.
5. Για να συναρμολογήσετε το εξάρτημα χτένας οδηγού γενειάδας, εισαγάγετε την κεφαλή ξυριστικής μηχανής μέσα στη χτένα οδηγού και ασφαλίστε στη θέση της γλωττίδας στερέωσης του προσαρτήματος.
6. Η χτένα οδηγού περιλαμβάνει ένα κουμπί ρύθμισης μήκους. Ρυθμίστε το από 0,5 mm έως 10 mm και προσαρμόστε το στο επιθυμητό κούρεμα.
7. Για να αφαιρέσετε το εξάρτημα χτένας, τραβήξτε το πίσω μέρος από το προϊόν μέχρι να απελευθερωθεί η γλωττίδα στερέωσης και στη συνέχεια σύρετε τη χτένα από τη λεπίδα.
8. Σύρετε το διακόπτη προς τα πάνω για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή και σύρετε προς τα κάτω για να την απενεργοποιήσετε.

Σημείωση: Το μήκος της κοπής μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη γωνία κοπής.