



Ηλεκτρικός Μύλος Άλεσης Μπαχαρικών με Φωτισμό LED InstantMill Press Cecotec CEC-04280



1. Θήκη αλατιού/πιπεριού

2. Κουμπί λείανσης

3. Ρύθμιση επιπέδου λείανσης

1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για μελλοντική αναφορά ή για νέους χρήστες. Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση και μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για εστιατόρια και ξενοδοχεία. Μην χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από νερό και άλλα υγρά. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με χοντρό αλάτι και όλων των ειδών τις πιπεριές. Η συσκευή λειτουργεί με μπαταρίες 6xAAA. Συνιστάται η χρήση αλκαλικών μπαταριών. Διατηρείτε τη συσκευή πάντα καθαρή. Οδηγίες μπαταρίας Κρατήστε τις μπαταρίες μακριά από παιδιά και

ζώα, μπορεί να είναι θανατηφόρες σε περίπτωση κατάποσης. Σε περίπτωση κατάποσης, αναζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια. Σε περίπτωση διαρροής μπαταρίας, μην επιτρέψετε στο δέρμα, τα μάτια ή τους βλεννογόνους σας να έρθουν σε επαφή με το οξύ της μπαταρίας. Σε περίπτωση επαφής με οξύ, ξεπλύνετε αμέσως τις πληγείσες περιοχές με άφθονο γλυκό νερό και επικοινωνήστε με έναν γιατρό το συντομότερο δυνατό. Βεβαιωθείτε ότι οι επαφές της μπαταρίας στη συσκευή είναι καθαρές πριν τοποθετήσετε τις μπαταρίες. αν δεν είναι, καθαρίστε τα. Χρησιμοποιείτε μόνο τον τύπο μπαταρίας που καθορίζεται στις τεχνικές προδιαγραφές. Να αντικαθιστάτε πάντα όλες τις μπαταρίες ταυτόχρονα. Μη χρησιμοποιείτε διαφορετικούς τύπους μπαταριών ή διαφορετικής χωρητικότητας. Κατά την αντικατάσταση των μπαταριών, σημειώστε τη σωστή πολικότητα (+/-). Βγάλτε τις μπαταρίες από τη συσκευή όταν είναι αποφορτισμένες ή όταν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι μπαταρίες δεν πρέπει να επαναφορτίζονται ή να επανενεργοποιούνται, να αποσυναρμολογούνται, να ρίχνονται στη φωτιά, να βυθίζονται σε υγρά ή να βραχυκυκλώνονται.

2. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

• Βγάλτε το προϊόν από το κουτί και αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας. • Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν δεν παρουσιάζει ορατά σημάδια ζημιάς. Εάν υπάρχουν, επικοινωνήστε αμέσως με την Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec.

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ανοίξτε τη συσκευή περιστρέφοντας το επάνω μέρος δεξιόστροφα, ανοίξτε τη θήκη της μπαταρίας ανοίγοντας το καπάκι αριστερόστροφα και τραβώντας από αυτήν. Τοποθετήστε μπαταρίες 6xAAA σύμφωνα με τα σημάδια πολικότητας. Τοποθετήστε ξανά τη θήκη της μπαταρίας στη θέση της και στερεώστε την περιστρέφοντας την δεξιόστροφα. Γεμίστε τη θήκη αλατιού/πιπεριού. Συναρμολογήστε το επάνω μέρος της συσκευής προς τα πίσω και γυρίστε το αριστερόστροφα μέχρι να κλείσει καλά. Προτείνεται να γεμίσετε τη θήκη αλατιού/πιπεριού τουλάχιστον το 80 % της χωρητικότητάς της για να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία. Η συσκευή διαθέτει ρυθμιστή στάθμης λείανσης κάτω από τη βάση. Γυρίστε το εντελώς σφιχτό για λεπτότερο επίπεδο λείανσης και στην αντίθετη κατεύθυνση για

χοντρό επίπεδο λείανσης. Πατήστε το κουμπί λείανσης για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή και αλέστε πιπέρι ή αλάτι. Αφήστε το κουμπί για να σταματήσετε τη λειτουργία. Η λυχνία LED θα παραμείνει αναμμένη όσο πατάτε το κουμπί λείανσης. Σημείωση: Εάν η συσκευή κολλήσει ή σταματήσει να λειτουργεί κατά τη χρήση, ανακινήστε την απαλά για να βεβαιωθείτε ότι οι κόκκοι πιπεριού ξεμπλοκάρουν.

4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Καθάρισμα

Μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό. Καθαρίστε την επιφάνεια και τη βάση της συσκευής χρησιμοποιώντας ένα υγρό πανί. Είναι σημαντικό να διατηρείτε το προϊόν καθαρό για να διασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία.