

1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για μελλοντική αναφορά ή για νέους χρήστες. Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση και μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για εστιατόρια και ξενοδοχεία. Μην χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από νερό και άλλα υγρά. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με χοντρό αλάτι και όλων των ειδών τις πιπεριές. Η συσκευή λειτουργεί με μπαταρίες 6xAAA. Συνιστάται η χρήση αλκαλικών μπαταριών. Διατηρείτε τη συσκευή πάντα καθαρή. Οδηγίες μπαταρίας Κρατήστε τις μπαταρίες μακριά από παιδιά και ζώα, μπορεί να είναι θανατηφόρες σε περίπτωση κατάποσης. Σε περίπτωση κατάποσης, αναζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια. Σε περίπτωση διαρροής μπαταρίας, μην επιτρέψετε στο δέρμα, τα μάτια ή τους βλεννογόνους σας να έρθουν σε επαφή με το οξύ της μπαταρίας. Σε περίπτωση επαφής με οξύ, ξεπλύνετε αμέσως τις πληγείσες περιοχές με άφθονο γλυκό νερό και επικοινωνήστε με έναν γιατρό το συντομότερο δυνατό. Βεβαιωθείτε ότι οι επαφές της μπαταρίας στη συσκευή είναι καθαρές πριν τοποθετήσετε τις μπαταρίες. αν δεν είναι, καθαρίστε τα. Χρησιμοποιείτε μόνο τον τύπο μπαταρίας που καθορίζεται στις τεχνικές προδιαγραφές. Να αντικαθιστάτε πάντα όλες τις μπαταρίες ταυτόχρονα. Μην χρησιμοποιείτε διαφορετικούς τύπους μπαταριών ή διαφορετικής χωρητικότητας. Κατά την αντικατάσταση των μπαταριών, σημειώστε τη σωστή πολικότητα (+/-). Βγάλτε τις μπαταρίες από τη συσκευή όταν είναι αποφορτισμένες ή όταν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι μπαταρίες δεν πρέπει να επαναφορτίζονται ή να επανενεργοποιούνται, να αποσυναρμολογούνται, να ρίχνονται στη φωτιά, να βυθίζονται σε υγρά ή να βραχυκυκλώνονται.

## 2. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Βγάλτε το προϊόν από το κουτί και αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας.
- Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν δεν παρουσιάζει ορατά σημάδια ζημιάς. Εάν υπάρχουν, επικοινωνήστε αμέσως με την Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec.

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Για να τοποθετήσετε τις μπαταρίες, ξεβιδώστε το επάνω μέρος του μύλου περιστρέφοντάς το δεξιόστροφα.

Τοποθετήστε μπαταρίες 6xAAA σύμφωνα με τα σημάδια πολικότητας. Επανατοποθετήστε το επάνω μέρος στο κύριο σώμα και γυρίστε το δεξιόστροφα για να το κλειδώσετε. Ξεβιδώστε το κάτω μέρος του μύλου γυρίζοντάς τον αριστερόστροφα. Προσθέστε την επιθυμητή ποσότητα αλατιού ή πιπεριού.

Επανατοποθετήστε τη θήκη αλατιού/πιπεριού και συναρμολογήστε την στο κύριο σώμα γυρίζοντάς την δεξιόστροφα. Για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, απλώς γείρετε προς τα πάνω. Γεμίστε το 80 % της χωρητικότητας του διαμερίσματος με αλάτι ή πιπέρι. Μην υπεργεμίζετε. Περιστρέψτε το κουμπί ρύθμισης επιπέδου λείανσης δεξιόστροφα για να ρυθμίσετε ένα λεπτότερο επίπεδο λείανσης ή αριστερόστροφα για να ορίσετε ένα πιο χοντρό επίπεδο λείανσης. Το κουμπί ρύθμισης επιπέδου λείανσης βρίσκεται στο επάνω μέρος του προϊόντος. Η λυχνία LED θα παραμείνει αναμμένη όσο η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία. Σημείωση: Εάν η συσκευή κολλήσει ή σταματήσει να λειτουργεί κατά τη χρήση, ανακινήστε την απαλά για να βεβαιωθείτε ότι οι κόκκοι πιπεριού ξεμπλοκάρουν.

**4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ** Καθάρισμα Μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό. Καθαρίστε την επιφάνεια και τη βάση της συσκευής χρησιμοποιώντας ένα υγρό πανί. Είναι σημαντικό να διατηρείτε το προϊόν καθαρό για να διασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία. Αποθηκεύστε το προϊόν σε ξηρό μέρος.