

cectec

КРЕПИЕРА



ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για μελλοντική αναφορά ή για νέους χρήστες. Βεβαιωθείτε ότι η τάση δικτύου ταιριάζει με την τάση που αναγράφεται στην ετικέτα χαρακτηριστικών της συσκευής και ότι η πρίζα είναι γειωμένη.

Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή πριν τη συνδέσετε και την αποσυνδέσετε από την παροχή ρεύματος.

Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.

Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε και πριν την καθαρίσετε. Αφήστε το να κρυώσει πριν αφαιρέσετε τα εξαρτήματα.

Μην το χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους, κοντά σε εστίες αερίου ή ηλεκτρικής εστίασης, σε θερμαινόμενους φούρνους ή κοντά σε ανοιχτές φλόγες.

Μην στρίβετε, λυγίζετε, τεντώνετε ή καταστρέψετε το καλώδιο ρεύματος με κανέναν τρόπο. Προστατέψτε το από αιχμηρές άκρες και πηγές θερμότητας. Μην το αφήνετε να αγγίζει καυτές επιφάνειες. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται πάνω από την άκρη της επιφάνειας εργασίας ή του πάγκου.

Λάβετε εξαιρετική προφύλαξη όταν μετακινείτε οποιαδήποτε συσκευή περιέχει ζεστό φαγητό, νερό, λάδι ή άλλα υγρά.

Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο ρεύματος για ορατή ζημιά. Εάν το καλώδιο είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec για να αποφευχθεί κάθε είδους κίνδυνος.

Μην βυθίζετε το καλώδιο, το φις ή οποιοδήποτε μη αφαιρούμενο μέρος της συσκευής σε νερό ή άλλο υγρό και μην εκθέτετε τις ηλεκτρικές συνδέσεις σε νερό. Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι στεγνά πριν χειριστείτε το φις ή βάλετε σε λειτουργία τη συσκευή.

Μην κόβετε ποτέ κρέπες απενθείας στο πιάτο. Χρησιμοποιήστε μόνο ξύλινα ή ανθεκτικά στη θερμότητα σκεύη για να αποφύγετε το ξύσιμο της αντικολλητικής επιφάνειας. Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά κάτω των 8 ετών.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών, αρκεί να τους παρέχεται συνεχής επιβλεψη.



1. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Εικ. 1.

1. Αντικολλητικό πάτο
2. Κουμπί θερμοκρασίας
3. Φως τροφοδοσίας (κόκκινο)
4. Φως έτοιμο (πράσινο)
5. Βάση
6. Σπάτουλα
7. Διανομέας μπαταριών

2. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Αραβέστε όλα τα υλικά συσκευασίας.

Καθαρίστε την αντικολλητική πλάκα με ένα μαλακό, βρεγμένο πανί.

Αλειφούμε ελαφρώς τις αντικολλητικές πλάκες ψησίματος με λίγο λάδι ή βούτυρο χρησιμοποιώντας μια απορροφητική πετσέτα κουζίνας.

Σκουπίστε τυχόν περισσεια λαδιού.

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Προειδοποίηση: Μπορεί να εμφανιστεί μια ελαφριά οσμή και καπνός κατά τη θέρμανση της συσκευής για πρώτη φορά. Αυτό οφείλεται σε υπολείμματα υλικών κατασκευής και δεν επηρεάζει τη λειτουργία της συσκευής.

Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια επίπεδη, σταθερή και ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια.

Συνδέστε το προϊόν σε τροφοδοτικό. Η λυχνία λειτουργίας θα ανάψει.

Γυρίστε το κουμπί θερμοκρασίας στο μέγιστο. Η λυχνία ετοιμότητας θα ανάψει, υποδεικνύοντας ότι το μηχάνημα έχει αρχίσει να προθερμαίνεται.

Αφήστε τη συσκευή να προθερμανθεί μέχρι να σβήσει η λυχνία ετοιμότητας, υποδεικνύοντας ότι η πλάκα έχει φτάσει στη βέλτιστη θερμοκρασία μαγειρέματος.

Μόλις η συσκευή είναι έτοιμη, αδειάστε το κουρκούτι της κρέπας στο αντικολλητικό πάτο και βοηθήστε τον εαυτό σας με έναν απλωτή για να απλωστε το κουρκούτι και νο έχετε ένα πιο ομοιόμορφο αποτέλεσμα.

Σημείωση: Θα παρατηρήσετε ότι η πράσινη λυχνία ανάβει και σβήνει συνεχώς κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η κρεπομηχανή προσαρμόζει αυτόματα τη θερμοκρασία για να διατηρεί τη βέλτιστη θερμοκρασία μαγειρέματος.

Αφήστε την κρέπα να ψηθεί μέχρι να μην είναι πλέον ρευστή η υφή της και η κρέπα να γλιστράει εύκολα κατά μήκος του πιάτου.

Χρησιμοποιήστε μια σπάτουλα για να ανασηκώσετε και να αναποδογυρίσετε την κρέπα.

Μαγειρέψτε και τις δύο πλευρές μέχρι να ροδίσουν ελαφρώς και να μπορούν να ανασηκωθούν εύκολα.

Αφού γίνει η πρώτη κρέπα, ρυθμίστε τη θερμοκρασία.

Τοποθετήστε τις κρέπες σε μια σχάρα και μέσα σε προθερμασμένο φούρνο σκεπασμένο με αλουμινόχαρτο για να διατηρηθούν ζεστές μέχρι να τις σερβίρετε.

4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Πάντα να απενεργοποιείτε και να αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα μετά από κάθε χρήση και πριν τον καθαρισμό.

Οι πλάκες ψησίματος είναι επικαλυμμένες με αντικολλητικό υλικό. Επομένων, απαιτεί περιοδικό καθαρισμό. Μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλο υγρό.

Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά επιθέματα καθαρισμού, σκόνες ή καθαριστικά.

Μην το τοποθετείτε στο πλυντήριο πιάτων.

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι εντελώς στεγνή και έχει κρυώσει πριν την αποθήκευση.

5. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Προϊόν: Fun Crepelicious

Αναφορά: 08022

Ισχύς: 1000 W

Τάση και συχνότητα: 220-240 V~, 50 Hz

Κατασκευάζεται στην Κίνα | Σχεδιασμένο στην Ισπανία

7. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Αυτό το προϊόν είναι υπό εγγύηση για 2 χρόνια από την ημερομηνία αγοράς, εφόσον προσκομιστεί η απόδειξη αγοράς, το προϊόν είναι σε άριστη φυσική κατάσταση και έχει γίνει σωστή χρήση, όπως εξηγείται σε αυτό το εγχεριδίου οδηγηών.

Η εγγύηση δεν καλύπτει τις ακόλουθες περιπτώσεις:

Το προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί για άλλους σκοπούς εκτός από αυτούς που προορίζονται για αυτό, έχει χρησιμοποιηθεί κατάχρηση, χτυπημένο, εκτεθειμένο σε υγράσια, βιθισμένο σε υγρές ή διαβρωτικές ουσίες, καθώς και για οποιοδήποτε άλλο σφάλμα που μπορεί να αποδθεί στον πελάτη.

Το προϊόν έχει αποσυναρμολογηθεί, τροποποιηθεί ή επισκευαστεί από άτομα, μη εξουσιοδοτημένα από την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec.

Βλάφες που προέρχονται από τη φυσιολογική φύση των εξαρτημάτων του, λόγω χρήσης.

Η υπηρεσία εγγύησης καλύπτει κάθε κατασκευαστικό ελάττωμα της συσκευής σας για 2 χρόνια, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, εκτός από τα αναλώσιμα ανταλλακτικά. Σε περίπτωση κακής χρήσης, η εγγύηση δεν θα ισχύει.

Εάν οποιαδήποτε στιγμή εντοπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα με το προϊόν σας ή έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία, μη διστάστε να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec στο +34 963 210 728.