

1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για μελλοντική αναφορά ή για νέους χρήστες. Για προστασία από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην βάζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλο υγρό. Αυτό μπορεί να προκαλέσει προσωπικό τραυματισμό ή/και ζημιά στο προϊόν. Για προστασία από τη φωτιά, μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή παρουσία εκρηκτικών και/ή εύφλεκτων αναθυμιάσεων. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για άλλη χρήση από την προβλεπόμενη. Αυτό το προϊόν προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, διατηρείτε τον χώρο εργασίας σας καθαρό και απαλλαγμένο από πιθανούς κινδύνους. Η συσκευή έχει σχεδιαστεί μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους. Μην το εκθέτετε σε βροχή ή άλλες ακραίες συνθήκες. Ποτέ μην πιέζετε τη συσκευή πάνω σε ένα μπουκάλι και μην επιχειρείτε να την επιταχύνετε μηχανισμός. Λειτουργεί καλύτερα όταν λειτουργεί με την προβλεπόμενη ταχύτητα. Μην αγγίζετε και μην ρυθμίζετε τον μηχανισμό της συσκευής ή τη σπείρα του τριμπουσόν. Κρατήστε τη συσκευή μόνο από το πλαστικό περίβλημά της. Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε μπουκάλια εάν ο διακόπτης δεν λειτουργεί σωστά. Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε τη συσκευή. Δεν έχει εξαρτήματα που μπορούν να επισκευαστούν. Το τριμπουσόν είναι αιχμηρό, χειριστείτε το προσεκτικά. Κρατήστε τα χέρια και τα σκεύη έξω από το δοχείο ενώ το χρησιμοποιείτε για να αποτρέψετε την πιθανότητα σοβαρού προσωπικού τραυματισμού ή/και ζημιάς στο προϊόν ή στην ιδιοκτησία. Απαιτείται στενή επίβλεψη όταν οποιαδήποτε συσκευή χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά. Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά κάτω των 8 ετών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών, αρκεί να τους παρέχεται συνεχής επίβλεψη. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εφόσον τους έχει δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοήσουν τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Απαιτείται στενή επίβλεψη όταν η

συσκευή χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά. Οδηγίες μπαταρίας. Κρατήστε τις μπαταρίες μακριά από παιδιά και ζώα, μπορεί να είναι θανατηφόρες σε περίπτωση κατάποσης. Σε περίπτωση κατάποσης, αναζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια. Σε περίπτωση διαρροής μπαταρίας, μην επιτρέψετε στο δέρμα, τα μάτια ή τους βλεννογόνους σας να έρθουν σε επαφή με το οξύ της μπαταρίας. Σε περίπτωση επαφής με οξύ, ξεπλύνετε αμέσως τις πληγείσες περιοχές με άφθονο γλυκό νερό και επικοινωνήστε με έναν γιατρό το συντομότερο δυνατό. Βεβαιωθείτε ότι οι επαφές της μπαταρίας στη συσκευή είναι καθαρές πριν τοποθετήσετε τις μπαταρίες. αν δεν είναι, καθαρίστε τα. Χρησιμοποιείτε μόνο τον τύπο μπαταρίας που καθορίζεται στις τεχνικές προδιαγραφές. Να αντικαθιστάτε πάντα όλες τις μπαταρίες ταυτόχρονα. Μη χρησιμοποιείτε διαφορετικούς τύπους μπαταριών ή διαφορετικής χωρητικότητας. Κατά την αντικατάσταση των μπαταριών, σημειώστε τη σωστή πολικότητα (+/-). Βγάλτε τις μπαταρίες από τη συσκευή όταν είναι αποφορτισμένες ή όταν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι μπαταρίες δεν πρέπει να επαναφορτίζονται ή να επανενεργοποιούνται, να αποσυαρμολογούνται, να ρίχνονται στη φωτιά, να βυθίζονται σε υγρά ή να βραχυκυκλώνονται.

2. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Βγάλτε το προϊόν από το κουτί. Επιθεωρήστε όλα τα μέρη της συσκευής για οπτική βλάβη. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν έχει καταστραφεί ή δεν λειτουργεί σωστά. Σε περίπτωση ζημιάς, επικοινωνήστε με την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec για συμβουλές, επισκευές ή επιστροφές.

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Εικ. 2. Εικ. 3. Ανοίξτε το κάλυμμα της θήκης μπαταριών και τοποθετήστε 4 μπαταρίες "AA" στη θήκη προσέχοντας τα σημάδια πολικότητας στο κάλυμμα και στις μπαταρίες. Στη συνέχεια, κλείστε το κάλυμμα. Εικ. 4. Χρησιμοποιήστε τον κόφτη μεμβράνης που παρέχεται για να αφαιρέσετε το αλουμινόχαρτο από το μπουκάλι. Εικ. 5. Τοποθετήστε το ηλεκτρικό ανοιχτήρι κρασιού πάνω από το μπουκάλι κρασιού φροντίζοντας να

παραμένει όσο πιο όρθιο γίνεται ανά πάσα στιγμή. Εάν κρατήσετε το ηλεκτρικό ανοιχτήρι κρασιού υπό γωνία ως προς το μπουκάλι, δεν θα αφαιρέσει σωστά το φελλό. Εικ. 6.

Κρατήστε σταθερά το ηλεκτρικό ανοιχτήρι κρασιού και πατήστε το κουμπί εξαγωγής. Η σπείρα του τριμπουσόν θα στρίψει με τη φορά των δεικτών του ρολογιού και θα εισέλθει στο φελλό. Στη συνέχεια, αφαιρέστε το σταδιακά από το μπουκάλι. Όταν σταματήσει ο μηχανισμός ηλεκτρικού ανοίγματος κρασιού, ο φελλός έχει αφαιρεθεί πλήρως από το μπουκάλι. Εικ. 7.

Σηκώστε το ηλεκτρικό ανοιχτήρι κρασιού μακριά από το μπουκάλι, για να αφαιρέσετε το φελλό απλά πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης. Η σπείρα θα στρίψει αριστερόστροφα και ο φελλός θα απελευθερωθεί.

4. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προϊόν: InstantCork 1000 Gourmet
Αναφορά προϊόντος: 02310 6 V DC, 4 x 1,5 V DC AA
Κατασκευάζεται στην Κίνα | Σχεδιασμένο στην Ισπανία