

370-157V90



CE UK  
CA

Προδιαγραφές:	
Μπαταρία:	6V4.5AH*1
Μοτέρ	6V 20W*1
Κατάλληλη ηλικία:	18-36 μηνών
Βαρέων βαρών	25KG
Ταχύτητα	0-3km/h
Συγχρονισμός:	Επαναφορτιζόμενη Φόρτιση: 8-12 ώρες. Χρήση: 0 75 ώρες
Φορτιστής:	Είσοδος AC 100-240V, 50-60HZ, έξοδος DC 6V 500mA

#### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

1. Οι εικόνες σε αυτό το εγχειρίδιο προορίζονται μόνο για την επεξήγηση της λειτουργίας και της δομής του προϊόντος, εάν υπάρχουν διαφορές με το πραγματικό προϊόν, ανατρέξτε στο τελευταίο. 2. Για να βελτιώσουμε την ποιότητα του προϊόντος, ενδέχεται να τροποποιήσουμε ορισμένες δομές ή πτυχές του χωρίς προειδοποίηση. Σας ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.

#### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ .

- ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΕΙ ΑΠΟ ΕΝΗΛΙΚΙΚΟ. Το προϊόν περιέχει μικρά εξαρτήματα και επομένως πρέπει να συναρμολογείται μόνο από ενήλικες. Κρατήστε τα μικρά παιδιά μακριά κατά τη συναρμολόγηση.
- Να αφαιρείτε πάντα τη συσκευασία και τις πλαστικές σακούλες και να τις απορρίπτετε πριν από τη συναρμολόγηση.
- Μην αφήνετε ποτέ τα παιδιά χωρίς επίβλεψη. Απαιτείται πάντα η άμεση επίβλεψη από ενήλικα.
- Να επιβλέπετε πάντα το παιδί όταν είναι στο όχημα.
- Κρατήστε τα παιδιά σε ασφαλείς χώρους οδήγησης:  
- Μην το χρησιμοποιείτε ποτέ σε δρόμους, κοντά σε μηχανοκίνητα οχήματα, σε χλοοτάπητες, σε ή κοντά σε πλαγιές ή απότομες σκάλες, πισίνες ή οποιαδήποτε άλλη επικίνδυνη περιοχή.
- Χρησιμοποιείτε το παιχνίδι μόνο σε επίπεδες επιφάνειες. Όπως μέσα στο σπίτι σας, στον κήπο ή στην παιδική χαρά.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ στο σκοτάδι. Ένα παιδί μπορεί να συναντήσει απροσδόκητα εμπόδια και να έχει ένα ατύχημα. Χρησιμοποιείτε το όχημα μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας ή σε καλά φωτισμένο χώρο.
- Να φοράτε πάντα παπούτσια.
- Να κάθεστε πάντα στο κάθισμα.
- Αυτό το παιχνίδι δεν είναι εξοπλισμένο με φρένα.
- Απαγορεύεται η αλλαγή του ηλεκτρικού κυκλώματος ή η προσθήκη άλλων εξαρτημάτων σε αυτό.
- Επιθεωρείτε περιοδικά την καλωδίωση και τις ηλεκτρικές συνδέσεις του οχήματος.
- Μην αφήνετε κανένα παιδί να αγγίζει τους τροχούς ή να είναι κοντά τους όταν το αυτοκίνητο είναι σε κίνηση

## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

- Παρακαλούμε επαναφορτίστε 8 έως 12 ώρες πριν την πρώτη χρήση.
- Χρησιμοποιήστε τον ειδικό προσαρμογέα για να επαναφορτίσετε την μπαταρία, διαφορετικά θα προκαλέσετε ζημιά στο όχημα.
- Επαναφορτίστε το όχημα όταν η ταχύτητα κίνησης είναι χαμηλότερη από την κανονική, διαφορετικά θα μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
- Παρακαλούμε επαναφορτίστε πλήρως την μπαταρία πριν αποθηκεύσετε το όχημα και θυμηθείτε να την επαναφορτίζετε κάθε 30 ημέρες. Το Cid εγγυάται την κανονική χρήση της μπαταρίας, διαφορετικά μπορεί να μην διατηρήσει τη φόρτιση χωρίς την κατάλληλη συντήρηση.
- Οι μπαταρίες μπορεί να διαρρεύσουν υγρά που μπορεί να προκαλέσουν χημικά εγκαύματα ή να καταστρέψουν το προϊόν.
- Για να αποφύγετε τη διαρροή μπαταριών: μην αναμιγνύετε παλιές και νέες μπαταρίες ή μπαταρίες διαφορετικών τύπων: αλκαλικές, τυπικές (ψευδάργυρος-άνθρακα) ή επαναφορτιζόμενες (νικέλιο-κάδμιο).
- Τοποθετήστε τις μπαταρίες όπως υποδεικνύεται στο εσωτερικό της θήκης τους. Αφαιρέστε τα κατά τη διάρκεια μεγάλων περιόδων μη χρήσης.
- Αφαιρείτε πάντα τις εξαντλημένες μπαταρίες από το προϊόν. Αφαιρέστε τα με ασφάλεια. Μην τα πετάτε στη φωτιά γιατί μπορεί να εκραγούν ή να διαρρεύσουν.
- Μην βραχυκυκλώνετε ποτέ τους πόλους της μπαταρίας.
- Οι μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες δεν πρέπει να επαναφορτίζονται.
- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες ίδιου ή ισοδύναμου τύπου! σε αυτά που προτείνονται.
- Μην φορτίζετε μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
- Αφαιρέστε τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες από το προϊόν πριν τις φορτίσετε.
- Εάν χρησιμοποιούνται αφαιρούμενες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, επαναφορτίστε τις μόνο υπό την επίβλεψη ενηλίκου.
- Κάθε μεμονωμένη φόρτιση δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 10 ώρες. Τόσο ο φορτιστής όσο και οι μπαταρίες αποθήκευσης θερμαίνονται κατά τη φόρτιση. Μην χρησιμοποιείτε κατεστραμμένους προσαρμογείς ή μπαταρίες, εκτός εάν επισκευαστεί πρώτα.
- Φορτιστές και συσσωρευτές μπαταριών! δεν είναι παιχνίδια.
- Πραγματοποιήστε περιοδικό έλεγχο στον προσαρμογέα, ιδιαίτερα για τα καλώδια και τα προσαρτημένα βύσματα.
- Κλείστε το διακόπτη όταν το όχημα δεν χρησιμοποιείται. Πραγματοποιήστε πλήρη φόρτιση μετά από μεγάλες περιόδους αδράνειας.
- Επαναφορτίστε σε καλά αεριζόμενο και ξηρό μέρος. Μην ανοίγετε τη θήκη της μπαταρίας ή το φορτιστή μπαταρίας.
- Σφίξτε τις βίδες με ένα κατσαβίδι ΜΗΝ σφίξτε υπερβολικά

**Απορριψη μπαταρίας:**

1. Η σφραγισμένη μπαταρία μολύβδου-οξέος πρέπει να ανακυκλώνεται ή να απορρίπτεται με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.
2. Μην πετάτε τη μπαταρία μολύβδου οξέος στη φωτιά, καθώς θα μπορούσε να εκραγεί ή να διαρρεύσει.
3. Μην απορρίπτετε μια μπαταρία μολύβδου οξέος με τα κανονικά οικιακά απορρίμματα!

Αποτέφρωση, πλήρωση χωματερών ή ανάμειξη σφραγισμένων μπαταριών μολύβδου οξέος με οικιακά απορρίμματα! απαγορεύεται από το νόμο.

## ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ:

- Χρησιμοποιείτε μόνο την επαναφορτιζόμενη μπαταρία και φορτιστή που παρέχονται με το όχημα. - ΠΟΤΕ μην αντικαθιστάτε την μπαταρία ή το φορτιστή με μπαταρία άλλης μάρκας. Η χρήση άλλης μπαταρίας ή φορτιστή μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή έκρηξη. -Μην χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή το φορτιστή μπαταρίας με άλλα προϊόντα. Μπορεί να προκληθεί υπερθέρμανση, πυρκαγιά ή έκρηξη. - ΠΟΤΕ μην τροποποιείτε τη δομή του ηλεκτρικού κυκλώματος. Η παραβίαση του ηλεκτρικού συστήματος μπορεί να προκαλέσει σοκ, πυρκαγιά ή έκρηξη ή μπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη στο σύστημα. -Μην επιτρέπτε την άμεση επαφή μεταξύ των τερματικών! μπαταρία. Μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιές ή εκρήξεις. -Μην αφήνετε κανένα είδος υγρού πάνω στην μπαταρία ή στα εξαρτήματά της!. - Κατά την επαναφόρτιση δημιουργούνται εκρηκτικά αέρια. Επομένως, μην επαναφορτίζετε κοντά σε πηγές θερμότητας ή υλικού! εύφλεκτος. Φορτίστε την μπαταρία ΜΟΝΟ σε καλά αεριζόμενο χώρο. - ΠΟΤΕ μην πιάνετε την μπαταρία από τα καλώδιά της ή απευθείας από το φορτιστή. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ζημιά στην μπαταρία και να προκαλέσει πυρκαγιά. Πάρτε την μπαταρία ΜΟΝΟ από τη θήκη. -Φορτίστε την μπαταρία ΜΟΝΟ σε στεγνό χώρο. • Οι στύλοι της μπαταρίας, οι ακροδέκτες και τα σχετικά αξεσουάρ περιέχουν ενώσεις μολύβδου και μολύβδου, χημικές ουσίες που είναι γνωστό στην Πολιτεία της Καλιφόρνια ότι προκαλούν καρκίνο και βλάβες στην αναπαραγωγή. Επομένως, πλύνετε τα χέρια σας μετά το χειρισμό. • Μην ανοίγετε την μπαταρία, καθώς περιέχει μολύβδινο οξύ και άλλα τοξικά και διαβρωτικά υλικά. • Μην ανοίγετε το φορτιστή μπαταρίας, όπως τα καλώδια και τα κυκλώματα! εκτεθειμένο στο εσωτερικό της θήκης μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. • ΜΟΝΟ ένας ενήλικας μπορεί να χειριστεί ή να φορτίσει την μπαταρία. ΠΟΤΕ μην επιτρέπτε σε ένα παιδί να το κάνει αυτό. Η μπαταρία είναι βαριά και περιέχει μόλυβδο οξύ (ηλεκτρολύτη). • Μην ρίχνετε την μπαταρία, γιατί μπορεί να προκληθεί μόνιμη βλάβη! ή να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό. • Πριν επαναφορτίσετε την μπαταρία, ελέγξτε τη μπαταρία για φθορά ή ζημιά, το φορτιστή μπαταρίας, το καλώδιο τροφοδοσίας και τις υποδοχές σύνδεσης. ΜΗΝ επαναφορτίζετε την μπαταρία εάν τα εξαρτήματα είναι κατεστραμμένα. Μην αφήνετε την μπαταρία να αδειάσει εντελώς. Επαναφορτίστε το μετά από κάθε χρήση ή μία φορά το μήνα εάν δεν χρησιμοποιείται τακτικά. • Μην επαναφορτίζετε την μπαταρία εάν είναι ανάποδα. • Να ασφαρίζετε πάντα την μπαταρία με το κλιπ. Μπορεί να πέσει και να τραυματίσει ένα παιδί εάν το όχημα ανατραπεί. • Είναι ευθύνη των γονέων να ελέγχουν τα κύρια μέρη του παιχνιδιού πριν από τη χρήση, εξετάζοντας τακτικά πιθανούς κινδύνους, όπως η μπαταρία, ο φορτιστής, το καλώδιο ή οι σύνδεσμοι, το βύσμα, οι βίδες που συγκρατούν άλλα μικρά εξαρτήματα και αυτά, σε περίπτωση ζημιάς, το παιχνίδι δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από το παιδί μέχρι να επισκευαστεί σωστά. Βεβαιωθείτε ότι τα πλαστικά μέρη του οχήματος δεν είναι ραγισμένα ή σπασμένα. • Περιστασιακά χρησιμοποιήστε ένα ήπιο λάδι για να λιπάνετε κινούμενα μέρη όπως τροχούς. • Σταθμεύστε το όχημα σε εσωτερικό χώρο ή καλύψτε το με ένα πανί για να το προστατέψετε από την υγρασία. • Κρατήστε το όχημα μακριά από πηγές θερμότητας, όπως σόμπες και θερμάστρες, καθώς τα πλαστικά μέρη μπορεί να λιώσουν.

Το σωμα του αυτοκινήτου

Τιμόνι

Μπροστινό πιρούνι

**D** x 3

**E** x 1

**F** x 1



Ρόδα



Τιμόνι



Αλλαγή ταχύτητας

**G** x 1

**H** x 1

**I** x 12

**J** x 4



Πίσω άξονας



Μοτέρ



Ροδέλα



Παξιμάδι M8

**K** x 6

**L** x 1

**M** x 2

**N** x 1



M4 \* 10 Βίδα



ζεύγος



κλειδί άλεν



Φορτιστής



**PART LIST**

Αναποδογυρίστε το όχημα. στη συνέχεια τοποθετήστε το μπροστινό πιρούνι στη σωστή θέση. Χρησιμοποιήστε 2 βίδες M4 \* 10 για να σφίξετε το μπροστινό προστατευτικό και το μπροστινό πιρούνι στο καρτσάκι. εμπρός. Χρησιμοποιήστε 2 βίδες M4 '10 για να σφίξετε το μπροστινό πιρούνι στο καρτσάκι.



## 2. Πώς να συναρμολογήσετε τους μπροστινούς τροχούς

Τοποθετήστε 1 ροδέλα στο κάτω μέρος του μοχλού αλλαγής ταχυτήτων. Εισαγάγετε την κολόνα του τιμονιού στην τρύπα. Σύρετε τη ροδέλα μέχρι την οπή της καρφίτσας. στη συνέχεια χρησιμοποιήστε τον πείρο για να σφίξετε.



## 3. Πώς να συναρμολογήσετε τους μπροστινούς τροχούς

Προσθέστε το πλυντήριο. ο τροχός κεραίας, η ροδέλα μία κάθε φορά στον άξονα του κεραίας. χρησιμοποιήστε το παξιμάδι της βίδας M8 για να σφίξετε. Εκτελέστε τον ίδιο τρόπο στην αντίθετη πλευρά.



Προσθέστε 1 ροδέλα στη μακριά πλευρά του πίσω άξονα. στη συνέχεια τοποθετήστε τον πίσω άξονα στο αμάξωμα του αυτοκινήτου από τη δεξιά πλευρά. Στη συνέχεια, προσθέστε τον κινητήρα, τον κινητήριο τροχό και 1 τεμ. ροδέλα από την αριστερή πλευρά ένα κάθε φορά. στη συνέχεια προσθέστε 1 τεμ. ροδέλα, τροχό, 1 τεμ.



## 5. Συνδέστε τα καλώδια

Συνδέστε πρώτα τη γραμμή του κινητήρα και τη γραμμή της μπαταρίας. Στη συνέχεια, ξεκινήστε το όχημα για να δείτε εάν η γραμμή έχει συνδεθεί σωστά ή όχι.



## 6. Πώς να συναρμολογήσετε το τιμόνι

Επανατοποθετήστε τον τροχό. στη συνέχεια τοποθετήστε το τιμόνι στο μοχλό ταχυτήτων (ταίριαξε με τα σχήματα), όταν ακούσετε "κλικ" σημαίνει ότι έχει συναρμολογηθεί με επιτυχία.





#### Λειτουργίες κουμπιών

1. Κόρνα
2. Επιτάχυνση / Αντιστροφή
3. Ενεργοποιήστε
4. Πεντάλ

#### Ειδοποίηση αναπλήρωσης

- Για πρώτη χρήση, φορτίστε 10 ώρες διαφορετικά μπορεί να καταστρέψετε την μπαταρία.
- Συνδέστε πρώτα τη γραμμή DC του φορτιστή μπαταρίας στην οπή φόρτισης, στη συνέχεια συνδέστε το φορτιστή μπαταρίας στην ηλεκτρική πρίζα. Το όχημα δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί όταν φορτίζει.
- Κάθε φορά που φορτίζει, μην φορτίζετε περισσότερες από 18 ώρες.
- Είναι φυσιολογικό ο φορτιστής και η μπαταρία να ζεσταίνονται (κάτω από 60 ° C) κατά τη φόρτιση. Μην φορτίζετε εάν το βύσμα είναι βρεγμένο, διαφορετικά θα προκληθεί βραχυκύκλωμα.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τον ακυρωτή που παρέχεται από τον κατασκευαστή, διαφορετικά φορτιστή και μπαταρία θα καταστραφεί ή τα βραχυκυκλώματα θα εξασθενίσουν.
- Εάν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, ανεβάζετε τουλάχιστον μία φορά το μήνα.

#### Βήμα φόρτισης

- Βήμα 1: η οπή φόρτισης βρίσκεται κάτω από το κάθισμα.
- Βήμα 2: συνδέστε τη γραμμή DC του φορτιστή μπαταρίας στην οπή φόρτισης.
- Βήμα 3: συνδέστε το φορτιστή μπαταρίας στην ηλεκτρική πρίζα.



**Προειδοποίηση:** Το όχημα πρέπει να φορτίζεται μόνο από ενήλικες. Το όχημα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη φόρτιση.

Πρόβλημα	Ανάλυση	Λύση
Το όχημα δεν κινείται	Χαμηλή μπαταρία Ε το εύτηκτο έχει σκοντάψει Το όχημα δεν είναι ενεργοποιημένο Χαλαρό κύκλωμα μπαταρίας	Φόρτισε την μπαταρία Επανατοποθετήστε την ασφάλεια λίγα λεπτά αργότερα Ενεργοποιήστε ξανά Επανασυνδέστε
	Χαλασμένη μπαταρία	Αντικαταστήστε με νέα
	Κατεστραμμένη ηλεκτρική συσκευή	Αντικαταστήστε με νέα
Η μπαταρία δεν φορτίζει	Ζημιά στο μοτέρ	Αντικαταστήστε με νέα
	Χαλαρή υποδοχή μπαταρίας Η φόρτιση της μπαταρίας δεν είναι συνδεδεμένη	Επανασυνδέστε
Το όχημα δεν λειτουργεί για μεγάλο χρονικό διάστημα	Ζημιά στο φορτιστή	Αντικαταστήστε με νέα
	Χαμηλή μπαταρία Η μπαταρία είναι παλιά	Επανασυνδέστε Αντικαταστήστε με νέα

#### Οδηγίες συντήρησης

- Ελέγχετε τακτικά τις μπαταρίες, το φορτιστή μπαταρίας και άλλα ανταλλακτικά. Σε περίπτωση προβλημάτων, λύστε τα πριν παίξετε.
- Χρησιμοποιήστε λαδι kibrifcant για τη φροντίδα των εξαρτημάτων σιδήρου. Κρατήστε το όχημα μακριά από φλόγες και ηλιακό φως. Παρκάρετε σε επίπεδη περιοχή, χωρίς όπισθεν ή σε πλαγιά.
- Σταθμεύστε το σε εσωτερικό χώρο και καλύψτε το με ένα αδιάβροχο πανί.
- Κρατήστε το όχημα μακριά από φλόγες, όπως fognelh ή σόμπες, αλλιώς το πλάσμα θα μπορούσε να λιώσει.
- Μακριά από εύφλεκτα αντικείμενα διαφορετικά μπορεί να ξεσπάσει φωτιά.
- «Φορτίστε το μετά τη χρήση, και αυτό πρέπει να γίνεται μόνο από ενήλικες. Εάν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, να το φορτίζετε μια φορά το μήνα, για να διατηρήσετε την μπαταρία υγιή.
- Καθαρίζετε το όχημα μόνο με στεγνό πανί. Μην τοποθετείτε χημικούς διαλύτες για να καθαρίσετε πλαστικά μέρη. Μην πλένετε με νερό και μην παίζετε όταν βρέχει ή χιονίζει. Το νερό θα καταστρέψει τον κινητήρα. Ηλεκτρική αντικατάσταση ή μπαταρία.
- Απενεργοποιήστε μετά από κάθε χρήση.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τον ακυρωτή που παρέχεται από τον κατασκευαστή.
- Μην τροποποιείτε τη δομή του οχήματος ή της ηλεκτρικής γραμμής. Κάποια συντήρηση απαιτούν συγκεκριμένες δεξιότητες ή την καθοδήγηση ενός επαγγελματία.