

## ΠΡΟΣΟΧΗ

Για να αποφύγετε τραυματισμούς ή υλικές ζημιές, διαβάστε και ακολουθήστε όλες τις οδηγίες και τις προειδοποιήσεις. Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να ακολουθείτε πάντα τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

- Διαβάστε όλες τις οδηγίες, συμπεριλαμβανομένων αυτών των σημαντικών διασφαλίσεων και των οδηγιών φροντίδας και χρήσης σε αυτό το εγχειρίδιο.
- Μη χρησιμοποιείτε συσκευή για άλλη από την προβλεπόμενη χρήση.
- Μην αφήνετε το fondue συνδεδεμένο όταν δεν χρησιμοποιείται ή κατά τον καθαρισμό.
- Μην λειτουργείτε εάν το δοχείο fondue δεν λειτουργεί σωστά ή εάν έχει υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο.
- Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας αυτήν τη συσκευή.
- Μόνο για οικιακή χρήση.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας τουλάχιστον 8 ετών, εφόσον επιβλέπονται και έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφάλεια και έχουν πλήρη επίγνωση των κινδύνων.

- Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά, εκτός εάν είναι τουλάχιστον 8 ετών και εποπτεύονται από ενήλικα.
- Φυλάσσετε τη συσκευή και το καλώδιο ρεύματος μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.
- Κατά τη χρήση ηλεκτρικού εξοπλισμού, πρέπει πάντα να λαμβάνονται προφυλάξεις ασφαλείας για την αποφυγή κινδύνου πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας και / ή τραυματισμού σε περίπτωση κακής χρήσης.
- Βεβαιωθείτε ότι η βαθμολογία τάσης στην πινακίδα αντιστοιχεί στην κύρια τάση της εγκατάστασής σας. Εάν δεν συμβαίνει αυτό, μην συνδέσετε τη μονάδα
- Μην αφήνετε ποτέ τη μονάδα χωρίς επίβλεψη κατά τη λειτουργία.
- Φυλάξτε αυτό το έγγραφο και δώστε το στον μελλοντικό κάτοχο σε περίπτωση μεταφοράς της συσκευής σας
- Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εάν έχει πέσει, έχει εμφανή σημάδια βλάβης ή εάν έχει διαρροές.

- Για προστασία από ηλεκτροπληξία, μην βυθίζετε καλώδιο, βύσματα ή άλλα ηλεκτρικά μέρη σε νερό ή άλλα υγρά.
- Μην χειρίζεστε καμία συσκευή με κατεστραμμένο καλώδιο ή βύσμα ή μετά από δυσλειτουργία της συσκευής ή έχει υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο. Επιστρέψτε τη συσκευή στο Κέντρο σέρβις για εξέταση, επισκευή ή προσαρμογή.
- Μη χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.
- Μην συνδέετε το καλώδιο στην πρίζα εκτός εάν ο έλεγχος θερμότητας είναι στη θέση OFF.
- Πάντα να απενεργοποιείτε τον έλεγχο θερμότητας και να αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα πριν από τον καθαρισμό.
- Το φοντύ σας έχει ένα κοντό κορδόνι ως προφύλαξη ασφαλείας για να αποφύγετε το τράβηγμα ή το μπλέξιμο. Τοποθετήστε το καλώδιο έτσι ώστε να μην κρέμεται πάνω από την άκρη του μετρητή, το τραπέζι ή άλλη περιοχή ή να αγγίζετε ζεστές επιφάνειες.

- Ενώ δεν συνιστάται η χρήση καλωδίου προέκτασης, εάν πρέπει να το χρησιμοποιήσετε, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο έχει την ίδια ή υψηλότερη ισχύ με το φοντύ (η ισχύς είναι σφραγισμένη στην κάτω πλευρά του του βύσματος του φοντύ). Εάν η συσκευή είναι τύπου γείωσης, το καλώδιο επέκτασης πρέπει να είναι ένα καλώδιο γείωσης 3 καλωδίων. Για να αποφύγετε το τράβηγμα, ή εμπλοκή, τοποθετήστε την επέκταση καλώδιο έτσι ώστε να μην κρέμεται πάνω από την άκρη του πάγκου, του τραπεζιού ή άλλης επιφάνειας.
- Χρησιμοποιήστε μια ηλεκτρική πρίζα που χωρά το πολωμένο βύσμα στο φοντύ. Σε ένα πολωμένο βύσμα, η μία λεπίδα του βύσματος είναι πλατύτερη από την άλλη.
- Εάν το φις δεν ταιριάζει πλήρως στην πρίζα ή στο καλώδιο προέκτασης, αντιστρέψτε το φις. Εάν το βύσμα εξακολουθεί να μην ταιριάζει πλήρως, επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο. Μην αλλάζετε το βύσμα.
- Μη χρησιμοποιείτε καλώδιο εξόδου ή επέκτασης εάν το βύσμα ταιριάζει χαλαρά ή εάν το καλώδιο εξόδου ή επέκτασης αισθάνεται ζεστό.
- Διατηρείτε το καλώδιο μακριά από ζεστά μέρη της συσκευής και ζεστές επιφάνειες κατά τη λειτουργία.
- Μη χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή εάν έχει κατεστραμμένο καλώδιο ή βύσμα, εάν δεν λειτουργεί σωστά ή εάν έχει υποστεί ζημιά ή πέσει. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπό του ή από ένα εξειδικευμένο άτομο για να αποφευχθεί ο κίνδυνος.

## ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΦΟΝΤΥ

Πριν χρησιμοποιήσετε την πρώτη φορά: Με αφαιρεμένο τον έλεγχο θερμότητας, πλύνετε το Φοντύ, τα πιρούνια, σε ζεστό σαπουνόνερο. Προσέξτε όταν πλένετε τα πιρούνια, καθώς τα áκρα είναι αιχμηρά.

Ξεπλύνετε τα μέρη και στεγνώστε. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά επιθέματα καθαρισμού ή καθαριστικά σε αυτά τα μέρη.

Κατάσταση Αντικολλητική στο εσωτερικό μέρος: Σκουπίστε ελαφρά ένα κουταλάκι του γλυκού μαγειρικού λάδι σε ολόκληρη την επιφάνεια με χαρτοπετσέτα ή ένα μαλακό πανί. Αφήστε μια ελαφριά μεμβράνη λαδιού να παραμείνει στην επιφάνεια. Μην χρησιμοποιείτε λίπος, βούτυρο ή μαργαρίνη για να ρυθμίσετε την αντικολλητική επιφάνεια. Το Φοντύ είναι τώρα έτοιμο για χρήση.

1. Τοποθετήστε το Φοντύ σε στεγνή, επίπεδη, ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια, μακριά από οποιαδήποτε áκρη.
2. Μην εμποδίζετε τη ροή αέρα κάτω από το Φοντύ. Εάν το Φοντύ χρησιμοποιείται σε μια επιφάνεια που δεν είναι ανθεκτική στη θερμότητα, όπως βερνίκι, καπλαμά ή πλαστική επιφάνεια, τοποθετήστε το σε ανθεκτικό στη θερμότητα δίσκο ή σανίδα για την προστασία της επιφάνειας παρακάτω. Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο στηρίζεται στο επίπεδο. Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια είναι στεγνά όταν χρησιμοποιείτε το Φοντύ. Για να διασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία και ασφάλεια, βεβαιωθείτε ότι όλα τα πόδια είναι παρόντα και είναι πλήρως καθαρά πριν από κάθε χρήση. Μην το χρησιμοποιείτε εάν λείπουν τα πόδια.

3. Έλεγχος θερμότητας στο Φοντύ . βεβαιωθείτε ότι είναι ρυθμισμένο στο OFF. Συνδέστε το καλώδιο MONO σε ηλεκτρική πρίζα 220-240 volt.
4. Για να αποφευχθεί το ξύσιμο του αντικολλητικού πλαστικού, συνιστώνται καουτσούκ ή ξύλινα εργαλεία για ανάδευση τροφίμων κατά την προετοιμασία επιδόρπιου ή τυριού ΞΙΞΩΞ½Ο,,Ο . . Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά μεταλλικά εργαλεία μαγειρέματος στην αντικολλητική επιφάνεια, καθώς μπορεί να εμφανιστεί γρατσουνιές. Χρησιμοποιήστε ομαλά μεταλλικά εργαλεία μαγειρέματος όταν προσθέτετε λάδι σε φοντί.
- 5 Για να αποφύγετε το ξύσιμο της αντικολλητικής επιφάνειας, προσέξτε όταν τοποθετείτε ή περιστρέφετε πιρούνια σε κατσαρόλα. Οι λαβές των πιρούνων διαθέτουν διαφορετικά χρωματιστά άκρα για να βοηθήσουν τον χρήστη να αναγνωρίσει το δικό του πιρούνι.
7. Μετά το σερβίρισμα, γυρίστε τον έλεγχο θερμότητας στο OFF και αποσυνδέστε το καλώδιο από την πρίζα. Αφήστε το Φοντύ . και τον έλεγχο θερμότητας να κρυώσουν πριν τον καθαρισμό. Εάν το δοχείο Φοντ'υ . πρέπει να μετακινηθεί πριν κρυώσει, αφαιρέστε πρώτα τον έλεγχο θερμότητας με προσοχή, καθώς τμήματα του ελέγχου θερμότητας ενδέχεται να είναι ζεστά.