

Επαναφορτιζόμενο Φωτιστικό Φεγγάρι 3D με 16 LED Χρώματα και Τηλεχειριστήριο GEM BN2228



Μπαταρία 300mAh, φορτιστής USB

Μέτρα ασφαλείας και σωστή χρήση

- Για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία, μην βυθίζετε τη συσκευή ή το καλώδιο (αν υπάρχει) σε νερό ή άλλα υγρά. Επίσης, μην εκτίθεται σε βροχή ή υγρές συνθήκες. Η είσοδος νερού στη συσκευή θα αυξήσει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- Η χρήση μη συνιστώμενων αξεσουάρ μπορεί να προκαλέσει ζημιά σε αυτό.
- Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά ή άτομα με μειωμένες σωματικές, νοητικές ή αισθητηριακές ικανότητες ή από άτομα που δεν έχουν τις απαραίτητες γνώσεις, εκτός εάν έχουν λάβει οδηγίες ή/και επίβλεψη σχετικά με τη χρήση της από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Δεν είναι παιχνίδι. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με αυτό το προϊόν. Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά.
- Κατάλληλο μόνο για οικιακή χρήση, όχι για εμπορική ή επαγγελματική χρήση.

Οδηγίες χρήσης

Φορτίστε τη σφαίρα με το καλώδιο USB.

2. Τοποθετήστε το στήριγμα για τη σφαίρα.

3. Τοποθετήστε τη σφαίρα πάνω από το στήριγμα.

4. Ανάψτε τη λάμπα με το τηλεχειριστήριο.

5. Ρυθμίστε το χρώμα, την ένταση ή/και την αλλαγή χρώματος από το κουμπί.

