

BN3521



Βραστήρας Ρυζιού 2.2 Lt 900 W GEM

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

1. Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες.
2. Μην αγγίζετε καυτές επιφάνειες. Χρησιμοποιήστε μάνγκο.
3. Για να αποφύγετε τους ηλεκτρικούς κινδύνους, μην βυθίζετε το καλώδιο, το φικς ή την κουζίνα ρυζιού σε νερό ή άλλο υγρό.
4. Έχετε τα παιδιά υπό επίβλεψη όταν η Ρυζομάγειρα είναι σε λειτουργία. Κρατήστε μακριά από παιδιά.
5. Αποσυνδέστε τη Ρυζομάγειρα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε και πριν την καθαρίσετε. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει εντελώς πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε εξαρτήματα.
6. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχει υποστεί ζημιά ή εάν η συσκευή δυσλειτουργεί. Επιστρέψτε τη συσκευή στην πλησιέστερη συσκευή εξουσιοδοτημένο σέρβις για εξέταση, επισκευή ή προσαρμογή.
7. Η χρήση εξαρτημάτων που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή μπορεί να προκαλέσει κινδύνους.
8. Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν σε εξωτερικούς χώρους.
9. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται πάνω από την άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου ή να αγγίζει ζεστές επιφάνειες.
10. Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω ή κοντά σε καυστήρα αερίου ή ηλεκτρικού ή σε ζεστό φούρνο.
11. Θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή κατά τη μετακίνηση και τη συσκευή που περιέχει καυτό λάδι ή άλλα υγρά.
ζεστό.
12. Συνδέστε το καλώδιο μόνο σε πρίζα, όχι σε καλώδια επέκτασης. Για αποσύνδεση, αφαιρέστε τραβώντας το φικς, όχι από το σύρμα.
13. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για πράγματα που δεν προορίζονται για τη χρήση της.
14. Να αποθηκεύετε πάντα αυτές τις οδηγίες.
15. Αυτές οι μονάδες προορίζονται για οικιακή χρήση. Δεν χρειάζεται να προθερμάνετε τη συσκευή

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ:

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη Ρυζομάγειρα.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΜΑΓΕΙΡΑ ρυζιού:

1. Χρησιμοποιήστε αυτό το προϊόν με τη σωστή πρίζα AC.
2. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει το καλώδιο AC όταν η κατσαρόλα δεν είναι μέσα
3. Εάν το κουμπί διακόπτη είναι δύσκολο να πατηθεί στη θέση "Μαγείρεμα", μην επιχειρήσετε να το κάνετε να το πιέσει κάτω. Αυτό συμβαίνει συνήθως όταν το δοχείο δεν είναι έχει τοποθετηθεί πλήρως ή μόλις ψηθεί.
4. Πάντα να κλείνετε τελείως το καπάκι μετά από κάθε σερβίρισμα για να αποφύγετε το ρύζι αποξηραμένα ή αποχρωματισμένα.
5. Μην αφήνετε ποτέ το κουτάλι του ρυζιού ή άλλο σκεύος στην κατσαρόλα όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία «Διατήρηση της ζέστης».
6. Μην χρησιμοποιείτε τη λειτουργία διατήρησης ζεστού για να ξαναζεστάνετε το ρύζι που έχετε κάνει προηγουμένως μαγειρεμένο.
7. Το εσωτερικό δοχείο και η επιφάνεια της πλάκας θέρμανσης πρέπει να παραμένουν απαλλαγμένα από ξένα σώματα για αποφυγή δυσλειτουργιών.
8. Αυτό το προϊόν προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.
9. Ρυζομάγειρα όποτε είναι συνδεδεμένη σε πρίζα και ο διακόπτης δεν είναι ρυθμισμένος για το μαγείρεμα, λειτουργεί η λειτουργία "διατήρηση ζεστού".

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ:

Αφού χρησιμοποιήσετε τη Ρυζομάγειρα, αποσυνδέστε το καλώδιο AC και αφήστε τη μονάδα να κρυώσει.

1. Αφαιρέστε την εσωτερική κατσαρόλα και το καπάκι και ξεπλύνετε με ζεστό νερό και σαπούνι, προσέχοντας να ξεπλύνετε εντελώς; στη συνέχεια στεγνώστε με ένα μαλακό πανί.
2. Σκουπίστε το εξωτερικό της κατσαρόλας με ένα καθαρό, υγρό πανί. Μην καθαρίζετε ποτέ τα μαγειρικά σκεύη με λειαντικά. Αντί αυτού, χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί ή σφουγγάρι με ήπιο σαπούνι πιάτων και νερό. Μην βυθίζετε κανένα μέρος του κατσαρόλα σε νερό εκτός από την εσωτερική κατσαρόλα και το καπάκι.
3. Οι κόκκοι ρυζιού μπορεί να κολλήσουν στην πλάκα θέρμανσης. Αυτά πρέπει να καθαρίζονται για να αποφευχθεί ανομοιόμορφο μαγείρεμα. Μπορεί να χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε ένα μαχαίρι ή παρόμοιο εργαλείο για να αφαιρέσετε το ρύζι. Τότε ξέρω Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε χαλύβδινο μαλλί για να εξομαλύνετε και να γυαλίσετε την περιοχή, για να εξασφαλίσετε καλή επαφή μεταξύ του θερμαντήρα και του κάτω μέρους του εσωτερικού δοχείο
4. Ο ακατάλληλος καθαρισμός της κουζίνας μπορεί να προκαλέσει δυσάρεστες οσμές.
5. Οποιοδήποτε υπόλειμμα ξιδιού ή αλατιού μπορεί να προκαλέσει διάβρωση στην κατσαρόλα.

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ

Προσθέστε νερό στην κατσαρόλα σύμφωνα με τα ακόλουθα πρότυπα: 1 Φλιτζάνι ΡΥΖΙ / 1 ΦΛΙΤΖΑΝΙ ΝΕΡΟ

1. Η μεζούρα είναι 220ml
2. Για να τοποθετήσετε σωστά, γυρίστε απαλά την κατσαρόλα δεξιά και αριστερά. Κλείστε καλά το καπάκι.
3. Συνδέστε το καλώδιο AC στην κουζίνα και συνδέστε το. Μην συνδέετε την πρίζα μέχρι να είστε έτοιμοι να μαγειρέψετε. αλλιώς το το ρύζι μπορεί να χαλάσει.
4. Πατήστε το διακόπτη. Η ενδεικτική λυχνία μαγειρέματος είναι κόκκινη και υποδεικνύει ότι το μαγείρεμα έχει ξεκινήσει.
5. Όταν τελειώσει το ρύζι, θα εμφανιστεί ο διακόπτης. Ταυτόχρονα, η λυχνία "Cook" και "Hold" θα σβήσει. Warm" θα ανάψει, υποδεικνύοντας ότι η λειτουργία "Keep Warm" θα συνεχίσει να διατηρεί το ρύζι ζεστό.
6. Αφού βγει ο διακόπτης, αφήνουμε το ρύζι σκεπασμένο για 6-8 λεπτά. Αποσυνδέστε την πρίζα μετά τη χρήση.

Κρατήστε το φιν, μην τραβάτε το καλώδιο.

- Η συσκευή δεν πρέπει να βυθίζεται σε νερό.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένη φυσική, αισθητηριακή ή διανοητικά μειωμένοι ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν έχουν λάβει επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Εάν το καλώδιο ρεύματος είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί με ειδικό καλώδιο που παρέχεται από τον κατασκευαστή ή έναν αντιπρόσωπο τεχνικής εξυπηρέτησης