

cecotec

CEC-01509



Καφετιέρα Express Power Espresso Matic 20 Bar

Οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για μελλοντική αναφορά ή για νέους χρήστες.

- Κατά τη χρήση της συσκευής πρέπει να τηρούνται πιστά όλες οι οδηγίες ασφαλείας.
- Η εσφαλμένη ή ακατάλληλη χρήση μπορεί να είναι επικίνδυνη τόσο για τη συσκευή όσο και για τον χρήστη.
- Αυτό το σύμβολο σημαίνει "Προσοχή, καυτή επιφάνεια". Η θερμοκρασία των προσβάσιμων επιφανειών μπορεί να είναι υψηλή ενώ το προϊόν χρησιμοποιείται και μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα. Μην αγγίζετε καυτές επιφάνειες κατά τη χρήση ή αμέσως μετά.
- Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά. Κρατήστε αυτήν τη συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από την προσιτότητα τους.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν τους έχει δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά.
- Επιβλέπετε τα παιδιά για να τα εμποδίσετε να παίζουν με τη συσκευή. Απαιτείται στενή επίβλεψη όταν η συσκευή χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά.
- Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα πριν αλλάξετε αξεσουάρ ή σχετικά εξαρτήματα που μετακινούνται κατά τη χρήση.
- Αποσυνδέετε τη συσκευή από το ρεύμα όποτε δεν την επιβλέπετε και πριν την εγκατάσταση, την αποσυναρμολόγηση ή τον καθαρισμό.
- Μην βυθίζετε το καλώδιο, το φισ ή οποιοδήποτε μη αφαιρούμενο μέρος της συσκευής σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό και μην εκθέτετε τις ηλεκτρικές συνδέσεις στο νερό. Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι στεγνά πριν χειριστείτε το φισ ή βάλετε σε λειτουργία τη συσκευή.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: το άνοιγμα πλήρωσης δεν πρέπει να ανοίγει κατά τη λειτουργία.
- Όταν γεμίζετε τη δεξαμενή νερού, προσέξτε να μην χυθεί, ειδικά στο καλώδιο και τα ηλεκτρικά μέρη της συσκευής.
- Βεβαιωθείτε ότι η τάση δικτύου ταιριάζει με την τάση που καθορίζεται στην ετικέτα χαρακτηριστικών του προϊόντος και ότι το βύσμα είναι γειωμένο.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό. Μην αγγίζετε το νερό!
- Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο ρεύματος για ορατή ζημιά. Εάν το καλώδιο είναι κατεστραμμένο, πρέπει να επισκευαστεί από την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec για να αποφευχθεί κάθε είδους κίνδυνος.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: μη χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν το καλώδιο, το βύσμα ή το σώμα του παρουσιάζουν ορατή ζημιά, δεν λειτουργούν σωστά ή έχουν υποστεί ζημιά.
- Μην στρίβετε, λυγίζετε, τραβάτε ή καταστρέφετε το καλώδιο ρεύματος. Προστατέψτε το από αιχμηρές άκρες και πηγές θερμότητας. Μην αφήνετε το καλώδιο να αγγίζει καυτές επιφάνειες. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται πάνω από την άκρη της επιφάνειας εργασίας ή του πάγκου εργασίας.
- Η συσκευή δεν προορίζεται για λειτουργία μέσω εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή χωριστού συστήματος τηλεχειρισμού.
- Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε και πριν την καθαρίσετε. Τραβήξτε από το φισ, όχι από το καλώδιο, για να το αποσυνδέσετε από την πρίζα.
- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί μόνο για οικιακή χρήση και δεν προορίζεται για μπαρ, εστιατόρια, αγροικίες, ξενοδοχεία, μοτέλ και γραφεία.

- Μη χρησιμοποιείτε αξεσουάρ που δεν έχει προταθεί από την Cecotec, καθώς μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμούς ή ζημιές.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σε στεγνή, σταθερή, επίπεδη, ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 - Πάνω ή κοντά σε εστία αερίου ή ηλεκτρικής εστίασης, σε θερμαινόμενους φούρνους ή κοντά σε ανοιχτές φλόγες.
 - Σε μαλακές επιφάνειες (όπως χαλιά) ή όπου μπορεί να ανατραπεί κατά τη χρήση.
 - Σε εξωτερικούς χώρους ή σε χώρους με υψηλά επίπεδα υγρασίας.
 - Μην καλύπτετε τη συσκευή κατά τη χρήση.
 - Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη χρήση. Αποσυνδέστε το από το τροφοδοτικό όταν τελειώσετε τη χρήση του και πριν φύγετε από το δωμάτιο.
 - Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε το προϊόν μόνοι σας. Επικοινωνήστε με την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec.
 - Για να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία της συσκευής, οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης πρέπει να εκτελούνται σύμφωνα με αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών. Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα πριν τη μετακινήσετε και την καθαρίσετε.
 - Μην πλένετε τη συσκευή στο πλυντήριο πιάτων.
 - Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές ή σωματικές βλάβες που προέρχονται από κακή χρήση ή μη συμμόρφωση με αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών.

1. Μέρη και εξαρτήματα

Εικ. 1

1. Κουμπί εσπρέσο
2. Διπλό κουμπί εσπρέσο
3. Χειροκίνητος έλεγχος
4. Κουμπί λειτουργίας
5. Κουμπί Steam
6. Αφαιρούμενη γρίλια
7. Δίσκος σταγόνων
8. Κάλυμμα δεξαμενής νερού
9. Δεξαμενή νερού
10. Πόμολο ατμού
11. Κύριο σώμα της καφετιέρας
12. Καρτέλα αφρού γάλακτος
13. Αφρός γάλακτος
14. Μεζούρα με τάρπερ
15. Portafilter
16. Καρτέλα στερέωσης φίλτρου
17. Στήριγμα φίλτρου
18. Φίλτρο διπλού καφέ
19. Φίλτρο μονής καφέ
20. Δίσκος προθέρμανσης φλιτζανιών

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Τα γραφικά σε αυτό το εγχειρίδιο είναι σχηματικές αναπαραστάσεις και ενδέχεται να μην ταιριάζουν ακριβώς με το προϊόν.

2. Πριν από τη χρήση

- Αυτή η συσκευή είναι συσκευασμένη με τρόπο που να την προστατεύει κατά τη μεταφορά. Βγάλτε τη συσκευή από το κουτί της και αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας. Μπορείτε να φυλάξετε το αρχικό κουτί και άλλα στοιχεία συσκευασίας σε ασφαλές μέρος. Αυτό θα σας βοηθήσει να αποτρέψετε τη ζημιά του προϊόντος κατά τη μεταφορά του στο μέλλον. Σε περίπτωση απόρριψης της αρχικής συσκευασίας, βεβαιωθείτε ότι όλα τα υλικά συσκευασίας ανακυκλώνονται σύμφωνα με - Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα και τα εξαρτήματα περιλαμβάνονται και σε καλή κατάσταση. Εάν λείπει κάποιο κομμάτι ή βρίσκεται σε κακές συνθήκες, επικοινωνήστε αμέσως με την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec.

περιεχόμενα του κουτιού

- Καφετιέρα Power Espresso 20 Matic
- Φίλτρο για έναν μόνο καφέ
- Διπλό φίλτρο καφέ
- Μεζούρα με τάμπερ
- Στήριγμα φίλτρου
- Εγχειρίδιο οδηγιών

Πρώτη χρήση

- Ρίξτε νερό στη δεξαμενή νερού, η στάθμη του νερού δεν πρέπει να υπερβαίνει την ένδειξη «MAX» στη δεξαμενή. Κλείστε το κάλυμμα της δεξαμενής νερού.
- Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας της καφετιέρας στο τροφοδοτικό και πατήστε το κουμπί λειτουργίας. Η ενδεικτική λυχνία θα ανάψει.
- Πατήστε το κουμπί χειροκίνητου ελέγχου για να ενεργοποιήσετε την αντλία νερού. Η αντλία νερού θα ξεκινήσει αυτόματα να αντλεί νερό στην καφετιέρα, όπου θα αρχίσει να θερμαίνεται.
- Το μηχάνημα θα αρχίσει να ζεσταίνεται και η ενδεικτική λυχνία θα αρχίσει να αναβοσβήνει μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία προθέρμανσης. Μόλις η συσκευή φτάσει στη βέλτιστη θερμοκρασία της, το φως θα σταματήσει να αναβοσβήνει.
- Πατήστε το κουμπί για να ετοιμάσετε έναν μόνο καφέ. Θα βγει ζεστό νερό από το μηχάνημα, χρησιμοποιήστε το νερό για να καθαρίσετε φίλτρα ή φλιτζάνια.

3.Λειτουργία

φτιάχνοντας καφέ

- Τοποθετήστε το φίλτρο στο portafilter.
- Ενώ η συσκευή προθερμαίνεται, γεμίστε το φίλτρο με καφέ και χρησιμοποιήστε το άκρο παραβίασης του κουταλιού μέτρησης για να το πιέσετε προς τα κάτω.
- Κρατήστε το portafilter, εισάγετε τη θήκη φίλτρου στο μηχάνημα και τοποθετήστε ένα άδειο κύπελλο στην αφαιρούμενη σχάρα.
- Πατήστε το κουμπί εσπρέσο για να παρασκευαστεί 1 μόνος εσπρέσο.
- Πατήστε το κουμπί διπλού εσπρέσο για να ετοιμάσετε 1 διπλό εσπρέσο.

Αυτές οι 2 προηγούμενες λειτουργίες μπορούν να προσαρμοστούν. Εάν θέλετε να αλλάξετε την προκαθορισμένη ποσότητα ποτού που έχετε αποθηκεύσει προηγουμένως, κάντε τα εξής:

1. Πατήστε το κουμπί μονό ή διπλό εσπρέσο. Μόλις λάβετε την επιθυμητή ποσότητα ποτού, πατήστε ξανά το προηγούμενο κουμπί για να σταματήσετε τη διανομή του ποτού. Την επόμενη φορά που θα πατήσετε το κουμπί, το μηχάνημα θα διανείμει το νέο αποθηκευμένο ποσό.
2. Πατήστε το κουμπί χειροκίνητου ελέγχου μία φορά για να σερβίρετε την επιθυμητή ποσότητα καφέ και πατήστε ξανά το ίδιο κουμπί για να το σταματήσετε.

Λειτουργία ατμού και αφρού

- Πατήστε το κουμπί ατμού. Η ενδεικτική λυχνία θα γίνει κόκκινη και θα αναβοσβήνει. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία προθέρμανσης, το φως θα σταματήσει να αναβοσβήνει.
- Γεμίστε μια μικρή κανάτα γεμάτη κατά το ένα τρίτο με γάλα και εισάγετε το ακροφύσιο αφρού γάλακτος και γυρίστε προσεκτικά το κουμπί ατμού.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Προτείνεται να απελευθερώσετε λίγο ατμό πριν το αφρόγαλα.
- Συνιστάται η χρήση κρύου πλήρους γάλακτος για βέλτιστα αποτελέσματα.
- Η γωνία αφρού γάλακτος μπορεί να ρυθμιστεί.
- Καθαρίστε την έξοδο ατμού με ένα βρεγμένο σφουγγάρι αμέσως μετά τη χρήση. Στη συνέχεια, αφαιρέστε τον ατμομάγειρα και καθαρίστε το εσωτερικό μέρος του αγωγού. Συνιστάται επίσης να εκπέμπετε ξανά ατμό για να καθαρίσετε τυχόν γάλα που παραμένει μέσα στο σωληνάριο.

Λειτουργία ζεστού νερού

- Πατήστε το κουμπί λειτουργίας, η ενδεικτική λυχνία θα γίνει μπλε, υποδεικνύοντας ότι το μηχάνημα προθερμαίνεται. Μόλις το φως σταματήσει να αναβοσβήνει, το μηχάνημα είναι έτοιμο.
- Γυρίστε το κουμπί στη θέση ON, θα διανεμηθεί ζεστό νερό. Αυτό το ζεστό νερό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για καθαρισμό, ζέσταμα φλιτζανιών, πόσιμο κ.λπ.
- Γυρίστε ξανά το κουμπί στη θέση OFF για να απενεργοποιήσετε το μηχάνημα.

4. Καθαρισμός και συντήρηση

- Αποσυνδέστε την καφετιέρα και περιμένετε να κρυώσει πριν την καθαρίσετε. Μην βυθίζετε το προϊόν σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό κατά τη διάρκεια του καθαρισμού.
- Η μη διατήρηση του προϊόντος σε καθαρές συνθήκες μπορεί να οδηγήσει σε φθορά της επιφάνειας και θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τη διάρκεια ζωής του προϊόντος.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ ισχυρά απορρυπαντικά, βενζίνη, λειαντικές σκόνες ή μεταλλική βούρτσα για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος του προϊόντος.
- Μετά το αφρόγαλα, χρησιμοποιήστε ένα βρεγμένο μαλακό πανί για να καθαρίσετε τον αφροποιητή γάλακτος και το ακροφύσιο και αφήστε λίγο ατμό να βγει για να αποτρέψετε το μπλοκάρισμα του εσωτερικού μέρους λόγω του ξηρού γάλακτος.
- Προτείνεται ένας πλήρης κύκλος καθαρισμού κάθε 3 μήνες. Εκτελέστε τα ακόλουθα βήματα:
 1. Γεμίστε το δοχείο νερού, προσθέστε ένα καθαριστικό του εμπορίου σύμφωνα με τις αναλογίες που προτείνει ο κατασκευαστής και πραγματοποιήστε έναν πλήρη κύκλο καθαρισμού.
 2. Επαναλάβετε ξανά το προηγούμενο βήμα μόνο με νερό για να ξεπλύνετε το εσωτερικό του μηχανήματος και να αφαιρέσετε όλα τα υπολείμματα του προϊόντος καθαρισμού.

5. Αντιμετώπιση προβλημάτων

Εάν αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα με τη συσκευή ή πιστεύετε ότι δεν λειτουργεί σωστά, μπορείτε να πραγματοποιήσετε μερικούς απλούς ελέγχους προτού καλέσετε την επίσημη εξυπηρέτηση πελατών της Cecotec.

Πρόβλημα Πιθανές αιτίες Πιθανές λύσεις

Ο καφές δεν βγαίνει. Χωρίς νερό στη δεξαμενή.

Το άλεσμα του καφέ είναι πολύ καλό.

Υπάρχει πάρα πολύς καφές στο φίλτρο.

Η συσκευή δεν είναι ενεργοποιημένη ή συνδεδεμένη στο τροφοδοτικό.

Ο καφές έχει πατηθεί/συμπιεστεί πάρα πολύ.

Δεν βγαίνει καφές και/ή δεν υπάρχει πίεση. Πρόσθεσε νερό.

Αλέστε μέτριο αλεσμένο καφέ.

Γεμίστε το φίλτρο με λιγότερο καφέ.

Συνδέστε τη μονάδα σε τροφοδοτικό και ενεργοποιήστε την.

Γεμίστε ξανά το καλάθι του φίλτρου με καφέ, μην πιέζετε πολύ.

Πραγματοποιήστε πλήρη αφαλάτωση της συσκευής.

Ο καφές βγαίνει γύρω από την άκρη του portafilter. Το portafilter δεν έχει περιστραφεί στη θέση πλήρους κλειδώματος.

Υπάρχει αλεσμένος καφές στην άκρη του φίλτρου.

Είναι πάρα πολλά ch καφές στο φίλτρο. Περιστρέψτε τη θήκη φίλτρου στη θέση πλήρους ασφάλισης.

Σκουπίστε το χείλος.

Γεμίστε με λιγότερο καφέ.

Ο καφές βγαίνει πολύ γρήγορα. Ο αλεσμένος καφές είναι πολύ χοντρός.

Δεν υπάρχει αρκετός καφές στο φίλτρο.

Ο καφές δεν είναι σωστά συμπιεσμένος. Χρησιμοποιήστε ένα λεπτότερο άλεσμα.

Χρησιμοποιήστε περισσότερο καφέ.

Γεμίστε το φίλτρο με καφέ και χτυπήστε το πιο δυνατά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας. Εάν το πρόβλημα παραμένει μετά την επεξήγηση των ελέγχων, επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο, εξουσιοδοτημένο προσωπικό, το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν ή την επίσημη εξυπηρέτηση πελατών της Cecotec.

6. Τεχνικές προδιαγραφές

Μοντέλο: Power Espresso 20 Matic

Αναφορά προϊόντος: 01509

Ισχύς: 850W

Τάση και συχνότητα: 220-240 V~, 50/60 Hz

Οι τεχνικές προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση για τη βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος.

Κατασκευάζεται στην Κίνα | Σχεδιασμένο στην Ισπανία

7. Απόρριψη παλαιών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, το προϊόν και/ή οι μπαταρίες πρέπει να απορρίπτονται χωριστά από τα οικιακά απορρίμματα. Όταν αυτό το προϊόν φτάσει στο τέλος της διάρκειας ζωής του, θα πρέπει να πετάξετε τις μπαταρίες/συσσωρευτές και να τις μεταφέρετε σε ένα σημείο συλλογής που έχει οριστεί από τις τοπικές αρχές.

Οι καταναλωτές πρέπει να επικοινωνήσουν με τις τοπικές αρχές ή τον πωλητή λιανικής τους για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη των παλιών συσκευών ή/και των μπαταριών τους.

Η συμμόρφωση με τις παραπάνω οδηγίες θα συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος.

8. Τεχνική υποστήριξη και εγγύηση

Η Cecotec θα είναι υπεύθυνη έναντι του τελικού χρήστη ή καταναλωτή για οποιαδήποτε έλλειψη συμμόρφωσης που υπάρχει κατά τη στιγμή της παράδοσης του προϊόντος σύμφωνα με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προθεσμίες που καθορίζονται από τους ισχύοντες κανονισμούς.

Συνιστάται οι επισκευές να γίνονται από εξειδικευμένο προσωπικό.

Εάν οποιαδήποτε στιγμή εντοπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα με το προϊόν σας ή έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec στο +34 963 210 728.

9. Πνευματικά δικαιώματα

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί των κειμένων αυτού του εγχειριδίου ανήκουν στην CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται. Το περιεχόμενο αυτής της δημοσίευσης δεν επιτρέπεται, εν όλω ή εν μέρει, να αναπαραχθεί, να αποθηκευτεί σε σύστημα ανάκτησης, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιοδήποτε μέσο (ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό, ηχογραφημένο ή παρόμοιο) χωρίς την προηγούμενη έγκριση της CECOTEC INNOVACIONES, S.L.