

2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Κρατήστε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για μελλοντική αναφορά ή για νέους χρήστες.

Βεβαιωθείτε ότι η τάση δικτύου αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στην ετικέτα βαθμολογίας της συσκευής και ότι η πρίζα είναι γειωμένη.

Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Μην τη χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους. Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο τροφοδοσίας για ορατή ζημιά.

Μην στρίβετε, λυγίζετε, τεντώνετε και μην καταστρέφετε το καλώδιο τροφοδοσίας με οποιονδήποτε τρόπο. Προστατέψτε το από αιχμηρές άκρες και πηγές θερμότητας. Μην το αφήνετε να αγγίζει ζεστές επιφάνειες. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται πάνω από την άκρη της επιφάνειας εργασίας ή του πάγκου.

Μην βυθίζετε το καλώδιο, το βύσμα ή οποιοδήποτε μη αφαιρούμενο μέρος της συσκευής σε νερό ή άλλο υγρό και μην εκθέτετε τις ηλεκτρικές συνδέσεις στο νερό. Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι στεγνά πριν χειριστείτε το βύσμα ή ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Οι λεπίδες μέσα στο προϊόν είναι πολύ αιχμηρές, χειριστείτε τις προσεκτικά.

Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη χρήση.

Πάντα να απενεργοποιείτε και να αποσυνδέετε τη συσκευή από το τροφοδοτικό πριν από τη συναρμολόγηση, την αποσυναρμολόγηση, τον καθαρισμό ή εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Τραβήξτε από το βύσμα και όχι το καλώδιο για να το αποσυνδέσετε.

Μην χρησιμοποιείτε αξεσουάρ που δεν παρέχονται ή δεν προτείνονται από την Cecotec, καθώς ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στο προϊόν ή να οδηγήσουν σε κίνδυνο.

Μην συνδέετε τη συσκευή στο τροφοδοτικό εκτός εάν έχει συναρμολογηθεί πλήρως και με ασφάλεια.

Μην υπερβαίνετε το σήμα MAX.

Αυτή η συσκευή είναι κατάλληλη μόνο για ξηρά, εύθραυστα τρόφιμα. Μην αλέσετε ελαιούχους σπόρους (π.χ. φιστίκια) ή σκληρά τρόφιμα (π.χ. ρύζι).

Ο μέγιστος χρόνος συνεχούς λειτουργίας είναι 10 δευτερόλεπτα, μην τον υπερβαίνετε. Αφήστε τη συσκευή να ξεκουραστεί 10 δευτερόλεπτα και να κρυώσει μεταξύ διαφορετικών χρήσεων.

Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά άνω των 8 ετών, εφόσον τους παρέχεται συνεχής επίβλεψη.

Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, αρκεί να τους δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοήστε τους σχετικούς κινδύνους.

Επιβλέψτε τα μικρά παιδιά για να βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. Απαιτείται στενή επίβλεψη όταν η συσκευή χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά.

ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- 1. Βγάλτε το προϊόν από το κουτί και αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας.**
- 2. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν όλα τα εξαρτήματα και τα εξαρτήματα και ότι δεν υπάρχουν ορατά σημάδια ζημιάς.**
- 3. Τοποθετήστε τη συσκευή σε επίπεδη, σταθερή και στεγνή επιφάνεια.**
- 4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ**

1. Γυρίστε το καπάκι του μύλου αριστερόστροφα και τραβήξτε το προς τα πάνω για να το αφαιρέσετε.

2. Ρίξτε την επιθυμητή ποσότητα κόκκων καφέ στο δοχείο.

3. Κλείστε ξανά το καπάκι περιστρέφοντάς το δεξιόστροφα και βεβαιωθείτε ότι είναι ασφαλώς κλειστό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: το προϊόν περιλαμβάνει συστήματα ασφαλείας που δεν επιτρέπουν τη λειτουργία της συσκευής, εκτός εάν το καπάκι είναι τελείως κλειστό.

4. Αφαιρέστε το απαραίτητο καλώδιο και συνδέστε τη συσκευή σε τροφοδοτικό.

5. Πιέστε το καπάκι προς τα κάτω για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία λείανσης και κρατήστε το πατημένο μέχρι να επιτευχθεί το επιθυμητό επίπεδο λείανσης.

6. Αποσυνδέστε τη συσκευή και ρίξτε τον αλεσμένο καφέ σε διαφορετικό δοχείο.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ:

- Διατηρείτε πάντα το καπάκι του δοχείου με κόκκους καφέ ερμητικά κλειστό για να διατηρήσετε το άρωμα των κόκκων καφέ.
- Αλέστε μόνο την απαραίτητη ποσότητα καφέ κάθε φορά.
- Μην γεμίζετε ποτέ το δοχείο κόκκων.
- Σύμφωνα με τις γενικές ενδείξεις, σκεφτείτε μια κουταλιά της σούπας κόκκων ανά φλιτζάνι (π.χ. 4 κουταλιές κόκκους καφέ για 4 φλιτζάνια). Φυσικά, οι βέλτιστες ποσότητες, που καθορίζονται με βάση την προσωπική γεύση, θα προσδιορίζονται με την πάροδο του χρόνου.
- Οι κόκκοι καφέ που μένουν στο μύλο σας μπορούν να γίνουν παρωχημένοι και να επηρεάσουν τη γεύση των μελλοντικών καφέδων. Για να το αποφύγετε αυτό, καθαρίστε το προϊόν και τα ανταλλακτικά του μετά από κάθε χρήση.

5. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Απενεργοποιείτε και αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή μετά από κάθε χρήση και πριν τον καθαρισμό.
- Μην βυθίζετε στο νερό.
- Για να αφαιρέσετε τα υπολείμματα ή τα αρώματα που αφέθηκαν πίσω από προϊόντα που είχαν αλεσθεί προηγουμένως, αλέστε μια κουταλιά της σούπας μαγειρική σόδα στο μπολ και στη συνέχεια σκουπίστε καλά.
- Χρησιμοποιήστε ένα βρεγμένο, μαλακό πανί για να καθαρίσετε την εξωτερική επιφάνεια του προϊόντος.

- Φυλάσσετε το καλώδιο που δεν χρησιμοποιείται πιέζοντάς το σιγά-σιγά στην περιοχή αποθήκευσης του καλωδίου στη βάση της μονάδας.

6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μοντέλο: TitanMill 300 DuoClean

Αναφορά προϊόντος: 01559

300 W, 220-240 V, 50/60 Hz

Κατασκευασμένο στην Κίνα | Σχεδιασμένο στην Ισπανία