

ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Αυτό το προϊόν έχει συσκευαστεί για να το προστατεύσει από ζημιές κατά τη μεταφορά. Αποσυσκευάστε τη συσκευή και φυλάξτε το αρχικό κουτί συσκευασίας και τα υλικά σε ασφαλές μέρος. Θα βοηθήσει στην αποφυγή τυχόν ζημιών εάν το προϊόν πρέπει να μεταφερθεί στο μέλλον. Σε περίπτωση απόρριψης της αρχικής συσκευασίας, βεβαιωθείτε ότι όλα τα υλικά συσκευασίας ανακυκλώνονται ανάλογα.
- Το πλαστικό περιτύλιγμα μπορεί να προκαλέσει κινδύνους ασφυξίας για μωρά και μικρά παιδιά. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα υλικά συσκευασίας είναι μακριά από παιδιά.
- Επιθεωρήστε όλα τα μέρη της συσκευής για οπτική βλάβη. Ξετυλίξτε εντελώς το καλώδιο τροφοδοσίας και επιθεωρήστε το για τυχόν ζημιές. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν η φρυγανιέρα ή το καλώδιο της έχουν καταστραφεί ή δεν λειτουργούν σωστά. Σε περίπτωση ζημιάς, επικοινωνήστε με την επίσημη Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec για συμβουλές, επισκευές ή επιστροφές.
- Αφαιρέστε τυχόν αυτοκόλλητες ετικέτες και σκουπίστε το εξωτερικό του τοστιέρα με ένα υγρό πανί. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν υλικά συσκευασίας στην υποδοχή ψησίματος και ότι δεν έχει πέσει κανένα αντικείμενο μέσα στη φρυγανιέρα.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει όλες τις οδηγίες και τις προειδοποιήσεις σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις οδηγίες ασφαλείας σε προηγούμενες σελίδες.
- Τοποθετήστε τη φρυγανιέρα σε μια ομοιόμορφη, ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια. Μην τοποθετείτε τη φρυγανιέρα κοντά σε πηγές θερμότητας, μέρη με υψηλά επίπεδα υγρασίας ή εύφλεκτα υλικά.
- Συνδέστε τη φρυγανιέρα σε μια κατάλληλη πρίζα. Το βύσμα πρέπει να είναι προσβάσιμο έτσι, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, να μπορεί να αποσυνδεθεί εύκολα.
- Καθαρίστε τη φρυγανιέρα σας (βλ. Ενότητα «Καθαρισμός και συντήρηση»). Ενεργοποιήστε τη φρυγανιέρα τουλάχιστον για δύο φορές χωρίς ψωμί στην υψηλότερη ρύθμιση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ενδέχεται να παρατηρήσετε μια ελαφριά μυρωδιά ή καπνό όταν χρησιμοποιείτε τοστιέρα για πρώτη φορά, που προκαλείται από την περίσσεια λιπαντικών από τη διαδικασία κατασκευής. Εξασφαλίστε καλό εξαερισμό και αφήστε τη φρυγανιέρα να ολοκληρώσει μερικούς κύκλους μέχρι να μην παρατηρηθεί οσμή ή καπνός.

- Μετά από μια μικρή περίοδο ψύξης, η τοστιέρα σας θα είναι έτοιμη για χρήση. Οι οδηγίες λειτουργίας περιγράφονται παρακάτω.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Συνδέστε τη φρυγανιέρα στο τροφοδοτικό και τοποθετήστε φέτες ψωμιού στις υποδοχές ψωμιού της συσκευής.
- Γυρίστε τον επιλογέα στο επιθυμητό επίπεδο στο επιθυμητό επίπεδο.
- Χαμηλώστε το μοχλό. η φρυγανιέρα θα αρχίσει να λειτουργεί και η ενδεικτική λυχνία θα ανάψει.
- Οι φέτες ψωμιού θα εξαχθούν και η συσκευή θα κλείσει αυτόματα όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία.
- Χρησιμοποιήστε το σύστημα ανύψωσης για να εξαγάγετε εύκολα μικρές φέτες ψωμιού.

Λειτουργία επαναθέρμανσης.

- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία για να ζεστάνετε κρύα τοστ.
- Εισάγετε τη φρυγανιά στη φρυγανιέρα και κατεβάστε το μοχλό. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί reheat(επαναθέρμανση) για να επιλέξετε αυτήν τη λειτουργία.

Λειτουργία απόψυξης

- Εισάγετε τη φρυγανιά στη φρυγανιέρα και κατεβάστε το μοχλό. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί απόψυξης για να επιλέξετε αυτήν τη λειτουργία.

Κουμπί ακύρωσης

- Η διαδικασία ψησίματος μπορεί να σταματήσει ανά πάσα στιγμή πατώντας "STOP".
- Δίσκος για ψίχουλα
- Ο δίσκος για ψίχουλα προορίζεται για τη συλλογή των ψίχουλων που πέφτουν στη βάση της τοστιέρα κατά το ψήσιμο.
- Πατήστε το δίσκο για ψίχουλα για να τον απελευθερώσετε και να το τραβήξετε προς τα έξω. Αδειάστε το περιεχόμενό του και επανατοποθετήστε το στη θέση του. Ψωμί πιο ζεστό
- Εάν απαιτείται, τοποθετήστε το θερμότερο ψωμί πάνω από τις υποδοχές ψωμιού. Επιλέξτε ένα επίπεδο έντασης και ξεκινήστε τη διαδικασία ψησίματος ή προθέρμανσης κατεβάζοντας το μοχλό

4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Αποσυνδέστε την τοστιέρα από την παροχή ρεύματος και αφήστε την να κρυώσει εντελώς πριν την αποσυναρμολόγηση, τον καθαρισμό ή την αποθήκευσή της.
- Μην βυθίζετε τη φρυγανιέρα, το καλώδιο ή την πρίζα σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- Μην καθαρίζετε το εσωτερικό της τοστιέρας, καθώς μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα θερμαντικά στοιχεία.
- Μη χρησιμοποιείτε μεταλλικό μαξιλάρι καθαρισμού, λειαντικά υλικά, μεταλλικό στιλβωτικό, σκληρό χημικό καθαριστικό ή σκληρά αντικείμενα για να καθαρίσετε οποιαδήποτε επιφάνεια της τοστιέρα.
- Σκουπίστε τις εξωτερικές επιφάνειες της τοστιέρας με ένα μαλακό πανί ή σφουγγάρι και ήπιο απορρυπαντικό.
- Αφαιρέστε τα υπόλοιπα ψίχουλα μετά από κάθε χρήση.
- Φυλάσσετε τη φρυγανιέρα σε καθαρό, στεγνό μέρος όταν δεν τη χρησιμοποιείτε. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι καθαρή και στεγνή και ότι έχει αποσυνδεθεί από το τροφοδοτικό.
- Συνιστάται να αποθηκεύετε τη συσκευή στο αρχικό της κουτί, το οποίο θα το προστατεύει από τη σκόνη.
- Κατά την αποθήκευση της τοστιέρας, το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να φυλάσσεται στο χώρο για το σκοπό αυτό στο κάτω μέρος της συσκευής. Απλά τυλίξτε το καλώδιο τροφοδοσίας γύρω από τα άγκιστρα.

5. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αναφορά προϊόντος: 03028

Ισχύς: 1000 W

Τάση και συχνότητα: 220-240 V / 50-60 Hz Made in

P.R.C. | Σχεδιασμένο στην Ισπανία