



Етк. 1 / 2

## ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Εικ. 1

1. άνω πλάκα γκριλ
2. Βάση
3. Πιάτο ψησίματος τυριών
4. Βίδα συγκράτησης
5. Ρυθμιζόμενη λαβή
6. Λαβή ρύθμισης ύψους
7. Βάση
8. Βίδα συγκράτησης
9. Καλώδιο τροφοδοσίας
10. Βύσμα
11. Συνδετήρας
12. Θερμοστάτης
13. 2 ξύλινες σπάτουλες

## 2. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Εγκαταστήστε τα προαναφερόμενα μέρη και εξαρτήματα ακολουθώντας αυτές τις οδηγίες. Συνιστούμε τη χρήση ενός εξαγωνικού κλειδιού για την εγκατάσταση.

Εικ. 2

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, χρησιμοποιήστε τη για 10 λεπτά χωρίς φαγητό πάνω της. Αυτό θα σας βοηθήσει να αφαιρέσετε το άρωμα που εκπέμπει η συσκευή όταν χρησιμοποιείται για πρώτη φορά. Η συσκευή ενδέχεται επίσης να εκπέμπει καπνό. Κρατήστε τον χώρο αερισμό κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας.

## 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή έως ότου τοποθετηθεί σε σταθερή επιφάνεια.

Μόλις τοποθετηθεί σωστά, συνδέστε το σε μια πρίζα. Τώρα, η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση.

Τοποθετήστε το τυρί στην πλάκα ψησίματος τυριού, χρησιμοποιώντας τις ξύλινες σπάτουλες και μετά μετακινήστε αυτό το μέρος κάτω από τον ηλεκτρικό θερμαντήρα.

Το ύψος της πλάκας ψησίματος τυριών μπορεί να ρυθμιστεί προς τα πάνω ή προς τα κάτω, χρησιμοποιώντας τις ξύλινες λαβές, για τον έλεγχο της θερμοκρασίας. Η θερμοκρασία μπορεί επίσης να ελεγχθεί με τον θερμοστάτη.

Αφού τοποθετήσετε το τυρί στην πλάκα και ρυθμίσετε το ύψος, μπορείτε να γυρίσετε τον θερμοστάτη για να αρχίσει να λειτουργεί και να ρυθμίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία.

Εν τω μεταξύ, το φαγητό μπορεί να τοποθετηθεί στο πάνω πιάτο ψησίματος για να ψήνει στο μεταξύ.

Ο χρόνος ψησίματος εξαρτάται από τον τύπο του τροφίμου και την επιθυμητή ευαισθησία του φαγητού (υπερβολικά, μαγειρεμένο στην τελειότητα ή μαγειρεμένο).

Απενεργοποιήστε τη συσκευή όταν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί πλέον.

## 4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος και αφήστε την να κρυώσει πριν από τον καθαρισμό. Μπορείτε να αποσυναρμολογήσετε την πλάκα ψησίματος τυριού και την επάνω σχάρα.

Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, υγρό πανί για να καθαρίσετε την επιφάνεια του προϊόντος.

Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλο υγρό.

Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά επιθέματα καθαρισμού, σκόνες ή καθαριστικά.

Η πλάκα ψησίματος τυριών είναι ασφαλής για πλυντήριο πιάτων, αλλά η επάνω πλάκα σχάρας δεν είναι.

## 5. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αναφορά προϊόντος: 03081

Προϊόν: Τυρί & σχάρα 6000 Μαύρο

600 W, 230 V ~, 50/60 Hz