



Eik.1



Eik.2

ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Εικ. 1

1. Κουμπί θερμοκρασίας
2. Προσαρμογέας ρεύματος
3. Πλέγμα
4. Λαβές
- 5 πόδια
6. Δίσκος λίπους
7. Φωτεινή ένδειξη

Εικ.2.

1. Ελάχιστη θερμοκρασία (OFF)

2. Μέγιστη θερμοκρασία

2 ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Αυτό το προϊόν έχει συσκευαστεί για να το προστατεύσει από ζημιές κατά τη μεταφορά. Αποσυσκευάστε τη συσκευή και φυλάξτε το αρχικό κουτί συσκευασίας και τα υλικά σε ασφαλές μέρος. Θα βοηθήσει στην αποφυγή τυχόν ζημιών εάν το προϊόν πρέπει να μεταφερθεί στο μέλλον. Σε περίπτωση απόρριψης της αρχικής συσκευασίας, βεβαιωθείτε ότι όλα τα υλικά συσκευασίας ανακυκλώνονται ανάλογα.

Βεβαιωθείτε ότι όλα τα ανταλλακτικά και τα αξεσουάρ είναι παρόντα και σε καλές συνθήκες.

Καθαρίστε σχολαστικά όλα τα μέρη του προϊόντος που έρχονται σε επαφή με συστατικά με βρεγμένο σφουγγάρι ή πανί πριν το χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά.

Στεγνώστε το με άντα πανί ή χάρτινη πετσέτα. Για καλύτερα αποτελέσματα, επικαλύψτε ελαφρά την πλάκα μαγειρέματος με λίγο λάδι μαγειρέματος ή σπρέι μαγειρέματος.

Σημείωση: Μπορεί να παρατηρήσετε μια ελαφριά μυρωδιά ή καπνό όταν χρησιμοποιείτε τη σχάρα για πρώτη φορά, που προκαλείται από την περίσσεια λιπαντικών από τη διαδικασία κατασκευής. Αυτό δεν επηρεάζει την ασφάλεια της συσκευής σας.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Σημείωση: Μην ρίχνετε ή χτυπάτε το κουμπί θερμοκρασίας σε σκληρές επιφάνειες, καθώς μπορεί να προκαλέσει ζημιά και να επηρεάσει τον κατάλληλο έλεγχο θερμοκρασίας. Σταματήστε να χρησιμοποιείτε τον έλεγχο θερμοκρασίας εάν είναι κατεστραμμένο ή υπερθερμανθεί.

Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης θερμοκρασίας βρίσκεται στη θέση απενεργοποίησης και συνδέστε τη συσκευή σε τροφοδοτικό.

Επιλέξτε την επιθυμητή θερμοκρασία με το κουμπί ελέγχου θερμοκρασίας. Θα χρειαστούν λίγα λεπτά για να φτάσετε στη θερμοκρασία. Η ενδεικτική λυχνία θα ανάψει.

Όταν η ενδεικτική λυχνία σβήσει, η συσκευή έχει φτάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία και είναι έτοιμη να ψηθεί.

Κατά τη χρήση, η ενδεικτική λυχνία θα σβήσει και θα ανάψει. Αυτό δείχνει ότι ο θερμοστάτης λειτουργεί για να φθάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία ή ότι έχει επιτευχθεί η θερμοκρασία και, επομένως, ο θερμοστάτης σταματά να λειτουργεί.

Ο χρόνος μαγειρέματος ποικίλλει ανάλογα με τον τύπο του φαγητού που θα μαγειρευτεί.

Όταν το φαγητό είναι έτοιμο, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφαιρέστε το φαγητό με ξύλινη σπάτουλα ή σιλικόνη.

Αφού χρησιμοποιήστε τη συσκευή, αποσυνδέστε την από το τροφοδοτικό και περιμένετε μέχρι να κρυώσει πριν τον καθαρίστε και την αποθηκεύστε.

Σημείωση: Για να αποφευχθεί η ζημιά, η μονάδα θα απενεργοποιηθεί αυτόματα όταν ο δίσκος λιπαντικού δεν έχει τοποθετηθεί στη θέση του.

4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Αποσυνδέστε τη συσκευή και αφαιρέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.

Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει εντελώς πριν την καθαρίστε.

Καθαρίστε το ταψάκι με ζεστό σαπουνόνερο και σφουγγάρι ή μαλακό πανί.

Ξεπλύνετε καλά.

Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά ή καθαριστικά.

Μην τοποθετείτε τον έλεγχο θερμοκρασίας ή το καλώδιο τροφοδοσίας στο πλυντήριο πιάτων.

Μην βυθίζετε ποτέ το καλώδιο τροφοδοσίας, το βύσμα ή τον επιλογέα θερμοκρασίας σε κανένα υγρό.

Μην μουλιάζετε τη συσκευή σε νερό όλη τη νύχτα.

Το ταψί και ο δίσκος λιπαρών απολήξεων είναι και οι δύο ασφαλείς στο πλυντήριο πιάτων.

5. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Προϊόν: Tasty & Grill 3000 BlackWater

Αναφορά: 03087

2200-2600 W, 220-240 V, 50/60 Hz

Κατασκευασμένο στην Κίνα | Σχεδιασμένο στην Ισπανία

Προϊόν: Tasty & Grill 3000 RockWater

Αναφορά: 03088

2200-2600 W, 220-240 V, 50/60 Hz

Κατασκευασμένο στην Κίνα | Σχεδιασμένο στην Ισπανία