

cecotec

RACLETTE CHEESE&GRILL 8200 WOOD BLACK
RACLETTE CHEESE&GRILL 8400 WOOD MIXGRILL
RACLETTE CHEESE&GRILL 8600 WOOD ALLSTONE

Raclette de Madera de Queso y grill / Wooden cheese raclette and grill



Manual de instrucciones
Instruction manual
Manuel d'instructions
Bedienungsanleitung
Manuale di istruzioni
Manual de instruções
Instrukcja obsługi
Návod k použití

ΔΕΙΚΤΗΣ

1. Μέρη και εξαρτήματα
2. Πριν από τη χρήση
3. Λειτουργία
4. Καθαρισμός και συντήρηση
5. Τεχνικές προδιαγραφές
6. Απόρριψη παλαιών ηλεκτρικών συσκευών
7. Υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης και εγγύηση

1. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Σχ. 1

1. Θερμοστάτης
2. Πλάκα
3. Τηγάνι (x8)
4. Ενδεικτική λυχνία ισχύος

2. ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ

Βγάλτε το προϊόν από το κουτί.

Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας. Κρατήστε το αρχικό κουτί.

Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη και τα εξαρτήματα περιλαμβάνονται και σε βρίσκονται σε καλή κατάσταση.

Εάν υπάρχουν ορατά σημάδια ή παρατηρούνται ζημιές, επικοινωνήστε αμέσως με την Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec.

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, χρησιμοποιήστε τη για 10 λεπτά χωρίς φαγητό

πάνω της.

Αυτό θα σας βοηθήσει να αφαιρέσετε το άρωμα που εκπέμπει η συσκευή όταν χρησιμοποιείται για πρώτη φορά. Η συσκευή μπορεί εκπέμπει επίσης καπνό. Κρατήστε τον χώρο αεριζόμενο κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή βρίσκεται σε σταθερή επιφάνεια.

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Συνδέστε τη συσκευή.

Εάν είναι η πρώτη φορά που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί, σας συνιστούμε να ρίξετε λίγο λάδι στο επιφάνεια και να το σκουπίσετε με ένα στεγνό πανί.

Γυρίστε το διακόπτη στο MIN για να ξεκινήσετε την προθέρμανση της συσκευής. Αυτό θα διαρκέσει 5-8 λεπτά. Συνιστούμε επίσης να διατηρείτε απόσταση 15 cm από τον τοίχο.

Τοποθετήστε το τηγάνι κάτω από το θερμαντικό στοιχείο. Γυρίστε το διακόπτη στη θέση "1". Η ενδεικτική λυχνία θα ανάψει και θα αναβοσβήνει, υποδεικνύοντας ότι θα αρχίσει αμέσως τη θέρμανση. Οι μεταλλικές επιφάνειες θα ζεσταθούν. Μη τις αγγίξετε.

Γυρίστε το διακόπτη στη θέση "0" όταν τελειώσετε το μαγείρεμα.

Αποσυνδέστε τη συσκευή εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Η συσκευή ενδέχεται να εκπέμπει λίγο καπνό ή / και οσμή όταν γυρίσει για πρώτη φορά.

Χρησιμοποιήστε μια ξύλινη σπάτουλα για να γυρίσετε το φαγητό ή να το αφαιρέσετε έτσι ώστε η πλάκα να μην έχει υποστεί ζημιά.

Μην χρησιμοποιείτε τηγάνι που δεν ταιριάζει με αυτήν που περιλαμβάνεται στη συσκευή.

4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος και αφήστε την να κρυώσει πριν από τον καθαρισμό.

Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, υγρό πανί για να καθαρίσετε την επιφάνεια του προϊόντος.

Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλο υγρό.

Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά επιθέματα καθαρισμού, σκόνες ή καθαριστικά.

Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό.

Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή, καθώς αυτό θα προκαλέσει ζημιά.

Φυλάσσετε τη συσκευή σε δροσερό και ξηρό μέρος.

5. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αναφορά προϊόντος: 03090/03100/03101

Προϊόν: Raclette Cheese & Grill 8200 Wood Black / Cheese & Grill 8400 Wood MixGrill /

Cheese & Grill 8600 Wood AllStone

1200 W, 220-240V ~ 50 / 60Hz

6. ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ



6. ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Η ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19 / ΕΕ για τα απόβλητα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εξοπλισμών (WEEE), καθορίζει ότι πρέπει να χρησιμοποιούνται οι παλαιές οικιακές ηλεκτρικές συσκευές και να μην απορρίπτονται με τα συνηθισμένα αστικά απόβλητα. Οι παλιές συσκευές πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η ανάκτηση και η ανακύκλωση των υλικών που περιέχουν και μειώνουν τον αντίκτυπο στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Το διαγραμμένο σύμβολο "τροχός κάδου" στο προϊόν σας υπενθυμίζει την υποχρέωσή σας να διαθέσετε τη συσκευή σωστά. Εάν το προϊόν διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία ή χρησιμοποιεί μπαταρίες, θα πρέπει να αφαιρεθούν από τη συσκευή και απορριφθούν κατάλληλα. Οι καταναλωτές πρέπει να επικοινωνήσουν με τις τοπικές αρχές ή τον πωλητή για πληροφορίες σχετικά με το σωστή απόρριψη παλαιών συσκευών ή / και μπαταριών τους.

7. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Αυτό το προϊόν είναι υπό εγγύηση για 2 χρόνια από την ημερομηνία αγοράς, αρκεί η απόδειξη της Αγοράς να έχει υποβληθεί, το προϊόν είναι σε τέλεια φυσική κατάσταση, και έχει γίνει σωστή χρήση, όπως εξηγείται σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών.

Η εγγύηση δεν καλύπτει τις ακόλουθες καταστάσεις:

Το προϊόν να έχει χρησιμοποιηθεί για σκοπούς διαφορετικούς από εκείνους που προορίζονται για αυτό, κακή χρήση, φθορά, έκθεση σε υγρασία, βυθισμένο σε υγρές ή διαβρωτικές ουσίες, καθώς και οποιοδήποτε άλλο σφάλμα αποδίδεται στον πελάτη.

Το προϊόν να έχει αποσυναρμολογηθεί, τροποποιηθεί ή επισκευαστεί από άτομα, χωρίς άδεια από την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec.

Βλάβες που δεν οφείλονται στη φυσιολογική φθορά των μερών του, λόγω χρήσης.

Η υπηρεσία εγγύησης καλύπτει κάθε κατασκευαστικό ελάττωμα της συσκευής σας για 2 χρόνια, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, εκτός από αναλώσιμα ανταλλακτικά. Σε περίπτωση κακής χρήσης, η εγγύηση δεν θα ισχύει.

Εάν ανά πάσα στιγμή εντοπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα με το προϊόν σας ή έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec στο +34 963 210 728.