



## ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Διατηρήστε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για μελλοντική αναφορά ή νέους χρήστες.

- Βεβαιωθείτε ότι η τάση δικτύου ταιριάζει με την τάση που αναγράφεται στην ετικέτα διαβάθμισης του και ότι η πρίζα τοίχου είναι ενσωματωμένη.
- Μην αφήνετε το σίδερο αφύλακτο ενώ είναι ζεστό, συνδεδεμένο ή σε μια σανίδα σιδερώματος.
- Τοποθετήστε και στηρίξτε τη συσκευή σε μια επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχει πέσει, εάν παρουσιάζει ορατά σημάδια βλάβης ή αν αυτή έχει διαρροές.
- Μην τραβάτε από το καλώδιο τροφοδοσίας για να αποσυνδέσετε ή να μετακινήσετε τη συσκευή, αντί να χρησιμοποιήσετε το φικ.
- Μην περιστρέφετε, λυγίζετε, μην τεντώνετε ή δεν βλάπτετε το καλώδιο τροφοδοσίας με οποιονδήποτε τρόπο. Προστατέψτε το από αιχμηρά άκρες και πηγές θερμότητας. Μην αφήνετε να αγγίξει τις θερμές επιφάνειες. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρεμάσει πάνω από την άκρη της επιφάνειας εργασίας ή του πάγκου εργασίας.
- Μη βυθίζετε το καλώδιο, το βύσμα ή οποιοδήποτε μη αφαιρούμενο μέρος της συσκευής σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό, ούτε να εκθέτετε τις ηλεκτρικές συνδέσεις στο νερό. Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι στεγνά πριν χρησιμοποιήσετε το βύσμα ή ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

- Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο τροφοδοσίας για ορατές βλάβες. Εάν το καλώδιο είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από την επίσημη Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec προκειμένου να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος.
- Αποφύγετε την επαφή με τον ατμό που παράγεται από το σίδερο. Η θερμοκρασία ατμού είναι πολύ υψηλή και μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα και ζημιές.
- Μην χρησιμοποιείτε νερό που έχει υποστεί χημική αφαίρεση. Προτείνεται να χρησιμοποιηθεί απεσταγμένο νερό.
- Πάντοτε αποσυνδέετε το σίδερο ατμού από την τροφοδοσία ρεύματος όταν γεμίζετε με νερό ή εκκενώσετε και όταν δεν χρησιμοποιείται.
- Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά κάτω των 8 ετών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών, υπό την προϋπόθεση της συνεχούς εποπτείας τους.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένη σωματική, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εφόσον αυτές έχει δοθεί η επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής σε ασφαλή τρόπο και να κατανοήσουν τους σχετικούς κινδύνους.
- Ελέγξτε τα μικρά παιδιά για να βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

## **ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ**

Σημείωση: ορισμένα τμήματα του ατμού σιδήρου έχουν ελαφρώς λιπανθεί και ως εκ τούτου, ο σίδηρος μπορεί να έχει ελαφρό καπνός όταν ενεργοποιείται για πρώτη φορά. Μετά από λίγο χρόνο, αυτό θα σταματήσει.

1. Βγάλτε το προϊόν από το κιβώτιο.
2. Αφαιρέστε τυχόν υλικά συσκευασίας, αυτοκόλλητα ή προστατευτικό φύλλο από την πλάκα.
3. Καθαρίστε την πλάκα με ένα μαλακό πανί.

## **ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ**

### **ΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΝΕΡΟΥ**

1. Αποσυνδέστε το σίδερο πριν γεμίσετε τη δεξαμενή νερού.
2. Χαλαρώστε το σίδερο στο στήριγμα του τακουινιού, γυρίστε προς τα εμπρός περίπου 45° και ρίξτε νερό στο νερό ανοίγοντας το σήμα MAX.

## **ΑΤΜΟΣ**

1. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετό νερό στη δεξαμενή νερού.

2. Στερεώστε το σίδερο ατμού κάθετα, στηρίξτε το στη φτέρνα του και συνδέστε το με το τροφοδοτικό.
3. Περιστρέψτε το κουμπί θερμοκρασίας και ατμού στο μέγιστο.
4. Κρατήστε το σίδερο κάθετα και πατήστε το κουμπί έκρηξης ατμού, θα εκτοξευθεί έντονος ατμός από την πλάκα.

#### ΣΤΕΓΝΟ ΣΙΔΕΡΩΜΑ

1. Γυρίστε το κουμπί ατμού στη θέση "0".
2. Επιλέξτε την κατάλληλη θερμοκρασία ανάλογα με τον τύπο του υφάσματος.



#### ΣΙΔΕΡΟ ΑΤΜΟΥ

1. Αποσυνδέστε το σίδερο και γεμίστε το σίδερο με νερό.
2. Συνδέστε το σίδερο στο τροφοδοτικό.
3. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά + και - για να επιλέξετε στην οθόνη LCD τον τύπο υφάσματος που πρόκειται να σιδερωθεί.
4. Ρυθμίστε τον κοχλία ατμού στην επιθυμητή θέση (οικολογική λειτουργία, μέτριος ατμός ή μέγιστος ατμός).
5. Όταν τελειώσετε, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά + και - για να επιλέξετε OFF στην οθόνη LCD και αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος.

#### ΑΣΦΑΛΗ ΕΝΑΡΞΗ ΧΩΡΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΤΟ ΣΩΛΗΝΑ

Ως μέτρο ασφαλείας, όταν το σίδερο είναι ενεργοποιημένο, η πλάκα δεν παράγει θερμότητα. Επιλέξτε αυτό για να απενεργοποιήσετε το σίδερο.

#### ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ

- Λειτουργία χαμηλής θερμοκρασίας και χωρίς ατμό.
- Όταν επιλεγεί αυτή η λειτουργία, στην οθόνη θα εμφανιστεί το σύμβολο θερμοκρασίας και μια κουκίδα θα αναβοσβήνει. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα, και τα δύο σύμβολα θα είναι σταθερά και το σίδερο θα παράγει μπιπ, δηλώνοντας ότι είναι έτοιμο για χρήση. (70 ° C-120 ° C).

## SILK IRONING

- Σίδερο με μέση θερμοκρασία και χωρίς ατμό.
- Όταν επιλεγεί αυτή η λειτουργία, στην οθόνη θα εμφανιστεί το σύμβολο θερμοκρασίας και 2 τελείες. Μετά από μερικά δευτερόλεπτα, τα σύμβολα θα είναι σταθερά και το σίδερο θα παράγει ένα μπιπ, υποδεικνύοντας ότι είναι έτοιμο για χρήση. (100 °C - 160 °C).

## ΣΙΔΕΡΩΜΑ ΓΙΑ ΛΙΝΑ

- Λειτουργία μέγιστης θερμοκρασίας, με ατμό.
- Όταν αυτή η λειτουργία είναι επιλεγμένη, στην οθόνη θα εμφανιστεί το σύμβολο θερμοκρασίας, 3 κουκκίδες και MAX αναβοσβήνει. Μετά από μερικά δευτερόλεπτα, τα σύμβολα θα είναι σταθερά και το σίδερο θα παράγει μπιπ, δηλώνοντας ότι είναι έτοιμο για χρήση. (175 ° C-215 ° C).

## ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ STANDBY

- Λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** εάν ο σιδερένιος λειτουργεί προτού τα προαναφερθέντα σύμβολα σταθεροποιηθούν, ο σίδηρος δεν θα είναι στη σωστή θερμοκρασία για να εξατμιστούν και η πλάκα μπορεί να διαρρεύσει.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Για ένα αποτελεσματικό σιδέρωμα, ακολουθήστε τις παρακάτω ρυθμίσεις:

- Ελάχιστη θερμοκρασία: χωρίς ατμό
- Μεσαία θερμοκρασία: μέτριος ατμός
- Μέγιστη θερμοκρασία: μέγιστη ατμόσφαιρα

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Το σίδερο παράγει μόνο σταθερό ατμό όταν τοποθετείται οριζόντια.

Ο ατμός μπορεί να σταματήσει τοποθετώντας τον σε όρθια θέση ή περιστρέφοντας το κουμπί ατμού στο "όχι" ατμού".

Η λειτουργία ατμού μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο όταν ο σίδηρος λειτουργεί σε μέτρια ή υψηλή θερμοκρασία.

Εάν η επιλεγμένη θερμοκρασία είναι χαμηλή, η πλάκα σιδήρου μπορεί να διαρρεύσει.



## STEAM BURST

Με το πάτημα του κουμπιού ατμού εκπέμπεται έντονη έκρηξη ατμού από την πλάκα.

Αυτή η λειτουργία μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο κατά το σιδέρωμα σε υψηλή θερμοκρασία.

Σημείωση: Για να αποφύγετε τη διαρροή της πλάκας, μην κρατάτε πατημένο το κουμπί ατμού περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα.

Σημείωση: Για βέλτιστη έκρηξη ατμού, μην πιέζετε το κουμπί ατμού κατά περισσότερο από τρεις φορές στην σειρά προτρέποντας το σίδερο να κρυώσει.

## Ψεκασμός

- Η λειτουργικότητα της συσκευής μπορεί να χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τη θερμοκρασία του ατμού ή που βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια του νερού.

## ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΟ

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη.
- Ρυθμίστε το κουμπί ατμού στο "0".
- Γεμίστε τη δεξαμενή νερού μέχρι τη μέγιστη ένδειξη και κλείστε την.
- Ρυθμίστε το κουμπί θερμοκρασίας στο μέγιστο.
- Συνδέστε τη συσκευή στο τροφοδοτικό.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα όταν φτάσει στη θερμοκρασία.
- Κρατώντας το σίδερο οριζόντια, γυρίστε τον ρυθμιστή ατμού στη μέγιστη θέση και πιέστε το κουμπί αυτοκαθαρισμού.
- Το νερό βρασμού και ο ατμός θα εκτοξευθούν από τις τρύπες της πλάκας, αφαιρώντας όλες τις ακαθαρσίες.
- Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία εάν το κρίνετε απαραίτητο.

Συμβουλή: πραγματοποιήστε τον κύκλο αυτοκαθαρισμού μία φορά κάθε 2 εβδομάδες. Όταν παρατηρείται υπερβολικό άσβεστο, να το εκτελείτε πιο συχνά.

### ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟ-OFF

Το σίδερο θα σβήσει αυτόματα όταν τοποθετηθεί και θα παραμείνει οριζόντια 25 δευτερόλεπτα, ή κάθετα 8 λεπτά. Η συσκευή παράγει 6 μπιπ και η οθόνη LCD ανάβει με κόκκινο χρώμα, δείχνοντας ότι η συσκευή έχει απενεργοποιηθεί.

Για να το θερμάνετε ξανά:

1. Ανυψώστε ή μετακινήστε ήπια τη σίδερο.
2. Η οθόνη LCD θα γίνει μπλε, δηλώνοντας ότι είναι έτοιμη για χρήση.

### ANTI-DRIP FUNCTION

- Αυτή η λειτουργία αποτρέπει αυτόματα τη διαρροή νερού όταν η συσκευή δεν είναι ζεστή αρκετά.
- Κατά τη διάρκεια της χρήσης, το σύστημα anti-drip μπορεί να εκπέμπει έναν ήχο με δυνατά κτυπήματα, ειδικά κατά τη διάρκεια προθέρμανσης ή κατά την ψύξη. Αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό και δείχνει ότι το σύστημα λειτουργεί σωστά.

### ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ

- Το σύστημα αυτό έχει σχεδιαστεί για να μειώνει την παραγωγή αλάτων λόγω σιδερώματος με ατμό. Αυτό θα επιμηκύνει τη διάρκεια ζωής του σιδήρου.



ΝΑΙΛΟΝ/ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ



ΜΑΛΛΙΝΑ/ ΜΕΤΑΞΙ



ΒΑΜΒΑΚΙ/ΛΙΝΑ

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Απενεργοποιήστε, αποσυνδέστε τη συσκευή από την τροφοδοσία ρεύματος, αδειάστε τη δεξαμενή νερού (κάντε το μετά κάθε χρήση) και αφήστε το να κρυώσει εντελώς.
- Αν υπάρχει ύφασμα που προσκολλάται στην πλάκα, χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί με ξύδι για να σκουπίσετε την πλάκα.
- Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά μαξιλάρια καθαρισμού, σκόνες ή καθαριστικά για να καθαρίσετε το προϊόν.
- Εάν η κλίμακα εμποδίζει τις σπές ατμού, χρησιμοποιήστε μια οδοντογλυφίδα για να την αφαιρέσετε.
- Για να προστατέψετε την πλάκα κατά την αποθήκευση, τοποθετήστε το σίδερο ατμού σε όρθια θέση το υπόλοιπο του τακουινιού.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΑΙΤΙΑ	ΛΥΣΗ
Δεν είναι αρκετό ή πάρα πολύ θερμότητα.	Ο επιλογέας θερμοκρασίας δεν έχει ρυθμιστεί σωστά ή είναι αποσυνδεδεμένο.	Ρυθμίστε το κουμπί θερμοκρασίας στη σωστή θέση.
Δεν υπάρχει ατμός ή διαρροή.	Ο διακόπτης θερμοκρασίας έχει οριστεί σε MIN.	Ρυθμίστε το κουμπί θερμοκρασίας στη σωστή θέση.
Διαρροή ατμού ή κατακόρυφη ο ατμός δεν λειτουργεί σωστά.	Η λειτουργία ατμού-έκρηξης έχει χρησιμοποιηθεί πολύ συχνά σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Το σίδερο δεν είναι αρκετά ζεστό.	Συνεχίστε το σιδέρωμα μέσα οριζόντια θέση και περιμένετε λίγα λεπτά πριν χρησιμοποιώντας τον κατακόρυφο άξονα λειτουργία ξανά.
Διαρροές νερού από την πλάκα.	Ο ατμός και ο θερμοστάτης Το κουμπί είναι ρυθμισμένο στο "0".	Ρυθμίστε τη θερμοκρασία και διακόπτη ατμού σωστά.
Διαρροές νερού από την πλάκα	Το σίδερο δεν είναι αρκετά ζεστό.	Πατήστε το κουμπί ατμού μόνο μετά την ενδεικτική λυχνία κλείνει.
Διαρροές νερού από την πλάκα	Το νερό υπερβαίνει τη μέγιστη ένδειξη.	Αδειάστε το αριστερό νερό.
Λίγο ατμό.	Ελέγξτε εάν είναι ρυθμισμένος ο διακόπτης ατμού τη σωστή θέση.	Ρυθμίστε το κουμπί ατμού στο σωστή θέση.

Λίγο ατμό.	Οι σπές ατμού είναι μπλοκαρισμένες.	Καθαρίστε την σπή με αποσταγμένο νερό.
Λίγο ατμό.	Πολύ λίγο νερό στο νερο.	Προσθέστε νερό στο νερό
ο ψεκασμός δεν λειτουργεί σωστά.	Δεν υπάρχει αρκετή πίεση ή αέρα μέσα.	Πιέστε το ακροφύσιο ψεκασμού με το χέρι και πατήστε το κουμπί ψεκασμού αρκετές φορές στην σειρά.

### **ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ**

Η ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19 / ΕΕ για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), διευκρινίζει ότι δεν πρέπει να απορρίπτονται παλαιές οικιακές ηλεκτρικές συσκευές τα κανονικά αστικά απορρίμματα. Οι παλιές συσκευές πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά, στο προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η ανάκτηση και η ανακύκλωση των υλικών που περιέχουν και να μειωθούν τις επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

Το διαγραμμένο σύμβολο "τροχοφόρο κάδο" στο προϊόν σας υπενθυμίζει την υποχρέωσή σας να διαθέσετε της συσκευής σωστά. Εάν το προϊόν διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία ή χρησιμοποιεί μπαταρίες, πρέπει να απομακρύνεται από τη συσκευή και απορρίπτεται κατάλληλα.

Οι καταναλωτές πρέπει να επικοινωνούν με τις τοπικές αρχές ή τους λιανοπωλητές για πληροφορίες σχετικά με τη διάθεση παλιών συσκευών ή / και των μπαταριών τους.

### **ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ**

Αυτό το προϊόν είναι εγγύηση για 2 χρόνια από την ημερομηνία αγοράς, εφόσον η απόδειξη της αγοράς, το προϊόν είναι σε τέλεια φυσική κατάσταση και έχει δοθεί σωστή χρήση, όπως εξηγείται στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών.

Η εγγύηση δεν καλύπτει τις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Το προϊόν χρησιμοποιήθηκε για σκοπούς άλλους από εκείνους που προορίζονταν για αυτό, χρησιμοποιήθηκαν κατά λάθος, εκτίθενται σε υγρασία, βυθίζονται σε υγρές ή διαβρωτικές ουσίες, καθώς και σε οποιοσδήποτε σφάλμα που μπορεί να αποδοθεί στον πελάτη.
- Το προϊόν έχει αποσυναρμολογηθεί, τροποποιηθεί ή επισκευαστεί από άτομα που δεν έχουν λάβει άδεια λειτουργίας την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec.
- Σφάλματα που οφείλονται στην κανονική φθορά των εξαρτημάτων του, λόγω χρήσης.



Η υπηρεσία εγγύησης καλύπτει κάθε κατασκευαστικό ελάττωμα της συσκευής σας για 2 χρόνια, με βάση σχετικά με την ισχύουσα νομοθεσία, εκτός από τα αναλώσιμα μέρη. Σε περίπτωση κακής χρήσης, η εγγύηση δεν θα ισχύουν.

Αν σε οποιαδήποτε στιγμή εντοπίσετε κάποιο πρόβλημα με το προϊόν σας ή έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία, μην διστάσετε για να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec στο +34 963 210 728