



Етк. 1

1. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Εικ.1

1. Κατασκευαστής κρέπας
2. Κουμπί θερμοκρασίας
3. Διανομέας μπαταριών
4. Σπάτουλα
5. Φωτεινή ένδειξη

2. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας.

Καθαρίστε την αντικολλητική πλάκα με ένα μαλακό, βρεγμένο πανί.

Λιπάνετε ελαφρά τις αντικολλητικές πλάκες ψησίματος με λίγο λάδι ή βούτυρο χρησιμοποιώντας απορροφητική πετσέτα κουζίνας.

Σκουπίστε τυχόν περίσσεια λαδιού.

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Προειδοποίηση: Κατά τη θέρμανση της συσκευής για πρώτη φορά ενδέχεται να εμφανιστεί ελαφριά οσμή και καπνός. Αυτό οφείλεται σε υπολείμματα κατασκευαστικών υλικών και δεν επηρεάζει τη λειτουργία της συσκευής.

Συναρμολογήστε σωστά τη συσκευή και τα αξεσουάρ της. Συναρμολογήστε την πλάκα μαγειρέματος στην κρεπ και βεβαιωθείτε ότι η βάση έρχεται σε πλήρη επαφή με τα θερμαντικά στοιχεία.

Τοποθετήστε τη συσκευή σε επίπεδη, σταθερή και ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια.

Συνδέστε το προϊόν σε τροφοδοτικό.

Γυρίστε το κουμπί θερμοκρασίας στο μέγιστο. Το έτοιμο φως θα ανάψει, υποδεικνύοντας ότι το μηχάνημα έχει αρχίσει να προθερμαίνεται. Αφήστε τη συσκευή να προθερμανθεί για λίγα λεπτά έως ότου σβήσει το έτοιμο φως, υποδεικνύοντας ότι η πλάκα έχει φτάσει στη βέλτιστη θερμοκρασία μαγειρέματος. Μόλις η συσκευή είναι έτοιμη, ρίξτε την κρέπα στην αντικολλητική πλάκα και βοηθήστε τον εαυτό σας με ένα σπρέι για να απλώσετε το κτύπημα και να αποκτήσετε ένα πιο ομοιόμορφο αποτέλεσμα.

Σημείωση: Θα παρατηρήσετε ότι το φως ανάβει και σβήνει συνεχώς κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Αυτό συμβαίνει επειδή ο κατασκευαστής κρέπας προσαρμόζει αυτόματα τη θερμοκρασία για να διατηρήσει τη βέλτιστη θερμοκρασία μαγειρέματος.

Αφήστε την κρέπα να ψηθεί μέχρι η υφή να μην είναι υγρή πλέον και η κρέπα να γλιστράει εύκολα κατά μήκος της πλάκας.

Χρησιμοποιήστε μια σπάτουλα για να σηκώσετε και να αναποδογυρίσετε την κρέπα.

Μαγειρέψτε και τις δύο πλευρές μέχρι να ροδίσουν ελαφρώς και να ανυψωθούν εύκολα.

Αφού γίνει η πρώτη κρέπα, ρυθμίστε τη θερμοκρασία.

Τοποθετήστε τις κρέπες μέσα σε έναν προθερμασμένο φούρνο καλυμμένο με φύλλο αλουμινίου για να διατηρήσετε το ζεστό μέχρι να σερβιριστεί.

Όταν ολοκληρώσετε τη χρήση της συσκευής, γυρίστε το κουμπί θερμοκρασίας στη θέση MIN.

4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Απενεργοποιείτε και αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή μετά από κάθε χρήση και πριν τον καθαρισμό.

Οι πλάκες ψησίματος επικαλύπτονται με αντικολλητικό υλικό. Επομένως, απαιτεί περιοδικό καθαρισμό.

Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλο υγρό.

Αφού μαγειρευτεί κάθε κρέπα, απλώς σκουπίστε το με ένα βαμβακερό πανί. Το βαμβάκι είναι λιγότερο λειαντικό από ορισμένα χαρτιά κουζίνας.

Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί για να καθαρίσετε την επιφάνεια του προϊόντος.

Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά επιθέματα καθαρισμού, σκόνες ή καθαριστικά.

Μην τοποθετείτε στο πλυντήριο πιάτων.

Μην βυθίζετε τη συσκευή ή το καλώδιο σε νερό.

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι εντελώς στεγνή και ότι έχει κρυώσει πριν την αποθηκεύσετε.

5. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αναφορά προϊόντος: 08019

Προϊόν: Fun Crepestone XL Inox

230V ~ 50-60 Hz, 1350 W