





ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Εικ. 1

Εικ. 2

1. Κύρια μονάδα
2. Μοχλός ενεργοποίησης / απενεργοποίησης
3. Ένδειξη φωτός
4. Βάση βάσης
5. Καρτέλες οδηγού για το στήριγμα
6. Βαθμίδες
7. Θήκη
8. Βίδα μεταφοράς
9. Καρφίτσα με κοχλία μεταφοράς
10. Φλάντζα σιλικόνης

Εικ3

1. Θέση off
2. Θέση προθέρμανσης
3. Θέση θέρμανσης

ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Βγάλτε το προϊόν από το κουτί.

Αφαιρέστε όλο το υλικό συσκευασίας.

Βεβαιωθείτε ότι περιλαμβάνονται όλα τα ανταλλακτικά και αξεσουάρ και βεβαιωθείτε ότι δεν παρουσιάζουν σημάδια ζημιάς.

Στεγνώστε εντελώς τη συσκευή πριν τη χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Η συσκευή προορίζεται να έχει τηγμένη σοκολάτα ροή πάνω από τις βαθμίδες για να δημιουργήσει ένα διακοσμητικό εφέ όπως το σιντριβάνι. Αλλα ανθεκτικά στη θερμότητα τρόφιμα μπορούν να μαγειρευτούν χρησιμοποιώντας τη συσκευή, όπως τυρί ή σάλτσες. Η συσκευή δεν προορίζεται για να λιώσει τη σοκολάτα.

Ποιο είδος σοκολάτας να χρησιμοποιήσετε

Συνιστάται να χρησιμοποιείτε επικάλυψη σοκολάτας ή ειδική σοκολάτα για σιντριβάνια, τα οποία μπορείτε να αγοράσετε σε ένα κατάστημα, καθώς είναι πιο υγρό από τη συμβατική σοκολάτα. Εάν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί συμβατική σοκολάτα, προσθέστε φυτικό λάδι για να βεβαιωθείτε ότι είναι πιο υγρό.

Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για να περιέχει περίπου 350 g λιωμένης σοκολάτας.

Προετοιμασία φαγητού για εμφάπτιση

Συνιστάται να χρησιμοποιείτε φρούτα εποχής για να βουτήξετε στη σοκολάτα. Μπορείτε επίσης να βουτήξετε μπισκότα, marshmallows ή παρόμοια.

Σε περίπτωση που η συσκευή χρησιμοποιείται με σάλτσες αντί για σοκολάτες, λουκάνικα, σπαράγγια ή ψητά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εμφάπτιση.

Εγκατάσταση και προθέρμανση

Τοποθετήστε τη συσκευή σε ανθεκτική στη θερμότητα και σταθερή επιφάνεια.

Συναρμολογήστε το στήριγμα στα επίπεδα.

Συναρμολογήστε τη βίδα μεταφοράς με τον πείρο της βίδας μεταφοράς.

Στερεώστε τα επίπεδα, συναρμολογημένα με τη βάση, πάνω από τη βίδα μεταφοράς και σπρώξτε τα πάνω στις γλωττίδες οδηγού για τη βάση.

Συνδέστε τη συσκευή σε μια πρίζα.

Ρυθμίστε το μοχλό on / off στη θέση 1 "θέση προθέρμανσης". Το ενδεικτικό φως θα ανάψει.

Προθερμάνετε τη συσκευή 15-20 λεπτά πριν τη χρησιμοποιήσετε.

Τρόπος χρήσης

Ρίξτε τη λιωμένη σοκολάτα στην οπή πλήρωσης. Μην το γεμίζετε. Προσθέστε λίγο φυτικό λάδι σε περίπτωση που η λιωμένη σοκολάτα είναι πολύ παχιά. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείται επικάλυψη σοκολάτας, λιώστε τη σοκολάτα au bain Marie και βεβαιωθείτε ότι δεν αναμιγνύεται με νερό καθώς μπορεί να δημιουργήσει σβώλους.

Ρυθμίστε το μοχλό ενεργοποίησης / απενεργοποίησης στη θέση θέρμανσης (θέση 2). Η μεταφορική βίδα θα αρχίσει να κινείται. Η σοκολάτα θα αρχίσει να ρέει προς τα κάτω μέσω των επιπέδων.

Χρησιμοποιήστε ξύλινα σουβλάκια για να βουτήξετε το φαγητό. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί συνεχώς για αρκετές ώρες.

Αφού το χρησιμοποιήσετε, γυρίστε το μοχλό ενεργοποίησης / απενεργοποίησης στη θέση απενεργοποίησης (0) και αφαιρέστε τα υπολείμματα σοκολάτας.

4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος και αφήστε την να κρυώσει πριν από τον καθαρισμό. Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, υγρό πανί για να καθαρίσετε την επιφάνεια του προϊόντος.

Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλο υγρό.

Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά επιθέματα καθαρισμού, σκόνες ή καθαριστικά.

Καθαρίστε την οπή πλήρωσης με ένα υγρό πανί ή ένα μαλακό σφουγγάρι. Εάν χρειάζεται, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ήπιο απορρυπαντικό.

Ρίξτε τα υπολείμματα σοκολάτας σε ένα μπολ και αποθηκεύστε τα αν θέλετε.

Τα επίπεδα, η βίδα μεταφοράς και η θήκη είναι ασφαλή στο πλυντήριο πιάτων.