

camry

— Premium —



CR 2174



2A.

28.



1. Πριν από τη χρήση της συσκευής πρέπει να διαβάσετε τις οδηγίες χρήσεως και να τις ακολουθήσετε. Ο παραγωγός δεν ευθύνεται για ενδεχόμενες ζημιές που οφείλονται σε μη ενδεδειγμένη χρήση ή σε λάθος χειρισμό της συσκευής.
2. Η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση. Απαγορεύεται η χρήση της για άλλους σκοπούς, για τους οποίους δεν προορίζεται.
3. Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί μόνο με πρίζα 220-240V~50/60Hz. Για την μεγαλύτερη ασφάλειά σας δεν πρέπει να συνδέετε στον ίδιο κύκλωμα ρεύματος πολλές ηλεκτρικές συσκευές.
4. Πρέπει να προσέχετε ιδιαίτερως κατά τη διάρκεια χρήσης της συσκευής όταν δίπλα βρίσκονται παιδιά. Δεν επιτρέπεται τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή. Δεν επιτρέπεται η χρήση της συσκευής από παιδιά ή άτομα που δεν έχουν ενημερωθεί σχετικά με το χειρισμό της.
5. Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με περιορισμένες ικανότητες κινητικές, αισθητικές και νοητικές είτε από άτομα που δεν έχουν εμπειρία ή δεν έχουν ενημερωθεί σχετικά με το χειρισμό της συσκευής, εκτός αν γίνεται αυτό υπό την εποπτεία ατόμου υπεύθυνου για την ασφάλεια τους και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως.
6. Πάντα μετά τη χρήση αποσυνδέστε το ρευματολήπτη από το δίκτυο παροχής ρεύματος, κρατώντας την πρίζα. ΜΗΝ τραβήξετε το καλώδιο σύνδεσης.
7. Μη βάζετε το καλώδιο, το ρευματολήπτη και ολόκληρη τη συσκευή στο νερό ή άλλο υγρό. Προστατεύετε τη συσκευή από δυσμενείς καιρικές συνθήκες (βροχή, ήλιο, κ.ά.). Μην τη χρησιμοποιείτε σε συνθήκες αυξημένης υγρασίας (μπάνιο, κάμπινγκ).
8. Τακτικά πρέπει να ελέγχετε την κατάσταση του καλωδίου τροφοδοσίας. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί με ειδικό καλώδιο από την ειδική υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών για να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος.
9. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή με ελαττωματικό καλώδιο τροφοδοσίας είτε με καλώδιο που έχει πέσει ή έχει υποστεί οποιαδήποτε άλλη ζημιά είτε δεν λειτουργεί σωστά. Μην επισκευάζετε τη συσκευή μόνοι σας, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Την ελαττωματική συσκευή πρέπει να την ελέγξει ή να την επισκευάσει η κατάλληλη υπηρεσία

εξυπηρέτησης πελατών. Οι επισκευές μπορούν να γίνονται μόνο από εξουσιοδοτημένες υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών. Η λανθασμένη επισκευή μπορεί να προκαλέσει σοβαρό κίνδυνο για τους χρήστες.

10. "Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί σε κρύα σταθερή και επίπεδη επιφάνεια, μακριά από εστίες ζέστης όπως ηλεκτρική κουζίνα, μπρίκι, κ.ά."

11. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή πλάι σε εύφλεκτα υλικά.

12. Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν μπορεί να κρέμεται από το τραπέζι ή να αγγίζει καυτές επιφάνειες.

13. Μην αφήνετε τη συσκευή συνδεδεμένη με το δίκτυο παροχής ρεύματος χωρίς επίβλεψη.

14. Με σκοπό να διασφαλίσετε πρόσθετη προστασία προτείνεται να εγκαταστήσετε μέσα στο ηλεκτρικό κύκλωμα τη διάταξη προστασίας ρεύματος διαρροής (RCD) με το ονομαστικό ρεύμα που δεν υπερβαίνει 30 mA. Με σκοπό να το κάνετε πρέπει να

καλέσετε τον ειδικό ηλεκτρικό.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή μασάζ με βρεγμένα χέρια.

16. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή μασάζ κατά την διάρκεια του ύπνου ή όταν νιώθετε υπνηλία.

17. Σταματήστε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή μασάζ αν νιώσετε δυσφορία. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή μασάζ όταν τα πόδια σας είναι πρησμένα, έχουν κάποια φλεγμονή ή εξανθήματα. Συνιστούμε να επικοινωνήσετε με το γιατρό σας.

18. Η επιφάνεια της συσκευής είναι ζεστή. Τα άτομα που είναι ευαίσθητα σε υψηλότερες θερμοκρασίες θα πρέπει να είναι προσεκτικά κατά τη χρήση της συσκευής.

19. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο όταν είναι γεμάτη με νερό.

20. Ποτέ μην τοποθετείτε ή αφαιρείτε το το φιλ από την πρίζα ενώ τα πόδια σας βρίσκονται στο νερό.

21. Ποτέ μην στέκεστε όρθιοι στη συσκευή μασάζ. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή πάντα σε καθιστή θέση.

22. Παρακαλούμε γεμίζετε τη συσκευή μόνο με νερό. Μην χρησιμοποιείτε λάδια μπάνιου, τζελ ή άλλες ουσίες.

23. Εάν έχετε οποιοσδήποτε ανησυχίες που αφορούν την κατάσταση της υγείας σας, συμβουλευτείτε το γιατρό σας πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά. Αυτό ισχύει επίσης για άτομα που έχουν βηματοδότη, διαβήτη ή άλλες ασθένειες, έγκυες γυναίκες, άτομα που παραπονιούνται για επίμονο πόνο μυών ή / και αρθρώσεων. Ο επίμονος πόνος μπορεί να είναι ένα σύμπτωμα κάποιας σοβαρής ασθένειας.

24. Συνιστούμε τη χρήση αυτής της συσκευής μία φορά για όχι περισσότερο από 20 λεπτά. Η συχνή χρήση μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση του προϊόντος. Σε αυτήν την περίπτωση, διακόψτε τη χρήση και αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν την επανεκκίνηση.

25. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε εάν η συσκευή έχει πέσει στο νερό. Αποσυνδέστε τα αμέσως.

26. ΜΗΝ τοποθετείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή όπου μπορεί να πέσει ή να τραβηχτεί σε μπανιέρα ή νεροχύτη. Μην το χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους.

27. ΜΗΝ επιχειρήσετε να συνδέσετε ή να αποσυνδέσετε τη συσκευή όταν τα πόδια βρίσκονται σε νερό.

28. Μην φράζετε ποτέ τα ανοίγματα της συσκευής και μην την τοποθετείτε σε μαλακή επιφάνεια, όπως κρεβάτι ή καναπέ, όπου μπορεί να μπλοκάρουν οι οπές εξαερισμού. Προστατέψτε τα ανοίγματα εξαερισμού από θραύσματα, μαλλιά, σκόνη κ.λπ.

29. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή όπου χρησιμοποιούνται προϊόντα αερολύματος (σπρέι) ή όπου χορηγείται οξυγόνο.

30. Μην το χειρίζεστε κάτω από μια κουβέρτα ή μαξιλάρι. Αυτό μπορεί να προκαλέσει υπερβολική θέρμανση και να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό.

31. Μην το χρησιμοποιείτε σε ευαίσθητες περιοχές του δέρματος ή σε κακή κυκλοφορία. Η χρήση της λειτουργίας θέρμανσης νερού χωρίς συντήρηση από παιδιά ή άτομα με αναπηρίες μπορεί να είναι επικίνδυνη.

32. Εάν έχετε πόνο στους μύες ή τις αρθρώσεις σας για μεγάλο χρονικό διάστημα,

διακόψτε τη χρήση και συμβουλευτείτε έναν γιατρό. Ο επίμονος πόνος μπορεί να είναι σύμπτωμα μιας πιο σοβαρής κατάστασης.

33. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το μασάζ σε ανοιχτές πληγές, σε αποχρωματισμένες περιοχές ή σε περιοχές με πρήξιμο, εγκαύματα, φλεγμονή ή σε σημεία εκρήξεων ή πληγών του δέρματος.

34. Το μασάζ πρέπει να είναι ευχάριστο και άνετο. Εάν αισθανθείτε πόνο ή δυσφορία, σταματήστε να χρησιμοποιείτε και συμβουλευτείτε το γιατρό σας.

#### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Πτυσσόμενο μπόλ
2. Διακόπτες
- 2A. Bubble & Vibration - μασάζ
- 2B. Θέρμανση - θέρμανση νερού
3. Φώτα για λειτουργία θέρμανσης νερού
4. Ακροφύσια εξόδου μασάζ αέρα για μασάζ φυσαλίδων
5. Λαβή μεταφοράς / Προστασία κατά του πισίλισματος
6. Αντιολισθητικά πόδια

#### ΧΡΗΣΗ

1. Τοποθετήστε τη συσκευή σε σταθερό δάπεδο. Ξεδιπλώστε τη συσκευή ανοίγοντας τη λαβή (5) και τραβώντας το μπόλ (1) προς τα πάνω, το ύψος της συσκευής θα αυξηθεί από 9,5 σε 21 cm.

2. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη από την παροχή ρεύματος πριν γεμίσετε με νερό. Ποτέ μην βυθίζετε το μασάζ ποδιών σε νερό ή άλλα υγρά. Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από το τροφοδοτικό όταν δεν χρησιμοποιείται και όταν γεμίζετε, αδειάζετε, καθαρίζετε ή μετακινείτε τη συσκευή. Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη λειτουργία της.

3. Γεμίστε το μπόλ (1) μέχρι τη γραμμή MAX με ζεστό ή κρύο νερό όπως θέλετε. Η μέγιστη χωρητικότητα του δοχείου (1) είναι περίπου 6 λίτρα νερού. Μην γεμίζετε τη συσκευή με νερό πάνω από τη μέγιστη γραμμή πλήρωσης MAX. Μην ξεκινήσετε τη λειτουργία της συσκευής όταν η στάθμη του νερού είναι κάτω από τη γραμμή MIN.

4. Επιλέξτε τη λειτουργία σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας πατώντας τους διακόπτες:

\* Bubble & Vibration (2A.) - ο διακόπτης ενεργοποιεί ταυτόχρονα το μασάζ φυσαλίδων για να μειώσει την κόπωση των ποδιών και το μασάζ δόνησης που διεγείρει τους υποδοχείς ποδιών παρόμοιοι με το acupressure.

\* Θέρμανση (2B.) - ο διακόπτης ξεκινά τη λειτουργία της αυτόματης θέρμανσης νερού και, στη συνέχεια, ανάβουν τα δύο κόκκινα φώτα (3). Συνήθως χρειάζονται περίπου 30 λεπτά για τη θέρμανση νερού από 25 °C έως 40 °C σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 25 °C, η μέγιστη θερμοκρασία θα είναι 43-45 °C, για εξοικονόμηση χρόνου, μπορείτε επίσης να ρίξετε ζεστό νερό. Η λειτουργία θέρμανσης νερού θα την αποτρέψει από την ψύξη.

Σήμανση των διακοπών: I - ενεργοποιημένος, O - απενεργοποιημένος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι στεγνά όταν χειρίζεστε διακόπτες ή αφαιρείτε το φως.

5. Καθίστε και τοποθετήστε τα πόδια σας στο μπόλ μασάζ (1). Ελέγχετε πάντα τη θερμοκρασία του νερού πριν τοποθετήσετε τα πόδια σας στο μασάζ. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο σε καθιστή θέση. Μην πατήσετε τη συσκευή. Μην πατάτε το περίβλημα της συσκευής.

6. Αφού χρησιμοποιήσετε το μασάζ, ρυθμίστε όλους τους διακόπτες (2A και 2B) στη θέση απενεργοποίησης "O", αφαιρέστε τα πόδια σας από το νερό, σκουπίστε τα πόδια σας. Αφαιρέστε το φως από την πρίζα με στεγνά χέρια.

7. Γείρετε τη συσκευή για να αποστραγγίσετε νερό από το μπόλ. Ποτέ μην χύνετε νερό στους διακόπτες ελέγχου (2A και 2B.).

8. Περιμένετε να κρυώσει η συσκευή, καθαρίστε την όπως περιγράφεται παρακάτω.

#### ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ

1. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη από το δίκτυο και ότι δεν είναι ζεστή.
2. Μην βυθίζετε ολόκληρη τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά για να αποτρέψετε την εισοδο νερού μέσα στη συσκευή.
3. Για να καθαρίσετε τη συσκευή, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, υγρό πανί με την προσθήκη υγρού απορρυπαντικού. Ξεπλύνετε το μπόλ μασάζ και σκουπίστε το.
4. Ευθυγραμμίστε περιοδικά το καλώδιο εάν στριβεται.

#### ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

1. Αποσυνδέστε τη συσκευή από το τροφοδοτικό και αφήστε την να κρυώσει.
2. Τοποθετήστε τη συσκευή σε σταθερό δάπεδο. Διπλώστε τη συσκευή ανοίγοντας τη λαβή (5) και πιέζοντας το μπόλ (1) προς τα κάτω. Το ύψος της συσκευής θα μειωθεί από 21 σε 9,5 cm, έτσι ώστε η συσκευή να καταλαμβάνει λιγότερο χώρο κατά την αποθήκευσή και τη μεταφορά.
3. Φυλάσσετε σε κουτί ή σε καθαρό, στεγνό μέρος.
4. Για να αποφύγετε ζημιές, μην τυλίγετε το καλώδιο τροφοδοσίας γύρω από τη συσκευή.
5. Μην κρεμάτε τη συσκευή από το καλώδιο τροφοδοσίας.

#### ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τροφοδοσία: 220-240V ~ 50 / 60Hz

Ισχύς: 450W

Μέγιστη ισχύς 500W

Διάσταση προϊόντος πριν από το δίπλωμα: 39 x 44 x 21cm

Διαστάσεις προϊόντος μετά την αναδίπλωση 39 x 44 x 9,5 cm



φροντίζουμε το φυσικό περιβάλλον. Παρακαλούμε να πετάτε τις συσκευασίες από χαρτόνι στον κάδο ανακύκλωσης απορριμμάτων χαρτιού. Τις σακούλες από πολυαιθυλένιο (PE), απορρίψτε τις στον κάδο ανακύκλωσης πλαστικών. Η φθαρμένη συσκευή πρέπει να απορρίπτεται στο κατάλληλο σημείο, εξαιτίας των επικίνδυνων στοιχείων που περιέχει και τα οποία μπορεί να αποτελέσουν απειλή για το περιβάλλον. Η ηλεκτρική συσκευή πρέπει να απορρίπτεται με τέτοιο τρόπο ώστε να περιοριστεί η επαναχρησιμοποίηση της. Εάν στη συσκευή βρίσκονται μπαταρίες, αυτές πρέπει να αφαιρεθούν και να πεταχτούν σε ξεχωριστό κάδο.

