

## **Πριν το τηγάνισμα**

- Πριν χρησιμοποιήσετε τη φριτέζα για πρώτη φορά, τα μεμονωμένα μέρη πρέπει να καθαριστούν και να στεγνώσουν καλά .
- Τοποθετήστε τη φριτέζα σε οριζόντια θέση. Επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.
- Εάν η φριτέζα τοποθετηθεί κάτω από ένα απορροφητήρα στην κουζίνα, πρέπει να διασφαλιστεί ότι η κουζίνα είναι απενεργοποιημένη.
- Τραβήξτε πλήρως το καλώδιο τροφοδοσίας από το χώρο αποθήκευσης καλωδίων.
- Αφαιρέστε το καπάκι.
- Αφαιρέστε το καλάθι.
- Γεμίστε τη στεγνή και κενή φριτέζα βαθιάς περιεκτικότητας σε λιπαρά στο πάνω μέρος του μπολ (3 λίτρα λάδι ή 2,5 κιλά λιπαντικού) με λάδι.
- Ποτέ μην αναμιγνύετε διαφορετικούς τύπους λιπαρών ή λαδιών!
- Συνδέστε το φις δικτύου.
- Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με ζεστά μέρη της φριτέζας.

## Τηγάνισμα

- Ενεργοποιήστε τη φριτέζα στον διακόπτη on / off. Η πράσινη ενδεικτική λυχνία θα ανάψει.
- Ρυθμίστε τον θερμοστάτη στην απαιτούμενη ρύθμιση θερμοκρασίας. Η σωστή θερμοκρασία τηγανίσματος βρίσκεται στο παγωμένο πακέτο τροφίμων.
- Η λυχνία ελέγχου θερμοκρασίας δείχνει κόκκινο. Το λίπος λαδιού θερμαίνεται στην απαιτούμενη θερμοκρασία εντός 10 έως 15 λεπτών.
- Ενώ η φριτέζα θερμαίνεται η λυχνία ελέγχου θα ανάβει και θα σβήνει αρκετές φορές. Η ενδεικτική λυχνία παραμένει αναμμένη όσο θερμαίνονται τα θερμαντικά στοιχεία. Εάν δεν ανάψει για κάποιο χρονικό διάστημα, το λάδι ή το λίπος έχει φτάσει στη ρυθμισμένη θερμοκρασία.
- Όταν χρησιμοποιείτε λάδι, το καλάθι μπορεί να παραμείνει στη φριτέζα κατά τη θέρμανση. Το καλάθι μπορεί επίσης να αφεθεί στη φριτέζα εάν το λίπος γύρω από το καλάθι στερεοποιηθεί.
- Αφαιρέστε το καλάθι από τη φριτέζα και γεμίστε το προϊόν που θα τηγανιστεί.
- Μην υπερβαίνετε τις μέγιστες ποσότητες πλήρωσης που καθορίζονται σε αυτές τις οδηγίες
- Αντικαταστήστε προσεκτικά το καλάθι στη φριτέζα και τοποθετήστε το καπάκι στο μπολ.
- Κατά τη διάρκεια του τηγανίσματος, αφαιρέστε περιστασιακά το καλάθι από το λάδι λίπους και ανακινήστε προσεκτικά το περιεχόμενο.

## Μετά το τηγάνισμα

- Μετά το τηγάνισμα, αφαιρέστε το καπάκι και τοποθετήστε το καλάθι στην κορυφή για να αφήσετε το λάδι να στάζει.
- Σηκώστε προσεκτικά το καλάθι από το μπολ. Εάν είναι απαραίτητο, απομακρύνετε το υπερβολικό λάδι ή το λίπος πάνω από τη φριτέζα.
- Τοποθετήστε το προϊόν τηγανίσματος σε ένα μπολ (με απορροφητικό χαρτί κουζίνας).
- Απενεργοποιήστε τη φριτέζα με στο διακόπτη on / off και ρυθμίστε το θερμοστάτη στο χαμηλότερο επίπεδο (γυρίστε τον θερμοστάτη πλήρως αριστερόστροφα).
- Εάν η φριτέζα δεν χρησιμοποιείται κανονικά, συνιστάται η αποθήκευση του λαδιού ή του υγρού λίπους μετά την ψύξη σε δοχείο κατά προτίμηση στο ψυγείο ή σε κάποιο άλλο δροσερό μέρος. Διηθήστε το λάδι ή το λίπος μέσω ενός λεπτού κόσκινου στο δοχείο για να αφαιρέσετε τα σωματίδια τροφίμων από το λάδι ή το λίπος. Για να αδειάσετε τη φριτέζα, αφαιρέστε το καπάκι, το καλάθι και το στοιχείο ελέγχου / θέρμανσης. Αφαιρέστε το μπολ από τη φριτέζα και ρίξτε το λάδι ή το λίπος (
- Εάν η φριτέζα βαθιάς περιεκτικότητας σε λιπαρά περιέχει στερεό λίπος, αφήστε το λίπος να στερεοποιηθεί στη φριτέζα και αποθηκεύστε το λίπος στη φριτέζα