



## Προβλεπόμενη χρήση

Αυτή η συσκευή χρησιμοποιείται για το ψήσιμο στη σχάρα κεμπάπ / γύρο, σουβλάκια κρέατος / λαχανικών ή πουλερικά.

Προορίζεται για χρήση σε ιδιωτικά νοικοκυριά και παρόμοιες εφαρμογές. Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο όπως περιγράφεται στο εγχειρίδιο χρήσης. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

Οποιαδήποτε άλλη χρήση δεν προορίζεται και μπορεί να προκαλέσει ζημιές ή τραυματισμούς

Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημιές που οφείλονται σε ακατάλληλη χρήση.

## Αποσυσκευασία της συσκευής

1. Αφαιρέστε τη συσκευή από τη συσκευασία της.
2. Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας,
3. Ελέγξτε το περιεχόμενο για πληρότητα.
4. Σε περίπτωση απελεύθους παράδοσης ή ζημιάς, μην χειρίζεστε τη συσκευή.

### i

Κατάλοπα παραγωγής ή σκόνη ενδέχεται να έχουν συλλεχθεί στη συσκευή. Συνιστούμε τον καθαρισμό της συσκευής σύμφωνα με το κεφάλαιο «Καθαρισμός».

## Επισκόπηση των συστατικών

- 1 φύλλο ανακλαστήρα
- 2 γρανάζια (6 τεμάχια)
- 3 σουβλάκια κεμπάπ (6 κομμάτια)
- 4 γρανάζι
- 5 σούβλα
- 6 Ηλεκτρική σούβλα
- 7 Δίσκος στάγδην
- 8 Διακόπτης (Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση)
- 9 Βάση
- 10 Motor shaft with notch
- 11 Clamp spring for reflector sheet
- 12 Heating element

13 Εγκάρσιο

14 Βίδα ασφάλισης

15 Βάση ασφαλείας

## Συναρμολόγηση

Ρίξτε μια ματιά στις εικόνες στη σελίδα 3.

### Εικόνα A

1. Σπρώξτε το φύλλο ανακλαστήρα ανάμεσα στο θερμοαντικό στοιχείο και το πίσω πλαίσιο του περιβλήματος. Οι ράγες πλευρικού οδηγού του ανακλαστήρα πρέπει να τοποθετηθούν στις πλευρικές εσοχές του περιβλήματος. Τοποθετήστε το φύλλο ανακλαστήρα μπροστά από το ελατήριο του σφικτήρα. Βεβαιωθείτε ότι το φύλλο ανακλαστήρα είναι καλά τοποθετημένο.
2. Τοποθετήστε το δίσκο στάγδην πάνω από τον άξονα του μοτέρ στο κέντρο της συσκευής.
3. Κρατήστε την ηλεκτρική σούβλα με το άκρο προς τα πάνω. Τοποθετήστε το κάτω άκρο της ηλεκτρικής σούβλας στον άξονα του μοτέρ με τέτοιο τρόπο ώστε το άγκιστρο να ασφαλίσει στην εγκοπή. Ίσως χρειαστεί να στρίψετε λίγο την ηλεκτρική σούβλα.

### Σχήμα B

Ασφαλίστε το κιβώτιο ταχυτήτων με το εγκάρσιο στη συσκευή:

1. Χαλαρώστε τη βίδα ασφάλισης στο εγκάρσιο.
2. Σύρετε το εγκάρσιο με τη βίδα στην εσοχή του βραχίονα ασφάλισης.
3. Σφίξτε ελαφρά τη βίδα.
4. Τοποθετήστε το γρανάζι στην άκρη της σούβλας κρέατος. Ίσως χρειαστεί να περιστρέψετε λίγο το γρανάζι
5. Εισαγάγετε το κάτω μέρος της εγκάρσιας εγκοπής στο κέντρο της πίσω πλευράς του περιβλήματος.
6. Σφίξτε με το χέρι τη βίδα ασφάλισης.

## Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση

Ηλεκτρική σύνδεση

1. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης (8) έχει ρυθμιστεί σε " «Θέση. Ο

2. Πριν τοποθετήσετε το βύσμα τροφοδοσίας στην πρίζα, βεβαιωθείτε ότι η τάση δικτύου που χρησιμοποιείται ταιριάζει με αυτήν της συσκευής. Μπορείτε να βρείτε τις απαιτούμενες πληροφορίες στην πινακίδα.
3. Συνδέστε το φως τροφοδοσίας μόνο σε μια σωστά εγκατεστημένη πρίζα.

Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση  
Ο διακόπτης (8) ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τη συσκευή.

I = ON(Η πιλοτική λυχνία μέσα στο διακόπτη ανάβει.)  
0 = OFF(Απενεργοποίηση)

**Πριν από την αρχική χρήση**  
1. **Εισαγάγετε μόνο το φύλλο ανακλαστήρα.**

2. **Ένα προστατευτικό στρώμα βρίσκεται στο θερμαντικό στοιχείο. Λειτουργήστε τη συσκευή χωρίς τα άλλα εξαρτήματα και**

**!** εμφάνιση ελαφρού καπνού και οσμής είναι φυσιολογική κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας. Εξασφαλίστε επαρκή αερισμό.

**⚠ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος εγκαυμάτων!**

Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν συναρμολογήσετε τα άλλα εξαρτήματα!

## ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Περάστε τα σουβλάκια κρέατος ή κεμπάπ με τα μαριναρισμένα καρυκεύματα γκριλ.

**⚠ΠΡΟΣΟΧΗ**

Πάντα βεβαιωθείτε ότι διατηρείτε περίπου. 1 cm απόσταση μεταξύ του γκριλ και των θερμαντικών στοιχείων.

Ντόνερ κεμπάπ

Όταν κόβετε σε λεπτές φέτες μπορείτε να ψήνετε έως και 3 κιλά κρέατος ταυτόχρονα.

1. Προετοιμάστε την ηλεκτρική σούβλα όπως περιγράφεται στην Συναρμολόγηση

“Εικ.Α”.

2. Περάστε τις φέτες κρέατος στο κέντρο της σούβλας Ξεκινήστε πρώτα με τις μεγαλύτερες φέτες κρέατος.
3. Τέλος, ανάλογα με το γούστο σας, τοποθετήστε ένα κρεμμύδι ή μια ντομάτα πάνω στο σουβλάκι κρέατος.

### Σουβλάκια κρέατος ή λαχανικών

1. Προετοιμάστε τη σούβλα όπως περιγράφεται στην ενότητα «Συναρμολόγηση».
2. Βάλτε τις άκρες των γριλαρίων στην πλαστική λαβή της σούβλας Η επίπεδη πλευρά πρέπει να δείχνει προς τα πάνω.
3. Κομμάτια κομματιού κρέατος και / ή λαχανικά στα σουβλάκια κεμπάπ.
4. Τοποθετήστε τα σουβλάκια κεμπάπ στο εξωτερικό εσοχές του κιβωτίου ταχυτήτων για να διασφαλιστεί οι άκρες του γριλαρίου φτάνουν στο γριλαρίο του γριλαρίου. Τοποθετήστε το κάτω μέρος το τα σουβλάκια στο εξωτερικό του φιλοκομείου τρύπες.



**⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ**

Ελέγξτε τη σωστή τοποθέτηση των σουβλάκια. Τα σουβλάκια όταν τοποθετηθούν λανθασμένα μπορεί να πέσουν και να έρθουν σε επαφή με το θερμαντικό στοιχείο. Οι πλαστικές λαβές και οι άκρες γριλαρίου θα έλιωναν.

Πουλερικά (π.χ. ένα ολόκληρο κοτόπουλο)

Τα πουλερικά πρέπει να έχουν μέγιστη διάμετρο 16 cm για να αποφευχθεί η επαφή με το θερμαντικό στοιχείο.

1. Προετοιμάστε την ηλεκτρική σούβλα όπως περιγράφεται στην "Συναρμολόγηση" "Σχήμα Α".
2. Περάστε ολόκληρο το κοτόπουλο στη σούβλα
3. Για να το στερεώσετε τυλίξτε το μπουτί και τα φτερά με σπάγγο κουζίνας

Δώστε στα πουλερικά ακόμη μεγαλύτερη σταθερότητα ενώ χρησιμοποιείτε σουβλάκια κεμπάπ:

4. Τοποθετήστε το γριλαρίο με το εγκάρσιο, όπως περιγράφεται στο "Συναρμολόγηση" "Σχήμα Β".
5. Αφαιρέστε τις άκρες γριλαρίων από τα σουβλάκια κεμπάπ. Τοποθετήστε τα σουβλάκια στις εξωτερικές εσοχές του γριλαρίου και στις εξωτερικές σπές της σούβλας.

## Λειτουργία

**⚠ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος εγκαυμάτων!**

- Μην λειτουργείτε τη συσκευή προτού συναρμολογηθεί πλήρως και φορτωθεί με γκριλ!
- Να φοράτε πάντα γάντια φούρνου κατά την αφαίρεση ή την κοπή των κρεάτων

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή. Η σούβλα περιστρέφεται.
2. Κατά την προετοιμασία σουβλάκια κεμπάπ πρέπει να ανοίγουν τον δικό τους άξονα. Απενεργοποιήστε τη συσκευή εάν δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Ελέγξτε τη σωστή τοποθέτηση στα σουβλάκια στη σούβλα.
3. Ο χρόνος θέρμανσης είναι περίπου. 5 λεπτά. Παρακολουθήστε τη διαδικασία ψησίματος!

- Κατά την προετοιμασία του κεμπάπ, μπορείτε να κόψετε την πρώτη μερίδα ψητού κρέατος μετά από περίπου. 15 - 20 λεπτά.

### ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Συνιστούμε τη χρήση ηλεκτρικού μαχαιριού. Χρειάζονται επιπλέον 5 λεπτά έως ότου γίνει η επόμενη στρώση κρέατος. Όσο πιο λεπτό είναι το σουβλάκι κρέατος, τόσο περισσότερο χρειάζεται, μέχρι να μπορέσετε να κόψετε ένα άλλο στρώμα κρέατος.  
- Βεβαιωθείτε ότι το σουβλάκι βρίσκεται στο μπροστινό τμήμα της σούβλας όταν αφαιρείτε τα σουβλάκια κεμπάπ. Αποφύγετε να αγγίζετε οτιδήποτε άλλο εκτός από την πλαστική λαβή στο πάνω μέρος της σούβλας.

Σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε ένα θερμόμετρο ψησίματος για να ελέγξετε το βαθμό ψησίματος των πουλερικών.

#### **Τέλος λειτουργίας**

1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή. Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα.
2. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει εντελώς!