





ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος πυρκαγιάς!

- Το λάδι και το λίπος μπορούν να καούν όταν υπερθερμαίνονται. Διατηρήστε επαρκή απόσταση ασφαλείας (50 cm) από εύφλεκτα αντικείμενα όπως έπιπλα, κουρτίνες κ.λπ. • Μην καλύπτετε τις υποδοχές εξαερισμού!
- Τοποθετήστε τη συσκευή σε ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια! Η επιφάνεια πρέπει να καθαρίζεται εύκολα.
- Λόγω της αυξανόμενης θερμότητας και των ατμών, μην τοποθετείτε τη συσκευή κάτω από ντουλάπια τοίχου.
- Για αερισμό αφήστε τουλάχιστον 30 cm ελεύθερο χώρο γύρω από τη συσκευή.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δεν αγγίζει τα καυτά μέρη της συσκευής κατά τη λειτουργία.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστό σύστημα τηλεχειριστηρίου.
- Μην επισκευάζετε τη συσκευή μόνοι σας. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις του ή παρόμοια εξειδικευμένα άτομα για να αποφευχθεί ο κίνδυνος.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση του χρήστη δεν γίνονται από παιδιά, εκτός εάν είναι μεγαλύτερα των 8 ετών και εποπτεύονται.

- Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.



ΠΡΟΣΟΧΗ:

Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για βύθιση στο νερό κατά τον καθαρισμό.

Προβλεπόμενη χρήση

Αυτή η συσκευή χρησιμοποιείται για το ψήσιμο στη σχάρα κεμπάπ / γύρο, σουβλάκια κρέατος / λαχανικών ή πουλερικά.

Προορίζεται για χρήση σε ιδιωτικά νοικοκυριά και παρόμοιες εφαρμογές. Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο όπως περιγράφεται στο εγχειρίδιο χρήσης. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

Οποιαδήποτε άλλη χρήση δεν προορίζεται και μπορεί να προκαλέσει ζημιές ή τραυματισμούς.

Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημιές που οφείλονται σε ακατάλληλη χρήση.

Αποσυσκευασία της συσκευής

1. Αφαιρέστε τη συσκευή από τη συσκευασία της.
2. Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας, όπως φιλμ, υλικό πλήρωσης, κλιπ καλωδίων και χαρτοκιβώτιο.
3. Ελέγξτε το περιεχόμενο για πληρότητα.
- 4.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- 1 φύλλο ανακλαστήρα
- 2 γρανάζια (6 τεμάχια)
- 3 ξυλάκια σουβλακιών (6 κομμάτια) 4 κιβώτιο ταχυτήτων με εγκάρσια
- 5 ξυλάκι σούβλας
- 6 Ηλεκτρική σούβλα / Δίσκος στάγδην
- 8 Διακόπτης (Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση)
- 9 Βάση
- 10 Άξονας μοτέρ με εγκοπή
- 11 Ελατήριο σφινγκήρα για φύλλο ανακλαστήρα
12. Θερμαντικό στοιχείο

13 Εγκάρσια

14 Βίδα ασφάλισης

15 Βάση ασφαλείας

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

Ρίξτε μια ματιά στις εικόνες στη σελίδα 3. Εικόνα A

1. Σπρώξτε το φύλλο ανακλαστήρα μεταξύ του θερμαντικού στοιχείου και του πίσω πλαισίου του περιβλήματος. Οι ράγες πλευρικού οδηγού του ανακλαστήρα πρέπει να τοποθετηθούν στις πλευρικές εσοχές του περιβλήματος. Τοποθετήστε το φύλλο ανακλαστήρα μπροστά από το ελατήριο του σφινγκήρα. Βεβαιωθείτε ότι το φύλλο ανακλαστήρα είναι καλά τοποθετημένο.

2. Τοποθετήστε το δίσκο στάγδην γράσου πάνω από τον άξονα του μοτέρ στο κέντρο της συσκευής.

3. Κρατήστε την ηλεκτρική σούβλα με την άκρη στραμμένη προς τα πάνω. Τοποθετήστε το κάτω άκρο της

εικ.Β

1. Χαλαρώστε τη βίδα ασφάλισης εγκάρσια.

2. Σύρετε τη διασταύρωση με τη βίδα στην εσοχή του βραχίονα ασφάλισης.

3. Σφίξτε ελαφρά τη βίδα.

4. Τοποθετήστε το κιβώτιο ταχυτήτων στην άκρη του κρέατος. Ίσως χρειαστεί να περιστρέψετε λίγο το κιβώτιο ταχυτήτων.

5. Εισάγετε το κάτω μέρος της εγκάρσιας εγκοπής στο κέντρο

του πίσω πλαισίου του περιβλήματος.

6. Σφίξτε με το χέρι τη βίδα ασφάλισης.

Notes on Use

Ηλεκτρική σύνδεση

1. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης (8) έχει

ρυθμιστεί στην θέση "0"

2. Πριν τοποθετήσετε το βύσμα τροφοδοσίας στην πρίζα, βεβαιωθείτε ότι η τάση δικτύου που χρησιμοποιείται ταιριάζει με την τάση συσκευής.

3. Συνδέστε το φις τροφοδοσίας μόνο σε μια σωστά εγκατεστημένη πρίζα.

Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση

Ο διακόπτης (8) ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τη συσκευή.

I = ON (Η πιλοτική λυχνία στο εσωτερικό του διακόπτη ανάβει.
0 = OFF

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

1. Εισαγάγετε μόνο το φύλλο ανακλαστήρα.
2. Ένα προστατευτικό στρώμα βρίσκεται στο θερμαντικό στοιχείο.
Λειτουργήστε τη συσκευή χωρίς τα άλλα εξαρτήματα και **χωρίς τρόφιμα για περίπου 10 λεπτά για να το αφαιρέσετε.**

Λειτουργία

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή. Η ηλεκτρική σούβλα περιστρέφεται.
2. Κατά την προετοιμασία τα ξυλάκια σουβλάκια - κεμπάπ θα πρέπει να περιστρέφονται γύρω από τον δικό τους άξονα. Ελέγξτε τη σωστή τοποθέτηση των ξυλακιών στην ηλεκτρική σούβλα.
3. Ο χρόνος θέρμανσης είναι περίπου 5 λεπτά. Παρακολουθήστε τη διαδικασία ψησίματος!

- Σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε ένα θερμόμετρο ψησίματος για έλεγχο

Λήξη λειτουργίας

1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή. Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα.
2. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει εντελώς!