

●
MALATEC®
For- HoVVe

M: 00010911 (FD-996)



ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών, θα πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

1. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση και αποθηκεύστε το για μελλοντική αναφορά.
2. Βεβαιωθείτε ότι η τάση στην πρίζα αντιστοιχεί στην τάση που καθορίζεται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών. Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί σε γειωμένη πρίζα.
3. Για την αποφυγή πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού, μην βυθίζετε το καλώδιο, το φις ή τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά.
4. Προσέξτε ιδιαίτερα όταν η συσκευή χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά.
5. Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε το διακόπτη λειτουργίας και, στη συνέχεια, αποσυνδέστε τη συσκευή από μια ηλεκτρική πρίζα. Κρατήστε το βύσμα σταθερά όταν αποσυνδέετε αντί να τραβάτε το καλώδιο.
6. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε και πριν την καθαρίσετε. Περιμένετε να κρυώσουν τα μέρη της συσκευής πριν ξεδιπλώσετε ή διπλώσετε τη συσκευή και πριν την καθαρίσετε.
7. Μη χρησιμοποιείτε συσκευή με κατεστραμμένο καλώδιο ή βύσμα ή σε περίπτωση οποιασδήποτε άλλης αποτυχίας.
8. Η χρήση εξαρτημάτων που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό.
9. Μην αγγίζετε καυτές επιφάνειες, χρησιμοποιήστε λαβές και πόμολο / a.
10. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους ή για εμπορικούς σκοπούς.
11. Μην αφήνετε το καλώδιο τροφοδοσίας να κρέμεται από / στην άκρη του τραπεζιού, του πάγκου ή σε αγγίζοντας / ζεστές επιφάνειες.
12. Χρησιμοποιήστε στεγνωτήριο σε σταθερή και επίπεδη επιφάνεια για να αποφύγετε σπασίματα στη συνεχή παροχή αέρα με το κάτω μέρος της συσκευής. Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, το κάτω μέρος της συσκευής πρέπει να είναι απαλλαγμένο από όλα τα αντικείμενα που θα μπορούσαν να εμποδίσουν την είσοδο αέρα.
13. Η έξοδος ζεστού αέρα δεν πρέπει να καλύπτεται κατά τη λειτουργία.
14. Αυτή η συσκευή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με εξωτερικό χρονόμετρο ή ξεχωριστό σύστημα τηλεχειρισμού.
15. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά άνω των 8 ετών και άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη σχετικής εμπειρίας και γνώσης, εάν αυτά τα άτομα επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή λειτουργία της συσκευής και κατανοούν τους κινδύνους. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή ώστε τα παιδιά να μην παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά εκτός εάν είναι 8 ετών και επιβλέπονται.
16. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο της μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.
17. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε φωτιά ή κοντά σε πηγή θερμότητας ή πηγή ανάφλεξης.
18. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για σκοπούς άλλους από αυτούς για τους οποίους προορίζόταν.
19. Η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.
Οποιαδήποτε άλλη χρήση θεωρείται ακατάλληλη και επικίνδυνη.
20. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από από μη συμμόρφωση με αυτές τις οδηγίες λειτουργίας.



1. Κάλυμμα
2. Σίτες διπλής όψεως
3. Βάση συσκευής
4. Οθόνη LCD



5. Κουμπί ON / OFF
6. Κουμπί Start / Stop
7. Κουμπί ρύθμισης ώρας / θερμοκρασίας

Ισχύς	370-450W
Τάση / συχνότητα	220-240V~ 50-60Hz
Εύρος θερμοκρασίας	35-70 C
Δύναμη	5

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Κατά τη διαδικασία στεγνώματος, θα πρέπει να διατηρείται επαρκής αερισμός της συσκευής και ελεύθερη ροή αέρα μεταξύ των τροφίμων στα κόσκινα.
2. Τα κόσκινα δεν πρέπει να φορτώνονται με βαριά προϊόντα
3. Ο μεγαλύτερος χρόνος συνεχούς λειτουργίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 24 ώρες, διαφορετικά μπορεί να έχει αρνητική επίδραση στη διάρκεια ζωής της συσκευής. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει μετά από κάθε 24 ώρες λειτουργίας.
4. Ο ανεμιστήρας ακούγεται όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη και λειτουργεί σωστά.
5. Μην προσθέτετε ποτέ νερό ή οποιαδήποτε υγρά στη συσκευή.
6. Τα τρόφιμα πρέπει να υποβάλλονται σε προεπεξεργασία πριν από την ξήρανση, π.χ. πλύσιμο, κοπή, ξεφλούδισμα, τρύπημα.
7. Για να αυξηθεί ο χώρος μεταξύ των σήτων, οι γλωττίδες από το πάνω κόσκινο θα πρέπει να τοποθετηθούν στα στηρίγματα του κάτω κόσκινου.
8. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε μόνο κόσκινα με τροφή πάνω τους.
9. Μην τοποθετείτε τίποτα στο κάλυμμα. Το καπάκι πρέπει να είναι κλειστό κατά τη διάρκεια της διαδικασίας στεγνώματος.
10. Τα αποξηραμένα τρόφιμα που δεν θα καταναλωθούν στο εγγύς μέλλον θα πρέπει να συσκευάζονται με ηλεκτρική σκούπα σε κουτί ή σακούλα. Μην συσκευάζετε ποτέ ζεστά ή ζεστά προϊόντα, αφήστε τα να κρυώσουν εντελώς.
11. Εάν εμφανιστεί υγρασία στα δοχεία μετά από μια εβδομάδα, αυτό σημαίνει ότι τα προϊόντα δεν έχουν στεγνώσει επαρκώς και πρέπει να στεγνώσουν ξανά.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Πριν τη χρήση, πλύνετε και στεγνώστε με ένα πανί όλα τα κόσκινα του στεγνωτήριου.
2. Τοποθετήστε τα προετοιμασμένα τρόφιμα σε κάθε δίσκο, στη συνέχεια τοποθετήστε τους δίσκους κάθετα στη βάση του μηχανήματος και κλείστε το καπάκι.
3. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος σε μια πρίζα και πατήστε το κουμπί ON / OFF.
4. Χρησιμοποιήστε το κουμπί SET και τον επιλογέα για να ρυθμίσετε τον επιθυμητό χρόνο στεγνώματος και θερμοκρασία. Πατήστε το κουμπί Έναρξη / Διακοπή για να ξεκινήσετε την εργασία.
5. Μετά το στέγνωμα, το στεγνωτήριο θα εκπέμψει ένα χαρακτηριστικό ηχητικό σήμα, μπορείτε να το απενεργοποιήσετε ανά πάσα στιγμή κρατώντας πατημένο το κουμπί SET για 3 δευτερόλεπτα μέχρι να εμφανιστεί το σύμβολο B στην οθόνη.
6. Απενεργοποιήστε τη συσκευή πατώντας το κουμπί ON / OFF και αποσυνδέστε το φις από την πρίζα.
7. Αφαιρέστε τα αποξηραμένα τρόφιμα και καθαρίστε τα κόσκινα και τον θάλαμο συλλογής υγρών.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ:

Τα κόσκινα που συνδέονται στο στεγνωτήριο είναι διπλής όψης, η τοποθέτηση των κόσκινων στη σωστή θέση σάς επιτρέπει να ρυθμίσετε την απόσταση μεταξύ τους, γεγονός που διευκολύνει την αποθήκευση της συσκευής.



ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1. Αποσυνδέστε το φίς από την πρίζα πριν τον καθαρισμό.
2. Πλένουμε τα κόσκινα με χλιαρό νερό και απορρυπαντικό. Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί για να τα καθαρίσετε και στη συνέχεια στεγνώστε τα καλά.
3. Μπορείτε να καθαρίσετε τη βάση της συσκευής με ένα υγρό πανί.
4. Απαγορεύεται η χρήση λειαντικών απορρυπαντικών, καθαριστικών συρμάτων ή οργανικών διαλυτών.
5. Η καθαρισμένη συσκευή πρέπει να φυλάσσεται σε δροσερό, ξηρό μέρος.