

H.koenig

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



TOS28



ΦΡΥΓΑΝΙΕΡΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες προφυλάξεις ασφαλείας πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
2. Κρατήστε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για μελλοντική αναφορά. Επίσης, κρατήστε την απόδειξη πώλησης και, εάν είναι δυνατόν, το κουτί δώρου με την εσωτερική συσκευασία.
3. Η μη τήρηση όλων των οδηγιών που αναφέρονται μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή σοβαρό τραυματισμό.
4. Πριν συνδέσετε την φρυγανιέρα στην πρίζα, ελέγξτε ότι η τάση και η παροχή ρεύματος είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές που αναγράφονται στην πινακίδα χαρακτηριστικών της συσκευής.
5. Η φρυγανιέρα δεν προορίζεται για χρήση από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν έχουν εποπτεία ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
6. Η φρυγανιέρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω, εάν έχουν επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
7. Είναι επιτακτική ανάγκη τα παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω να είναι προσεκτικά εκπαιδευμένα να χρησιμοποιούν την συσκευή με ασφαλή τρόπο και να κατανοούν τους κινδύνους που ενέχουν. Τα παιδιά επιτρέπεται να καθαρίζουν την συσκευή ενώ βρίσκονται κάτω από την επίβλεψη του ενήλικα.
8. Διατηρείτε πάντα την συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από παιδιά. Η εποπτεία των ενηλίκων είναι απαραίτητη όταν η τοστιέρα χρησιμοποιείται από παιδιά ή κοντά σε αυτά. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
9. Πάντοτε τοποθετείτε την συσκευή σε μια σταθερή, επίπεδη, ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια. Βεβαιωθείτε επίσης ότι η επιφάνεια αντέχει το βάρος της κατά τη χρήση.
10. Αυτή η συσκευή προορίζεται για Οικιακή Χρήση και για παρόμοιες εγχώριες εφαρμογές όπως χώροι κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα περιβάλλοντα εργασίας, από τους φιλοξενούμενους σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα περιβάλλοντα οικιστικού τύπου, συμπεριλαμβανομένων ξενώνων και καταλυμάτων.
11. Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για εμπορικούς σκοπούς. Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για τον προορισμό της.
12. Μην αφήνετε την συσκευή χωρίς επίτηρηση όταν την χρησιμοποιείτε.
13. Μην μετακινείτε τη φρυγανιέρα ενώ λειτουργεί ή όταν είναι συνδεδεμένη σε μια ηλεκτρική πρίζα.
14. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για λειτουργία μέσω εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστού συστήματος τηλεχειρισμού.
15. Η χρήση εξαρτημάτων, που δεν συνιστώνται ειδικά από τον κατασκευαστή, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται, καθώς μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή ζημιά στην συσκευή.
16. Προσέξτε όταν χρησιμοποιείτε τη φρυγανιέρα καθώς φθάνει σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες και οι εξωτερικές επιφάνειες ενδέχεται να καίνε κατά τη χρήση. ΜΗΝ αγγίζετε τις εξωτερικές επιφάνειες κατά τη χρήση, ιδιαίτερα στην περιοχή των σχισμών ψήσιματος.

17. Το ψωμί μπορεί να καεί. Επομένως η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κοντά ή κάτω από κουρτίνες και άλλα εύφλεκτα υλικά.
18. Μην τοποθετείτε το καλώδιο ή άλλο αντικείμενο πάνω από τις σχισμές φρυγανίσματος ενώ λειτουργεί η συσκευή.
19. Μην επιχειρήσετε να απομακρύνετε το φαγητό ενώ λειτουργεί η συσκευή.
20. The Pop-up lever must be in the 'UP' position before connecting or disconnecting the plug from the mains electrical supply.
21. Ο μοχλός pop-up πρέπει να βρίσκεται στη θέση 'UP' προτού συνδέσετε ή αποσυνδέσετε το φις από το ηλεκτρικό δίκτυο.
22. Μην λειτουργείτε την συσκευή εάν το βύσμα ή το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, δεν λειτουργεί σωστά, έχει πέσει ή έχει εκτεθεί σε νερό ή άλλο υγρό.
23. Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής για βλάβες. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει καταστραφεί με οποιονδήποτε τρόπο, ο κατασκευαστής ή ο αντιπρόσωπός του ή ένα εξειδικευμένο άτομο πρέπει να το αντικαταστήσει για να αποφύγει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
24. Μην επιτρέπετε στο καλώδιο τροφοδοσίας να κρέμεται από αιχμηρά άκρα τραπέζης ή να έρχεται σε επαφή με θερμές επιφάνειες.
25. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη και αποσυνδέστε το βύσμα από την ηλεκτρική παροχή όταν δεν χρησιμοποιείτε, προτού καθαριστεί.
26. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην βυθίζετε το καλώδιο τροφοδοσίας, το βύσμα ή οποιαδήποτε μη αφαιρούμενα μέρη σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
27. Η συσκευή δεν πρέπει να βυθιστεί στο νερό, καθώς οποιαδήποτε επαφή με τα ηλεκτρικά μέρη θα δημιουργούσε κίνδυνο δυσλειτουργίας και ηλεκτροπληξίας. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.
28. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.
29. Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή, πιάστε σταθερά το βύσμα και αφαιρέστε το από το ηλεκτρικό δίκτυο.
1. ΜΗΝ ΤΡΑΒΑΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ
30. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε την φρυγανιέρα εάν είναι κατεστραμμένη με οποιονδήποτε τρόπο.
31. Ένας εξειδικευμένος ηλεκτρολόγος πρέπει να κάνει όλες τις επισκευές.
32. Κατά την παράδοση αυτού του προϊόντος σε τρίτους, βεβαιωθείτε ότι αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών συνοδεύεται από τη συσκευή.
33. Δεν πρέπει να βυθίζετε στο νερό για καθαρισμό.
34. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.
35. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις του ή από άτομα με παρόμοια ειδικευση.
36. Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν έχουν δοθεί εποπτεία ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Υπάρχουν 2 κουμπιά ελέγχου ροδίσματος και 2 αναδύομενοι μοχλοί για να λειτουργούν οι σχισμές φρυγανίσματος ως χωριστά ζεύγη. Λειτουργήστε ταυτόχρονα ένα ή και τα δύο ζεύγη σχισμών φρυγανίσματος.
2. Βεβαιωθείτε ότι οι 2 δίσκοι για ψίχουλα είναι πάντα στη θέση τους στη βάση της τοστιέρα καθώς προστατεύουν επίσης την επιφάνεια που στέκεται από τη θερμότητα των στοιχείων στις σχισμές φρυγανίσματος.
3. Τοποθετήστε το βύσμα στην ηλεκτρική παροχή ρεύματος και ενεργοποιήστε την στην πρίζα.
4. Τοποθετήστε το ψωμί που πρόκειται να φρυγανισθεί στις φαρδιές σχισμές φρυγανίσματος.
5. Γυρίστε το ρυθμιστή ψησίματος στην απαιτούμενη ρύθμιση. Ο ρυθμιστής ψησίματος καθορίζει το χρόνο που θα λειτουργήσει η φρυγανιέρα. Το '1' είναι για ελαφρύ ψήσιμο και το '7' είναι για το πιο καλοψημένο ψωμί.
6. Σπρώξτε τον αναδύομενο μοχλό μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.
7. Το ψωμί θα χαμηλωθεί και θα κεντραριστεί καθώς ο μοχλός κινείται προς τα κάτω. Το κουμπί "Stop" θα ανάψει με μπλε χρώμα ενώ χρησιμοποιείται η φρυγανιέρα.
8. Μόλις ολοκληρωθεί ο επιλεγμένος κύκλος φρυγανίσματος, ο μοχλός θα απελευθερωθεί, ανυψώνοντας αυτόματα το ψωμί. Η λυχνία του κουμπιού "Stop" θα σβήσει.
9. Για να σηκώσετε το τοστ πιο έξω από την υποδοχή, σηκώστε το μοχλό στην υψηλότερη θέση.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Δεδομένου ότι το ψωμί θα είναι ζεστό, προσέξτε όταν το αφαιρείτε από τη φρυγανιέρα.
- Η επιφάνεια της συσκευής θα ζεσταθεί κατά τη διάρκεια της χρήσης, ιδιαίτερα κοντά στις σχισμές φρυγανίσματος, οπότε πάντα αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν την αγγίξετε.
- Οι δύο δίσκοι για ψίχουλα έχουν ένα σύστημα "απελευθέρωσης". Πιέστε για να απελευθερώσετε και να ξεδιπλώσετε τους δίσκους. Αδειάστε και σπρώξτε τους δίσκους ψίχουλα πίσω στη φρυγανιέρα.
- Πάντα να αποσυνδέετε τη συσκευή από την ηλεκτρική παροχή όταν δεν τη χρησιμοποιείτε.

Χρήση Απελευθέρωσης

1. Αλλάζοντας το ψωμί μπορεί να βρείτε μικρά τεμάχια ψωμιού στη φρυγανιέρα και μπορεί να είναι δύσκολο να τα αφαιρέσετε από τις σχισμές. Ανασηκώστε το μοχλό φρυγανιών προς τα πάνω για να διευκολύνετε την αφαίρεση των σωματιδίων ψωμιού από τη φρυγανιέρα.
2. Μην χρησιμοποιείτε μαχαίρι, πιρούνι ή άλλο σκεύος για να αφαιρέσετε το ψωμί από τη φρυγανιέρα ή για να διακόψετε τη φρυγανιέρα. Εάν το ψωμί "κολλήσει" στη φρυγανιέρα, αποσυνδέστε την από το ηλεκτρικό δίκτυο πριν επιχειρήσετε να το αφαιρέσετε.

Ψήσιμο κατεψυγμένου ψωμιού: Κουμπί απόψυξης (B)

1. Το κατεψυγμένο ψωμί μπορεί να ψηθεί με το κουμπί 'Απόψυξη' (κουμπί επάνω).
2. Τοποθετήστε το κατεψυγμένο ψωμί στις σχισμές φρυγανίσματος και επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση ροδίσματος σαν να φρυγανίζετε το αποψυγμένο ψωμί.

3. Πιέστε προς τα κάτω τον αναδιδόμενος μοχλό μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο 'Απόψυξη'. Τόσο τα κουμπιά «Διακοπή» όσο και «Απόψυξη» θα ανάψουν με μπλε χρώμα.
4. Όταν φρυγανισθεί, ο αναδιδόμενος μοχλός θα σηκώσει αυτόματα το ψωμί και τα δύο φώτα θα σβήσουν.

Επαναθέρμανση: Πλήκτρο αναθέρμανσης (C)

1. Επαναθερμάνετε τοστ χωρίς φρυγάνισμα σε αυτή τη ρύθμιση.
2. Τοποθετήστε το ψωμί στις υποδοχές.
3. Πιέστε προς τα κάτω τον αναδιδόμενος μοχλό μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του και πατήστε το κουμπί 'Reheat'. Θα ανάψει μπλε μαζί με το κουμπί "Stop".
4. Όταν το ψωμί αναθερμανθεί, ο αναδιδόμενος μοχλός θα σηκώσει αυτόματα το ψωμί και τα δύο φώτα θα σβήσουν.

Κουμπί Stop(F)

1. Αυτό το κουμπί είναι πάντα αναμμένο με μπλε χρώμα όταν χρησιμοποιείται η τοστιέρα.
2. Η λειτουργία φρυγανίσματος μπορεί να σταματήσει ανά πάσα στιγμή πατώντας το μπλε φωτεινό πλήκτρο 'Stop'.
3. Ο αναδιδόμενος μοχλός θα ανεβάσει αυτόματα το ψωμί και το φως θα σβήσει.

Λειτουργία Bagel (E)

1. Το κουμπί "Bagel" χρησιμοποιείται για να ψήσει Bagels.
2. Τα Bagels πρέπει να κόβονται στη μέση πριν φρυγανιστούν. Μόνο η πλευρά κοπής θα ψηθεί όταν το κουμπί "Bagel" είναι σε λειτουργία.
3. Η ενδεικτική λυχνία του κουμπιού "Bagel" και η ένδειξη "Stop" θα ανάψουν όταν πιέσετε το κουμπί "Bagel".
4. Ο αναδιδόμενος μοχλός θα σηκώσει αυτόματα τα Bagels και τα δύο φώτα θα σβήσουν.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1. Πάντοτε πρέπει να απενεργοποιείτε την παροχή ρεύματος και να αποσυνδέετε την συσκευή.
2. Ποτέ μην βυθίζετε τη συσκευή ή το καλώδιο τροφοδοσίας στο νερό ή αφήσετε την υγρασία να έρθει σε επαφή με αυτά τα μέρη.
3. Για να αφαιρέσετε τα ψίχουλα, απλώς πιέστε για να απελευθερώσετε τους δίσκους για τα ψίχουλα από τα πτερύγιά τους στο κάτω μέρος της πλάτης της συσκευής και στη συνέχεια πιέστε τα έξω.
4. Αδειάστε τα ψίχουλα σε ένα κατάλληλο δοχείο.
5. Πλύνετε τους δίσκους για τα ψίχουλα σε ζεστό σαπουνόνερο. Ξεπλύνετε με καθαρό νερό και στεγνώστε καλά με ένα μαλακό πανί.
6. Βεβαιωθείτε ότι οι ανυψωμένες πλευρές των δίσκων για τα ψίχουλα σφίγγουν προς τα πάνω, προτού τους τοποθετήσετε πάλι στην θέση τους.
7. Όλα τα υπόλοιπα εξαρτήματα πρέπει να καθαρίζονται με ένα υγρό πανί και να στεγνώνουν προσεκτικά χρησιμοποιώντας ένα μαλακό πανί πριν επαναχρησιμοποιήσετε.
8. Τα παιδιά θα πρέπει να επιτρέπεται να καθαρίζουν την φρυγανιέρα, εάν το κάνουν με την παρουσία του υπευθύνου για την ασφάλειά τους.
9. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΜΗΝ χρησιμοποιείτε λειαντικά ή χημικά καθαριστικά σε οποιοδήποτε μέρος αυτής της συσκευής.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

1. Μην τυλίγετε ποτέ το καλώδιο γύρω από το εξωτερικό της συσκευής.
2. Τυλίξτε καλά το καλώδιο γύρω από την 'υποδοχή καλωδίου' που παρέχεται στην κάτω πλευρά της συσκευής.
3. Όταν δεν χρησιμοποιείται, αφαιρέστε το φιλ από την ηλεκτρική παροχή και φυλάξτε τη τοστιέρα σε ένα στεγνό, ασφαλές μέρος, μακριά από παιδιά